




QFP-Avlödning



Process Guide R-QFP-01-A

Inslutning med lodtråd





ThermoPik
Avlödningshandtag


		個層色

NÖDVÄNDIG UTRUSTNING PACE SensaTemp® Lödstation med vakuum	PACE ARTIKELNUMMER
TP-65ThermoPik®Avlödningshandtag	7024-0001-P1
TP-65 Spets- & lödpennshållare	6019-0044
QFP Borttagningsspets	Se baksida
SP-2A Sodr-Pen®Lödpenna	6025-0014-P1
SP-2A Spets- & lödpennshållare	6019-0043
1/16" Mejselspets	1121-0490
Rengöringsdyna	6993-0138
Spetsverktyg	1100-0206-P1
TILLVALSUTRUSTNING	
PACE Prep-Set™ Preparationssystem (lödgryta)	8007-0185,7041-
	0003 el. 7041-0001
MATERIELL (godkänt av ert företag)	


TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Lösningsmedel

- 1. Avlägsna eventuell beläggning och rengör ytan från all nedsmutsning och oxid.
- 2. Inled med en spetstemperatur av 315°C och anpassa sedan efter behov.
- 3. Notera temperatur konstanten för den valda spetsen. (se spetstabell)
- 4. Installera QFP-avlödningsspets i ThermoPik-handtaget med hjälp av spetsverktyget.
- 5. Installera sugkoppen i vakuumtuben på avlödningshandtaget.
- 6. Löd fast lodtråd i något av komponentens hörnben och linda tråden runt komponentens fyra sidor. Använd Sodr-Pen 1/16" lödpenna med mejselspets installerad. ①
- 7. Avlägsna gammalt lod från QFP spetsen med fiberverktyget.
- 8. Rengör spetsen med svampverktyget.
- Förtenn spetsens undre kant med lod eller använd preparationsutrustningen.
- 11. Kontrollera att samtliga fogar smält. Aktivera vakuum och avlägsna komponenten från kretskortet. ④ & ⑤
- 12. Placera komponenten på en värmeresistent yta.
- 13. Förse spetsen med lod och sätt tillbaka avlödningshandtaget i sin hållare.
- 14. Förbered för ersättning av komponenten.




1 Tillsätt lod




(2) Förtenn spets


Erhålles lokalt Erhålles lokalt



③ Placera spets



(4) Smält lodet



	SPETS- STORLEK	PACE	TEMPERATUR FÖRLUST		
SPETS	BESKRIVNING	AXB	ART. NUMMER	°C	°F
APPLIKATION	EletPerk Contr	0.61" x 0.85"	1121-0322-001	35	63
	FlatPack Spets	(15.5mm x 21.6mm)		3	03
	FlatPack Spets	0.66" x 0.90"	1121-0322-002	34	62
	Trail ack opers	(16.8mm x 22.9mm)	1121-0322-002	54	62
	PQFP-68 Spets	0.62" x 0.62"	1121-0323	36	64
	(Bumper kapsel)	(15.7mm x 15.7mm)	1121-0323	30	04
	PQFP-64/80 Spets	0.62" x 0.62"	1121-0484	30	54
	1 Q11 -04/00 Spets	(15.7mm x 15.7mm)	1121-0404	30	
	PQFP-84 Spets	0.72" x 0.72"	1121-0324	39	71
	FQFF-04 Spets	(18.3mm x 18.3mm)			
	PQFP-100 Spets	0.82" x 0.82"	1121-0325	48	87
		(20.8mm x 20.8mm)			
	PQFP-132 Spets	1.02" x 1.02"	1121-0326	64	440
		PQFP-132 Spets		64	116
	PQFP-144	1.15" x 1.15"	1121-0456	76	136
		(29.2mm x 29.2mm)			
	PQFP-208 Spets	1.19" x 1.19"	1121-0544	77	400
		(30.2mm x 30.2mm		//	139
Alla angivna mått är nominella och gäller spetsens innerdiameter. För andra storlekar kontakta DESAB.	PQFP-160 Spets	1.22" x 1.22"	1121-0351	77	400
		(31.0mm x 31.0mm)		77	139
	PQFP-196 Spets	1.43" x 1.43"	1121-0483	112	201
		(36.3mm x 36.3mm)			