


PLCC-installation







Sodr-Pen Lödpenna



Platt bladspets

NÖDVÄNDIG UTRUSTNING	PACE ARTIKELNUMMER
PACE SensaTemp® Lödstation	
SP-2A Sodr-Pen [®] Lödpenna	6025-0014-P1
SP-2A Spets- & lödpennshållare	6019-0043
Platt Bladspets	Se baksida
HP-65 HandiPik [®]	7028-0001-P1
Spetsverktyg	1100-0206-P1

TILLVALSUTRUSTNING


Pincetter Er	rhålles lokalt
--------------	----------------

MATERELL (godkänt av ert företag)

Lod (0.7mm föreslås)	Erhålles lokalt
Fluss	Erhålles lokalt
Lösningsmedel	Erhålles lokalt

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

- 1. Inled med en spetstemperatur av 315°C och anpassa sedan efter behov.
- 2. Installera utvald Bladspets i Sodr-Pen Lödpenna med hjälp av Spetsverktyget.
- 3. Positionera komponenten så att kontakt uppstår mellan lödpad och ben. Håll komponenten på plats med hjälp av HandiPik eller pincett. ①
- 4. Applicera fluss och löd in komponenten i två diagonala hörn. ②
- 5. Tillsätt fluss till ALLA ben/lödpaddar i raden som skall lödas. ③
- 6. Skär av lod motsvararande c:a 3/4 av komponentens sida.
- 7. Placera lodet på benen/lödpaddarna på den sida som skall lödas. ④
- 8. Rengör spetsen.
- 9. Placera spetsen på den första kontaktytan (ben/lödpad) på utvald sida. Kontrollera att lodet smälter. Förflytta sakta spetsen utmed resterande kontaktytor för att få så jämn fyllning som möjligt. ⑤
- 10. Repetera steg 6-9 på komponentens resterande sidor.
- 11. Förse spetsen med lod och sätt tillbaka lödpennan i sin hållare.
- 12. Rengör, om nödvändigt, och inspektera.



	SPETS-		TEMPE FÖRL	RATUR .UST
BESKRIVNING	STORLEK,	ART. NUMMER	°C	°F
Platt Bladspets	A = 6.6mm (0.25")	1121-0402	9	17
Platt Bladspets	A = 10.2mm (0.40")	1121-0305	13	23
•	Platt Bladspets	Platt Bladspets A = 6.6mm (0.25")	BESKRIVNING STORLEK, ART. NUMMER Platt Bladspets A = 6.6mm (0.25") 1121-0402	BESKRIVNING STORLEK, ART. NUMMER °C Platt Bladspets A = 6.6mm (0.25") 1121-0402 9