

INSTALLATION AV USB-DRIVRUTINER

Guide

Alla utvecklingssystem och fristående programmerare utformade av MikroElektronika har en inbyggd hårdvara för programmering av mikrokontroller. För att upprätta kommunikation mellan denna programmerare och en data, är det nödvändigt att installera den lämpliga USB-drivrutinen. Alla våra produkter levereras tillsammans med en produkt CD med USB-drivrutiner. Dessa kan också laddas ner gratis från vår hemsida www.mikroe.com

USB-drivrutiner

 **MikroElektronika**

SOFTWARE AND HARDWARE SOLUTIONS FOR EMBEDDED WORLD ...making it simple

Drivrutinsinstallation

Första steget är att sätta in produkt CD i CD-enhet och öppna mappen `CD_Drive:\drivers` som innehåller drivrutiner för några av de mest använda operativsystem.

1


Om din dator använder något av de följande 32-bitars operativsystemen: WIN 2000, XP eller Windows server 2003, starta drivrutinsinstallationen från produkt CD:




`CD_Drive:\drivers\Win 2000, XP, 2003 32-bit\USB18PRG-x86.EXE`



Klicka på ikonen *.EXE fil* och ett välkommet fönster visas på skärmen. Klicka på *Next*-knappen.



Innan du påbörjar drivrutinsinstallationen, ombeds du vänligen att läsa villkoren i avtalet om att använda drivrutiner. Om du accepterar dessa villkor, välj alternativet *I accept the EULA* och klicka på *Next*-knappen.



Ett fönster, som visas i figuren till vänster, kommer upp med ett meddelande att drivrutinen har installerats och är redo för användningen. För att slutföra installationen, klicka på *Finish*.

- 2 Om din dator använder Vista 32-bit operativsystemet, Windows 2008 eller Windows 7, följ den föregående proceduren och starta drivrutinsinstallationen från:

CD_Drive:\drivers\Vista 32bit, Win 2008 32 bit, Windows7 32 bit\USB18PRG-Vista-x86.EXE

- 3 Om din dator använder 64-bit XP eller 32-bit Windows server 2003 operativsystemen, starta installationen av drivrutiner från:

CD_Drive:\drivers\Win XP, 2003 64-bit\USB18PRG-x64.EXE



- 4 Om din dator använder Vista 64-bitars operativsystemet, Windows 2008 eller Windows 7, följ den föregående proceduren och starta drivrutinsinstallationen från:

CD_Drive:\drivers\Vista 64bit, Win 2008 64 bit, Windows7 64 bit\USB18PRG-Vista-x64.EXE

Efter drivrutinen är installerad, din programmerare, dvs. utvecklingssystem är redo för användning. Dessutom, i fall att du ansluter programmerare till datorn för första gången finns det också ytterligare några steg att gå igenom.


Steg 1: Ansluta programmerare till dator

Så snart programmeraren är ansluten till datorn, kommer Windows automatiskt att upptäcka programmeraren som ny maskinhårdvara. Ett fönster där operativsystemet ber dig om tillstånd att automatiskt söka efter rätt program kommer upp. Välj alternativet *No, not this time* och klicka på *Next*.



Steg 2: Installation procedur

Därefter kommer operativsystemet att fråga dig hur att installera drivrutinen. Du bör välja alternativet för automatisk installation av drivrutiner (rekommenderas).



Drivrutinsinstallation

Första steget är att sätta in produkt CD i CD-enhet och öppna mappen `CD_Drive:\drivers` som innehåller drivrutiner för några av de mest använda operativsystem.

1


Om din dator använder något av de följande 32-bitars operativsystemen: WIN 2000, XP eller Windows server 2003, starta drivrutinsinstallationen från produkt CD:




`CD_Drive:\drivers\Win 2000, XP, 2003 32-bit\USB18PRG-x86.EXE`



Klicka på ikonen *.EXE fil* och ett välkommet fönster visas på skärmen. Klicka på *Next*-knappen.



Innan du påbörjar drivrutinsinstallationen, ombeds du vänligen att läsa villkoren i avtalet om att använda drivrutiner. Om du accepterar dessa villkor, välj alternativet *I accept the EULA* och klicka på *Next*-knappen.



Ett fönster, som visas i figuren till vänster, kommer upp med ett meddelande att drivrutinen har installerats och är redo för användningen. För att slutföra installationen, klicka på *Finish*.