Инструкция по программированию электронного замка.

Описание:

- После установки замка надо обязательно изменить мастер ключ, который идет по умолчанию 123456
- В случае, если при нажатии на кнопки начинает мигать окно для отпечатка пальцев замените батарейки на новые.

І Описание замка:

- 1) Замок может хранить в памяти до 150 отпечатков пальцев.
- 2) Замок заблокируется на две минуты в случае, если Вы введете неправильный пароль три раза подряд.
- 3) С помощью мастер ключа Вы можете добавлять, удалять пользователей и перезагружать систему. Все остальные ключи служат только для открытия замка.
- 4) Для того чтобы активировать замок нажмите на «#» или «*». После нажатия на эти кнопки загорится клавиатура и окно для отпечатков пальцев.
- «*» активирует замок для ввода кода
- «#» активирует замок для ввода отпечатка пальца
- «1» добавление
- «2» удаление
- «3» очистить
- «4» изменить

II Изменение мастер ключа:

- 1) По умолчанию мастер ключ 123456
- 2) Для изменения мастер ключа нажмите "4" + "*" + "master code" + "новый пароль дважды" + "#"

Пример: нажмите 4 * 123456 987654 987654 # (эта комбинация изменит мастер код на 987654).

Примечание: мастер ключ может быть только изменен. Удалить мастер ключ невозможно.

III Добавление нового пользователя:

Чтобы добавить пароль для пользователя нажмите: "1" + "*" + "master code" + "трехзначный ID пользователя" + "пароль пользователя дважды"

Чтобы добавить отпечаток пальца для пользователя нажмите: "1" + "#" + "master code" + "трехзначный ID пользователя" + "#" + "отпечаток пальца (путем прикладывания пальца к соответствующему окну в течение двух секунд) дважды".

Чтобы добавить случайный отпечаток пальца нажмите: "1" + "#" + "master code" + "#" + " отпечаток пальца (путем прикладывания пальца к соответствующему окну в течение двух секунд) дважды".

IV Удаление пользователя:

Для удаления одного пользователя нажмите: "2" + "*" + "master code" + "трехзначный ID пользователя дважды" + "#"

Для удаления всех паролей пользователей нажмите: "3" + "*" + "master code" + "#"

Удаление отпечатка пальца по трехзначному ID пользователя, нажмите: "2" + "#" + "master code" + "#" + "трехзначный ID пользователя дважды"

Удаление отпечатка пальца пользователя с помощью отпечатка пальца, нажмите: "2" + "#" + "master code" + "#" + "отпечаток пальца (путем прикладывания пальца к соответствующему окну в течение двух секунд) дважды"

Удаление всех отпечатков пальцев пользователей, нажмите: "3" + "#" + "master code" + "#"

V режим свободного доступа:

Для включения, или выключения режима свободного доступа (замок будет открываться без ввода ключа или отпечатка пальца) нажмите: "*" + "master code" + "#"

VI Перезагрузка системы:

Снимите замок с двери. На тыльной стороне половины замка с клавиатурой нажмите и удерживайте в течении трех секунд кнопку перезагрузки.

Прочее:

- 1) При нажатии на клавиши "*", "#" загорится клавиатура и окно для отпечатков пальцев, которые погаснут через 8с.
- 2) При неправильном вводе пароля и отпечатка пальца, загорится красный свет.

Рекомендации:

Рекомендуется вести журнал учета пользователей и номеров ID.