Peripheriechips

Aus der Mikrocontroller-Artikelsammlung. Alle Artikel hier können nach der Offenlegung von jeder Person bearbeitet werden. Zur Hauptseite der Artikelsammlung.

- Artikel-Arten
  - Hilfe
  - Artikelvorlagen
  - Artikel anlegen
  - Artikel verbessern
- Kontakt
- Navigation
  - Hauptseite
  - Übersicht
  - Kategorien
  - Schlagwörter
- Werkzeuge
  - Links auf diese Seite
  - Änderungen an verlinkten Seiten
  - Spezialseiten
  - Druckversion

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung
- 1.1 Begriffserklärung
- 1.2 Grundaufbau
- 1.2.1 Analoge Eingänge
- 1.2.2 Digitale Ein- und Ausgänge
2 ANWENDUNGSTIPPS
- 2.1 Schaltungsentwurf
- 2.1.1 5 V oder 3,3 V
- 2.1.2 Pull-Up oder Pull-Down
- 2.2 5 V- und 3,3 V-Eingänge
3 Pulsweiten-Signale
- 3.1 Erzeugung
- 3.2 Auswertung
- 3.3 Beispiele
- 3.3.1 Servo-Ansteuerung
- 3.3.2 Auswertung von Fernsteuerungen
- 3.3.3 Auswertung von Drehgebern mit Index
4 Schnittstellen
- 4.1 Serielle Schnittstellen
- 4.1.1 RS-232- und TTL-Schnittstelle
- 4.1.2 RS-485- und CAN-Schnittstelle
- 4.2 Parallele Schnittstellen
- 4.3 Weitere
5 Referenzen

Einleitung

Peripheriechips sorgt, wie auf allhing.de bereits beschrieben, für Ein- und Ausgänge, Zwischenspeicher und Signalumsetzungen in Ihrem Mikrocontroller-System. Sie können Ihnen Arbeit abnehmen, wenn Sie zeitkritische Aufgaben nicht vom Mikrocontroller selbst erledigen lassen wollen. Typische Gründe für den Einsatz von Peripheriechips sind:

- Überlastung eines zeitkritischen Tasks, bis hin zur Überlastung
- Mangelnde Ressourcen wie zusätzliche Ein/Ausgänge, Timer, Schnittstellen, Speicher
- Vorübergehen der Nutzen durch die Verwendung eines Peripheriechips (Prototyping)

Überlastung

Das Einsparen von zeitkritischen Verzweigungsbefehlen ist sicherlich gut, aber man muss solche gehen, dass man die Hardware der Mikrocontroller nicht überlastet. Wenn Sie z. B. 8 Servos mit einer Auflösung von 1 µs ansteuern wollen, müssen Sie alle 8 Servos innerhalb von 1 µs ansteuern. Das bedeutet, dass Sie alle 1 µs einen Interrupt auslösen müssen, der die Servos ansteuert. Wenn Sie nun noch andere Interrupts haben, die Sie nicht verzögern können, kann es passieren, dass Sie Ihre Servos nicht mehr genau genug ansteuern können.

Schnittstellen

Schnittstellen benötigen sowohl Zeit (Übertragung) als auch Ein- und Ausgänge (Anschlüsse). Wenn Sie z. B. eine Schnittstelle mit 115200 Baud (115200 Bit/s) verwenden, dauert es 1/115200 s = 8,68 µs, bis ein Byte übertragen ist. Wenn Sie nun 8 Bit parallel übertragen wollen, benötigen Sie 8 Datenleitungen, 1 Taktleitung und 1 Strobeleitung, also 10 Leitungen. Wenn Sie nur 1 Bit seriell übertragen wollen, benötigen Sie 2 Leitungen, also 8 Leitungen weniger. Dafür dauert die Übertragung 8 mal so lange.

Bei einer Übertragung mit 9600 Baud (9600 Bit/s) dauert ein Byte 1/9600 s = 104,17 µs

- Holmes D., Bi-directional level-shift with MOSFETs
- Gaurang Kavaiya, Don’t pay for level translators in systems using multiple power-supply voltages, EDN, MAY 25, 2006, 81-86
- Einfacher Pegelwandler im ELKO
- Pegelwandler für DFC77 Module
- Pegelwandler für I2C Bus in einem MP3 Player
- Application Note von Philips, I2C Pegelwandler
- I2C Spezifikation
- Forumsbeitrag zum Thema 1,8V-5V Pegelwandler
- 74LCX16245, 16 Bit Pegelwandler
- LVC Logikfamilie
- LVC Tranceiver
- 3V Tips ‘n Tricks (PDF) von Microchip
- Interfacing the 3-V MSP430 to 5-V Circuits (PDF) von Texas Instruments
- Texas Instruments Voltage level translators: Auswahl passender Bauelemente durch Eingabe der gewünschten Parameter

Kategorien:

- Bauteile
- Datenübertragung