IT Infrastrukturen – Rechnerstrukturen

Thema 3: Befehle – die Sprache des Rechners

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlesinger Professur für Wirtschaftsinformatik

Ziele



Nach diesem Kapitel sind Sie in der Lage:

- Die Entwurfsprinzipien eines Befehlssatzes (Instruction Set Architecture)
 am Beispiel des MIPS Befehlssatzes zu erläutern
- C-Programme in MIPS-Assemblersprache umzusetzen
- komplexere Programmierkonstrukte in Assembler zu realisieren
 - Kontrollfluss (if, while)
 - (rekursive) Funktionen
- MIPS-Registerkonventionen zu befolgen
- zu erklären was ein Stack ist und wofür er gebraucht wird
- ein Assemblerprogramm in Maschinensprache umzusetzen und umgekehrt

verschiedene Adressierungsarten zu erklären

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Überblick




- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Von Hochsprache zu Maschinensprache





Binärer Maschinencode für MIPS [Binary machine language program]

Befehlssatz (Instruction Set Architecture) Aprilin School of Economics and Law

- Eine sehr wichtige Abstraktion!
- Schnittstelle zwischen Hardware und Software: Die "Sprache" des Rechners
- Standardisierung von Befehlen, Bitfolgen, u.s.w.
- verschiedene Implementierungen einer ISA möglich
- Viel primitiver als höhere Programmiersprachen (z.B.: kein while, kein if)
- Sehr restriktiv (z. B.: viele MIPS-Befehle haben genau 3 Operanden)


Ziel der Rechnerarchitektur: Eine Sprache zu finden, die

- das Konstruieren der Hardware und des Compilers erleichtert und dabei
- die Leistung maximiert und
- die Kosten minimiert.

MIPS




- MIPS = <u>Microprocessor</u> without
 Interlocked <u>Pipeline Stages</u>
- MIPS-Befehlssatz
 - entwickelt seit den 80er-Jahren (Stanford University)
 - wurde verwendet von NEC, Nintendo, Silicon Graphics, Sony,
 - 2013 übernommen von Imagination Technologies
- Entwurfsprinzipien relevant für viele moderne Architekturen!



MIPS vs. RISC-V



- RISC-V (= Reduced Instruction Set Computer "five") basiert auf MIPS
- offener Standard, seit 2010 an der UC Berkeley entwickelt (Patterson, Asanovic)



Prof. Dr. Sebastian Schlesinger

Quelle: riscv.org

Befehlskategorien



- Arithmetische und Logische Befehle
 - Integer
 - Gleitpunkt (Floating Point)
- Datentransfer-Befehle
 - Laden und speichern (Load & Store)
- Kontrollbefehle
 - Sprung (Jump)
 - bedingte Verzweigungen (Conditional Branch)
 - zur Unterstützung von Prozeduren (Call & Return)

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Arithmetische Befehle




- Die meisten arithmetischen Befehle haben drei Operanden
- Folge der Operanden steht fest (Ziel als erster Operand)
- Operanden sind Register
- Beispiel: C/Java Anweisung: A = B + C;
 MIPS-Code:

- •\$s0, \$s1 und \$s2 sind Register, die der Compiler (oder Assembler-Programmierer) mit Variablen assoziiert
- Dieser Befehl addiert den Inhalt von \$s1 und \$s2 und schreibt das Ergebnis nach \$s0.
- analog: sub \$s0, \$s1, \$s2

Arithmetische Befehle mit >3 Operanden





```
add $t0,$t1,$t2  # a = b+c
add $t0,$t0,$t3  # a = a+d
add $t0,$t0,$t4  # a = a+e
```

- Genau 3 Operanden entspricht Philosophie, die Hardware einfach zu halten
- Hardware für eine variable Anzahl an Operanden ist komplexer.


Entwurfsprinzip 1: Simplicity favors regularity

(Regelmäßigkeit vereinfacht den Entwurf)

Komplexere Arithmetische Befehle



Etwas komplexeres Beispiel:




Wie lauten die Assemblerbefehle?

Komplexere Arithmetische Befehle



Etwas komplexeres Beispiel:



Wie lauten die Assemblerbefehle?

```
add $t0,$s1,$s2  # $t0 = g+h
add $t1,$s3,$s4  # $t1 = i+j
sub $s0,$t0,$t1  # f = $t0-$t1
```

Operanden



- Operand: Objekt, auf das eine mathematische Funktion oder ein Operator angewendet wird
- MIPS kennt folgende Typen von Operanden
 - Registeroperanden
 - Speicheroperanden
 - Konstante oder Direktoperanden

MIPS Register



- MIPS verfügt über 32 Integer- (Fixpunkt-) Register.
- Register sind 32 Bit breit (= ein Wort (word) in MIPS)
- In Assembler addressiert als \$0, \$1, ..., \$31 oder mit den symbolischen Namen \$zero,

\$at,	,	\$ra.

- Register 0 (\$0 oder \$zero) ist immer Null.
- \$at (= assembler temporary) ist für den Assembler reserviert
- \$v0, \$v1 : values (Ergebnisse)
- **\$a0**, **\$a1**, ... : arguments
- \$t0, \$t1, ...: temporaries
- \$s0, \$s1, ...: saved registers
- **\$ra**: return address

Reg. #	Name	Wert
0	\$zero	0
1	\$at	
2	\$v0	
3	\$v1	
4	\$a0	
31	\$ra	

32 MIPS Register




- Wieso nur 32 Integer Register?
 - mehr passen nicht in das Befehlsformat (nur 5 Bit für Register-Adressen)
 - Eine große Anzahl von Registern kann zu einer längeren Taktzykluszeit führen.

Entwurfsprinzip 2: **Smaller is faster** (Kleiner ist schneller)

Speicheroperanden



Variablen und große Datenstrukturen wie Arrays (Felder) befinden sich im Hauptspeicher.



 Zum Transport von Daten zwischen Hauptspeicher und Register gibt es Datentransfer-Befehle (data transfer instructions)

Speicherorganisation: Byte-Adressierung



- Hauptspeicher kann als ein großes Array von Bytes betrachtet werden.
- Eine Speicheradresse ist ein Index in diesem Array.
- "Byte-Adressierung" bedeutet, dass mit jeder Adresse genau ein Byte addressiert wird.

Adresse	Inhalt
0	8 Datenbits
1	8 Datenbits
2	8 Datenbits
3	8 Datenbits
4	8 Datenbits
5	8 Datenbits
6	8 Datenbits
7	8 Datenbits

Speicherorganisation: Wörter



- Die meisten Programme benutzen Wörter (words) statt Bytes.
- Für MIPS entspricht ein Wort 32 Bits oder 4 Bytes.
- Der Hauptspeicher kann betrachtet werden als
 - ein Array von Bytes mit Adressen 0, 1, 2, 3, ...
 - ein Array von Wörtern mit Adressen 0, 4, 8, 12, ...

Adresse	Inhalt		
0	32 Datenbits		
4	32 Datenbits		
8	32 Datenbits		
12	32 Datenbits		
•••	•••		

Byte-Reihenfolge



- Die Byte-Reihenfolge (Byte-Order oder Endianness) bezeichnet, welches Byte zuerst gespeichert wird.
 - Big-Endian: das Byte mit den höchstwertigen Bits (d. h. die signifikantesten Stellen) wird zuerst gespeichert, d. h. an der kleinsten Speicheradresse (MIPS)
 - Beispiel: 0xaabbccdd

Speicheradresse	992	993	994	995
Inhalt	0xaa	0xbb	0xcc	0xdd

 Little-Endian: das Byte mit den niederwertigsten Bits wird an der kleinsten Speicheradresse gespeichert (x86/IA32)

Speicheradresse	992	993	994	995
Inhalt	0xdd	0xcc	0xbb	0xaa



Alignment

- In MIPS müssen Wörter bei Adressen beginnen, die ein Vielfaches von 4 sind.
- Wird als Ausrichtung an Wortgrenzen (alignment restriction) bezeichnet.
- Was sind die letzten (niederwertigsten) 2 Bits einer Wortadresse?

Adresskalkulation

- A ist die Basisadresse oder Startadresse eines Arrays.
- Was ist die Adresse von A [2]?

Alignment und Adresskalkulation für Array Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Berlin School of Economics and Law

- Die letzten 2 Bits einer Wortadresse sind immer 00.
 (... 0000, ... 0100, ... 1000, ... 1100, ...)
- Was ist die Adresse von A [2]?
- A ist die Basisadresse oder Startadresse des Arrays.
- Wenn A ein Array von Bytes ist: A + 2
- Wenn A ein Array von Wörtern ist: A + 2*4 = A + 8



Adresse von	A[i] = A	\ + i* <i>EI</i>	lementgröße

Adresse	Inhalt		
0	32 Datenbits		
4	32 Datenbits		
8	32 Datenbits		
12	32 Datenbits		
•••	•••		

&A[0] ist (C-)Abkürzung für "Adresse von" A[0]

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Datentransfer-Befehle



Ladebefehl: load word

$$lw $t0, 12 ($s1) # $t0 = Mem[$s1+12]$$

- Lädt den Inhalt des Speichers von Mem [\$s1+12] in das Register \$t0
- Konstante 12 wird Offset genannt.
- Speicherbefehl: store word

$$sw $t0, 12($s1) # Mem[$s1+12] = $t0$$

- Speichert den Inhalt des Registers \$t0 nach Mem [\$s1+12]
- Bemerke: Ziel steht am Ende

Datentransfer-Befehle: Beispiel



- C/Java: A[12] = A[8] + c;
 - Basisadresse A in \$s2
 - c in \$s3
 - A ist ein Array von Wörtern
 - \$t0 zum Zwischenspeichern (\$t0 ... \$t7: temporaries)


MIPS:

```
lw $t0,32($s2) # $t0 = A[8], &A[8] = A + 4*8 = A + 32
add $t0,$t0,$s3 # $t0 += c
sw $t0,48($s2) # a[12] = $t0, &A[12] = A + 4*12 = A + 48
```

Größeres Beispiel



C/Java:



Übersetzen Sie in MIPS-Assembler!

Hinweis: Verwenden Sie mehrfache Addition statt Multiplikation.

Größeres Beispiel



```
int_temp, v[100], k;
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp; $a0
```

Übersetzen Sie in MIPS-Assembler!

- Adresse von A[i] = A + i**Elementgröße* \Rightarrow &v[k] = v + k * 4
- MIPS:

```
add $t0,$a1,$a1 # $t0 = 2*k

add $t0,$t0,$t0 # $t0 = 4*k

add $t0,$a0,$t0 # $t0 = $a0 + 4*k = &v[k]

$t1,0($t0) # $temp = v[k]

$t2,4($t0) # $t2 = v[k+1]

$w $t2,0($t0) # v[k] = $t2 = v[k+1]

$w $t1,4($t0) # v[k+1] = $temp
```

Konstanten oder Direktoperanden



- In Programmen werden häufig (kleine) Konstanten verwendet.
- Beispiele:

- Lösungen:
 - Konstanten aus Hauptspeicher laden
 - hardwired Register (wie \$zero) für Konstanten wie 1 erstellen
 - spezielle Befehle für Addition kleiner Konstanten (Java bytecode)
 - Versionen der Befehle bereitstellen, bei denen ein Operand eine Konstante ist (Direktoperand).

MIPS-Befehl: add immediate ("addiere direkt"): addi \$\$1,\$\$2,4

Direktoperand

Entwurfsprinzip 3



Entwurfsprinzip 3: *Make the common case fast* (Mach den häufig vorkommenden Fall schnell)

- Konstanten werden häufig als Operanden verwendet
- Durch Verwendung von Konstanten in Befehlen können diese schneller ausgeführt werden, als wenn sie erst aus dem Hauptspeicher geladen werden müssen.

MIPS-Architektur bis hier / 1



MIPS-Operanden			
Name	Beispiel	Anmerkungen	
32 Register	\$s0,\$s1, \$t0,\$t1,	La Dai MDC parisagna Datapating a with paratical a	
2 ³⁰ Speicherwörter	Mem[0], Mem[4], , Mem[2 ³² -4]	 Zugriff: Datentransfer-Befehle. MIPS verwendet Byte-Adressen. Im Hauptspeicher werden Datenstrukturen, Arrays und ausgelagerte Register gespeichert. 	

MIPS-Architektur bis hier / 2



MIPS-Assemblersprache					
Kategorie	orie Befehl Beispiel Bedeutung		Bedeutung	Anmerkungen	
	add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2+\$s3	Drei Operanden;	
Arithmetische Befehle	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2-\$s3	Daten in Registern	
	add immediate	addi \$s1,\$s2,100	\$s1 = \$s2+100	Addieren von Konstanten	
Daten- transfer- Befehle	load word	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1 = Mem[\$s2+100]	Lade Daten vom Hauptspeicher in ein Register	
	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Mem[\$s2+100] = \$s1	Speichere Daten von einem Register in den Hauptspeicher	

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Logische Operationen



Logische Operation	C/Java Operator	MIPS-Befehl
Linksschieben (shift left logical)	<<	sll
Rechtsschieben (shift right logical)	>>	srl
Bitweise UND	&	and, andi
Bitweise ODER		or, ori
Bitweise NICHT	~	nor mit \$0

Logische Operationen: Beispiel



- Beispiel: Linksschieben (shift left logical)
- MIPS-Befehl: s11 \$t2,\$s0,4 # \$t2 = \$s0 << 4</p>

Was steht nach der Operation in \$t2?

Logische Operationen: Beispiel



- Beispiel: Linksschieben (shift left logical)
 - MIPS-Befehl: sll \$t2,\$s0,4 # \$t2 = \$s0 << 4</p>

Was steht nach der Operation in \$t2?


■ \$t2 = 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000_B = 144_D = 9·16

- Linksschieben wird verwendet um mit Zweierpotenz zu multiplizieren
 - Schieben um i Bits nach links = multiplizieren mit 2ⁱ
 - Schiebeoperation kostet i. A. weniger Zeit als Multiplikation
 - wird oft verwendet um Adressen von Arrayelementen zu berechnen

Linksschieben statt Multiplizieren



C/Java:



Vorhin:

```
add $t0,$a1,$a1 # $t0 = 2*k
add $t0,$t0,$t0 # $t0 = 4*k
add $t0,$a0,$t0 # $t0 = $a0+4*k = &v[k]
lw $t1,0($t0) # $t1 = v[k]
```

Mit Linksschieben

```
sll $t0,$a1,2  # $t0 = 4*k
add $t0,$a0,$t0 # $t0 = $a0+4*k = &v[k]
lw $t1,0($t0) # $t1 = v[k]
```

Logische Operationen: Bitmasken



- Eine UND-Verknüpfung erzwingt an den Stellen eine 0, an denen sich im Bitmuster eine 0 befindet (Maske):
- Eine ODER-Verknüpfung ergibt eine 1, wenn einer der Operandenbits eine 1 aufweist (Bits "setzen"):

Logische Operationen: NOT



- MIPS hat keine NICHT-Operation
- Stattdessen NOR (NICHT ODER)
 - nur 1 wenn beide Operanden 0
- Entspricht NICHT wenn ein Operand 0 ist:
 - A NOR 0 = NOT(A OR 0) = NOT A
 - Register \$0 = \$zero ist immer Null.

Α	В	A nor B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

32-Bit Direktoperanden



- MIPS Direktoperanden sind 16 Bit breit.
 - in der Regel sind Konstanten kurz
- Größere Konstanten (32-Bit):
 - load upper immediate (lui) zum Laden der oberen Hälfte
 - ori zum Setzen der unteren Hälfte
- Beispiel: lade $16.711.935 = 255 \cdot 2^{16} + 255$

lui \$t0,255

ori \$t0,\$t0,255

\$t0 = 0000 0000 1111 1111 0000 0000 1111 1111

Vorzeichenerweiterung



- 16-Bit Direktoperanden (Immediates) werden für Arithmetik auf 32 Bit erweitert.
- Dazu muss das MSB (sign bit) in die anderen Bitpositionen kopiert werden
- Beispiel (4-Bit \rightarrow 8-Bit):

$$0010$$
 $-> 0000 0010$
 1010 $-> 1111 1010$
 $=-8+2=-6_D$ $=-128+64+32+16+8+2=-6_D$

- Dies wird Vorzeichenerweiterung (sign extension) genannt.
- addi macht Vorzeichenerweiterung
- andi und ori nicht

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Kontrollbefehle



- 1. Bedingte Verzweigungen (conditional branches)
 - Branch if equal ("verzweige, wenn gleich"):

```
beq $t0,$t1,label # if ($t0==$t1) goto label
```

Branch if not equal ("verzweige, wenn nicht gleich"):

```
bne $t0,$t1,label # if ($t0!=$t1) goto label
```


- 2. Unbedingte Verzweigungen (unconditional branches)
 - jump ("Sprung")

```
j label  # goto label
```


Übersetzung einer If-then-Anweisung



C/Java:



MIPS: (1. Versuch)



Labels then und endif werden vom Assembler in Adressen übersetzt.

Übersetzung einer If-then-Anweisung



C/Java:

```
$s0 $s1 $s2

if (i==j) h = i + j;
```

MIPS: (besser)

```
bne $s0,$s1,endif # if (i!=j) goto endif
add $s2,$s0,$s1 # h = i+j
endif: ...
```

no yes


h = i+j;

Effizienter zu prüfen, ob gegenteilige Bedingung erfüllt ist!


Übersetzung einer If-then-else-Anweisung

Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Berlin School of Economics and Law

C/Java:




MIPS:




Übersetzung einer While-Schleife

C/Java:



Übersetzen Sie in MIPS Assembler!





Übersetzung einer While-Schleife


Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

C/Java:

```
$s2 $s0 $s1
while (save[i]==k) i++;
```

Übersetzen Sie in MIPS Assembler!

```
while:
      sll $t0,$s0,2
                                 # $t0 = 4*i
                              # $t0 = &save[i]
             $t0,$s2,$t0
         add
             $t0,0($t0)
                         # $t0 = save[i]
         lw
         bne $t0,$s1,endwhile
                                 # if (save[i]!=k)
                                 # goto endwhile
         addi $s0,$s0,1
                                 # i++
              while
                                 # goto while
endwhile:
```



Kleiner oder größer?



Wie steht's mit z. B.

```
if (a<0) a = -a;
```

 MIPS-Befehlssatz enthält kein branch-on-less-than, da es die Taktzykluszeit verlängern würde (später mehr dazu).

Verwende "Setze auf 1, wenn kleiner" (set on less than):

slt und slti sind keine Verzweigungen

Pseudo-Befehle



- Mithilfe **slt**, **beq**, **bne** und Register 0 können alle relativen Bedingungen $(=, \neq, <, \leq, >, \geq)$ gebildet werden.
- Beispiel (branch on less or equal):

```
ble $s1,$s2,label # if ($s1<=$s2) goto label
```

Echte MIPS-Befehle:

```
slt $at,$s2,$s1  # $at = ($s2 < $s1)
beq $at,$zero,label # if ($at == 0) [$s2 >= $s1]
# goto label
```

- **blt**, **ble**, **bgt**, **bge**, ... werden vom Assembler als Pseudo-Befehle (*pseudo-instructions*) akzeptiert und zu echten MIPS-Befehlen übersetzt.
- Assembler braucht ein Register dazu: Register \$at (assembler temporary)

Vorzeichenbehaftete vs. vorzeichenlose Vergleichend



- MIPS bietet 2 Versionen für den set-on-less-than—Befehl an:
 - slt und slti arbeiten mit vorzeichenbehafteten Integers.
 - sltu und sltiu arbeiten mit vorzeichenlosen Integers.

Beispiel:

For-Schleifen


C/Java:

```
sum = 0;
for (i=0; i<n; i++)
  sum = sum + a[i];</pre>
```

Ist äquivalent zu:


```
sum = 0;
i = 0;
while (i<n) {
   sum = sum + a[i];
   i++;
}</pre>
```





Übersetzung einer For-Schleife

C/Java:





Übersetzen Sie in MIPS-Assembler!

MIPS:

Übersetzung einer For-Schleife

Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

C/Java:

```
$v0

sum = 0;
for (i=0; i<n; i++)

sum = sum + a[i];</pre>
```

Übersetzen Sie in MIPS-Assembler!

MIPS:

```
add
                $v0,$zero,$zero
                                    \# sum = 0
            add $v1,$zero,$zero
                                    \# i = 0
                                    # if (i>=n) goto endfor
            bge $v1,$a1,endfor
for:
            sll $t0,$v1,2
                                    # $t0 = 4*i
            add $t0,$a0,$t0
                                    # $t0 = a+4*i = &a[i]
            lw $t0,0($t0)
                                    # $t0 = a[i]
            add $v0,$v0,$t0
                                    \# sum = sum+a[i]
            addi $v1,$v1,1
                                    # i++
                                    # goto for
            Ė
                 for
endfor:
```

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Multiplikation in MIPS



- Das Multiplizieren von zwei 32-Bit Zahlen kann ein 64-Bit Produkt ergeben.
 - Neue Register: Hi und Lo
 - Hi beinhaltet die 32 höchstwertigsten Bits des 64-Bit Produkts.
 - Lo beinhaltet die 32 niederwertigsten Bits.
 - MIPS-Befehle:

- move from 1o: mflo \$s1 # \$s1 = Lo
- move from hi:mfhi \$s2 # \$s2 = Hi
- entspricht mult \$s3,\$s4
 mflo \$s1

Division in MIPS



- Division benutzt auch die Register Hi und Lo
- nach Division: Quotient befindet sich in Lo, Rest in Hi.
- MIPS-Befehl:

$$div $s2,$s3 # Lo = $s2/$s3, Hi = $s2%$s3$$

Pseudo-Instruktionen

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Zeichen und Zeichenfolgen



- ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ist ein Standard für Zeichendarstellung.
 - 8 Bit pro Byte, nur 7 Bits werden gebraucht

ASCII	Zeichen ASCII Zeichen		Zeichen	ASCII	Zeichen
32	Leerz.	64	@	96	(
33	!	65	А	97	а
34	и	66	В	98	b

- ASCII-Wert(a) ASCII-Wert(A) = . . . = ASCII-Wert(z) ASCII-Wert(Z) = 32
- Java verwendet (auch) Unicode
 - 16-Bit
 - z. Z. > 107.000 Zeichen

Befehle zum Transfer von Bytes



- load byte lädt ein Byte aus Hauptspeicher in Register
- store byte nimmt die rechtsbündigen 8 Bits eines Registers und schreibt sie in den Hauptspeicher


```
1b $t0,0($gp) # $t0 =_8 Mem[$gp]
sb $t0,0($gp) # Mem[$gp] =_8 $t0
```

In C wird jede Zeichenfolge mit Byte 0 abgeschlossen

	0.7				
"Abba" =	65	98	98	97	0

 Wenn man ein Element eines Byte-Arrays laden will, muss man den Index i <u>nicht</u> mit 4 multiplizieren

Kopieren einer Zeichenfolge





<u>Übersetzen Sie in</u> MIPS-Assembler!

Kopieren einer Zeichenfolge

```
• C: int i = 0; $a0 $a1 while ((d[i] = s[i]) != '\0') i++; char d[], char s[]
```



Übersetzen Sie in MIPS-Assembler!

```
MIPS:
```

```
# i=0
# $t1 = &s[i]
# $t1 = s[i]
# $t2 = &d[i]
# d[i] = s[i]
# if(s[i]==0)goto endwhile
# i++
# goto while
```

Vorzeichenbehaftete und vorzeichenloge Hochschule für Zahlen nd Recht Berlin Berlin School of Economics and Law

 Einige Sprachen (z.B. C) können mit vorzeichenbehafteten (signed) und vorzeichenlosen (unsigned) Zahlen arbeiten.

C Datentyp	MIPS Datentyp	MIPS Ladebefehl
int	32-Bit Wort	lw
unsigned int	32-Bit Wort	lw
short	16-Bit Halbwort	lh
unsigned short	16-Bit Halbwort (unsigned)	lhu
char	Byte	1b
unsigned char	Byte (unsigned)	lbu

- Javas primitive Datentypen (byte, short, int, long) sind signed.
- 1h und 1b machen für das zu ladende Byte/Halfword eine Vorzeichenerweiterung (1hu und 1bu nicht).

Recap: MIPS-Befehlssatz bisher

1	Hochschule für
	Wirtschaft und Recht Berlin
57	Berlin School of Economics and Law

Kategorie	Befehl	Beispiel	Bedeutung	Anmerkungen
	add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	3 Registeroperanden
	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	3 Registeroperanden
Arithme- tisch	add immediate	addi \$s1,\$s2,100	\$s1=\$s2+100	Konstante addieren
	mult	mult \$s3,\$s4	Hi#Lo = \$s3.\$s4	Multiplikation
	div	div \$s2,\$s3	Lo = \$s2/\$s3, Hi = \$s2%\$s3	Division mit Rest
	load word	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1=Mem[\$s2+100]	Wort von Hauptspeicher in Register
	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Mem[\$s2+100] = \$s1	Wort von Register in Hauptspeicher
Daten - transfer	load byte	lb \$s1,100(\$s2)	\$s1=Mem[\$s2+100]	Byte vom Hauptspeicher in Register
	store byte	sb \$s1,100(\$s2)	Mem[\$s2+100] = \$s1	Byte von Register in Hauptspeicher
	load upper immediate	lui \$s0,100	\$s1 = 100x2 ¹⁶	Konstante in obere 16 Bit

blau: Kategorie nicht unbedingt passend

Recap: MIPS-Befehlssatz bisher



Kategori e	Befehl	Beispiel	Bedeutung	Anmerkungen
	and	and \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3	Bitweise UND
	or	or \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 \$s3	Bitweise ODER
l a sia ala	nor	nor \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = ~(\$s2 \$s3)	Bitweise NOR
С	and imm.	andi \$s1,\$s2,7	\$s1 = \$s2 & 7	Bitweise UND mit Konst.
	or imm.	ori \$s1,\$s2,7	\$s1 = \$s2 7	Bitweise ODER mit Konst.
	shift left logical	sll \$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 << 10	Linksschieben
	shift right logical	srl \$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 >> 10	Rechtschieben
	branch on equal	beq \$s1,\$s2,label	if (\$s1==\$s2) goto label	Bedingte Verzweigung
Verzwei-	branch on not equal	bne \$s1,\$s2,label	if (\$s1!=\$s2) goto label	Bedingte Verzweigung
gung	set on less than $slt $s0,$s1,$s2 $s0 = ($s1 < $s2)$		\$s0 = (\$s1 < \$s2)	Vergleich, kleiner als
	set less than imm.	slti \$s0,\$s1,10	\$s0 = (\$s1 < 10)	Kleiner als Konstante
Sprung	jump	j label	goto label	Unbedingter Sprung

blau: Kategorie nicht unbedingt passend

MIPS Reference Sheet



			①	Á		ARITHMETIC CO	RE INS	TRU	JCTION SET ②	OPCOI
M I P S	Re	fer	ence Data	6				FOR	-	/ FUNC
	IXC	101	chec Data			NAME, MNEMO		MA		(Hex
CORE INSTRUCTI	ON SE	T			OPCODE	Branch On FP True			if(FPcond)PC=PC+4+BranchAddr (4)	
		FOR-			/ FUNCT	Branch On FP False Divide			if(!FPcond)PC=PC+4+BranchAddr(4)	0//
NAME, MNEMO		MAT	((Hex)	Divide Unsigned	div divu		Lo= $R[rs]/R[rt]$; Hi= $R[rs]\%R[rt]$ Lo= $R[rs]/R[rt]$; Hi= $R[rs]\%R[rt]$ (6)	0//
Add	add	R	R[rd] = R[rs] + R[rt]	(1)	0 / 20 _{hex}	FP Add Single	add.s		F[fd] = F[fs] + F[ft]	11/10/
Add Immediate	addi	I	R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(1,2)	8_{hex}	FP Add	add.d		${F[fd],F[fd+1]} = {F[fs],F[fs+1]} +$	11/11/
Add Imm. Unsigned	addiu	I	R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(2)	9 _{hex}	Double	add.d	FK	{F[ft],F[ft+1]}	11/11/
Add Unsigned	addu	R	R[rd] = R[rs] + R[rt]		0 / 21 _{hex}		c.x.s*	FR	FPcond = (F[fs] op F[ft]) ? 1 : 0	11/10/
And	and	R	R[rd] = R[rs] & R[rt]		0 / 24 _{hex}	FP Compare Double	c.x.d*	FR	$FPcond = (\{F[fs], F[fs+1]\} op $ $\{F[ft], F[ft+1]\}) ? 1 : 0$	11/11/
And Immediate	andi	I	R[rt] = R[rs] & ZeroExtImm	(3)	c_{hex}	* (x is eq, lt, c	orle) (d	op is	==, <, or <=) (y is 32, 3c, or 3e)	
Dronoh On Found	hoo	т.	if(R[rs]==R[rt])		4.	FP Divide Single	div.s	FR	F[fd] = F[fs] / F[ft]	11/10
Branch On Equal	beq	1	PC=PC+4+BranchAddr	(4)	4 _{hex}	FP Divide Double	div.d	FR	${F[fd],F[fd+1]} = {F[fs],F[fs+1]} / {F[ft],F[ft+1]}$	11/11
Branch On Not Equal	bne	I	if(R[rs]!=R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr	(4)	5 _{hex}		mul.s	FR	F[fd] = F[fs] * F[ft]	11/10/
Jump	j	J	PC=JumpAddr	(5)		FP Multiply Double	mul.d	FR	${F[fd],F[fd+1]} = {F[fs],F[fs+1]} *$	11/11/
Jump And Link	jal	J	R[31]=PC+8;PC=JumpAddr	(5)		FP Subtract Single	guh. g	FR	{F[ft],F[ft+1]} F[fd]=F[fs] - F[ft]	11/10/
Jump Register	jr	R	PC=R[rs]		0 / 08 _{hex}	FP Subtract			(ELGI) ELGI (11) (ELG.) ELG. (11)	
-		-	$R[rt]=\{24'b0,M[R[rs]$			Double	sub.d	FR	{F[ft],F[ft+1]}	11/11/
Load Byte Unsigned	lbu	I	+SignExtImm](7:0)}	(2)	24_{hex}	Load FP Single	lwc1	I	F[rt]=M[R[rs]+SignExtImm] (2)	31//-
Load Halfword		ī	$R[rt]=\{16^{\circ}b0,M[R[rs]]$		25	Load FP	ldc1	I	F[rt]=M[R[rs]+SignExtImm]; (2)	35//-
Unsigned	lhu	1	+SignExtImm](15:0)}	(2)	25 _{hex}	Double Move From Hi		D	F[rt+1]=M[R[rs]+SignExtImm+4]	0 //-
Load Linked	11	I	R[rt] = M[R[rs] + SignExtImm]	(2,7)	30 _{hex}	Move From Lo	mfhi mflo	R R	[]	0 //-
Load Upper Imm.	lui	I	$R[rt] = \{imm, 16'b0\}$		f_{hex}	Move From Control		R		10 /0/
Load Word	lw	I	R[rt] = M[R[rs] + SignExtImm]	(2)		Multiply	mult	R	$\{Hi,Lo\} = R[rs] * R[rt]$	0//-
Nor	nor	R	$R[rd] = \sim (R[rs] \mid R[rt])$	(-)	0 / 27 _{hex}	Multiply Unsigned	multu	R		0//-
Or	or	R	R[rd] = R[rs] R[rt]		0 / 25 _{hex}	Shift Right Arith.	sra	R	R[rd] = R[rt] >>> shamt	0//
		T.		(2)		Store FP Single	swc1	I		39//
Or Immediate	ori	1	$R[rt] = R[rs] \mid ZeroExtImm$	(3)	nex	Store FP	sdc1	I	M[R[rs]+SignExtImm] = F[rt]; (2)	3d//-
Set Less Than	slt	R	R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0		0 / 2a _{hex}	Double			M[R[rs]+SignExtImm+4] = F[rt+1]	

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Prozeduren und Funktionen



- Äußerst wichtig in höheren Programmiersprachen
 - Strukturierung des Programms
 - Abstraktion!
- In diesem Abschnitt lernen wir:
 - "Blatt"-Funktionen zu übersetzen.
 - Nicht-Blatt-Funktionen zu übersetzen.
 - MIPS Registerkonventionen zu beachten.
 - Rekursive Funktionen zu übersetzen.

Funktionsaufruf

<u>Diskutieren Sie den Ablauf der</u>
<u>Funktionsaufrufe in diesem Beispiel!</u>



```
main()
   fun1(a, b);
   c = fun2(a+b);
   fun1(c, d);
void fun1(int x, int y)
   int u, v;
```

```
int fun2(int x)
{
    return x*x;
}
```

Funktionsaufruf



- 6 Schritte beim Ausführen einer Funktion:
 - 1. Parameter werden an einer Stelle abgelegt, auf die die aufgerufene Funktion zugreifen kann.
 - 2. Kontrollfluss wird an die Funktion übergeben.
 - Die für die Funktion benötigten
 Speicherressourcen werden bereitgestellt.
 - 4. Prozedur wird ausgeführt.
 - 5. Ergebnis wird an einer Stelle abgelegt, auf die die aufrufende Funktion zugreifen kann.
 - 6. Rücksprung an die Stelle, an der die Funktion aufgerufen wurde
- Caller: aufrufende Funktion
- Callee: aufgerufene Funktion

```
main()
   fun1(a, b);
   c = fun2(a+b)
   fun1(c, d);
void fun1(int x, int y)
   int u, v; 3
int fun2(int x)
   return x*x;
```

Funktionsaufrufe in MIPS



- Registerkonventionen für Funktionsaufrufe:
 - \$a0 \$a3: 4 Argumentregister
 - \$v0-\$v1: 2 Register für Rückgabewerte
 - \$ra: Rücksprungadresse (return address)
- Befehl, um zu einer Funktion zu springen: Jump-and-Link (jal)

■ Befehlszeiger (*Program Counter*, PC) enthält Adresse des aktuellen Befehls.

Wie gelangen wir zur Rücksprungadresse?

Befehl zur Rückkehr in aufrufende Funktion: Jump-Register (jr)

Beispiel Parameterübergabe und Funktion Hochschule für auftreuft und Recht Berlin Berlin School of Economics and Law

Pseudo-C: main() fun1(a, b); c = fun2(a+b);fun1(c, d); void fun1(int x, int y) int u, v; int fun2(int x)

return x*x;

Pseudo-MIPS:

```
main:
  move $a0,a
  move $a1,b
       fun1
  jal
  add $a0,a,b
  jal fun2
  move $a0,$v0
  move $a1,d
  jal
       fun1
  jr
       $ra
fun1:
     x in $a0, y in $a1
       $ra
  jr
fun2:
       $v0,$a0,$a0
  mul
```

\$ra

jr

Übersetzung einer Blattfunktion



Blattfunktion = Funktion, die keine andere Funktion aufruft

```
Beispiel: void swap(int v[], int k) {
    int tmp;
    tmp = v[k];
    v[k] = v[k+1];
    v[k+1] = tmp;
}
```

Übersetzen Sie in MIPS-Assembler!

Übersetzung einer Blattfunktion



Blattfunktion = Funktion, die keine andere Funktion aufruft

```
Beispiel:
          void swap(int v[], int k){
             int tmp;
                                         $a1
             tmp = v[k];
                                $a0
             v[k] = v[k+1];
             v[k+1] = tmp;
MIPS:
           swap: $11 $t0,$a1,2  # $t0 = 4*k
                 add $t0,$a0,$t0 # $t0 = &v[k]
                     $t1,0($t0) # temp = v[k]
                 lw
                     $t2,4($t0) # $t2 = v[k+1]
                 lw
                     t^2, 0 ($t0) # v[k] = v[k+1]
                     $t1,4($t0) # v[k+1] = temp
                 SW
                 jr
                     $ra
                                 # Rücksprung (return)
Caller:
           jal swap
```

<u>Übersetzen Sie in</u> MIPS-Assembler!

Funktionsaufraufe: Probleme




- Probleme, Probleme, Probleme, ...
 - Was, wenn eine Funktion eine andere aufruft? (\$ra?)
 - Was, wenn eine Funktion mehr als 4 Parameter hat?
 - Was, wenn eine Funktion mehr als 2 Rückgabewerte hat?
 - Was, wenn eine Funktion andere Register des Aufrufers überschreibt?

Stack


Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

- Probleme, Probleme, Probleme, ...
 - Was, wenn eine Funktion eine andere aufruft? (\$ra?)
 - Was, wenn eine Funktion mehr als 4 Parameter hat?
 - Was, wenn . . . ?
- Wichtige Datenstruktur:
 - Stack (=Stapel): last-in-first-out (LIFO)
- 2 Basisoperationen:
 - push: etwas auf dem Stack ablegen
 - pop: etwas vom Stack entfernen
- In MIPS:
 - Stack wächst von höherwertigen zu niederwertigen Adressen
 - Stack pointer (\$sp) zeigt auf das "oberste" Element des Stacks



Werte auf dem Stack ablegen






Werte vom Stack entfernen




Wie lauten die Befehle um die Werte wieder aus dem Stack zu entfernen und in \$50 und niedrige Adresse \$51 zu speichern?



Werte vom Stack entfernen




Wie lauten die Befehle um die Werte wieder aus dem Stack zu entfernen und in \$s0 und



MIPS-Speicheraufteilung



- Kleinster Adress-Bereich ist reserviert (für das Betriebssystem)
- Programmcode (Text) beginnt bei 0040 0000_H
- Statische Daten (z. B. globale Variablen)
 - \$gp zeigt etwa in die Mitte
- Bereich für dynamische Daten (Halde = heap)
 wächst hin zu größeren Adressen
 - C: malloc, Java: new
- Stack pointer wird mit 7fff ffff_H initialisiert und wächst hin zu kleineren Adressen
- ➤ Stack und Heap wachsen in entgegengesetzte Richtungen



Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

MIPS-Registerkonventionen / 1



Name	Register- nummer	Verwendung	Bei Aufruf beibehalten?
\$zero	0	Konstante 0	-
\$v0-\$v1	2-3	Werte für Ergebnisse und für die Auswertung von Ausdrücken	nein
\$a0-\$a3	4-7	Argumente	nein
\$t0-\$t7	8-15	temporäre Variablen	nein
\$s0-\$s7	16-23	gesicherte Variablen	ja
\$t8-\$t9	24-25	weitere temporäre Variablen	nein
\$gp	28	globaler Zeiger (<i>Global pointer</i>)	ja
\$sp	29	Kellerzeiger (Stack pointer)	ja
\$fp	30	Rahmenzeiger (<i>Frame pointer</i>)	ja
\$ra	31	Rücksprungadresse	ja

MIPS-Registerkonventionen / 2



- \$t0-\$t9: 10 temporäre Register, die vom *Callee* <u>nicht</u> gerettet werden müssen.
- \$s0-\$s7: 8 zu sichernde Register (*saved registers*), die vom *Callee* bei Verwendung gerettet werden müssen.
 - "Vertrag" zwischen Caller und Callee
- Regeln bei Übersetzung einer nicht-Blatt-Funktion:
 - sichere \$ra auf dem Stack
 - weise Variablen, die nach einem Aufruf benötigt werden, an ein
 \$si Register zu und sichere zuvor \$si auf dem Stack
 - weise Variablen, die nach einem Aufruf <u>nicht</u> länger benötigt werden, an ein \$ti Register zu
 - kopiere Argumente (\$ai), die nach einem Aufruf benötigt werden, in ein \$si-Register und sichere zuvor \$si auf dem Stack



Übersetzung einer Nicht-Blattfunktion

```
Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law
```

```
• C: int poly(int x) {
    return square(x)+x+1;
```

x (\$a0) wird nach dem Aufruf von square wieder benötigt Implementieren
Sie poly in
Assembler!

Übersetzung einer Nicht-Blattfunktion



```
• C: int poly(int x) {
    return square(x)+x+1;
}

von square wieder benötigt
```

Implementieren
Sie poly in
Assembler!

```
MIPS:
    poly: addi $sp,$sp,-8 # Stack-Reservierung für 2 Variablen
        sw $ra,4($sp) # speichere $ra auf Stack
        sw $s0,0($sp) # speichere $s0 auf Stack
        addi $s0,$a0,0 # $s0 = $a0 (=x)
        jal square # $v0 = square(x)
        add $v0,$v0,$s0 # $v0 = $v0+x
        addi $v0,$v0,1 # $v0 = $v0+1
        lw $ra,4($sp) # wiederherstellen der Rücksprungadresse
```

wiederherstellen von \$s0

wiederherstellen des \$sp

jr \$ra # Rücksprung

lw \$s0,0(\$sp)

addi \$sp,\$sp,8

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Rekursive Funktionen



Rekursive Funktion zur Berechnung der Fakultät:


```
int fact (int n) {
   if (n<1) return (1)
   else return (n*fact(n-1));
}</pre>
```

Mathematisch:

```
n! = n*(n-1)! für n ≥ 10! = 1
```

Aufrufkette: Fakultät





```
int fact (int n) {
   if (n<1) return (1)
   else return (n*fact(n-1));
}</pre>
```

Assemblercode für fact



Vor dem rekursiven Aufruf sichert man die Rücksprungadresse (\$ra) und das Register
 \$s0 (wird für das Argument n bzw. \$a0 verwendet) auf dem Stack:

```
addi $sp,$sp,-8# Stack-Reservierung für 2 Variablen
sw $ra,4($sp)# speichere $ra auf Stack
sw $s0,0($sp)# speichere $s0 auf Stack
```

Vor dem Verlassen der Funktion stellt man \$50 und \$ra wieder her:

```
lw $ra,4($sp) # stelle $ra wieder her
lw $s0,0($sp) # stelle $s0 wieder her
addi $sp,$sp,8 # wiederherstellen des Stackpointers
```

Assemblercode für fact

```
else return (n*fact(n-1));
                                         # $t0 = n<1
        fact: slti $t0,$a0,1
  1000
  1004
               beq $t0,$zero,else
                                         # if (n>=1) goto else
  1008
               addi $v0,$zero,1
                                         # $v0 = 1
  1012
                                         # Rücksprung (return)
               jr
                    $ra
  1016
                                         # reserviere 2 Plätze auf Stack
        else: addi $sp,$sp,-8
ion
  1020
                    $ra,4($sp)
                                         # speichere $ra auf Stack
               SW
uct
  1024
                    $s0,0($sp)
                                         # speichere $s0 auf Stack
               SW
               addi $s0,$a0,0
  1028
                                         \# $s0 = n
  1032
               addi $a0,$a0,-1
                                         \# $a0 = n-1
  1036
                                         # $v0 = fact(n-1)
               jal
                    fact
dress
  1040
               mult $s0,$v0
                                         # Hi#Lo = n*fact(n-1)
  1044
               mflo $v0
                                         \# \$v0 = Lo
Befehlsa
  1048
               lw
                   $ra,4($sp)
                                         # wiederherstellen ($ra)
  1052
                    $s0,0($sp)
               lw
                                         # wiederherstellen ($s0)
  1056
               addi $sp,$sp,8
                                         # Stack freigeben
  1060
               jr
                    $ra
                                         # Rücksprung
```

Prof. Dr. Sebastian Schlesinger


int fact (int n) {

if (n<1) return (1)

Fakultätsfunktion: Ablauf



Calle	r
100	addi \$a0,\$zero,4
104	jal fact
108	• • •



gefüllt

1000	fact:	slti	\$t0,\$a0,1
1004		beq	\$t0,\$zero,else
1008		addi	\$v0,\$zero,1
1012		jr	\$ra
1016	else:	addi	\$sp,\$sp,-8
1020		sw	\$ra,4(\$sp)
1024		sw	\$s0,0(\$sp)
1028		addi	\$s0,\$a0,0
1032		addi	\$a0,\$a0,-1
1036		jal	fact
1040		mult	\$s0,\$v0
1044		mflo	\$v0
1048		lw	\$ra,4(\$sp)
1052		lw	\$s0,0(\$sp)
1056		addi	\$sp,\$sp,8
1060		jr	\$ra

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Beispiel: Bubble Sort



- Bubble Sort: sortieren durch Aufsteigen
- "Benötigt" Prozedur swap
- Bei manueller Übersetzung von C in Assemblerspache wie folgt vorgehen:
 - Register an Programmvariablen zuteilen
 - Code für den Rumpf der Prozedur generieren
 - Register über Prozeduraufruf hinweg erhalten


Bubble Sort – C Code



```
void sort(int v[], int n) {
   int i, j;
   for (i=0; i < n-1; i++)
      for (j=0; j < n-i-1; j++)
         if (v[j] > v[j+1])
            swap(v, j);
void swap(int v[], int k){
   int temp = v[k];
  v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
```



Bubble Sort, 1. Durchlauf der äußeren Schleife (i = 0, j = 0, ..., 3)



	•	, 3	, ,	/
0	1	2	3	4
44	33	55	11	22
33	44	55	11	22
33	44	55	11	22
33	44	11	55	22
33	44	11	22	55



Bubble Sort, 2. Durchlauf der äußeren Schleife (i = 1, j = 0, 1, 2)

```
void sort(int v[], int n) {
   int i, j;
   for (i=0; i < n-1; i++)
      for (j=0; j < n-i-1; j++)
         if (v[j] > v[j+1])
            swap(v, j);
void swap(int v[], int k){
   int temp = v[k];
  v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
```

0	1	2	3	4
33	44	11	22	55
33	44	11	22	55
				-
33	11	44	22	55
33	11	22	44	55



Bubble Sort, 3. Durchlauf der äußeren Schleife (i = 2, j = 0, 1)

```
void sort(int v[], int n) {
   int i, j;
   for (i=0; i < n-1; i++)
      for (j=0; j < n-i-1; j++)
         if (v[j] > v[j+1])
            swap(v, j);
void swap(int v[], int k){
   int temp = v[k];
  v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
```

0	1	2	3	4
11	33	22	44	55
11	33	22	44	55
11	22	33	44	55



Bubble Sort, 4. Durchlauf der äußeren Schleife (i = 3, j = 0)

```
void sort(int v[], int n) {
   int i, j;
   for (i=0; i < n-1; i++)
      for (j=0; j < n-i-1; j++)
         if (v[i] > v[i+1])
            swap(v, j);
void swap(int v[], int k){
   int temp = v[k];
  v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
```

		•	'
11 22	33	44	55

11 2	2 33	44	55
------	------	----	----

Assemblercode für swap



void swap(int v[], int k){

int temp = v[k];

v[k] = v[k+1];

v[k+1] = temp;

- Registerkonvention:
 - v[] in \$a0, k in \$a1
 - brauchen nicht gesichert zu werden
- Blattfunktion
 - verwende (wenn möglich) sonst nur temporäre (\$ti) Register

```
swap:

sll $t0,$a1,2  # $t0 = 4*k
add $t0,$a0,$t0  # $t0 = &v[k]
lw $t1,0($t0)  # $t1 = v[k]
lw $t2,4($t0)  # $t2 = v[k+1]
sw $t2,0($t0)  # v[k] = v[k+1]
sw $t1,4($t0)  # v[k+1] = $t1
jr $ra  # Rücksprung(return)
```

- Registerkonvention
 - v[] in \$a0, n in \$a1
- Nicht-Blattfunktion
 - sichere \$ra auf dem Stack
 - verwende für Variablen, die nach Aufruf benötigt werden, saved (\$si)-Register
 - i, j, v[] (\$a0), n-1, n-i-1
 - sichere saved-Register vor der Nutzung auf dem Stack und stelle sie nach der Nutzung wieder her

```
Hochschule für

void sort(int v[], int n) {
   int i, j;
   for (i=0; i < n-1; i++)
      for (j=0; j < n-i-1; j++)
      if (v[j] > v[j+1])
        swap(v, j);
}
```

```
$s0 i
$s1 n-1
$s2 j
$s3 n-i-1
$s4 v[]
```

1. Register retten

```
Hochschule für

void sort(int v[], int n) {
   int i, j;
   for (i=0; i < n-1; i++)
      for (j=0; j < n-i-1; j++)
      if (v[j] > v[j+1])
        swap(v, j);
}
```

```
sort:
      addi
            $sp,$sp,-24
                               # Stack-Reservierung
                               # für 6 Register
            $ra,20($sp)
                               # speichere $ra
      SW
            $s4,16($sp)
                            # speichere $s4
      SW
                            # speichere $s3
            $s3,12($sp)
      SW
            $s2,8($sp)
                           # speichere $s2
      SW
        $s1,4($sp)
                            # speichere $s1
      SW
                            # speichere $s0
            $s0,0($sp)
      SW
# weiter auf nächste Folie
```

\$s0	i
\$s1	n-1
\$s2	j
\$s3	n-i-1
\$s4	v[]

2. Prozedurrumpf

```
Hochschule für

void sort(int v[], int n) {
   int i, j;
   for (i=0; i < n-1; i++)
      for (j=0; j < n-i-1; j++)
      if (v[j] > v[j+1])
        swap(v, j);
}
```

```
$s0,$zero
                               \# i = 0
      move
            $s4,$a0
                               # $s4 = v[] (rette $a0)
      move
                               \# \$s1 = n-1
            $s1,$a1,-1
      addi
for1: bge
           $s0,$s1,endfor1
                               # if (i>=n-1) goto endfor1
      move $s2,$zero
                               \# j = 0
            $s3,$s1,$s0
                               \# $s3 = n-1-i
      sub
for2: bge
           $s2,$s3,endfor2
                               # if (j>=n-i-1) goto endfor2
      $11 $t0,$s2,2
                               # $t0 = 4*i
      add
            $t0,$s4,$t0
                               # $t0 = v+4*i = &v[i]
      lw $t1,0($t0)
                               # $t1 = v[i]
      lw $t2,4($t0)
                               # $t2 = v[j+1]
            $t1,$t2,endif
      ble
                               # if (v[j]<=v[j+1]) goto endif</pre>
# weiter auf nächster Folie
```

```
$s0 i
$s1 n-1
$s2 j
$s3 n-i-1
$s4 v[]
```

3. Prozeduraufruf

```
Hochschule für

void sort(int v[], int n) {
   int i, j;
   for (i=0; i < n-1; i++)
      for (j=0; j < n-i-1; j++)
      if (v[j] > v[j+1])
      swap(v, j);
}
```

```
ble $t1,$t2,endif
                                  # if (v[j]<=v[j+1]) goto endif</pre>
      move $a0,$s4
                                  # $a0 = v[]
      move $a1,$s2
                                  \# \$a1 = j
                                  # swap(v, j)
      jal
            swap
endif:
      addi $s2,$s2,1
                                  # 1++
             for2
                                  # goto for2
endfor2:
      addi $s0,$s0,1
                                 # 1++
             for1
                                  # goto for1
endfor1:
# weiter auf nächste Folie
```

```
$s0 i
$s1 n-1
$s2 j
$s3 n-i-1
$s4 v[]
```

4. Register wieder herstellen

```
Hochschule für

void sort(int v[], int n) {
   int i, j;
   for (i=0; i < n-1; i++)
      for (j=0; j < n-i-1; j++)
      if (v[j] > v[j+1])
      swap(v, j);
}
```

```
endfor1:
             $ra,20($sp)
                                  # wiederherstellen von $ra
       lw
      lw
             $s4,16($sp)
                                  # wiederherstellen von $s4
      lw
             $s3,12($sp)
                                  # wiederherstellen von $s3
             $s2,8($sp)
                                  # wiederherstellen von $s2
      lw
             $s1,4($sp)
      lw
                                  # wiederherstellen von $s1
             $s0,0($sp)
                                  # wiederherstellen von $s0
      lw
      addi
             $sp,$sp,24
                                  # wiederherstellen von $sp
             $ra
                                   # Rücksprung (return)
       jr
```

```
$s0 i
$s1 n-1
$s2 j
$s3 n-i-1
$s4 v[]
```

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Systemfunktionen (system services)



- Um Systemfunktionen (system services) nutzen zu können, steht in MIPS der Spezialbefehl syscall zur Verfügung
- = "Software-Interrupt", der vom Betriebssystem gehandhabt wird
- Vorgehen zum Aufruf von Systemfunktionen:
- 1. Service-Nummer in Register \$v0 laden
- 2. Argumente für den Service (falls nötig) in \$a0,\$a1,\$a2,\$f12 laden
- 3. syscall aufrufen
- 4. Rückgabewerte des Services (falls vorhanden) sichern

Systemfunktionen in MARS (1)



Service	Code in \$v0	Arguments	Result
print integer	1	\$a0 = integer to print	
print float	2	\$f12 = float to print	
print double	3	\$f12 = double to print	
print string	4	\$a0 = address of null- terminated string to print	
read integer	5		\$v0 contains integer read
read float	6		\$£0 contains float read
read double	7		\$£0 contains double read
read string	8	\$a0 = address of input buffer \$a1 = maximum number of characters to read	analog zu UNIX fgets

Systemfunktionen in MARS (2)



Service	Code in \$v0	Arguments	Result
sbrk (allocate heap memory)	9	\$a0 = number of bytes to allocate	\$v0 contains address of allocated memory
exit (terminate execution)	10		
print character	11	\$a0 = character to print	
read character	12		\$v0 contains character read
open file	13	\$a0 = address of null-terminated string containing filename \$a1 = flags \$a2 = mode	\$v0 contains file descriptor (negative if error).

Systemfunktionen in MARS (3)



Service	Code in \$v0	Arguments	Result
read from file	14	\$a0 = file descriptor \$a1 = address of input buffer \$a2 = maximum number of characters to read	\$v0 contains number of characters read (0 if end-of-file, negative if error).
write to file	15	\$a0 = file descriptor \$a1 = address of output buffer \$a2 = number of characters to write	\$v0 contains number of characters written (negative if error).
close file	16	\$a0 = file descriptor	
exit2 (terminate with value)	17	\$a0 = termination result	

Weitere Systemfunktionen finden Sie in der Hilfe von MARS

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Überlauf



- Was passiert wenn ein Überlauf auftritt?
- Hängt ab vom Software-System / von der Programmiersprache
 - C und Java ignorieren Überläufe
 - Fortran nicht
- Nicht immer soll ein Überlauf angezeigt werden.
 - neue MIPS-Befehle: addu, addiu, subu, sltu, sltiu, mulu, divu
 ⇒alle "unsigned" Befehle ignorieren Überläufe
 - ⇒Achtung: addiu und sltiu erweitern das Vorzeichen ihrer 16-Bit Immediates
- "normale" arithmetische Befehle (add, addi, sub, slt, slti, mul, div) lösen bei Überlauf eine Exception aus

Wie werden Überläufe behandelt?



- Eine *Exception* (Ausnahme) wird ausgelöst
 - = unerwartete Unterbrechung des Programmflusses (von innen)
- Wird in MIPS genau so gehandhabt wie ein Interrupt
 - = Unterbrechung von außen, z.B. durch Eingabegeräte
- Exception Handler wird gestartet
 (Teil des Betriebssystems / Operating System (OS))
- > Sprung zu einer vordefinierten Adresse (in MIPS: 0x800000180), um die Ausnahme (*Exception*) zu behandeln.

Unterstützung von Exceptions



- Damit der Exception Handler unabhängig vom Programm arbeiten kann, sind Register \$k0 (26) und \$k1 (27) für das Betriebssystem reserviert.
- Spezielle MIPS-Register für Exceptions:

```
$epc Adresse an der unterbrochen wurde (exception program counter)
```

```
$cr Ursache der Ausnahme (cause register)
```

\$sr Ausnahme-Status (status register)

Spezielle MIPS-Befehle:

In den 80ern gab es für die Ausnahmebehandlung noch einen eigenen Coprozessor

```
mfc0 $k0,$epc # $k0 = $epc (move from coprocessor 0)
mtc0 $epc,$k0 # $epc = $k0 (move to coprocessor 0)
eret # PC = $epc, (error return)
```

Überblick




- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

MIPS Floating Point: Register



- MIPS hat
 - 32 Floating-Point-Register mit einfacher Genauigkeit (single-precision) [\$f0,\$f1,..., \$f31] oder
 - 16 Register mit doppelter Genauigkeit (double-precision) [\$f0,\$f2,...,\$f30]



MIPS Floating Point: Befehle

In den 80ern gab es für die Floating-Point Unit (FPU) noch einen eigenen Coprozessor

```
FP add single
                                         $f0=$f1+$f2
                    add.s $f0,$f1,$f2
FP sub. single
                   sub.s $f0,$f1,$f2
                                         $f0=$f1-$f2
FP mult. single
                    mul.s $f0,$f1,$f2
                                         $f0=$f1*$f2
FP div. single
                    div.s $f0,$f1,$f2
                                         $f0=$f1/$f2
                    add.d $f0,$f2,$f4 $f0,$f1 = $f2,$f3 + $f4,$f5
FP add double
               sub.d $f0,$f2,$f4 $f0,$f1 = $f2,$f3 - $f4,$f5
FP sub. double
               mul.d $f0,$f2,$f4 $f0,$f1 = $f2,$f3 * $f4,$f5
FP mult. double
                    FP div. double
load word coproc. 1
             lwc1 $f0,100($s0) $f0=Mem[$s0+100]
store word copr. 1 swc1 $f0,100($s0) Mem[$s0+100]=$f0
branch on coproc.1 true bc1t 25
                                    if (cond) goto PC+4+100
branch on coproc.1 falsebc1f 25
                                    if (!cond) goto PC+4+100
FP compare single
             c.lt.s $f0,$f1
                                         cond = ($f0 < $f1)
             c.ge.d $f0,$f2
FP compare double
                                         cond = (\$f0,\$f1 >= \$f2,\$f3)
```

MIPS Floating Point: Condition Code



- Vergleichsbefehle setzen den condition code (cc)
- Sukzessive Branch-Befehle testen, ob cc erfüllt ist (true) oder nicht (false)
- Beispiel: Suche nach kleinstem n, so dass gilt $0.5^n < 1.0 \cdot 10^{-9}$

```
int n = 1;
float exp = 0.5;
while (exp > 1e-9) {
   exp = exp*0.5;
   n++;
}
```

MIPS Floating Point: Beispiel



```
int n = 1;
float exp = 0.5;
while (exp > 1e-9) {
    exp = exp*0.5;
    n++;
}
```

Übersetzen Sie in MIPS-Assembler!

Nehmen Sie dabei an, dass die Konstanten 0.5 und 10⁻⁹ an den Adressen **fphalf (\$gp)** und **fptiny (\$gp)** gespeichert sind.

MIPS Floating Point: Beispiel



```
int n = 1;
float exp = 0.5;
while (exp > 1e-9) {
    exp = exp*0.5;
    n++;
}
```

<u>Übersetzen Sie in</u> MIPS-Assembler!

```
$t0,$zero,1 # n = 1
 addi
          $f0, fphalf($qp) # exp = 0.5
 lwc1
          $f1, fptiny($gp) # $f1 = 1e-9
 lwc1
          $f2, fphalf($gp) # $f2 = 0.5
 lwc1
while:
                         \# cc = exp>1e-9
          $f0,$f1
 c.gt.s
          endwhile
 bc1f
                         # if (!cc) goto endwhile
 mul.s
          $f0,$f0,$f2
                         \# \exp = \exp *0.5
 addi
          $t0,$t0,1
                         # n++
                         # goto while
          while
endwhile:
          . . .
```

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Maschinensprache

Hochschule für
Wirtschaft und Recht Berlin
Berlin School of Economics and Law

- Wie werden Befehle im Rechner dargestellt?
- Befehle sind Bitfolgen.
 - Alles in einem digitalen Rechner ist binär.
- MIPS-Befehle: sehr einfach, reguläre Struktur
 - alle Befehle sind 32 Bits lang
 - Operanden immer an der gleichen Stelle
 - nur drei Befehlsformate (instruction formats)
- Register haben Nummern
 - \$s0 bis \$s7 entsprechen Register 16 bis 23
 - \$t0 bis \$t7 entsprechen Register 8 bis 15

Maschinensprache: Beispiel



• \$s0 bis \$s7 entsprechen Register 16 bis 23

• \$t0 bis \$t7 entsprechen Register 8 bis 15

Opcodes, Register, Function codes: im MIPS reference sheet (green card)

Beispiel: add \$t0, \$s1, \$s2

Befehlsformat:

Dezimal Binär

	/				
op	rs	rt	rd	shamt	funct
0	17	18	8	0	32
000000	10001	10010	01000	00000	100000
6 Bit	5 Bit	5 Bit	5 Bit	5 Bit	6 Bit

Achtung: In Assemblersprache Zielregister vorne, in Maschinensprache hinten!

MIPS Reference Sheet (Green Card)



MIPS Reference Data



CORE INSTRUCTION SET OPCODE						
		/ FUNCT				
NAME, MNEMO	NIC	MAT	OPERATION (in Verilog)		(Hex)	
Add	add	R	R[rd] = R[rs] + R[rt]	(1)	0 / 20 _{hex}	
Add Immediate	addi	I	R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(1,2)	8_{hex}	
Add Imm. Unsigned	addiu	I	R[rt] = R[rs] + SignExtImm	(2)	9_{hex}	
Add Unsigned	addu	R	R[rd] = R[rs] + R[rt]		$0/21_{hex}$	
And	and	R	R[rd] = R[rs] & R[rt]		$0/24_{hex}$	
And Immediate	andi	I	R[rt] = R[rs] & ZeroExtImm	(3)	c_{hex}	
Branch On Equal	beq	I	if(R[rs]==R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr	(4)	4 _{hex}	
Branch On Not Equa	l bne	I	if(R[rs]!=R[rt]) PC=PC+4+BranchAddr	(4)	5 _{hex}	
Jump	j	J	PC=JumpAddr	(5)	2_{hex}	
Jump And Link	jal	J	R[31]=PC+8;PC=JumpAddr	(5)	3_{hex}	

REGISTER NAME, NUMBER, USE, CALL CONVENTION

NAME	NUMBER	USE	PRESERVEDACROSS
IVAIVIL	NOWIDER	OSE	A CALL?
\$zero	0	The Constant Value 0	N.A.
\$at	1	Assembler Temporary	No
\$v0-\$v1	2-3	Values for Function Results	No
Φνο Φν1	2 3	and Expression Evaluation	110
\$a0-\$a3	4-7	Arguments	No
\$t0-\$t7	8-15	Temporaries	No
\$s0-\$s7	16-23	Saved Temporaries	Yes
\$t8-\$t9	24-25	Temporaries	No
\$k0-\$k1	26-27	Reserved for OS Kernel	No
\$gp	28	Global Pointer	Yes
\$sp	29	Stack Pointer	Yes
\$fp	30	Frame Pointer	Yes
\$ra	31	Return Address	Yes

Maschinensprache: R-Format



	6 Bits	5 Bits	5 Bits	5 Bits	5 Bits	6 Bits
Dezimal	0	17	18	8	0	32
Binär	000000	10001	10010	01000	00000	100000
	ор	rs	rt	rd	shamt	funct

- gleiches Format für alle Befehle mit drei Registern (log. + arithm. Befehle)
- Felder in diesem MIPS-Befehlsformat (R-Format, R für Register)
 - *op*: *opcode* oder Operationscode; Basisoperation des Befehls
 - rs: erstes Quellregister (source register)
 - rt: zweites Quellregister oder Zielregister (target register)
 - rd: Zielregister (destination register)
 - shamt: shift amount, nur für Schiebe-Befehle
 - funct: Funktionscode (function code). op und funct bestimmen die Operation (meistens)

Maschinensprache: Datentransferbefehle



- Was ist mit den 1w- und sw-Befehlen?
 - ■lw \$t0,1000(\$t1) und sw \$t4,12(\$t1)
 - Nach Regelmäßigkeitsprinzip nur 5 Bits für den konstanten Offset
 - \triangleright Offset auf $2^5 = 32$ begrenzt
 - oder verschiedene Befehlslängen?
- MIPS: Unterscheidung von zwei Befehlsformaten:
 - R-Typ oder R-Format (R für Register)
 - I-Typ oder I-Format (I für Immediate = Direktoperand)

Entwurfsprinzip 4: *Good design demands compromises* (Guter Entwurf erfordert Kompromisse)

Maschinensprache: I-Format



Beispiel I-Format-Befehl: lw \$t0,32(\$s2)

	6 Bits	5 Bits	5 Bits	16 Bits
Dezimal	35	18	8	32
Binär	100011	10010	01000	0000 0000 0010 0000
,	ор	rs	rt	Konstante oder Adresse-Offset

- Im lw-Befehl gibt das rt-Feld das Zielregister an (target register).
- 16-Bit-Adress-Offset → beliebiges Wort im Bereich von -2¹⁵..2¹⁵-1 ab
 Adresse im Basisregister rs (source register) kann geladen werden
- gleiches Format für arithmetisch-logische Befehle mit Direktoperanden (auch Konstanten im addi-Befehl sind auf -2¹⁵..2¹⁵-1 beschränkt)



• C/Java: A[300] = h + A[300];

• MIPS: lw \$t0,1200(\$t1) # \$t0 = A[300]

add \$t0,\$s2,\$t0 # \$t0 = h+\$t0

sw \$t0,1200(\$t1) # A[300] = \$t0

<u>Übersetzen Sie in</u>

<u>Maschinensprache! (als Dezimalzahlen)</u>

Instr	Opcode	Funct
add	0	32
lw	35	
SW	43	

Reg. Name	Nummer
\$t0-\$t7	8-15
\$s0-\$s7	16-23



• C/ Java: A[300] = h + A[300];

• MIPS: lw \$t0,1200(\$t1) # \$t0 = A[300]

add \$t0,\$s2,\$t0 # \$t0 = h+\$t0

sw \$t0,1200(\$t1) # A[300] = \$t0

Übersetzen Sie in Maschinensprache! (als **Dezimalzahlen**)

Instr	Opcode	Funct
add	0	32
lw	35	
SW	43	

Reg. Name	Nummer
\$t0-\$t7	8-15
\$s0-\$s7	16-23

	rc .	rt	A	Adress-Offset	
ор	rs	l I	rd	shamt	funct
35	9	8	1200		



• C/ Java: A[300] = h + A[300];

• MIPS: lw \$t0,1200(\$t1) # \$t0 = A[300]

add \$t0,\$s2,\$t0 # \$t0 = h+\$t0

sw \$t0,1200(\$t1) # A[300] = \$t0

<u>Übersetzen Sie in</u>

<u>Maschinensprache! (als Dezimalzahlen)</u>

Instr	Opcode	Funct
add	0	32
lw	35	
SW	43	

Reg. Name	Nummer
\$t0-\$t7	8-15
\$s0-\$s7	16-23

		r+	Adress-Offset					
ор	rs	rt	rd	shamt	funct			
35	9	8	1200					
0	18	8	8 0 32					



• C/ Java: A[300] = h + A[300];

• MIPS: lw \$t0,1200(\$t1) # \$t0 = A[300]

add \$t0,\$s2,\$t0 # \$t0 = h+\$t0

sw \$t0,1200(\$t1) # A[300] = \$t0

<u>Übersetzen Sie in</u>

<u>Maschinensprache! (als Dezimalzahlen)</u>

Instr	Opcode	Funct
add	0	32
lw	35	
SW	43	

Reg. Name	Nummer
\$t0-\$t7	8-15
\$s0-\$s7	16-23

op rs rt		r+	Adress-Offset					
		rd	funct					
35	9	8	1200					
0	18	8	8 0 32					
43	9	8	1200					

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung


Von-Neumann- oder Stored-Program-Kont Hochschule für epitschaft und Recht Berlin Berlin School of Economics and Law

- Die ersten Rechner waren an ein festes Programm gebunden.
- John von Neumann 1945: Stored-Program-Konzept
- Befehle werden wie Zahlen dargestellt.
- ➤ Programme werden im Hauptspeicher gespeichert, um wie Daten gelesen oder geschrieben werden zu können.
 - Wenn der Rechner eine Zahl als Befehl interpretiert, dann ist es ein Befehl.
 - Wenn der Rechner eine Zahl als Daten interpretiert, dann sind es Daten.
- Rechner ist eine "Metamaschine"
 - Durch Programmwechsel ändert sich die Maschine.



John von Neumann

Von-Neumann- oder Stored-Program-Koppen Hochschule für epitschaft und Recht Berlin Berlin School of Economics and Law



Fetch-and-Execute-Zyklus



- Fetch-and-Execute-Zyklus:
 - Lese den nächsten Befehl aus dem Hauptspeicher
 - Führe Operation aus
 - Bits im Befehl geben an welche Operation auf welchen Operanden ausgeführt werden muss
 - Lese den nächsten Befehl
 - usw.
- Befehlszähler (program counter, Register PC) enthält die Adresse des nächsten Befehls.

```
while (true) {
   instr = Memory[PC];
   execute instr;
   PC = PC+4;
}
```

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

MIPS-Adressierungsarten



- Verschiedene Formen der Operanden-Behandlung werden als Adressierungsarten (addressing modes) bezeichnet.
 - 1. Registeradressierung: Operand steht im Register
 - add \$t0,\$a2,\$s4
 - 2. Basis-Adressierung:
 - Adresse als Summe von Register (= Basisadresse) und Konstante
 - lw \$s0,4(\$t3) # \$s0 = Mem[\$t3+4]
 - 3. Direkte Adressierung: Direktoperand als Konstante im Befehl
 - ori \$t0,\$t0,255
 - 4. Befehlszählerrelative Adressierung: für bedingte Verzweigungen
 - 5. Pseudo-direkte Adressierung: für unbedingte Sprünge

Befehlszählerrelative Adressierung



Bedingte Sprung-Befehle:

```
bne $s0,$s1,label# if ($s0!=$s1) goto label
beq $s0,$s1,label# if ($s0==$s1) goto label
```

1000 bne \$t0,\$s1,end
1004 addi \$s0,\$s0,1
1008 j while
1012 end: ...

Format:

	6 Bits	5 Bits	5 Bits	16 Bits
I-Format	opcode	rs	rt	offset

- Befehlszähler (*program counter,* PC) enthält die Adresse des aktuellen Befehls
- 16-bit Adress-Offset in Verzweigungen ist relativ zum Folgebefehl (PC + 4)
- Offset ist außerdem Wortoffset: ⇒ Zieladresse: PC + 4 + 4*Offset

Pseudo-direkte Adressierung



• Unbedingter Sprung-Befehl: j label # goto label

J-Format:

J-Format 2 26-Bit Wortadresse

- Gegebener Offset wird zur Berechnung der tatsächlichen Zieladresse erneut mit 4 multipliziert (zwei Nullen anhängen, 26 → 28 Bit).
- Fehlende 4 Bits werden vom PC genommen.
- Beispiel:

2 2000 # $PC_{31-0} = (PC+4)_{31-28} # 8000_{27-0}$

Adressgrenze von 256 MB (64 Millionen Befehle)

Weite Verzweigung




- Mit beq und bne kann man 2¹⁵ Befehle vorwärts und 2¹⁵-1 Befehle rückwärts springen.
 - Die meisten Sprünge finden innerhalb eines beschränkten Adressbereichs statt.
- Selten muss weiter verzweigt werden.
- Wie können wir weiter verzweigen als 2¹⁵ Befehle?

beq \$s0,\$s1,L1

Weite Verzweigung



- Mit beq und bne kann man 2¹⁵ Befehle vorwärts und 2¹⁵-1 Befehle rückwärts springen.
 - Die meisten Sprünge finden innerhalb eines beschränkten Adressbereichs statt.
- Selten muss weiter verzweigt werden.
- Wie können wir weiter verzweigen als 2¹⁵ Befehle?



MIPS-Adressierungsarten



1. Registeradressierung (Operand steht im Register.)

```
add $t0,$a2,$s4
```

2. Basis- oder Displacement-Adressierung

(Adresse ist Summe von Register und Konstante im Befehl.)

```
lw $s0,4($t3) # $s0 = Mem[$t3+4]
```

3. Direkte Adressierung (Operand ist Konstante im Befehl.)

```
ori $t0,$t0,255
```

4. Befehlszählerrelative Adressierung

([Sprung]-Adresse ist Summe von PC+4 und 4·Offset)

```
beg $t0,$a1,100 \# PC = PC+4+4x100
```

5. Pseudo-direkte Adressierung

([Sprung]-Adresse ist eine Konkatenation von den oberen 4 Bits von PC+4 und der 26-Bit Wortadresse um zwei Nullen erweitert (= 4·Offset))

```
j 1000 \# PC = (PC+4)_{31...28} \# (4.1000)
```

Übung MIPS Maschinensprache



- Übersetzen Sie folgenden MIPS-Assemblercode zu MIPS-Maschinencode.
 - Nehmen Sie an, die Schleife beginnt an Adresse 80000 im Hauptspeicher.
 - Verwenden Sie dezimale Werte für alle Befehlsfelder

loop:	sll	\$t1,\$s3,2
	add	\$t1,\$t1,\$s6
	lw	\$t0,0(\$t1)
	bne	\$t0,\$s5,exit
	addi	\$s3,\$s3,1
	j	loop
exit:		

Instr	Opcode	Funct
sll	0	0
add	0	32
lw	35	
bne	5	
addi	8	
j	2	

Name	Nummer
\$zero	0
\$v0-\$v1	2-3
\$a0-\$a3	4-7
\$t0-\$t7	8-15
\$s0-\$s7	16-23
\$t8-\$t9	24-25
\$gp	28
\$sp	29
\$fp	30
\$ra	31

MIPS-Maschinensprache: Lösung



loop: sll \$t1,\$s3,2	ор	rs	rt	rd	shamt	func	80000
add \$t1,\$t1,\$s6	ор	rs	rt	rd	shamt	func	80004
lw \$t0,0(\$t1)	ор	rs	rt	offset		80008	
bne \$t0,\$s5,exit	ор	rs	rt	offset		80012	
addi \$s3,\$s3,1	ор	rs	rt		imm		80016
j loop	ор		addr				80020
exit:							80024

Instr	Opcode	Funct
sll	0	0
add	0	32
lw	35	
bne	5	
addi	8	
i	2	

MIPS-Maschinensprache: Lösung



loop: sll \$t1,\$s3,2	0	rs	rt	rd	shamt	0	80000
add \$t1,\$t1,\$s6	0	rs	rt	rd	shamt	32	80004
lw \$t0,0(\$t1)	35	rs	rt	offset		80008	
bne \$t0,\$s5,exit	5	rs	rt	offset		80012	
addi \$s3,\$s3,1	8	rs	rt	imm		80016	
j loop	2		addr				80020
exit:							80024

Instr	Opcode	Funct
sll	0	0
add	0	32
lw	35	
bne	5	
addi	8	
j	2	



loop: sll \$t1,\$s3,2	0	rs	rt	rd	shamt	0	80000	
add \$t1,\$t1,\$s6	Shif	t Left Logica	ı l sll	R R[rd]	= R[rt] << shamt	0 / 00 _{hex}		
lw \$t0,0(\$t1)	Shif	t Right Logic	cal srl		= R[rt] >> shamt		0 / 02 _{hex}	
bne \$t0,\$s5,exit	Store	e Byte	sb	I $M[R[rs]+SignExtImm](7:0) = R[rt](7:0)$			$(2) 28_{\text{hex}}$	
addi \$s3,\$s3,1	8	rs	rt		imm		80016	
j loop	2			addr		800		
exit:							80024	

Name	\$zero	\$v0- \$v1	\$a0- \$a3	\$t0- \$t7	\$s0- \$s7	\$t8- \$t9	\$gp	\$sp	\$fp	\$ra
Nummer	0	2-3	4-7	8-15	16-23	24-25	28	29	30	31



loop: sll \$t1,\$s3,2	0	0	19	9	2	0	80000
add \$t1,\$t1,\$s6	Shif	t Left Logica	al sll	R R[rd] =	R[rt] << sham	nt	0 / 00 _{hex}
lw \$t0,0(\$t1)	Shif	t Right Logi	cal srl		R[rt] >> sham		0 / 02 _{hex}
bne \$t0,\$s5,exit	Stor	e Byte	sb	I M[R[rs]+SignExtImm](7:0) = R[rt](7:0)		$(2) 28_{\text{hex}}$
addi \$s3,\$s3,1	8	rs	rt		imm		80016
j loop	2			addr		80020	
exit:							80024

Name	\$zero	\$v0- \$v1	\$a0- \$a3	\$t0- \$t7	\$s0- \$s7	\$t8- \$t9	\$gp	\$sp	\$fp	\$ra
Nummer	0	2-3	4-7	8-15	16-23	24-25	28	29	30	31



loop: sll \$t1,\$s3,2	0	0	19	9	2	0	80000
add \$t1,\$t1,\$s6	0	rs	rt	rd	shamt	32	80004
lw \$t0,0(\$t1)	35	rs	rt		80008		
bne \$t0,\$s5,exit	5	rs	rt		80012		
addi \$s3,\$s3,1	8	rs	rt		80016		
j loop	2			addr	80020		
exit:							80024

Name	\$zero	\$v0- \$v1	\$a0- \$a3	\$t0- \$t7	\$s0- \$s7	\$t8- \$t9	\$gp	\$sp	\$fp	\$ra
Nummer	0	2-3	4-7	8-15	16-23	24-25	28	29	30	31



loop: sll \$t1,\$s3,2	0	0	19	9	2	0	80000
add \$t1,\$t1,\$s6	0	9	22	9	0	32	80004
lw \$t0,0(\$t1)	35	rs	rt		offset		80008
bne \$t0,\$s5,exit	5	rs	rt		80012		
addi \$s3,\$s3,1	8	rs	rt		imm		80016
j loop	j loop 2 addr						80020
exit:							80024

Name	\$zero	\$v0- \$v1	\$a0- \$a3	\$t0- \$t7	\$s0- \$s7	\$t8- \$t9	\$gp	\$sp	\$fp	\$ra
Nummer	0	2-3	4-7	8-15	16-23	24-25	28	29	30	31



bne: Befehlszählerrelative Adressierung, relativ zum Folgebefehl, als Wortadresse!

loop: sll \$t1,\$s3,2	0	0	19	9	2	0	80000	
add \$t1,\$t1,\$s6	0	9	22	9	0	32	80004	
lw \$t0,0(\$t1)	35	9	8		0		80008	
bne \$t0,\$s5,exit	5	rs	rt		offset		80012	
addi \$s3,\$s3,1	8	rs	rt		imm		80016	
j loop	2			addr			80020	
exit:							80024	

3 +2	
-------------	--

Name	\$zero	\$v0- \$v1	\$a0- \$a3		\$s0- \$s7	\$t8- \$t9	\$gp	\$sp	\$fp	\$ra
Nummer	0	2-3	4-7	8-15	16-23	24-25	28	29	30	31



bne: Befehlszählerrelative Adressierung, relativ zum Folgebefehl, als Wortadresse!

loop: sll \$t1,\$s3,2	0	0	19	9	2	0	80000	
add \$t1,\$t1,\$s6	0	9	22	9	0	32	80004	
lw \$t0,0(\$t1)	35	9	8		0		80008	
bne \$t0,\$s5,exit	5	8	21		2		80012	
addi \$s3,\$s3,1	8	rs	rt		imm		80016	
j loop	2			addr			80020	+
exit:							80024	

Zieladresse = PC + 4 + 4 * offset

Name	\$zero	\$v0- \$v1	•	\$t0- \$t7	\$s0- \$s7	\$t8- \$t9	\$gp	\$sp	\$fp	\$ra
Nummer	0	2-3	4-7	8-15	16-23	24-25	28	29	30	31



j: Pseudo-direkte Adressierung!

loop: sll \$t1,\$s3,2	0	0	19	9	2	0	80000
add \$t1,\$t1,\$s6	0	9	22	9	0	32	80004
lw \$t0,0(\$t1)	35	9	8		0		80008
bne \$t0,\$s5,exit	5	8	21		2		80012
addi \$s3,\$s3,1	8	19	19		1		80016
j loop	2			addr			80020
exit:							80024

Zieladresse = $(PC+4)_{31...28}$ # $(4\cdot addr) \Rightarrow addr = Zieladresse_{27...0}/4 = 80000/4 = 20000$

Name	\$zero	\$v0- \$v1	\$a0- \$a3	•	\$s0- \$s7		\$gp	\$sp	\$fp	\$ra
Nummer	0	2-3	4-7	8-15	16-23	24-25	28	29	30	31



j: Pseudo-direkte Adressierung!

loop: sll \$t1,\$s3,2	0	0	19	9	2	0	80000
add \$t1,\$t1,\$s6	0	9	22	9	0	32	80004
lw \$t0,0(\$t1)	35	9	8	0		80008	
bne \$t0,\$s5,exit	5	8	21	2		80012	
addi \$s3,\$s3,1	8	19	19	1		80016	
j loop	2			20000			80020
exit:							80024

Zieladresse = $(PC+4)_{31..28}$ # $(4\cdot addr) \Rightarrow addr = Zieladresse_{27..0}/4 = 80000/4 = 20000$

Name	\$zero		\$a0- \$a3		\$s0- \$s7	\$t8- \$t9	\$gp	\$sp	\$fp	\$ra
Nummer	0	2-3	4-7	8-15	16-23	24-25	28	29	30	31

Überblick



- 1. Einführung: MIPS Befehlssatz
- 2. Assemblersprache
 - Arithmetische Befehle
 - Lade- und Speicherbefehle
 - Logische Operationen
 - Kontrollbefehle
 - Multiplikation und Division
 - Zeichen und Zeichenfolgen
- 3. Funktionen und Prozeduren
 - Funktionsaufrufe und Stack
 - Registerkonventionen
 - Rekursion

- 4. Ein größeres Beispiel: Bubble Sort
- 5. Systemfunktionen
- 6. Überlauf-Behandlung
- 7. Floating Point Befehle
- 8. Maschinensprache
 - Darstellung von Befehlen im Rechner
 - Von-Neumann-Konzept
 - Adressierungsarten
- 9. Zusammenfassung

Zusammenfassung: MIPS-Register



Name	Register- nummer	Verwendung	Bei Aufruf beibehalten?
\$zero	0	Konstante 0	-
\$v0-\$v1	2-3	Werte für Ergebnisse und für die Auswertung von Ausdrücken	nein
\$a0-\$a3	4-7	Argumente	nein
\$t0-\$t7	8-15	temporäre Variablen	nein
\$s0-\$s7	16-23	gespeicherte Variablen	ja
\$t8-\$t9	24-25	weitere temporäre Variablen	nein
\$gp	28	globaler Zeiger (Global pointer)	ja
\$sp	29	Kellerzeiger (Stack pointer)	ja
\$fp	30	Rahmenzeiger (Frame pointer)	ja
\$ra	31	Rücksprungadresse	ja

Zusammenfassung: MIPS-Befehlssatz



Kategorie	Befehl	Beispiel	Bedeutung	Anmerkungen
A rith ma	add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	3 Registeroperanden
Arithme- tisch	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	3 Registeroperanden
	add immediate	addi \$s1,\$s2,100	\$s1=\$s2+100	Konstante addieren
	load word	lw \$s1,100(\$s2)	\$s1=Mem[\$s2+100]	Wort vom Hauptspeicher in Register
	store word	sw \$s1,100(\$s2)	Mem[\$s2+100] = \$s1	Wort von Register in Hauptspeicher
Daten - transfer	load byte	lb \$s1,100(\$s2)	\$s1=Mem[\$s2+100]	Byte vom Hauptspeicher in Register
	store byte	sb \$s1,100(\$s2)	Mem[\$s2+100] = \$s1	Byte von Register in Hauptspeicher
	load upper imm.	lui \$s0,100	\$s1 = 100x2 ¹⁶	Konstante in obere 16 Bit

blau = richtige Kategorie?

Zusammenfassung: MIPS-Befehlssatz



Kategorie	Befehl	Beispiel	Bedeutung	Anmerkungen
	and	and \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3	Bitweise UND
	or	or \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 ¦ \$s3	Bitweise ODER
l a sia ala	nor	nor \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = ~(\$s2 ¦ \$s3)	Bitweise NOR
Logisch	and imm.	andi \$s1,\$s2,7	\$s1 = \$s2 & 7	Bitweise UND mit Konst.
	or imm.	ori \$s1,\$s2,7	\$s1 = \$s2 ¦ 7	Bitweise ODER mit Konst.
	shift left logical	sll \$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 << 10	Linksschieben
	shift right logical	srl \$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 >> 10	Rechtschieben
	branch on equal	beq \$s1,\$s2,25	if (\$s1==\$s2) PC = PC + 4 + 100	Befehlszählerrelative Verzweigung
Verzwei- gung	branch on not equal	bne \$s1,\$s2,25	if (\$s1!=\$s2) PC = PC + 4 + 10	Befehlszählerrelative Verzweigung
	set on less than	slt \$s0,\$s1,\$s2	\$s0 = (\$s1 < \$s2)	Vergleich, kleiner als
	set less than imm.	slt \$s0,\$s1,10	\$s0 = (\$s1 < 10)	Kleiner als Konstante

Zusammenfassung: MIPS-Befehlssatz



Kategorie	Befehl	Beispiel	Bedeutung	Anmerkungen
	jump	j 2500 PC = 10000 UI		Unbedingter Sprung
Sprung	jump register jr \$ra		PC = \$ra	Für Prozedurrücksprung, Switch- Anweisung
	jump and link	jal 2500	\$ra = PC+4; PC = 10000	

Zusammenfassung: Maschinensprache



- Befehle sind Zahlen.
 - Assemblersprache bieten "komfortable" symbolische Darstellungen.
 - Maschinensprache entspricht der realen Darstellung in der Maschine.
- Assembler kann Pseudobefehle anbieten.
 - z. B. move \$t0,\$t1 wird übersetzt zu add \$t0,\$t1,\$zero.
- MIPS:
 - einfache Befehle (alle 32 Bits lang)
 - sehr strukturiert

nur dreiBefehlsformate:

R-Format I-Format J-Format

ор	rs	rt	rd	shamt	func				
ор	rs	rt	16-Bit Konstante						
ор		26-Bit Konstante							

Zusammenfassung: MIPS Befehlsformate Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin Berlin School of Economics and Law

	6 Bit	5 Bit	5 Bit	5 Bit	5 Bit	6 Bit	
R-Format	ор	rs	rt	rd	shamt	func	
I-Format	op	rs	rt	16-bit address offset / immediate			
J-Format	ор	26-bit word address					

- Alle MIPS-Befehle sind 32 Bits lang.
- R-Format für arithmetische/logische Befehle mit 3 Register-Operanden oder Schiebebefehle
- I-Format für Datentransfer, Immediate, bedingte Verzweigungen

J-Format für Sprünge

Zusammenfassung: Entwurfsprinzipien



- Simplicity favors regularity
 (Einfachheit begünstigt Regelmäßigkeit)
- Smaller is faster (Kleiner ist schneller)
- Make the common case fast (Optimiere den häufig vorkommenden Fall)
- Good design demands compromises
 (Ein guter Entwurf fordert Kompromisse)