
Experiência de programador

Joao Pedro Schmitt

Projeto Sensor URM37 com Arduíno

schmittjoaopedro .	Arduino, Linguagem C	□ 19 19+00:00 Março 19+00:00 20135 05+00:00
Agosto 05+00:00 2013	3 Minutes	
Neste tópico abordarem	os o projeto utilizando um	sensor de presença que ativará a
movimentação de um m	otor servo conforme a prox	kimidade com os sensores.
Para esse projeto foram	utilizados os seguintes con	nponente:
– Placa Arduíno UNO R	3	
– Um sensor ultrassônic	o tipo URM37.	
– Um motor servo mode	lo HTX900	

Faça as conexões dos componentes conforme a imagem abaixo, o sensor ultrassônico foi representado utilizando outro componente que contém as pinagens certas, o diagrama acima do componente indica os pinos correspondentes. Pino +5V vai ligado aos 5V do Arduíno, pino GND vai ligado ao terra do Arduíno, pino TRIG e PWM vão ligados a portas arduínos com suporte PWM.



(https://joaoschmitt.files.wordpress.com/2013/03/projeto-sensor-urm371.png)

Faça download do projeto para Fritzing: http://db.tt/r6nimsap (http://db.tt/r6nimsap)

Após certificado de que todas ligações encontram-se conforme o esquema de montagem acima. Basta fazer upload do código abaixo.

Código para upload pronto:

#include <Servo.h> // Comando para importação da biblioteca que faz controle do servo motor int URPWM = 3; // Saída PWM 0-25000US, cada 50US representam um centímetro int URTRIG=5; // Pino do gatilho PWM

Servo servo1; // Variável do tipo servo que fará dará acesso as funções do servo motor // # Conexão:

//# Pino 1 VCC (V3.2 URM) -> VCC (Arduino)

//# Pino 2 GND (URM V3.2) -> GND (Arduino)

//# 4 Pin PWM (URM V3.2) -> Pino 3 (Arduino)

//# Pino 6 COMP / TRIG (URM V3.2) -> Pino 5 (Arduino)

unsigned long distanciaMedida; // Variável para armanezar o valor lido pelo sensor int anteriorMenor = 0; // Variável de controle para impedir oscilação contante do motor servo armazenará um valor menor que o lido

```
int anteriorMaior = 0; // Variável de controle para impedir oscilação contante do motor servo
armazenará um valor maior que o lido
unsigned int distancia=0; // Variável que armazenará o valor para impressão e escrita no servo
uint8 t EnPwmCmd[4]={0x44,0x02,0xbb,0x01}; // comando medida / distância /
//Seta os parâmetros iniciais
void setup(){
Serial.begin(9600); // Inicia a configuração serial com o monitor em uma taxa de 9600 bits
ModoPWMSetup(); // Invoca função ModoPWMSetup
servo1.attach(9); // Define o pino 9 para escrita do servo motor
//Inicio o loop de repetição infinata
void loop()
ModoPWM(); //Chamada da função ModoPWM
delay(500); //Delay de 500 milissegundos até o próximo loop
void ModoPWMSetup(){
pinMode(URTRIG,OUTPUT); // puxar um baixo no pino COMP / TRIG
digitalWrite(URTRIG,HIGH); // Set / para ALTA
pinMode(URPWM, INPUT); // Enviando comando Ativar modo PWM
for(int i=0;i<4;i++){ // Loop para iniciar parâmetros da variável definida acima
Serial.write(EnPwmCmd[i]);
void ModoPWM(){ // um puxão baixo no pino COMP / TRIG provocando uma leitura do sensor
digitalWrite(URTRIG, LOW);
digitalWrite(URTRIG, HIGH); // leitura / Pin PWM pulsos de saída
distanciaMedida=pulseIn(URPWM,LOW); // Leitra do valor de pulso de entrada
if(distanciaMedida==50000){ // a leitura é inválido.
Serial.print("Invalid");
}
else{
distancia=distanciaMedida/50; // todos os níveis 50us baixo significa um centímetro, (conversão
para centímetros)
Serial.print("Distance=");
Serial.print(distancia);
if( distancia < 95){ //Verificador para impedir picos de leitura e acionar irregularidades do motor,
aumentando a precisão
int servoAngulo = map(distancia, 5, 95, 0, 180); //Mapeamento da leitura do sensor para um valor
compreendido na faixa do servo motor em angulo de 0 – 180 graus
if(servoAngulo < anteriorMenor || servoAngulo > anteriorMaior){ //Compara o valor de leitura com o
menor e maior valor de flag, esse teste aumenta a precisão do motor e diminui instabilidades
servo1.write(servoAngulo); //Escreve o valor de angulação para ativação do motor servo
anteriorMenor = servoAngulo - 10; //Atualiza as flags para a leitura do motor
anteriorMaior = servoAngulo + 10;
Serial.println("cm");
```

Basta fazer upload do código abaixo e fazer os testes aproximando a mão do sensor.

Para maior entendimento do funcionamento do sensor URM37: acesse o site:

http://www.dfrobot.com/wiki/index.php?title=URM37 V3.2 Ultrasonic Sensor (SKU:SEN0001) (http://www.dfrobot.com/wiki/index.php? title=URM37 V3.2 Ultrasonic Sensor (SKU:SEN0001))

Qualquer dúvida poste nos comentários.

Obrigado

Com as etiquetas:

37,

arduino.

Centimetros,

codigo,

dados,

Esquema,

Leitor,

Leitura,

Ligações,

Montagem,

Projeto,

Sensor,

Ultrasson,

Ultrassonico,

URM,

URM37

Publicado por schmittjoaopedro



Graduado como bacharel em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina campus Jaraguá do Sul. Formado no Ensino Médio pelo Senai com Técnico em Redes de Computadores Articulado. Atualmente desenvolvedor JEE/Web em Sistemas de Engenharia na WEG. Pesquisador no período de faculdade em Informática pela Católica de Santa Catarina. Contato 47 - 99615 2305 E-mail: schmittjoaopedro@gmail.com Web page: https://joaoschmitt.wordpress.com/ Linkedin: https://www.linkedin.com/in/joao-pedro-schmitt-60847470/ Curriculum lattes: http://lattes.cnpq.br/9304236291664423 Twitter: @JooPedroSchmitt <u>Ver todos os artigos de schmittjoaopedro</u>

2 thoughts on "Projeto Sensor URM37 com Arduíno"

Ian villas diz:

24 24+00:00 Julho 24+00:00 2013 às 16:17 | Editar O codigo esta dando alguns erros.

□ Responder
schmittjoaopedro diz:
5 05+00:00 Agosto 05+00:00 2013 às 13:54 Editar
Bom dia, que tipo de erros?
□ Responder