# Netzwerke und Datenkommunikation B-LS-MI 004 Physical Layer

rolf.schmutz@fhnw.ch

**FHNW** 

22. September 2020






#### Ziele

- Repräsentation des Quellsignals auf elektromagnetischer Ebene
- Codierung des Quellsignals (Abgekürzt)
- Verfahren zur Leitungscodierung der Daten aus einem Quellenstrom
- Techniken in Bezug auf Basisband- und Breitband-Kommunikation (Modulation)
- Fehlererkennung und -Korrektur





### Einfachste Bit-Serielle Datenübertragung



• "Hello World!" soll übertragen werden



#### Probleme

- wie wird "Hello World!" als Abfolge von Licht/kein-Licht (0, 1) dargestellt? (Quellcodierung)
- wann beginnt die Nachricht, einzelne Buchstaben, einzelne Bits, wann enden sie?
- wie können einzelne gleiche "bits" getrennt werden? z.B.
   "o"=01101111





## Quellencodierung (source-coding) 1/2

Das ist die Repräsentierung von Informationen in binärer (numerischer) Form, also nicht Programm-Quellcode/sourcecode

numerischer Form (Bitmuster) festlegt (code-point)

• es wird eine Übereinkunft/Tabelle benötigt, die die Information in

es gibt eine Vielzahl von Codierungen für verschiedene Datenformate

Die Codierung muss auf beiden Seiten bekannt sein und ist nicht gleich "Verschlüsselung"





# Quellencodierung (source-coding) 2/2

Für unsere Zwecke benutzen wir die alterwürdige ASCII-Codierungstabelle (ohne Kontrollzeichen):


```
2 3 4 5 6 7 <- Hi-Nibble
0: 0 @ P ' p
1: ! 1 A Q a q
2: " 2 B R b r
3: # 3 C S c s
4: $ 4 D T d t
5: % 5 E U e u
6: & 6 F V f v
7: ' 7 G W g w
8: (8 H X h x
9: ) 9 I Y i v
A: * : J Z j z
B: + ; K [ k {
C: , < L \ 1 |
D: - = M 1 m }
E: . > N ^ n ~
F: / ? O _ o DEL
```

z.B. "H": 
$$48_{16} = 0100'1000_2$$





# Bit-Synchronisation: Strobe/Clock/Sampling (1/2)



### Bit-Synchronisation: Strobe/Clock/Sampling (2/2)

- mit der "Clock" Leitung wird dem Empfänger der korrekte Messzeitpunkt signalisiert
- Folgen von "gleichen" Bits (alles 0 oder alles 1) können problemlos getrennt werden

#### Synchrone Bitserielle Ubertragung

Es werden mindestens drei Leitungen benötigt, dafür sind keine weiteren Massnahmen nötig.

Synchrone Datenübertragung wird vorallem im Nahbereich (im Computer, Embedded Systems  $I^2C/SPI, HDMI, etc)$ eingesetzt

 es kann auch zwischen "keine Daten" (Clock=0) und "0" Bits unterschieden werden





# Asynchrone Serielle Übertragung (1/3)

Eine weitere Möglichkeit eine Synchronisierung $^1$  ist das "Framing" der Übertragung

- eine Startsequenz (Startbit oder Preamble) und eine optionale Endsequenz werden in den Datenstrom eingefügt<sup>2</sup>
- der Empfänger hat damit die Möglichkeit, sich für die Dauer der Nachricht/Zeichens mit dem Sender zu synchronisieren
- mit dem Framing kann beim Empfänger auch zwischen Daten/keine-Daten unterschieden werden (ausserhalb des Frames werden Daten ignoriert)

#### Asynchrone Bitserielle Ubertragung

Es werden nur zwei Leitungen/ein Kanal benötigt. Dafür ist die Methode ein wenig aufwendiger zu implementieren.

<sup>1</sup>wenn auch im Titel "Asynchron"


 $\mathbf{n}|u$ 

<sup>2</sup>dies sind bereits keine "Nutzdaten" mehr sondern Teil des Protokolls



## Asynchrone Serielle Übertragung (2/3)

Bei einfachen seriellen Schnittstellen (RS232 und äquivalent) wird ein Startbit (optional Stopbit) eingefügt:



- der Empfiger muss ungefähr die Transferrate/Bitzeit schon kennen und kann das Sampling nach dem Startbit einstellen
- die Möglichkeit einer Startsequenz "10" vereinfacht dies weiter
- moderne Implementationen buffern die Übertragung ein paar bits und können damit "autobaud" selbständige Adaption an die Datenrate implementieren

# Asynchrone Serielle Ubertragung (3/3)

Bei "Ethernet" (der Quasi-Standard im Internet/IP-Netzwerken) wird mit einer Präambel gearbeitet

- 7 Bytes  $AA_{16} + 1$  Byte  $AB_{16}$  (d.h. insgesamt 64 Bit)
- der Empfänger hat eine eigene Clock-Source mit der ungefähren Frequenz aber unbekannter Phase. Über eine PLL wird die korrekte Phase ermittelt:

