
Modell einer Messung



z kann viele Ursachen haben:

- zufälliger Beitrag zum Messwert ("Rauschen")
- Genauigkeit des verwendeten Messinstruments
- mitunter gibt es auch eine Unsicherheit auf den "wahren" Wert, den man oft z zuschlägt
- → "statistische Unsicherheit"
- → "systematische Unsicherheit"
- → "theoretische Unsicherheit"
- Fehler im Messprozess sollten nicht passieren!

$$\Rightarrow$$
 $z = z_{\text{stat}} + z_{\text{syst}} + z_{\text{theo}}$

Darstellung von Messergebnissen

Messung einer physikalischen Größe *x* bedeutet, experimentell die **Maßzahl** zur Maßeinheit zu ermitteln:

$$G = (G) \cdot [G]$$

Dazu gehört auch die Angabe der Messunsicherheit AG

$$G = (x \pm \Delta x) \cdot < Maßeinheit>$$


Üblich ist auch die Angabe einer relativen Meßunsicherheit:

$$G = (x) \cdot \langle Maßeinheit \rangle \pm \Delta x / x$$

Δx / x meist in % angegeben, aber ggf. auch auch ‰ oder ppM ("parts per Million")

Grafische Darstellung:

Koordinatensystem mit Messpunkt und "Fehlerbalken"



Beispiel einer Messung


Entscheidend für Bewertung eines Ergebnisses ist die Messunsicherheit!

Beispiel: Die Lichtgeschwindigkeit ist bereits sehr genau bekannt, "Literaturwert": c = 2.99792458 ·108 m/s

Eine Messung $c = (3.09 \pm 0.15) \cdot 10^8$ m/s ist in Übereinstimmung

Eine Messung c= (3.09 ± 0.01) ·108 m/s wäre dagegen im Widerspruch





```
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
# die Messdaten
c m=[3.09e8, 3.09e8]
c = [0.15e8, 0.01e8]
c w=2.99792458e8
# grafische Darstellung
plt.errorbar([1, 2], c m, yerr=c e, fmt='bo')
plt.axhline(c_w, color='darkred', linewidth=3)
plt.text(0.55, 3.005e8, 'wahrer Wert',
color='darkred')
plt.ylabel("c (m/s$^2$)", size='x-large')
plt.xlabel("Nr. der Messung")
plt.title("Messungen der
Lichtgeschwindigkeit")
# (... + einige Verschoenerungen ...)
plt.show()
```

Angabe einer physikalischen Größe ohne Messunsicherheit ist wertlos!

Signifikante Stellen eines Ergebnisses

Nicht alle Stellen, die ein Rechner ausspuckt, sind relevant!

Regel: Im Praktikum sollten die Messunsicherheiten ("Fehler") auf eine signifikante Stelle gerundet werden.

Die letzte Stelle des Messwerts hat die gleiche Größenordnung

(**Ausnahme**: wenn ein Zwischenergebnis mit Unsicherheit weiter verwendet werden soll, so wird mindestens eine signifikante Stelle mehr mitgenommen)

Beispiel:

Das numerische Ergebnis einer Messung der Erdbeschleunigung sei $g = (9.8234 \pm 0.02385) \text{ m/s}^2$

```
\rightarrow Angabe g = (9.82 \pm 0.02) \text{ m/s}^2
bzw. g = 9.82 \text{ m/s}^2 \pm 0.2 \%
```

Hinweis: übersichtliche Schreibweise ist wichtig!

 $m = (0.0000082 \pm 0.0000003)$ kg ist zwar korrekt, aber schwer lesbar m = 0.0000082 kg ± 0.3 mg dito

 $m = (8.2 \pm 0.3) \times 10^{-6} \text{ kg} \text{ oder } m = (8.2 \pm 0.3) \text{ mg} \text{ ist viel besser } !$

Fehleranalyse

Zu jeder Messung gehört eine **Fehleranalyse**: Ursache und Größe von Messabweichungen

- **Ursachen:** 1) Fehlerhafte Bedienung von Messgeräten (z.B. falsch kalibriert)
 - 2) Irrtum beim Protokollieren oder der Auswertung (z.B. Zahlendreher)
 - 3) Messverfahren oder Messbedingung ungeeignet

Grobe Abweichungen durch sorgfältiges Experimentieren und Kontrolle (möglichst durch eine zweite Person) vermeiden!

Grob fehlerhafte Werte einer Messreihe werden nicht weiter verwendet.

Eine nicht zu unterschätzende Fehlerquelle ist eine mangelnde Objektivität des Experimentators. Oft entstehen falsche Messresultate auch dadurch, dass der Experimentator das Resultat, das er haben will, aus unzureichenden Daten herausliest oder sogar Daten manipuliert.

kleiner Exkurs: der Fall "Schön" (DPA-Meldung vom 11.06.2004)

Die Universität Konstanz entzieht dem Physiker Jan Hendrik Schön seinen Doktortitel!

Die Universität bezieht sich ausdrücklich nicht auf Fehler in seiner Doktorarbeit, sondern stuft Datenmanipulationen während seiner späteren Forschertätigkeit an den Bell-Labs in den USA als wissenschaftlich unwürdiges Handeln ein. Das baden-württembergische Universitätsgesetz lässt einen Titelentzug auch auf Grund späteren unwürdigen Verhaltens zu.

Systematische Unsicherheiten

"Systematische Fehler" zeigen bei identischen Messbedingungen immer um den gleichen Betrag in die gleiche Richtung.

Sie können durch Messwiederholung weder erkannt noch eliminiert erden. Sie beeinflussen alle unter gleichen Bedingungen erfolgten Messungen in gleicher Weise. Sie sind erfassbar durch Variation der Messmethode oder der Messbedingungen.

Ursachen	Beispiele Eich- oder Justierfehler, Drift,	
Fehlerhafte Meßgeräte		
Umwelteinflüsse	Temperatur, Druck,	
Rückwirkung der Meßgeräte	Innenwiderstand, Verformung,	
Unzulänglichkeit des Experimentators		
Gültigkeitsgrenzen der phys. Gesetze		

Erkannte systematische Probleme können und müssen korrigiert werden!

Beispiel: Temperaturausdehnung eines Maßstabes, geeicht bei 20°, verwendet bei 30°, relative Temperaturausdehnung α = 0.0005 / K

Aus mess- oder rechentechnischen Gründen nicht erfassbare systematische Unsicherheiten müssen abgeschätzt werden

Statistische (zufällige) Messunsicherheiten

"Statistische Fehler" beeinflussen Messergebnisse trotz identischer Bedingungen unterschiedlich in Betrag und Vorzeichen.

Sie sind zufällig in dem Sinne, dass ihre Ursachen im Einzelnen nicht verfolgt werden können - "Zufall" durch Unkenntnis in der klassischen Physik bzw. als Eigenschaft des Messprozesses in der Quantenphysik. Statistische Fehler sind unvermeidbar und werden mit mathematischen Methoden der Stochastik und Statistik behandelt.

Subjektive Ursachen	Objektive Ursachen	
Parallaxenfehler	Äußere Einflüsse (p, T)	
Skaleninterpolation	Statistische Messgröße (Rauschen	
Reaktionsvermögen		

Zufällige Messunsicherheiten lassen sich durch Messwiederholung und Mittelung reduzieren.

Bei n Wiederholungen einer Messung mit Einzelunsicherheit Δx

gilt für die Unsicherheit des Mittelwerts $\Delta \bar{x} = \frac{\Delta x}{\sqrt{n}}$

die zentrale Frage ...

Wie bestimmt man die Werte der Messunsicherheiten? Und wie sind sie zu interpretieren?

- einmalige Messungen
 - → Fehler abschätzen
- wiederholte gleichartige Messungen
 - → statistische Auswertung
- aus Messgrößen berechnete Ergebnisse
 - → Fehlerfortpflanzung

Beispiele: einmalig gemessene Größen

Bei einmalig gemessenen Größen schätzt man die Unsicherheit; grobe Richtlinien:


a) bei fein unterteilter Skala



 \rightarrow ± 0.5 · (Intervallbreite)

$$L = (82 \pm 0.5) \text{ mm}$$

b) bei grob unterteilter Skala



→ ± 0.1 · (Intervallbreite)

$$U = (4.0 \pm 0.2) V$$

c) digitale Skala



- → ± 0.5 · letzte Anzeigestelle
 - ⊕ Geräteklasse (It. Datenblatt)
 - evtl. Anzeigefluktuationen

Beispiel: Messreihen

Bei Messreihen (mit N Werten x_i) führt man eine **statistische Analyse** durch.

In der Sprechweise der Statistik:

Eine Messreihe stellt eine Stichprobe aus der Menge der möglichen Messwerte ("Grundgesamtheit") dar. Die Häufigkeitsverteilung der Einzelmessungen nähert sich mit steigender Stichprobengröße der Verteilungsdichte der Grundgesamtheit an.

Unter recht schwachen Voraussetzungen (s. zentraler Grenzwertsatz) ist die zu Grunde liegende Verteilungsdichte in der Praxis häufig die **Normal-** oder **Gauß-Verteilung**:

Bestwert oder Erwartungswert, auch Mittelwert :


$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$

Messabweichung oder Standardabweichung:


$$\sigma_x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2}$$

Standardabweichung des Mittelwerts:

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{N}}$$



praktisches Beispiel: Messung eines Widerstands R




$$R = \frac{U}{I}$$

U\V	I∖mA	$R=U/I(\Omega)$
7,8	35	222.86
15,6	65	240.00
23,4	78	300.00
31,3	126	248.41
39,0	142	274.65
46,9	171	274.27
54,7	194	281.96
62,6	226	276.99
78,3	245	319.59
86,0	258	333.33
87,6	258	339.53
93,6	271	345.39
101,6	277	366.79
109,6	284	385.91
118,0	290	406.90

N = 15 Messungen

praktisches Beispiel: Messung eines Widerstands R (2)

Nach Kochrezept ausrechnen:
$$R=\frac{1}{N}\sum R_i=307.77\,\Omega$$
, $\Delta R=\sqrt{\frac{\sum (R_i-R)^2}{N(N-1)}}=14\,\Omega$



Hier ist etwas faul ... ?!

Mittelung nicht verträglicher Werte ist unsinnig! (Hier: Erwärmung des Widerstands führt zu Abweichungen vom Ohm' schen Gesetz)

$$\Rightarrow R = (308 \pm 14) \Omega$$

Script zur Erzeugung der Grafik

```
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
```

U=[7.8,15.6,23.4,31.3,39.0,46.9,54.7,62.6,78.3,86.0,87.6,93.6,101.6,109.6,118.0]

I=[35,65,78,126,142,171,194,226,245,258,258,271, 277,284,290]

plt.plot(U, I, 'bo', label = "Messungen")
plt.xlabel("U (V)")
plt.ylabel("I (mA)")
x=np.arange(0, 140., 100)
plt.plot(x, 1/0.308*x,'g-',label = "R=308\$\Omega\$")

plt.legend(loc='best')
plt.grid()


plt.grid() plt.show()

Häufigkeiten und Histogramm-Darstellung

Auswertung umfangreicher Messreihen:

 \rightarrow Einteilung der *N* Messungen in *k* "Klassen" (z.B. Intervalle 1, ..., *k*) und Häufigkeit des Vorkommens auftragen.

Histogrammdarstellung: "Balkendiagramm" der Häufigkeiten H_i , i = 1, ..., k



Häufigkeiten:
$$\sum_{i=1}^k H_i = N$$
 relative Häufigkeiten: $h_i = \frac{H_i}{N} \Leftrightarrow \sum h_i = 1$

Mittelwert der Messgrößen: $\overline{x} = \sum h_i x_i$

Messunsicherheit: $\sigma_x = \sum h_i (x_i - \bar{x})^2$


import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt

U=np.array([7.8,15.6,23.4,31.3,39.0,46.9,54.7,62.6,78.3,86.0,87.6,93.6,101.6,109.6,118.0])
I=np.array([35,65,78,126,142,171,194,226,245,258,258,271,277,284,290])

R=U/I plt.hist(R,7) plt.xlabel("R (\$\Omega\$)") plt.ylabel(r"\$H\"aufigkeit\$") plt.show()


(s. auch Script Histogram.py aus CgDA)


Anwendungsbeispiel: wiederholte Widerstandsmessung





Grenzverteilung

Mit zunehmender Anzahl von Messungen nähert sich die Häufigkeitsverteilung einer kontinuierlichen Grenzverteilung an.










Unter recht schwachen Annahmen (Lyapunov-Bedingung) ist die Grenzverteilung der statistischen Abweichungen

die Gauß-Verteilung:

$$N(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

(zentraler Grenzwertsatz der Statistik)



Eigenschaften der Gauß- oder Normal-Verteilung


$$N(x; \mu, \sigma) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Mittelwertwert $E[x] = \mu$

Standardabweichung σ

(Maß für die Breite, entspricht der Messunsicherheit Δx von eben)

68,3% aller Messungen liegen im Intervall $[\mu-\sigma,\,\mu+\sigma]$



Gewichteter Mittelwert

Wenn eine Größe mehrfach (Werte x_i) mit unterschiedlichen Unsicherheiten (σ_i) bestimmt wurde, so bildet man einen "gewichteten Mittelwert".

Die Gewichte sind dabei die quadrierten Kehrwerte der Unsicherheiten:

$$\bar{x} = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i} \operatorname{mit} w_i = 1/\sigma_i^2$$

Präzisere Messungen erhalten das größere Gewicht.

Überlegen Sie, was die quadratische Wichtung für Ihre Arbeit bedeutet, wenn Sie eine Größe mit dem dreifachen der bisher bekannten Unsicherheit bestimmen.

Die **Unsicherheit** des gewichteten Mittelwerts ergibt sich folgendermaßen:

$$\sigma_{\bar{x}} = 1 / \sqrt{\sum w_i} \quad \left(\Leftrightarrow \frac{1}{\sigma_{\bar{x}}^2} = \sum \frac{1}{\sigma_i^2} \right)$$

(Beweis z.B. mit Hilfe der Fehlerfortpflanzung, s. u., bzw. Vorl. CgDA)

python Script:

import numpy as np

w = 1/sx**2
sumw = np.sum(w)
mean = np.sum(w*x)/sumw
smean = np.sqrt(1./sumw)

Fehlerfortpflanzung

Wenn eine Größe y nicht direkt messbar ist, sondern als Funktion von anderen (Mess-)Größen abhängt, also $y = f(x_1, ..., x_n)$, dann wendet man das **Gauß'sche Fehlerfortpflanzungsgesetz** an:

$$\sigma_y^2 = \sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial y}{\partial x_i}\right)^2 \sigma_{x_i}^2$$

Dabei wird die **statistische Unabhängigkeit** der Größen x_i vorausgesetzt. Für Nicht-lineare Funktionen f muss die Gültigkeit der **Taylor-Näherung** um die Bestwerte der x_i innerhalb der Unsicherheiten σ_{xi} gewährleistet sein. Wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, müssen andere Methoden angewandt werden (Berücksichtigung der Kovarianz-Matrix oder Monte-Carlo-Methode, s. Vorl. CgDA).

Spezialfälle:

$$y = x_1 + x_2 \text{ oder } y = x_1 - x_2$$

$$\Rightarrow \sigma_y^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$$


Quadrierter *absoluter* Fehler auf die Summe oder Differenz zweier Messungen ist die quadratische Summe ihrer *absoluten* Fehler

$$y = x_1 \cdot x_2 \text{ oder } y = \frac{x_1}{x_2}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\sigma_y}{y}\right)^2 \simeq \left(\frac{\sigma_1}{x_1}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_2}{x_2}\right)^2$$

Quadrierter *relativer* Fehler auf das Produkt oder Verhältnis zweier Messungen ist die quadratische Summe ihrer *relativen* Fehler

Zusammenfassung: Messung



Statistische Unsicherheiten können durch Mehrfachmessung und Mittelwertbildung reduziert werden → Zusammengefasst als Messpunkt mit "Fehlerbalken"

$$\sigma_{\bar{G}} = \frac{\sigma_G}{\sqrt{N}}$$

• da verschiedene Unsicherheiten It. **Fehlerfortpflanzungsgesetz** quadratisch addiert werden, können kleine Beiträge im Endergebnis vernachlässigt werden


Konzentration auf die dominanten Effekte!

Paare von Messungen

Sehr häufig werden Paare von Messungen (G_x , G_v) aufgenommen.

Fast immer sind diese Messungen unabhängig – dann lassen sich die Überlegungen verallgemeinern: aus dem "Fehlerbalken" wird ein Fehlerkreuz.

Mittelwert, Unsicherheit auf den Mittelwert und Fehlerfortpflanzung in jeder Koordinate separat berechnen



nur die statistischen Unsicherheiten

Datenquellen

Daten aus Messungen

können in unterschiedlicher Form gewonnen werden:

Ablesen von analogen und digitalen Messgeräten

Eingabe über Tastatur zur Darstellung / Auswertung

 Datenexport aus digitalen Messgeräten, insb. "Datenlogger" oder Digitaloszilloskope


typischerweise große Datenmengen erfordern Programm-gestütztes Einlesen sowie Funktionen zur Darstellung und Signalverarbeitung (Maxima / Minima, Periodendauer bzw. Frequenz, Frequenzspektrum, ...)

Weiterverarbeitung der Ausgabe von Analyseprogrammen

erfordert Funktionen zur Datenübergabe an Programme zur finalen Auswertung und Darstellung der Ergebnisse

(übliche) Datenformate

Messgeräte (auch "Datenlogger") und einige Handy-Apps (z.B. phyphox) nutzen einfache Datenformate in Text-Form:



Üblich sind auch "Tabulator-getrennte" Dezimalzahlen und - bisweilen – auch Dezimalzahlen mit ", " statt "." (dann müssen für die Verwendung in python-Programmen Dezimalkommata durch Dezimalpunkte ersetzt werden!)

Durchgesetzt haben sich "beschreibende" Datenformate, z.B. xml = "extensible markup language" oder json = "java script object notation" (\(\hat{\text{\t

Rein "binäre" Datenformate (also sehr kompakte Darstellungen in maschinenabhängigem digitalem Format) werden wegen ihrer Plattformabhängigkeit heute kaum noch verwendet.

Beispiel-Code Daten im csv-Format lesen # Datei zum Lesen öffnen f = open('AudioData.csv', 'r') # Kopzeile(n) lesen header=f.readline() print "Kopfzeile:", header # Daten in 2D-numpy-array einlesen data = np.loadtxt(f, delimiter=',', unpack=True) print "-> Anzahl Spalten", data.shape[0] print "-> Datenzeilen", data.shape[1] # Daten in 1D-arrays speichern t = data[0]a = data[1]


l = len(a)


Modellanpassung oder "Regression"

In der Regel gibt es einen funktionalen Zusammenhang zwischen (Mess-)Größen:

$$y = f(x; p_1, ..., p_n);$$

die gesuchten physikalischen Größen stecken dann in den Parametern $p_1,...,p_n$.





in aller Kürze:

Mit numerischen oder analytischen Methoden werden die Parameter p_k so bestimmt, dass ein vorgegebenes "**Abstandsmaß**" zwischen den Messpunkten y_i und den Funktionswerten $f_i = f(x_i; p_1, ..., p_n)$ minimal wird.

Script: Anpassen von Funktionen an Messdaten

15. November 2013

Funktionsanpassung mit der χ^2 -Methode

http://www.ekp.kit.edu/~quast

Vorschlag von Gauß:

Summe der kleinsten Fehlerquadrate,

$$S = \chi^2 = \sum_{i=1}^{N} \frac{(y_i - f(x_i, \{p\}))^2}{{\sigma_i}^2}$$

wird bzgl. der Parameter {p} minimiert.

Modellanpassung: Minimieren von S

Minimierung von
$$S=\chi^2=\sum_{i=1}^N \frac{(y_i-f(x_i,\{p\}))^2}{{\sigma_i}^2} N$$
 Messungen k Parameter

- analytisch: $\frac{\partial S}{\partial p_j}=0$, $j=1,\dots,k$ als notwendige Bedingung für ein Minimum lösbar in Spezialfällen, z. B. für lineare Probleme $f(x,\{p\})=\sum_{j=0}^k p_j\,f_j(x)$
- i. a. numerisch
 "numerische Optimierung: Algorithmen zur Suche nach dem (einem?)
 Minimum einer Skalaren Funktion im k-dimensionalen Parameterraum

In der Praxis werden heute auch für lineare Probleme

<u>numerischen Minimierungsmethoden</u> verwendet.

(außer in Spezialfällen, z. B. bei zeitkritischen oder immer wieder vorkommenden Problemstellungen)


Modellanpassung: Beispiel mit einem Parameter

Mittelwert von 10 Messungen y_i mit Unsicherheiten σ entspricht der Anpassung einer konstanten Funktion f(x;c)=c

$$S(c) = \sum_{i=1}^{10} \frac{(y_i - c)^2}{\sigma^2}$$

analytisch:
$$0 = \frac{dS}{dc} = \sum_{i=1}^{N=10} \frac{-2(y_i - c)}{\sigma^2}$$


$$\Rightarrow \hat{c} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N=10} y_i$$
 identisch zum "Mittelwert"



"numerisch":

$$S(c) = \sum_{i=1}^{10} \frac{(y_i - c)^2}{\sigma^2}$$

berechnen und grafisch darstellen



Spezialfall: Lineare Regression (Geradenanpassung)

$$f(x; p_1, p_2) = p_1 + p_2 x$$
 $\Rightarrow S = \sum_{i=1}^{N} \frac{(y_i - p_1 - p_2 x_i)^2}{{\sigma_i}^2}$

Nullsetzen der1. Ableitungen ergibt das Gleichungssystem

$$(1) \ 0 \stackrel{!}{=} \frac{\partial S}{\partial p_1} = -2 \sum_{i=1}^{N} \frac{(y_i - p_1 - p_2 x_i)}{\sigma_i^2}$$

$$(2) \ 0 \stackrel{!}{=} \frac{\partial S}{\partial p_2} = -2 \sum_{i=1}^{N} \frac{x_i (y_i - p_1 - p_2 x_i)}{\sigma_i^2}$$

mit den Abkürzungen

$$S_{1} = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{\sigma_{i}^{2}}, \qquad S_{x} = \sum_{i=1}^{N} \frac{x_{i}}{\sigma_{i}^{2}} = \overline{x} S_{1}, \qquad S_{y} = \sum_{i=1}^{N} \frac{y_{i}}{\sigma_{i}^{2}} = \overline{y} S_{1}$$

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{N} \frac{x_{i}^{2}}{\sigma_{i}^{2}} = \overline{x^{2}} S_{1}, \qquad S_{xy} = \sum_{i=1}^{N} \frac{x_{i} y_{i}}{\sigma_{i}^{2}} = \overline{x} \overline{y} S_{1}, \qquad D = S_{1} S_{xx} - S_{x}^{2}$$


ergibt sich die Lösung:

$$\hat{p}_1 = \frac{S_{xx}S_y - S_x S_{xy}}{D}, \qquad \sigma_{p_1}^2 = \frac{S_{xx}}{D},
\hat{p}_2 = \frac{S_1 S_{xy} - S_x S_y}{D}, \qquad \sigma_{p_2}^2 = \frac{S_1}{D}, \qquad V_{12} = \frac{-S_x}{D}$$


Implementiergung in python s. Script linRegression

Diese Formeln waren für Generationen von Studierenden die Basis einer jeden Anpassung ("Regression") aber: schon die Behandlung von Unsicherheiten in Ordinate und Abszisse erfordert numerische Methoden

Modellanpassung: Bestimmung der Parameterfehler



Je schärfer das Minimum von $\chi^2(\mathbf{p})$, desto kleiner die Parameterfehler:



flaches Minimum: kleine Krümmung

 \rightarrow Parameterunsicherheiten sind umgekehrt proportional zu Krümmung(en) von $\chi^2(\mathbf{p})$ am Minimum

$$\frac{1}{\sigma_{\hat{p}}^{2}} = \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^{2} \chi^{2}(p)}{\partial p^{2}} \right|_{\hat{p}} \text{ bzw. } \left(V_{\hat{a}}^{-1}\right)_{ij} = \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^{2} \chi^{2}(\{\mathbf{p}\})}{\partial p_{i} \partial p_{j}} \right|_{\hat{p_{i}} \hat{p_{j}}}$$

bei mehreren Parametern .

V: Kovarianzmatrix der Parameterunsicherheiten, s. Vorl. CgDA