

Pos.	Nr.	PG	D	GB	F	Е	I
1	266 04 82	U	Griffstück	receiver, polymer	Poignée	Empuñadura	Telaio
					Carcasse de sytème,		Cassa gruppo
2	267 04 61	0	Systemgehäuse, links	sideplate, left	gauche	Armazón, lado izquierda	scattoparte sinistra
					Carcasse de système,		Cassa gruppo
3	267 04 53	0	Systemgehäuse, rechts	sideplate, right	droite	Armazón, lado derecho	scattoparte destra
4	266 05 12	Α	Senkschraube	stove bolt	Vis à tête fraisée	Tornillo pulido	Vite a testa svasata
5	266 97 22	Α	Senkschraube	stove bolt	Vis à tête fraisée	Tornillo pulido	Vite a testa svasata
					Détente	Gatillo	Gruppo costruttivo
6	267 04 37	F	Abzug (Baugruppe)	trigger assembly	(group de construction)	(grupo de construcción)	grilletto
7	266 05 47	Α	Zylinderstift	straight pin	Goupille cylindrique	Pasador del gatillo	Spina cilindrica
					Chien	Martillo	
8	267 04 45	K	Hahn (Baugruppe)	hammer assembly	(group de construction)	(grupo de construcción)	Gruppo costruttivo cane
9	266 06 44		Abzugstollen	sear	Crampon de détente	Fiador	Arresto cane
					Ressort de cramponde		
10	266 06 52	Е	Abzugstollenfeder	sear spring	détente	Muelle del fiador	Molla arresto cane
11	266 06 79	F	Auswerfer	ejector	Éjecteur	Expulsor	Espulsore
12	266 06 95	Ν	Magazinhalter	magazine catch	Arrêtoir de chargeur	Retenida del cargador	Leva sgancio caricatore
13	266 84 75	Α	Zylinderstift	straight pin	Goupille cylindrique	Pasador	Spina cilindrica
14	266 07 17	Α	Spannstift	dowel pin	Goupille de serrage	Pasador elástico	Spina di registro
					Levier d'arrêtdu	Palanca de retenida de	
15	266 07 25	0	Schlittenfanghebel	slide stop lever	coulisseau	la corredera	Leva sicura carrello
					Ressort pour levier		
16		Α	Feder	slide stop spring	d'arrêt du coulisseau	Muelle para retenida	Molla leva sicura carrello
17	266 07 41	F	Montagebügel	takedown lever	Bride de montage	Palanca de montaje	Chiavistello dismontaggio
18	266 07 50	Α	Spannstift	dowel pin	Goupille de serrage	Pasador	Spina di registro
19	266 07 68	Α	Spannstift	dowel pin	Goupille de serrage	Pasador	Spina di registro
20	266 07 76	Α	Haltestift	retaining pin	Goupille de fixation	Pasador de apoyo	Spina di fissaggio
					Tige conductrice		
21	266 07 84	I	Federführungsstange	spring guidance rod	de ressort	Varilla guía de muelle	Guidamolla
22	266 89 04	Е	Verschlußfeder	mainspring	Ressort de culasse	Muelle de corredera	Molla di chiusura
23	266 08 06	G	Magazinsicherung	magazine safety	Sûreté du magasin	Seguro del cargador	Sicura caricatore
					Ressort pour sûreté	Muelle para segurodel	
24	266 08 14	Α	Feder f. Magazinsicherung		du magasin	cargador	Molla sicura caricatore
25	266 08 22	N	Abzugschloß	trigger lock	Vérrouillage de détente	Cerradura del gatillo	Serratura grilletto
					Ressort pour vérouillage	Muelle para	Molla per serratura
26	266 08 31	Α	Feder f. Abzugschloß	trigger lock spring	de la détente	cerraduradel gatillo	grilletto

Pos.	Nr.	PG	D	GB	F	Е	I
							Parte posteriore
27	266 08 49	D	Griffrücken	backstrap	Dos de la poignée	Lomo de la empuñadura	impugnatura
				•	Dos de la poignée,	Lomo de la empuñadura	Parte posteriore
28	266 08 57	D	Griffrücken, groß	backstrap, large	grande	grande	impugnatura, grande
			, 6	1	Clé pour vérouillage	Llave para	Chiave per
29	266 08 65	F	Schlüssel f. Abzugschloß	key for trigger lock	de la détente	cerraduradel gatillo	serratura grilletto
30	266 08 73	G1	Verschluß	slide	Culasse	Corredera	Otturatore
31	266 08 81	S	Stoßboden	breech block	Fond de percussion	Frente del cerrojo	Culatta
32	266 08 90	Α	Spannstift	dowel pin	Goupille de serrage	Pasador	Spina di registro
33	266 09 03	ı	Auszieher	extractor	Extracteur	Extractor	Estrattore
34	266 09 11	Α	Feder	spring	Ressort	Muelle	Molla
35	266 09 20	Α	Stift	pin	Goupille	Pasador	Spina
36	266 09 38	0	Schlagbolzen	firing pin	Percuteur	Percutor	Percussore
37	266 09 46	Α	Schlagbolzenfeder	firing pin spring	Ressort du percuteur	Muelle del percutor	Molla percussore
38	266 09 54	I	Walzensicherung	safety block	Sûreté de tambour	Palanca del seguro	Sicura ambidestra
				-	Levier de sûreté,	Aleta de seguridad,	Aletta sinistrasicura
39	266 09 62	F	Sicherungsflügel, links	safety lever, left	gauche	izquierda	ambidestra
				-	Levier de sûreté,	Aleta de seguridad,	Aletta destrasicura
40	266 09 71	F	Sicherungsflügel, rechts	safety lever, right	droite	derecha	ambidestra
41	266 09 89	Α	Schraube	screw	Vis	Tornillo	Vite
42	266 09 97	Α	Kugellager-Kugel	ball for safety lever	Boule à cran d'arrêt	Bola de retención	Sfera, cuscinetto a sfere
43	267 08 10	Α	Feder für Sicherungsflügel	spring for sayfty lever	Ressort	Muelle	Molla
44	266 10 04	-	Schlagbolzensicherung	firing pin safety	Sûreté du percuteur	Seguro del percutor	Sicura percussore
45	266 10 12	Α	Feder	spring	Ressort	Muelle	Molla
46	266 10 47	H1	Laufrohr	barrel 3,4 inch	Canon	Cañón	Canna
47	266 10 55	0	Laufmantel	barrel sleeve	Manchon du canon	Alojamiento del cañón	Manicotto canna
48	266 10 63	N	Laufmutter	barrel nut	Écrou du canon	Tuerca del cañón	Dado canna
49	266 10 71	G	Schlüssel	spanner	Clé	Llave	Chiave
50	266 10 80	K1	Laufrohr, lang	barrel 5 inch	Tuyau de canon, long	Cañón, largo	Canna lunga
					Manchon du canon,	Alojamiento del cañón,	
51	266 10 98	R	Laufmantel, lang	barrel sleeve, long	long	largo	Manicotto canna lungo
					Poids du canon	Contrapeso del cañón	Gruppo costruttivo
52	267 04 70	0	Laufgewicht (Baugruppe)	stabilizer assembly	(group de construction)	(grupo de construcción)	contrappeso canna

Pos.	Nr.	PG	D	GB	F	E	I
							Chiave per
53	218 98 01	Н	Sechskantschlüssel	allen key	Clé six-pans	Llave hexagonal	viti adesagono cavo
				j			Chiave per
54	266 84 91	Н	Sechskantschlüssel	allen key	Clé six-pans	Llave hexagonal	vitiad esagono cavo
55	266 11 36	R	Magazinrohr	magazine body	Tuyau de magasin	Armazón del cargador	Corpo caricatore
56	266 11 44	Е	Zubringer	follower	Dispositif d'amenée	Elevador	Elevatore
57	266 11 52	- 1	Magazinknopf	magazine button	Bouton du magasin	Botón del cargador	Bottone caricatore
58	266 11 61	D	Magazinschuh	magazine butt plate	Patin du magasin	Base del cargador	Fondello caricatore
59	266 11 79	Е	Magazinfeder	magazine spring	Ressort du magasin	Muelle del cargador	Molla caricatore
60	266 11 87	Α	Plättchen	butt plate holder	Lamette	Laminilla	Piastrina
				magazine butt plate,		Base del cargador,	Fondello caricatore
61	266 12 41	G	Magazinschuh, groß	large	Patin du magasin, grand	grande	grande
62	267 04 88	G	Visier	rear sight	Hausse	Alza	Tacca di mira
63	266 12 68	L	Stellschraube	rear sight screw	Vis de réglage	Tornillo regulador	Vite di registro
64	266 12 76	Α	Scheibe	washer	Cible	Tuerca	Rondella
65	267 04 96	Α	Korn 3	front sight 3	Guidon 3	Punto de mira 3	Mirino 3
66	267 05 00	Α	Korn 2	front sight 2	Guidon 2	Punto de mira 2	Mirino 2
67	267 05 18	Α	Korn 4	front sight 4	Guidon 4	Punto de mira 4	Mirino 4
68	266 13 14	Α	Blindstopfen	filler plug	Tampon borgne	Tapón cilíndrico	Tappo cieco
			<u>_</u>		Dispositif pour exercice	Instalación para instrucción	
69	260 83 32	Α	Trockentrainer	simulating divice	de tir sans cartouches	de tiro sin cartuchos	camera di cartuccia
70	266 88 91	A	Montagestift	mounting pin	Goupille de montage	Clavija de montaje	Spina di montaggio
71	266 84 83	Α	Gewindestift	worm screw	Vis sans tête	Espárrago	Vite di arresto