## Fundamentos de Arquitetura de Computadores


#### Tiago Alves

Faculdade UnB Gama Universidade de Brasília






#### Abstração



## Objetivo

Apresentar e construir a arquitetura do processador RISC MIPS R2000/3000 e exemplo de programação Assembly. (http://www.mips.com)



#### Objetivo

Por que Assembly para MIPS (Microprocessor Without Interlocked Pipeline Stages) ?

- Linguagem excelente para fins didáticos (extensamente coberta no livro-texto).
- Linguagem similar a ARMv7. Mais de 9 bilhões de chips com processadores ARM foram produzidos em 2011, o que tornou o conjunto de instruções mais popular do mundo!
- Ajudará no entendimento da linguagem de montagem para Intel x86, que controla a operação de dispositivos PC e da nuvem de dispositivo da era pós-PC.





#### Arquitetura MIPS

Baseado na arquitetura RISC (Reduced Instruction Set Computer): Computador com conjunto de instruções reduzidas.









#### Arquitetura dos processadores MIPS R2000/R3000

Um processador MIPS consiste em uma unidade processadora de inteiros (CPU) e uma coleção de co-processadores que executam tarefas auxiliares ou operam sobre outros tipos de dados como números em ponto flutuante.


- O co-processador 0 gerencia traps(desvios e/ou chamadas de sistema), exceções e o sistema de memória virtual.
- O co-processador 1 é a unidade de ponto flutuante.





#### Arquitetura dos processadores MIPS R2000/R3000

 A CPU MIPS contém 32 registradores de uso geral numerados de 0 a 31. O registrador n é designado por \$n.



#### Arquitetura dos processadores MIPS R2000/R3000

- O registrador \$0 (\$zero) contém sempre o valor 0 (hardwired).
- Os registradores \$1 (\$at), \$26 (\$k0) e \$27 (\$k1) são reservados para uso do montador e sistema operacional.
- Os registradores \$2 e \$3 (\$v0, \$v1) são utilizados para retornar valores de funções





#### Arquitetura dos processadores MIPS R2000/R3000

- Os registradores \$4 ... \$7 (\$a0 ... \$a3) são utilizados para passagem dos primeiros quatro argumentos para sub-programas (os argumentos restantes são passados através da pilha).
- Os registradores \$8...\$15, \$24, \$25 (\$t0...\$t9) são caller-saved para dados temporários que não necessitam ser preservados durante as chamadas de funções/sub-rotinas.
- Os registradores \$16...\$23 (\$s0...\$s7) são callee-saved para dados que necessitam ser preservados durante as chamadas. Obs.: Callee = Função ou subrotina chamada pelo Caller





#### Arquitetura dos processadores MIPS R2000/R3000

- O registrador \$28 (\$gp) é um ponteiro global que aponta para o meio de um bloco de memória de 64K, no segmento de dados estáticos.
- O registrador \$29 (\$sp) é o ponteiro de pilha, apontando sempre para o primeiro elemento da pilha.
- O registrador \$30 (\$fp) é o ponteiro de frame. Pode ser utilizado como registrador callee-saved \$s8.
- registrador \$31 (\$ra) armazena o endereço de retorno quando é executada a instrução jal. Jal = instrução de jump to subroutine label;





## Arquitetura dos processadores MIPS R2000/R3000

Convenções de uso de registradores:


Name	Register number	Usage	Preserved on call?
\$zero	0	The constant value 0	n.a.
\$v0-\$v1	2–3	Values for results and expression evaluation	no
\$a0-\$a3	4–7	Arguments	no
\$t0-\$t7	8–15	Temporaries	no
\$s0 <b>-</b> \$s7	16–23	Saved	yes
\$t8-\$t9	24–25	More temporaries	no
\$gp	28	Global pointer	yes
\$sp	29	Stack pointer	yes
\$fp	30	Frame pointer	yes
\$ra	31	Return address	yes






#### Organização da Memória

- Vista como um grande array unidimensional, com endereços seqüenciais.
- Um endereço de memória é um índice no array.
- "Byte addressing" significa que o índice aponta para um byte na memória.



## Organização da Memória

- Bytes são práticos, porém a maioria dos dados utiliza "words".
- Para MIPS, uma word tem 32 bits ou 4 bytes.
- Registradores armazenam 32 bits




#### Organização da Memória

- $2^{32}$  bytes com endereços de byte de 0 a  $2^{32} 1$ .
- ullet  $2^{30}$  words com endereços de byte de  $0,\,4,\,8,\,\dots\,2^{30}-4$
- Words são alinhadas (Restrição de Alinhamento). Quais são os valores dos 2 bits menos significativos do endereço de uma word?




#### Endianess or Byte Order ou Ordenamento dos Bytes

 Processadores MIPS podem operar tanto no esquema big-endian: (IBM 360/370, Motorola 68k, MIPS, Sparc, HP PA)



• quanto little-endian: (Intel 80x86, MIPS, DEC Vax, DEC Alpha)







#### Modos de Endereçamento

- MIPS é uma arquitetura load/store, isto é somente instruções load e store têm acesso à memória.
- As instruções da ULA operam somente com valores em registradores.
- A máquina básica provê unicamente o modo de endereçamento imm (register) que utiliza como endereçamento a soma de um inteiro imediato e o conteúdo de um registrador.




#### Modos de Endereçamento

 $A\ m\'aquina\ virtual\ (SPIM/MARS)\ oferece\ os\ seguintes\ modos\ de\ endere camento\ para\ as\ instruc\~oes\ load\ e\ store:$ 

Formato do endereço	Endereço calculado	
(register)	Conteúdo do registro	
imm	Inteiro imediato	
imm (register)	Inteiro imediato + conteúdo do registro	
symbol	Endereço de symbol	
symbol +/- imm	Endereço de symbol +/- inteiro imediato	
symbol +/- imm (register)	Endereço de symbol +/- (inteiro imediato + conteúdo do registro)	


















#### Estrutura Básica de um Programa

Duas áreas distintas: .text e .data

- .text: área do programa (instruções) em si;
- .data: área para declarações de variáveis estáticas;

Áreas Independentes da ordem: Montador responsável pela colocação

.globl : Declaração para rótulos globais;






#### Instruções

Linguagem da Máquina

- Mais primitiva que linguagens de alto nível. Sem controle de fluxo sofisticado.
- Muito restritiva: MIPS Arithmetic Instructions









#### Instruções (Abstrações)

Modelo de programação: MIPS ISA (Instruction Set Architecture)

• Similar a outras arquiteturas desenvolvidas desde os anos 80.

#### Objetivos de projeto:

- maximizar o desempenho;
- minimizar o custo e
- reduzir o tempo de projeto.





### Instruções (Abstrações)

Primeiro princípio de projeto:

• Simplicidade favorece regularidade.





#### Aritmética MIPS

- Todas as instruções possuem 3 operandos
- A ordem dos operandos é fixa.

#### Exemplo:

- código C: A=B+C;
- código MIPS: add \$s0, \$s1, \$s2 (associado às variáveis pelo compilador).





#### Aritmética MIPS

Algumas coisas ficam mais complicadas

o código C:

```
A = B + C + D;

E = F - A;
```

o código MIPS:

```
add $t0, $s1, $s2
add $s0, $t0, $s3
sub $s4, $s5, $s0
```





#### Aritmética MIPS

- Operandos devem ser registradores.
- 32 registradores disponíveis.





## Instruções (Abstrações)

Segundo princípio de projeto:

• Menor significa mais rápido.


Geralmente uma quantidade grande de registradores pode aumentar o tempo de ciclo de Clock

Aumenta a distância física entre sinais eletrônicos.



## Registradores vs. Memória

- Operandos de instruções aritméticas devem ser registradores (32 registradores disponíveis).
- Compilador associa variáveis a registradores.
- E programas com várias variáveis, arrays, structs,...?







#### Manipulação de Memória MIPS

Instruções load e store

código C:

$$g = h + A[8];$$

• código MIPS:

```
lw $t0, 8($s3)
add $t0, $s2, $t0
sw $t0, 8($s3)
```

store word tem o destino no final do enunciado.

Atenção: operando aritméticos são registradores, não memória!





#### Manipulação de Memória MIPS

MIPS: Dados armazenados na memória.

• se quiséssemos somar \$s3=\$s3+4:

```
lw $t0, EnderecoConstante4($s1)  # $t0=constante inteira 4
add $s3,$s3,$t0
```

Porém: SPEC2000 mais da metade das operações são com constantes!





## Instruções (Abstrações)

Terceiro princípio de projeto:

Agilize os casos mais comuns.

Soma com imediato: addi \$s3,\$s3,4 # \$s3=\$s3+4





# Instruções (Abstrações)

```
Compilar o código:
   swap(int v[], int k);
      int temp;
      temp = v[k];
      v[k] = v[k+1];
      v[k+1] = temp;
swap:
   muli $2, $5, 4
   add $2, $4, $2
   lw $15, 0($2)
   lw $16, 4($2)
   sw $16, 0($2)
   sw $15, 4($2)
   jr $31
```

# Instruções (Abstrações)

```
Compilar o código:
   swap(int v[], int k);
     int temp;
     temp = v[k];
     v[k] = v[k+1];
     v[k+1] = temp;
swap:
   muli $v0, $a1, 4
   add $v0, $a0, $v0
   lw $t7, 0($v0)
   lw $s0, 4($v0)
   sw $s0, 0($v0)
   sw $t7, 4($v0)
   jr $ra
```