# Fundamentos de Arquitetura de Computadores

### Tiago Alves

Faculdade UnB Gama Universidade de Brasília





### Simuladores SPIM/MARS: chamadas de sistema

Implementa o montador, pseudo-instruções, simula um sistema operacional com funções de Entrada/Saída em console próprio.

```
Ex.: Escreve na tela: the answer = 5
```

```
.data
str:
   .asciiz "the answer = "
   .text
   li.
      $v0, 4 # código de chamada ao sistema para print str
   la $a0, str
                     # endereco da string a imprimir
   svscall
                     # imprime a string
   li
         $v0.1
                     # código de chamada ao sistema para print int
   li $a0.5
                     # inteiro a imprimir
   syscall
                     # imprime
```

## Simuladores SPIM/MARS: chamadas de sistema

Service	System call code	Arguments	Result
print_int	1	\$a0 = integer	
print_float	2	\$f12 = float	
print_double	3	\$f12 = double	
print_string	4	\$a0 = string	
read_int	5		integer (in \$v0)
read_float	6		float (in \$f0)
read_double	7		double (in \$f0)
read_string	8	a0 = buffer, a1 = length	
sbrk	9	\$a0 = amount	address (in \$v0)
exit	10		
print_char	11	\$a0 = char	
read_char	12		char (in \$v0)
open	13	\$a0 = filename (string), \$a1 = flags, \$a2 = mode	file descriptor (in \$a0)
read	14	\$a0 = file descriptor, \$a1 = buffer, \$a2 = length	num chars read (in \$a0)
write	15	\$a0 = file descriptor, \$a1 = buffer, \$a2 = length	num chars written (in \$a0)
close	16	\$a0 = file descriptor	
exit2	17	\$a0 = result	

```
Exemplo: clear (ponteiro vs. array)
```

```
Objetivo: Zerar os componentes do array de tamanho size
```

```
void clear1(int array[], int size)
{
   int i;
   for(i=0;i<size;i++)
     array[i]=0;
}

void clear2(int *array, int size)
{
   int *p;
   for(p=&array[0];p<&array[size];p++)
     *p=0;
}</pre>
```

Qual o mais eficiente?





### Exemplo: clear (ponteiro vs. array)

```
Objetivo: Zerar os componentes do array de tamanho size
```

```
void clear1(int array[], int size)
                                          void clear2(int *array, int size)
  int i;
  for(i=0;i<size;i++)
                                            int *p;
    arrav[i]=0;
                                            for(p=&arrav[0]:p<&arrav[size]:p++)</pre>
                                              *p=0;
clear1: move $t0,$zero
Loop1: sll $t1,$t0,2
                                          clear2: move $t0,$a1
  add $t2,$t5,$t1
                                          Loop2: sw $zero.0($t5)
  sw $zero,0($t2)
                                            addi $t5,$t5,4
```

addi \$t0,\$t0,-1

ir \$ra

bne \$t0,\$zero,Loop2

Qual o mais eficiente?

addi \$t0,\$t0,1

jr \$ra

slt \$t3,\$t0,\$a1

bne \$t3,\$zero,Loop1

### Exemplo: SORT

```
Compile para Assembly MIPS o seguinte programa C
#include <stdio.h>
void show(int v□, int n)
   int i:
   for(i=0:i<n:i++)
         printf("%d\t",v[i]);
   printf("\n");
void swap(int v[], int k)
   int temp;
   temp=v[k];
   v[k] = v[k+1];
   v[k+1] = temp;
```

```
void sort(int v[], int n)
   int i,j;
    for(i=0:i<n:i++)
         for (j=i-1; j>=0 \&\& v[j]>v[j+1]; j--)
              swap(v,j);
}
void main()
   int v[10] = \{9, 2, 5, 1, 8, 2, 4, 3, 6, 7\};
   int n=10:
   show(v,n);
   sort(v,n);
   show(v,n);
```

### Exemplo: SORT



7 / 14

### Arquiteturas alternativas

Alternativa de projeto:

- forneça operações mais poderosas;
- o objetivo é reduzir o número de instruções executadas;
- o risco é um tempo de ciclo mais lento e/ou uma CPI mais alta.

Vejamos o IA-32!





#### IA-32

#### Linha temporal:

- 1978: O Intel 8086 é anunciado (arquitetura de 16 bits)
- 1980: O co-processador de ponto flutuante Intel 8087 é acrescentado
- 1982: O 80286 aumenta o espaço de endereçamento para 24 bits; mais instruções
- 1985: O 80386 estende para 32 bits; novos modos de endereçamento
- 1989-1995: O 80486, Pentium e Pentium Pro acrescentam algumas instruções (especialmente projetadas para um maior desempenho)
- 1997: 57 novas instruções MMX são acrescentadas; Pentium II
- 1999: O Pentium III acrescenta outras 70 instruções (SSE)
- 2001: Outras 144 instruções (SSE2)
- 2003: A AMD estende a arquitetura para aumentar o espaço de endereço para 64 bits; estende todos os registradores para 64 bits, além de outras mudanças (AMD64)
- 2004: A Intel se rende e abraça o AMD64 (o chama EM64T) e inclui mais extensões de mídia Essa história ilustra o impacto das "algemas douradas" da compatibilidade "adicionando novos recursos da mesma forma que se coloca roupas em uma sacola", uma arquitetura "difícil de explicar e impossível de amar".

#### Visão geral do IA-32

#### Complexidade:


- instruções de 1 a 17 bytes (136 bits) de tamanho
- um operando precisa agir como origem e destino
- um operando pode vir da memória
- modos de endereçamento complexos, por exemplo, "índice base ou escalado com deslocamento de 8 ou 32 bits"





### Registradores e endereçamento de dados do IA-32

Registradores no subconjunto de 32 bits que surgiram com o 80386



### Restrições de registrador do IA-32

Mode	Description	Register restrictions	MIPS equivalent
Register indirect	Address is in a register.	Not ESP or EBP	lw \$s0,0(\$s1)
Based mode with 8- or 32-bit displacement	Address is contents of base register plus displacement.	Not ESP	lw \$s0,100(\$s1)# <= 16-bit # displacement
Base plus scaled index	The address is  Base + (2 <sup>Scale</sup> x Index)  where Scale has the value 0, 1, 2, or 3.	Base: any GPR Index: not ESP	mul \$t0,\$s2,4 add \$t0,\$t0,\$s1 lw \$s0,0(\$t0)
Base plus scaled index with 8- or 32-bit displacement	The address is Base + (2 <sup>Scale</sup> x Index) + displacement where Scale has the value 0, 1, 2, or 3.	Base: any GPR Index: not ESP	mul \$t0,\$s2.4 add \$t0,\$t0,\$s1 lw \$s0,100(\$t0)#<=16-bit # displacement





### Instruções típicas do IA-32


Quatro tipos principais de instruções de inteiro: -

- Movimento de dados, incluindo move, push, pop
- Aritmética e lógica (registrador de destino ou memória)
- Fluxo de controle (uso de códigos de condição/flags)
- Instruções de string, incluindo movimento e comparação de strings.

Instruction	Function
je name	if equal(condition code) {EIP=name}; EIP-128 <= name < EIP+128
jmp name	EIP=name
call name	SP=SP-4; M[SP]=EIP+5; EIP=name;
movw EBX,[EDI+45]	EBX=M[EDI+45]
push ESI	SP=SP-4; M[SP]=ESI
pop EDI	EDI=M[SP]; SP=SP+4
add EAX,#6765	EAX= EAX+6765
test EDX,#42	Set condition code (flags) with EDX and 42
movsl	M[EDI]=M[ESI]; EDI=EDI+4; ESI=ESI+4

### Formatos de instruções do IA-32

### Formatos típicos:



#### Resumo

A complexidade da instrução é apenas uma variável

• instrução mais simples versus CPI mais alta / velocidade de clock mais baixa

Princípios de projeto:

- simplicidade favorece a regularidade
- menor é melhor
- bom projeto exige comprometimento
- agilizar o caso comum

Arquitetura do conjunto de instruções: uma abstração muito importante!



