PC PROGRAM COUNTER 0000

ACC ACCUMULATOR 0001

X TEMPORARY REGISTER 0010

BR BASE REGISTER 0011

MICRO

R2 0100

c BOOTSTRAP

BOOTSTRA	AP BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LD5~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
																				SW+0-
m00	xxxxx	000	xxx	111	000	011	xxxx	0000	xx	×	0	1	1	×	1	0	1	1	1	>PC,MAR
m01	xxxxx	000	xxx	000	000	001	xxxx	xxxx	xx	x	x	1	0	X	0	×	1	x	0	NEXT(PC)

• LOAD R, \$K : φόρτωσε στο καταχωρητή R τα περιεχόμενα της θέσης μνήμης με διευθυνση Κ.

c LOAD R, \$K

m03 00000 000 000 111 000 011 0000 0011 00 0110011101 MDR + 0 -> BR

LOADBR #K	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
m02	xxxxx	000	xxx	101	000	011	0110	0110	01	×	1	1	1	X	1	1	1	1	0	PC+1->PC,MAR
m03	xxxxx	000	xxx	111	000	011	xxxx	0011	00	×	1	1	0	X	1	1	1	0	1	MDR+0->BR
																				PC + 1 → PC ,
m04	xxxx	000	xxx	101	000	011	xxxx	0110	01	×	1	1	1	X	1	1	1	1	0	MAR
m05	xxxxx	000	xxx	000	000	001	xxxx	xxxx	xx	×	x	1	0	X	0	×	1	×	0	NEXT(PC)

• STORE R, \$K : αποθήκευσε το καταχωρητή R στη θέσης μνήμης με διευθυνση Κ.

c STORE R, \$K

STORE R,																				
\$K	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
m06																				PC + 1 → PC ,
	xxxxx	000	xxx	101	000	011	0110	0110	01	×	1	1	1	×	1	1	1	1	0	MAR
m07	xxxxx	000	xxx	111	000	001	xxxx	xxxx	xx	×	×	1	1	×	1	1	1	0	1	MDR + 0 ->
																				MAR
m08	xxxxx	000	xxx	101	000	001	0011	xxxx	xx	×	×	0	0	×	1	0	1	0	0	BR + 0 ->
																				MEMORY
m09																				PC + 1 → PC ,
	xxxx	000	xxx	101	000	011	0110	0110	01	×	1	1	1	X	1	1	1	1	0	MAR
m0a	xxxx	000	xxx	000	000	001	xxxx	xxxx	xx	×	×	1	0	×	0	×	1	×	0	NEXT(PC)

• ADD R1, \$K : πρόσθεσε το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση Κ στον καταχωρητή R.

c ADD R1, \$K

m0e 00000 000 000 001 000 011 0010 0011 00 0110011111 X + BR ->BR

ADD R1, \$K	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
m0b																				PC + 1 → PC ,
	xxxxx	000	xxx	101	000	011	0110	0110	01	×	1	1	1	×	1	1	1	1	0	MAR
m0c	xxxxx	000	xxx	111	000	001	xxxx	xxxx	Xx	×	×	1	1	×	1	1	1	0	1	MDR + 0 ->
																				MAR
m0d	xxxxx	000	xxx	111	000	011	xxxx	0010	xx	×	1	1	0	×	1	1	1	0	1	MDR + 0 ->
																				X
m0e	xxxxx	000	xxx	001	000	011	0010	0011	xx	×	1	1	0	×	1	1	1	1	1	X+BR->BR
mOf																				PC + 1 → PC ,
	xxxxx	000	xxx	000	000	001	xxxx	xxxx	xx	×	×	1	0	×	0	×	1	×	0	MAR

• SUB R1, \$K : αφαίρεσε απο το περιεχόμενο του καταχωρητή R το περιεχόμενο της θέσης μνήμης με διεύθυνση K.

c SUB R1, \$K

m14 00000 000 000 001 001 011 0010 0011 00 0110011111 BR-X ->BR

STORE R,																				
\$K	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
m11																				PC + 1 → PC ,
	xxxxx	000	xxx	101	000	011	0110	0110	01	×	1	1	1	×	1	1	1	1	0	MAR
m12	xxxxx	000	xxx	111	000	001	xxxx	xxxx	Xx	×	×	1	1	×	1	1	1	0	1	MDR + 0 ->
																				MAR
m13	xxxxx	000	xxx	111	000	011	xxxx	0010	xx	×	1	1	0	×	1	1	1	0	1	MDR + 0 ->
																				X
m14	xxxxx	000	xxx	001	001	011	0010	0011	00	×	1	1	0	×	1	1	1	0	1	X+BR->BR
m15																				PC + 1 -> PC ,
	xxxx	000	xxx	000	000	001	xxxx	xxxx	xx	×	×	1	0	×	0	×	1	×	0	MAR
m16	xxxx	000	xxx	000	000	001	xxxx	xxxx	xx	×	×	1	0	×	0	X	1	×	0	NEXT(PC)

• ADD R1, R2 : πρόσθεσε τα περιεχόμενα των καταχωρητών R1 και R2.

c ADD R1, R2

Αυξανεται ο πς κατά ένα και ο μαρ κλειδωνεται στον πς.

m18 00000 000 000 001 000 011 0100 0011 00 0110011111 R2 + BR ->BR

Προσθεση των R2 και BR και αποθηκευση του αποτελέσματος στον BR.

ADD R1, R2	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
m17																				PC + 1 -> PC
	xxxxx	000	xxx	101	000	011	0110	0110	01	×	1	1	1	×	1	1	1	1	0	, MAR
M18	xxxxx	000	xxx	001	000	011	0100	0011	xx	×	1	1	1	×	1	1	1	1	1	
M19																				PC + 1 -> PC
	xxxxx	000	xxx	000	000	001	xxxx	xxxx	xx	×	×	1	0	×	0	×	1	×	0	, MAR
m1a	xxxxx	000	xxx	000	000	001	xxxx	xxxx	xx	×	×	1	0	×	0	×	1	×	0	NEXT(PC)

• SHL R : αριστερή ολίσθηση στα περιεχόμενα του καταχωρητή R.

c SHL R

m1d 00000 000 000 100 000 011 1011 0011 00 0110011111 B + O ->BR

SHL R	BRA	BIN	CON	I	I	I	APORT	BPORT	DDATA	SH~	SELB	MWE~	MARCLK	MSTATUS	LDS~	PCE~	CARRYE~	MDE~	DDATAE~	ADDRESS
	(4:0)	(2:0)	(2:0)	(2:0)	(5:3)	(8:6)	(3:0)	(3:0)	(1:0)											
m1c	XXXXX	000	XXX	101	000	101	0011	XXXX	XX	0	Х	1	0	X	1	1	1	1	0	R-
																				>LSHIFT

• DEC R : μείωση των περιεχόμενων του καταχωρητή R κατα ένα.

c DEC R

m21 00000 000 000 101 001 011 0011 01 0110011110 R-1->R

• HALT : τέλος εκτέλεσης του προγράμματος.

MAPPER m00 02 LOAD R, \$K m01 06 STORE R, \$K m02 0b ADD R1, \$K m03 11 SUB R1, \$K m04 17 ADD R1, R2 m05 1b SHL R m06 20 DEC R m07 21 STAX m08 25 LDA \$K,X m09 29 STA \$K,X m0a 2d LDA (\$K,X) m0b 32 STA (\$K,X) MAIN m00 00 // opcode εντολής LOAD R, \$K m01 18 // έντελο εντολής LOAD R, \$K m02 01 // opcode STORE R, \$K m03 18 // έντελο STORE R, \$K m04 02 // opcode ADD R1, \$K m05 10 // έντελο ADD R1, \$K m06 03 // opcode SUB R1, \$K m07 02 // έντελο SUB R1, \$K m08 04 // opcode ADD R1, R2 m09 04 // έντελο ADD R1, R2 m0a 05 // opcode SHL R m0b 05 // εντελο SHL R mOc 06 // opcode DEC R mOd 01 // έντελο DEC R m0e 01 έντελο LDAX mOf 07 //opcode STAX m10 11// εντελο STAX m11 08 //opcode LDA \$K,X m12 bf // LDA \$K,X m13 09 // STA \$K,X m14 11 // έντελο STA \$K,X m15 Oa // opcode LDA (\$K,X) m16 11// εντελο LDA (\$K,X) m17 Ob // εντελο m18 22 // Το αρχειο word περιεχει λιγες παραπανω γραμμες κωδικα οι οποιες δεν προλαβαν να ελεγθουν. ΑΥΓΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1067508