


FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PORTO ALEGRE- FAQI








Professor




- ·Silvio Cesar Viegas
- Doutorando no Ensino de Ciências e Matemática
- Mestre no Ensino de Ciências e Matemática
- ·Bacharel em Informática
- •Email: <u>scviegas@gmail.com</u> / <u>silvio.viegas@qi.edu.br</u>
- •Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/5020505141968701



Usando Buzzer












```
float seno;
01
02
     int frequencia;
03
     void setup() {
04
      //define o pino 9 como saída
05
      pinMode(9,OUTPUT);
06
07
98
     void loop() {
09
      for(int x=0;x<180;x++){</pre>
10
       //converte graus para radiando e depois obtém o valor do seno
       seno=(sin(x*3.1416/180));
12
       //gera uma frequência a partir do valor do seno
13
       frequencia = 2000+(int(seno*1000));
14
       tone(9, frequencia);
15
16
       delay(2);
17
18
```


```
int frequencia;
01
02
    void setup() {
03
     //define o pino 9 como saída
04
     pinMode(9,OUTPUT);
05
06
07
     void loop() {
80
      frequencia=440; // frequência correspondente a notá Lá
09
      tone(9, frequencia);
10
```




```
//* Codigo para teste de Arduino acionando rele do kit Multilogica,
//* ligado na saida digital 2 e GND, monitorado pelo Led 13
//* este codigo tem dominio publico
//inicializa uma variavel do tipo char que utiliza 1 byte para armazenar
//1 caracter
char input= 0;
int rele=2;
int led=13;
boolean y=true; // inicializa uma variavel do tipo booleano
void setup() {
pinMode(rele,OUTPUT);
pinMode(led,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println();
Serial.print("**Codigo para acionar rele conectado ao pino 2 do Arduino");
Serial.println("atraves do monitor serial**");
Serial.println("");
Serial.println("Pressione 1 e depois ENTER para inverter o estado do rele novamente");
Serial.println("Aguardando comando:");
```

```
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
input= Serial.read();
if (input == '1'){}
Serial.print("O rele agora esta ");
if(y){
digitalWrite(rele, HIGH);
digitalWrite(led, HIGH);
Serial.println("ligado");
else { digitalWrite(rele, LOW);
digitalWrite(led, LOW);
Serial.println("desligado");
y=!y; // altera o valor de y, se le y e igual a nao y
else {
Serial.println("Comando invalido");
```

Este exemplo demonstra o uso da função analogWrite() para apagar um LED em fade (variação gradual). AnalogWrite usa um pulso PWM, alternando o pino digital on e off rapidamente, criando o efeito de fade.






```
// o loop roda em sequencia continuamente:
void loop() {
// define o brilho do pino 9:
analogWrite(led, brightness);
// muda o brilho para o proximo loop:
brightness = brightness + fadeAmount;
// inverte a direcao do fade ao final do mesmo:
if (brightness == 0 \mid \mid brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount;
// aguarda 30 milissegundos para ver o efeito dimer:
delay(30);
```




Acionar leds em sequencia






```
/* Loop Demonstra o uso da funcao for() loop. Acende varios LEDs em sequencia, e logo ao reves. O circuito: * LEDs entre os pinos 2 ao 7 e ao terra Criado em 2006 por David A. Mellis Modificado em 30 de Agosto de 2011 por Tom Igoe Este codigo e de dominio publico. http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ForLoop */
int timer = 100;
// Quanto maior o valor, mais lenta a sequencia de Leds.
void setup() {
// Use for loop para inicializar cada pino como saida:
for (int thisPin = 2; thisPin < 8; thisPin++) {
    pinMode(thisPin, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
// loop desde o pino mais baixo ate o mais alto:
for (int thisPin = 2; thisPin < 8; thisPin++) {
// liga este pino:
digitalWrite(thisPin, HIGH);
delay(timer);
// desliga este pino:
digitalWrite(thisPin, LOW); }
// loop desde o pino mais alto ate o mais baixo:
for (int thisPin = 7; thisPin >= 2; thisPin--) {
// liga este pino:
digitalWrite(thisPin, HIGH);
delay(timer);
// desliga este pino:
digitalWrite(thisPin, LOW);
```



Usando sensor LDR





```
/st Sensor LDR Conectar um LDR a uma entrada analogica para controlar cinco saidas em funcao da luz
  ambiente. Este codigo e de dominio publico. Criado em 27/11/2011 por Arduteka. Modificado em
  13/01/2014 por Multilogica. */
 //Armazenar os dados recolhidos pelo sensor LDR: int valorLDR = 0;
 //Definir os pinos de entrada dos LEDs:
 int pinLed1 = 12;
 int pinLed2 = 11;
 int pinLed3 = 10;
 int pinLed4 = 9;
 int pinLed5 = 8;
 //Definir pino de entrada do sensor LDR
 int pinLDR = 0;
 void setup() {
 Serial.begin(9600);
 //Definir os pinos de saida dos LEDs:
  pinMode(pinLed1, OUTPUT);
  pinMode(pinLed2, OUTPUT);
  pinMode(pinLed3, OUTPUT);
  pinMode(pinLed4, OUTPUT);
  pinMode(pinLed5, OUTPUT);
  //Definimos o uso de uma referencia externa:
OpinMode(EXTERNAL);
```

```
void loop() {
                                                       digitalWrite(pinLed5, LOW);
//Guardar o valor da leitura de uma variavel:
valorLDR = analogRead(pinLDR);
                                                       else if((valorLDR \geq 423) & (valorLDR \leq 623)) {
Serial.println(valorLDR);
                                                       digitalWrite(pinLed1, HIGH);
//Definicao do padrao de controle dos LEDs:
                                                       digitalWrite(pinLed2, HIGH);
if(valorLDR >= 1023) \{
                                                       digitalWrite(pinLed3, HIGH);
digitalWrite(pinLed1, LOW);
                                                       digitalWrite(pinLed4, LOW);
digitalWrite(pinLed2, LOW);
                                                       digitalWrite(pinLed5, LOW);
digitalWrite(pinLed3, LOW);
digitalWrite(pinLed4, LOW);
                                                       else if((valorLDR \geq 223) & (valorLDR \leq 423)) {
digitalWrite(pinLed5, LOW);
                                                       digitalWrite(pinLed1, HIGH);
                                                       digitalWrite(pinLed2, HIGH);
else if((valorLDR \geq 823) & (valorLDR \leq 1023)) {
                                                       digitalWrite(pinLed3, HIGH);
digitalWrite(pinLed1, HIGH);
                                                       digitalWrite(pinLed4, HIGH);
digitalWrite(pinLed2, LOW);
                                                       digitalWrite(pinLed5, LOW);
digitalWrite(pinLed3, LOW);
digitalWrite(pinLed4, LOW);
                                                       else {
digitalWrite(pinLed5, LOW);
                                                       digitalWrite(pinLed1, HIGH);
                                                       digitalWrite(pinLed2, HIGH);
else if((valorLDR \geq 623) & (valorLDR \leq 823)) {
                                                       digitalWrite(pinLed3, HIGH);
digitalWrite(pinLed1, HIGH);
                                                       digitalWrite(pinLed4, HIGH); digitalWrite(pinLed5, HIGH);
digitalWrite(pinLed2, HIGH);
digitalWrite(pinLed3, LOW);
digitalWrite(pinLed4, LOW);
```





Aciona Motor





```
void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(motorPin, HIGH);
else {
digitalWrite(motorPin, LOW);
```






```
void setup() {
// define o numero de colunas e linhas do Display :
lcd.begin(16, 2);
// Envia a mensagem para o display.
lcd.print("FACULDADE QI");
lcd.setCursor(0, 1);
//Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na segunda linha(1) do
Display
lcd.print(" (cc) 2017 ");
      void loop() {
```

Exercício 1


Para evitar acidentes no ambiente de trabalho, uma regra de segurança em vários equipamentos industriais é obrigar que um usuário aperte dois botões, um com cada mão, para acionar uma máquina. É o caso da máquina de corte usada em fábricas de papel. Com a seguinte montagem podemos simular esta situação. O LED somente acende se os dois botões do circuito estiverem pressionados:





Exercício 2

Faça mais uma modificação no código fonte do exercício 1 para que você possa acender o LED do pino 13 pressionando ou o botão 1 ou o botão 2. Ao deixar de pressionar, o LED se apaga.





(Desafio)

Escreva um programa para a plataforma Arduíno Uno, tal que:

- Os pino de entrada/saída de números 4 a 7 sejam configurados como entradas;
- O pino de entrada/saída de números 0 e 1 sejam configurado como saídas;
- A partir do momento em que o pino 5 for para nível lógico alto, apenas o LED conectado à saída 1 deverá piscar;
- A partir do momento em que o pino 4 for para nível lógico alto, apenas o LED conectado à saída O deverá piscar;
- O LED que estiver piscando deverá fazê-lo:
- em um intervalo de 200ms a partir do momento em que a entrada de número 7 for a nível lógico alto;
- em um intervalo de 400ms a partir do momento em que a entrada de número 6 for a nível lógico alto;

Medir Temperatura com LM 35 TX Arduino www.anduino.cc


```
//Sensor de temperatura usando o LM35
01
02
     const int LM35 = A0; // Define o pino que lera a saída do LM35
03
     float temperatura; // Variável que armazenará a temperatura medida
04
05
     //Função que será executada uma vez quando ligar ou resetar o Arduino
06
     void setup() {
07
     Serial.begin(9600); // inicializa a comunicação serial
08
09
10
     //Função que será executada continuamente
11
12
     void loop() {
     temperatura = (float(analogRead(LM35))*5/(1023))/0.01;
13
     Serial.print("Temperatura: ");
14
     Serial.println(temperatura);
15
     delay(2000);
16
```



SHIELDS







Um shield é uma placa que permite expandir as funcionalidades originais do Arduino. Alguns exemplos:





Arduino XBee Shield



Shield celular com SM5100B



Shield MP3 Player



Kit Motor Shield R3



Arduino ProtoShield R3



Shield GPS



Shield WiFly



Arduino WiFi Shield



Kit Joystick Shield



Shield LCD Colorido



Wireless SD Shield

