


FACULDADE DE TECNOLOGIA DE PORTO ALEGRE- FAQI








Professor



- ·Silvio Cesar Viegas
- Doutorando no Ensino de Ciências e Matemática
- Mestre no Ensino de Ciências e Matemática
- ·Bacharel em Informática
- •Email: <u>scviegas@gmail.com</u> / <u>silvio.viegas@qi.edu.br</u>
- •Curriculum Lattes: http://lattes.cnpq.br/5020505141968701





```
/* Botao Liga e desliga um LED conectado ao pino digital 13 quando
pressionado um botao conectado ao pino 2. O Circuito:
* LED conectado ao pino 13 e ao terra
* botao conectado ao pino 2 desde 5V
* resistor de 10K conectado ao pino 2 desde o terra */
// constantes nao sao alteradas.
// Sao usadas aqui para definir os numeros dos pinos:
const int buttonPin = 2;
// o numero do pino do botão
const int ledPin = 13;
                                                            void loop(){
// o numero do pino do LED
                                                           // faz a leitura do valor do botao:
// variaveis que devem mudar:
                                                           buttonState = digitalRead(buttonPin);
int buttonState = 0;
                                                           // verifica se o botao esta pressionado.
// variavel para ler o estado do botao
                                                           // em caso positivo, buttonState e HIGH:
void setup() {
                                                           if (buttonState == HIGH) {
// inicializa o pino do LED como saida:
                                                           // liga o LED:
pinMode(ledPin, OUTPUT);
                                                           digitalWrite(ledPin, HIGH);
// inicializa o pino do botao como entrada:
pinMode(buttonPin, INPUT); }
                                                           else { // desliga o LED:
                                                           digitalWrite(ledPin, LOW);
```


```
/* DigitalReadSerial Le a entrada digital no pino 2 e imprime o
^{\circ} resultado no monitor serial. Este exemplo e de dominio publico. ^*/
  int pushButton = 2; // o pino 2 tem um botao ligado nele.
  int ledPin = 13; // entrada do LED no pino 13.
  void setup() {
  // Inicializa a comunicacao serial a 9600 bits por segundo:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pushButton, INPUT);
  // define o botao como uma entrada. pinMode(ledPin, OUTPUT);
  //define o LED como uma saída.
    void loop() {
    // faz a leitura do pino de entrada:
    int buttonState = digitalRead(pushButton);
    if (buttonState == 1) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); }
    else { digitalWrite(ledPin, LOW); } // imprime o estado do botao:
    Serial.println(buttonState);
    delay(1); // delay entre leituras (em milissegundos)
```


Exemplo serial

```
Contador de pulsos (edge detection) criado em 27/09/2005,
modificado em 30/08/2011 por Tom Igoe Este exemplo e de
dominio publico.
http://arduino.cc/en/Tutorial/ButtonStateChange */
// constantes nao sao alteradas:
const int buttonPin = 2;
// o numero do pino do botao
const int ledPin = 13;
// o numero do pino do LED
// variaveis que devem mudar:
int buttonPushCounter = 0;
// contador para o numero de impressoes do botao
int buttonState = 0;
// atual estado do botao
int lastButtonState = 0; // anterior estado do botao
void setup() {
pinMode(buttonPin, INPUT); // inicializa o pino do botao como
entrada
pinMode(ledPin, OUTPUT); // inicializa o pino digital como
saida Serial.begin(9600); // inicializa a comunicacao serial
```


```
void loop() {
// faz a leitura do valor do botao:
buttonState = digitalRead(buttonPin);
// compara o estado atual do botao com seu estado anterior
if (buttonState != lastButtonState) {
// se o estado do botao foi alterado, incrementar o contador
if (buttonState == HIGH) {
buttonPushCounter++;
Serial.print("numero de pulsos: ");
Serial.println(buttonPushCounter);
\frac{1}{2} // salva o estado atual do botao como ultimo estado para iniciar o
// proximo loop
lastButtonState = buttonState; // Liga o LED cada 4 pulsacoes checando o modulo de contador de
botao
if (buttonPushCounter % 4 == 0) {
digitalWrite(ledPin, HIGH); }
else { digitalWrite(ledPin, LOW);
```

Entrada e saída analógica – saída serial






```
void loop() {
// faz a leitura da entrada analogica:
sensorValue = analogRead(analogInPin);
// mapeia o resultado da entrada analogica dentro do intervalo de 0 a 255:
outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);
// muda o valor da saida analogica: analogWrite(analogOutPin, outputValue);
// imprime o resultado no monitor serial:
Serial.print("sensor = ");
Serial.print(sensorValue);
Serial.print("\t output = ");
Serial.println(outputValue);
// Aguarda 2 milissegundos antes do proximo loop:
delay(2);
```




```
//* Codigo para teste de Arduino acionando rele do kit Multilogica,
//* ligado na saida digital 2 e GND, monitorado pelo Led 13
//* este codigo tem dominio publico
//inicializa uma variavel do tipo char que utiliza 1 byte para armazenar
//1 caracter
char input= 0;
int rele=2;
int led=13;
boolean y=true; // inicializa uma variavel do tipo booleano
void setup() {
pinMode(rele,OUTPUT);
pinMode(led,OUTPUT);
Serial.begin(9600);
Serial.println();
Serial.print("**Codigo para acionar rele conectado ao pino 2 do Arduino");
Serial.println("atraves do monitor serial**");
Serial.println("");
Serial.println("Pressione 1 e depois ENTER para inverter o estado do rele novamente");
Serial.println("Aguardando comando:");
```

```
void loop() {
if (Serial.available() > 0) {
input= Serial.read();
if (input == '1'){}
Serial.print("O rele agora esta ");
if(y){
digitalWrite(rele, HIGH);
digitalWrite(led, HIGH);
Serial.println("ligado");
else { digitalWrite(rele, LOW);
digitalWrite(led, LOW);
Serial.println("desligado");
y=!y; // altera o valor de y, se le y e igual a nao y
else {
Serial.println("Comando invalido");
```

Este exemplo demonstra o uso da função analogWrite() para apagar um LED em fade (variação gradual). AnalogWrite usa um pulso PWM, alternando o pino digital on e off rapidamente, criando o efeito de fade.






```
// o loop roda em sequencia continuamente:
void loop() {
// define o brilho do pino 9:
analogWrite(led, brightness);
// muda o brilho para o proximo loop:
brightness = brightness + fadeAmount;
// inverte a direcao do fade ao final do mesmo:
if (brightness == 0 \mid \mid brightness == 255) {
fadeAmount = -fadeAmount;
// aguarda 30 milissegundos para ver o efeito dimer:
delay(30);
```




Acionar leds em sequencia






```
/* Loop Demonstra o uso da funcao for() loop. Acende varios LEDs em sequencia, e logo ao reves. O circuito: * LEDs entre os pinos 2 ao 7 e ao terra Criado em 2006 por David A. Mellis Modificado em 30 de Agosto de 2011 por Tom Igoe Este codigo e de dominio publico. http://www.arduino.cc/en/Tutorial/ForLoop */
int timer = 100;
// Quanto maior o valor, mais lenta a sequencia de Leds.
void setup() {
// Use for loop para inicializar cada pino como saida:
for (int thisPin = 2; thisPin < 8; thisPin++) {
    pinMode(thisPin, OUTPUT);
}
```

```
void loop() {
// loop desde o pino mais baixo ate o mais alto:
for (int thisPin = 2; thisPin < 8; thisPin++) {
// liga este pino:
digitalWrite(thisPin, HIGH);
delay(timer);
// desliga este pino:
digitalWrite(thisPin, LOW); }
// loop desde o pino mais alto ate o mais baixo:
for (int thisPin = 7; thisPin >= 2; thisPin--) {
// liga este pino:
digitalWrite(thisPin, HIGH);
delay(timer);
// desliga este pino:
digitalWrite(thisPin, LOW);
```



Usando sensor LDR





```
/st Sensor LDR Conectar um LDR a uma entrada analogica para controlar cinco saidas em funcao da luz
  ambiente. Este codigo e de dominio publico. Criado em 27/11/2011 por Arduteka. Modificado em
  13/01/2014 por Multilogica. */
 //Armazenar os dados recolhidos pelo sensor LDR: int valorLDR = 0;
 //Definir os pinos de entrada dos LEDs:
 int pinLed1 = 12;
 int pinLed2 = 11;
 int pinLed3 = 10;
 int pinLed4 = 9;
 int pinLed5 = 8;
 //Definir pino de entrada do sensor LDR
 int pinLDR = 0;
 void setup() {
 Serial.begin(9600);
 //Definir os pinos de saida dos LEDs:
  pinMode(pinLed1, OUTPUT);
  pinMode(pinLed2, OUTPUT);
  pinMode(pinLed3, OUTPUT);
  pinMode(pinLed4, OUTPUT);
  pinMode(pinLed5, OUTPUT);
  //Definimos o uso de uma referencia externa:
OpinMode(EXTERNAL);
```

```
void loop() {
                                                       digitalWrite(pinLed5, LOW);
//Guardar o valor da leitura de uma variavel:
valorLDR = analogRead(pinLDR);
                                                       else if((valorLDR \geq 423) & (valorLDR \leq 623)) {
Serial.println(valorLDR);
                                                       digitalWrite(pinLed1, HIGH);
//Definicao do padrao de controle dos LEDs:
                                                       digitalWrite(pinLed2, HIGH);
if(valorLDR >= 1023) \{
                                                       digitalWrite(pinLed3, HIGH);
digitalWrite(pinLed1, LOW);
                                                       digitalWrite(pinLed4, LOW);
digitalWrite(pinLed2, LOW);
                                                       digitalWrite(pinLed5, LOW);
digitalWrite(pinLed3, LOW);
digitalWrite(pinLed4, LOW);
                                                       else if((valorLDR \geq 223) & (valorLDR \leq 423)) {
digitalWrite(pinLed5, LOW);
                                                       digitalWrite(pinLed1, HIGH);
                                                       digitalWrite(pinLed2, HIGH);
else if((valorLDR \geq 823) & (valorLDR \leq 1023)) {
                                                       digitalWrite(pinLed3, HIGH);
digitalWrite(pinLed1, HIGH);
                                                       digitalWrite(pinLed4, HIGH);
digitalWrite(pinLed2, LOW);
                                                       digitalWrite(pinLed5, LOW);
digitalWrite(pinLed3, LOW);
digitalWrite(pinLed4, LOW);
                                                       else {
digitalWrite(pinLed5, LOW);
                                                       digitalWrite(pinLed1, HIGH);
                                                       digitalWrite(pinLed2, HIGH);
else if((valorLDR \geq 623) & (valorLDR \leq 823)) {
                                                       digitalWrite(pinLed3, HIGH);
digitalWrite(pinLed1, HIGH);
                                                       digitalWrite(pinLed4, HIGH); digitalWrite(pinLed5, HIGH);
digitalWrite(pinLed2, HIGH);
digitalWrite(pinLed3, LOW);
digitalWrite(pinLed4, LOW);
```





Aciona Motor





```
void loop() {
buttonState = digitalRead(buttonPin);
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(motorPin, HIGH);
else {
digitalWrite(motorPin, LOW);
```






```
void setup() {
// define o numero de colunas e linhas do Display :
lcd.begin(16, 2);
// Envia a mensagem para o display.
lcd.print("FACULDADE QI");
lcd.setCursor(0, 1);
//Posiciona o cursor na primeira coluna(0) e na segunda linha(1) do
Display
lcd.print(" (cc) 2017 ");
      void loop() {
```

Exercício 1


Para evitar acidentes no ambiente de trabalho, uma regra de segurança em vários equipamentos industriais é obrigar que um usuário aperte dois botões, um com cada mão, para acionar uma máquina. É o caso da máquina de corte usada em fábricas de papel. Com a seguinte montagem podemos simular esta situação. O LED somente acende se os dois botões do circuito estiverem pressionados:





Exercício 2

Faça mais uma modificação no código fonte do exercício 1 para que você possa acender o LED do pino 13 pressionando ou o botão 1 ou o botão 2. Ao deixar de pressionar, o LED se apaga.





(Desafio)

Escreva um programa para a plataforma Arduíno Uno, tal que:


- Os pino de entrada/saída de números 4 a 7 sejam configurados como entradas;
- O pino de entrada/saída de números 0 e 1 sejam configurado como saídas;
- A partir do momento em que o pino 5 for para nível lógico alto, apenas o LED conectado à saída 1 deverá piscar;
- A partir do momento em que o pino 4 for para nível lógico alto, apenas o LED conectado à saída O deverá piscar;
- O LED que estiver piscando deverá fazê-lo:
- em um intervalo de 200ms a partir do momento em que a entrada de número 7 for a nível lógico alto;
- em um intervalo de 400ms a partir do momento em que a entrada de número 6 for a nível lógico alto;



SHIELDS







Um shield é uma placa que permite expandir as funcionalidades originais do Arduino. Alguns exemplos:





Arduino XBee Shield



Shield celular com SM5100B




Shield MP3 Player



Kit Motor Shield R3



Arduino ProtoShield R3



Shield GPS



Shield WiFly



Arduino WiFi Shield



Kit Joystick Shield



Shield LCD Colorido



Wireless SD Shield



















































