# DESEMPENHO DO COMPUTADOR

Análise e Desenvolvimento de Sistemas | FAQI

Organização de Computadores | Aula 02



## **Tópicos**

- Velocidade do Processador
- Balanço do desempenho
- Melhorias na organização e na arquitetura do chip
- Evolução da arquitetura Intel x86
- Sistemas embarcados e o ARM
- Avaliação de desempenho

## PROJETANDO VISANDO AO DESEMPENHO

Evolução e desempenho do computador

## Velocidade

- Com a lei de Moore os fabricantes oferecem uma nova geração de chips a cada 3 anos.
  - Com 4 vezes a quantidade de transistores.
  - Como?
    - Acrescentando novo circuitos e;
    - Diminuindo a distância entre os circuitos.
- Chips de memória DRAM a capacidade é quadruplicada a cada 4 anos.

## Velocidade

- Velocidade do processador **não** depende somente do volume de circuitos contidos no chip.
- Interfere também o fluxo constante de trabalho para fazer na forma de instruções. Algumas das técnicas utilizadas:
  - Previsão de desvio
  - Análise de fluxo de dados
  - Execução especulativa

## Velocidade - técnicas utilizadas

### Previsão de desvio

 O processador antecipa o código de instrução apanhado da memória e prevê quais desvios ou grupos de instruções, provavelmente serão processados.

### Análise de fluxo de dados

• O processador analisa quais instruções são dependentes dos resultados uma da outra, ou dos dados, para criar uma sequência otimizada de instruções.


## Execução especulativa

- Alguns processadores especulativamente executam instruções antes do seu surgimento real na execução do programa a e guardam o resultados em locais temporários.
- Permite os mecanismos de execução mais ocupados possíveis.

## Problemas:

- · Potência do processador com velocidade espantosa.
- · Outros componentes do computador não a acompanharam.
- Necessidade:
  - Procurar o equilíbrio do desempenho.
    - Um ajuste da organização e da arquitetura para compensar a diferença entre as capacidades dos diversos componentes.

## Problema 1: MP



### Exemplo:

- Velocidade do processador muito rápidas
- Velocidade de transferência de dados entre MP e processador não.:-(

### Memory • Resultado:


 Estado de espera → Perda de desempenho.

## Balanço do Desempenho

- Maneiras de atacar o problema:
  - 1. Aumentar número de bits que são recuperados ao mesmo tempo.
  - 2. Alterar a interface da DRAM, incluindo uma cache ou outro esquema de buffering no chip de DRAM.
  - 3. Reduzir a frequência de acesso à memória incorporando estruturas de cache cada vez mais complexas e eficientes entre o processador e a memória cache.
    - Incorporar níveis de caches no chip do processador, ou fora do chip, próximo do processador.
  - 4. Aumentar a largura de banda de interconexão entre processador e MP.

## Problema 2: E/S

### Taxas de dados típicas dos dispositivos de E/S



### Exemplo: Dispositivos de E/S

- Criam demandas consideráveis de vazão de dados.
- Problema de movimentar os dados entre o processador e o periférico.

## Balanço do Desempenho

- Maneiras de atacar o problema:
  - 1. Esquemas de caching e buffering.

 Utilização de interconexão de maior velocidade e mais elaboradas.

3. Utilização de configurações de processador múltiplo pode auxiliar a satisfazer as demandas de E/S.


## Balanço do Desempenho

- O projeto de um computador precisa ser constantemente repensado para lidar com dois fatores em constante evolução:
  - A taxa de desempenho que difere bastante de um dispositivo para outro.
  - Novas aplicações e novos dispositivos periféricos.

- Como aumentar a velocidade do processador e balancear o desempenho do processor com a memória principal e outros componentes do computador?
  - Aumentar a velocidade do hardware.
  - Aumentar o tamanho e a velocidade das caches:
  - Fazer mudanças na organização e na arquitetura do processador, que aumentam a velocidade efetiva da execução da instrução. Basicamente, paralelismo.

• A medida que a velocidade do *clock* e a densidade lógica aumentam, diversos obstáculos se tornam mais significativos:

- Potência
- Atraso de RC
- Latência de memória



### Potência:


 À medida que a densidade da lógica e a velocidade do clock em um chip aumentam, também aumenta a densidade de potência (Watts/cm²)

### Atraso de RC:

- A velocidade que os elétrons podem fluir em um chip entre os transistores é limitada pela resistência (R) e capacitância.
- À medida que os componentes no chip diminuem de tamanho:
  - As interconexões de fio se tornam mais finas, aumentando a resistência.
  - Os fios mais próximos aumentam a capacitância.

### Latência de memória

· As velocidades de memória limitam as velocidades do processador.



- Aumento da capacidade de cache:
  - A medida que a densidade aumenta - mais cache é incorporada no chip.
- Lógica de execução das instruções:
  - Execuções paralelas dentro do processador.

### Problema:

- Aumento da taxa de clock para aumentar o desempenho faz com que o problema da dissipação de calor torne-se um grande problema.
- Quanto maior a taxa de *clock*, maior a quantidade de potência dissipada.

### Solução:

- Colocar múltiplos processadores no mesmo chip → Multicore
- Oferece o potencial de aumentar o desempenho sem aumentar a taxa de clock.

- Vídeo.
  - Processadores 3D Intel
    - http://youtu.be/j0y2aUAh9GE

## Evolução da arquitetura Intel x86

- Tarefa: Leitura:
- <a href="http://datacenter10.blogspot.com.br/2008/12/evoluo-dos-processadores-x86.html">http://datacenter10.blogspot.com.br/2008/12/evoluo-dos-processadores-x86.html</a>
- <a href="http://www.creci-rs.gov.br/gestor/php/noticias/pdf/Evolu%E7%E3o%20dos%20Processadores.pdf">http://www.creci-rs.gov.br/gestor/php/noticias/pdf/Evolu%E7%E3o%20dos%20Processadores.pdf</a>

## Sistemas embarcados e o ARM

- Arquitetura ARM refere-se a uma arquitetura RISC.
- É utilizado em sistemas embarcados.
  - Uso de eletrônica e software dentro de um produto.

### Possuem requisitos:

- Sistemas de pequenos a grandes, implicando restrições de custo muito diferentes.
- Tempo de vida de curto a longo prazo.
- Diferentes condições ambientais: radiação, vibrações e umidade.
- Diferentes características de aplicação.
- Diferentes modelos de computação


## Sistemas embarcados e o ARM

Normalmente são sistema fortemente acoplados.

- Possuem restrições:
  - Tempo real necessidade de interagir com o ambiente.
  - Velocidades de movimento exigidas.
  - Precisão de medição e duração de tempo exigidas.
  - Se múltiplas atividades estiverem sendo gerenciadas simultaneamente restrições de tempo real complexas.

## Organização de sistema embarcado

- Além de processador e memória existem outros elementos que diferem de um computador típico:
  - O software normalmente tem uma função fixa e é específico à aplicação.
  - Pode haver uma variedade de interfaces que permitem que o sistema meça, manipule e interaja de outras maneiras com o ambiente externo.



# Evolução do ARM

- Tarefa:
  - Pesquise sobre a evolução deste tipo de processador.
  - Identifique atualmente que tipo de dispositivos utiliza esta tecnologia.

# AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Evolução e desempenho do computador

## Avaliação de desempenho


- Desempenho é dos principais parâmetros a se considerar na definição de requisitos de sistemas computacionais.
- Dificuldade de fazer comparações de desempenho.
  - Mesmo entre os processadores da mesma família.
  - · Velocidade bruta é menos importante do que como o processador funciona.
    - Desempenho de uma aplicação depende do conjunto de instruções.
    - Escolha da linguagem de programação
    - Eficiência do compilador
  - Vamos compreender as razões!

Clock do sistema:

As operações realizadas por um processador:

- Busca e decodificação de uma instrução.
- Realização de uma operação aritmética.

- Velocidade do processador:
  - Ditada pela frequência de pulso produzida pelo clock.
  - Medida em ciclos por segundos ou Herts (Hz)



Sinais de *clock* são gerados por um cristal de quartzo, que gera uma onda de sinal constante.

Esta onda é convertida em um *stream* de pulsos em voltagem digital, que é fornecido em um fluxo constante aos circuitos do processador.

## Exemplo:

 Um processador de 1 GHz recebe 1 bilhão de pulsos por segundo.

### Conceitos:

- Taxa de pulsos é conhecida como:
  - taxa de clock, ou velocidade de clock.
- Pulso de clock é conhecido como:
  - Um ciclo de clock ou um clock tick.
- O tempo entre os pulsos é o **tempo de** ciclo.

- Estabilidade do sinal: Os sinais emitidos pela taxa de *clock* precisam de uma quantidade finita de tempo para os níveis de voltagem se estabilizem, para o valor preciso (0 ou 1)
- Sincronização: Alguns sinais, dependendo do layout físico dos circuitos do processador mudam mais rapidamente do que outros.
  - Operações precisam ser sincronizadas e ritmadas de modo que valores de sinal elétrico (voltagem) apropriados estejam disponíveis para cada operação.

- Execução de instruções:
  - Envolve uma série de etapas discretas.
  - Grande parte das instruções requer múltiplos ciclos de clock para completar.
    - Algumas instruções utilizam apenas alguns ciclos.
    - Outras, exigem dezenas.
- Por estas razões comparar diretamente a velocidade do processador não diz a história toda sobre o desempenho.

- Taxa de execução de instrução:
  - Processador é controlado por um *clock* com uma frequência constante f.
  - Ou, tempo de ciclo constante  $\tau$ , onde:

$$\tau = 1/f$$

- Média de ciclos por instrução (CPI):
  - Se todas as instruções exigissem o mesmo número de ciclos de clock, então o CPI seria um valor constante para um processador.
  - Porém, o número de ciclos de clock exigidos varia para diferentes tipos de instruções.

- Considere que CPI<sub>i</sub>, seja o número de ciclos exigidos para a instrução tipo i;
- I<sub>i</sub> seja o número de instruções executadas de tipo *i* para determinado programa.
- $I_C$  = número de instruções de máquina executadas para esse programa até que ele rodo até o fim ou por algum intervalo de tempo definido.
- Logo, pode-se calcular um CPI geral como a seguir:

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^{n} (CPI_{i}xI_{i})}{I_{C}}$$

#### Problema 1:

- Um projetista de compilador está tentando decidir entre duas sequências de código para uma máquina específica. Com base na implementação de hardware, existem três classes diferentes de instruções: classe A, classe B e classe C, e exigem um, dois e três ciclos por instrução, respectivamente.
- A primeira sequência de código possui 5 instruções:
  - 2 de A
  - 1 de B
  - 2 de C
- A segunda sequência possui 6 instruções:
  - 4 de A
  - 1 de B
  - 1 de C

Primeiro sempre descobrir o número de ciclos. A parte de cima da fórmula lhe dá esta resposta.

A parte debaixo da fórmula sempre necessita do número de instruções.

### • Problema 1:

- Calcular os ciclos de CPU para cada sequência. Qual sequência é mais rápida?
- Qual é o CPI para cada sequência?
- · Lembre-se que a fórmula é um somatório das execuções das instruções.

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^{n} (CPI_{i}xI_{i})}{I_{C}}$$

- IC 1ª sequência: 5
- IC 2ª sequência: 6

### SOLUÇÃO:

- Primeira sequência: (2 x 1) + (1 x 2) + (2 x 3) = 10 ciclos. CPI = 10/5 → 2,0
- Segunda sequência:  $(4 \times 1) + (1 \times 2) + (1 \times 3) = 9$  ciclos. CPI =  $9/6 \rightarrow 1,5$

### • Problema 2:

- Dado um mix de instruções de um programa em um processador RISC:
- Qual é a CPI média?
- Qual é o percentual de tempo utilizado por cada classe de instrução?

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^{n} (CPI_{i}xI_{i})}{I_{C}}$$

Classe <sub>i</sub>	Frequência <sub>i</sub>	CPI <sub>i</sub>	CPI <sub>i</sub> x Frequência <sub>i</sub>	% Tempo
ALU	50 %	1		
LOAD	20 %	5		
STORE	10 %	3		
BRANCH	20%	2		

### Problema 2:

- Dado um mix de instruções de um programa em um processador RISC:
  - Qual é a CPI média? 0.5+1.0+0.3+0.4 → 2,2
  - Qual é o **percentual** de tempo utilizado por cada classe de instrução?

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^{n} (CPI_i x I_i)}{I_C}$$

Classe <sub>i</sub>	Frequência <sub>i</sub>	CPI <sub>i</sub>	CPI <sub>i</sub> x Frequência <sub>i</sub>	% Tempo
ALU	50 %	1	$0,5 \times 1 = 0,5$	0,5/2,2 = 23 %
LOAD	20 %	5	$0,2 \times 5 = 1,0$	1,0/2,2 = 45 %
STORE	10 %	3	$0,1 \times 3 = 0,3$	0,3/2,0 = 14 %
BRANCH	20%	2	$0,2 \times 2 = 0,4$	0,4/2,2 = 18%

$$SOMA^{\gamma} = 2,2$$

 Problema 3: um dado programa consiste de um laço de 100 instruções que é executado 42 vezes. Se demora 16.000 ciclos para executar o programa em um dado sistema, qual o valor de CPI do sistema para este programa?

### Solução:

- Total de instruções: 42 x 100 = 4200
- Demora 16.000 ciclos para executar o programa.
- Logo, 16.000 ciclos / 4.200 instruções = 3,80 ciclos por instrução (CPI)

 Tempo de processador T necessário para executar determinado programa pode ser expresso como:

$$T = I_c \times CPI \times \tau$$

- Millions of instructions per second (MIPS):
  - Uma medida comum do desempenho de um processador, conhecida como taxa de MIPS.
  - É expressa em termos da taxa de clock e do CPI da seguinte forma:

$$Taxa\ MIPS = \frac{I_i}{T\ x\ 10^6} = \frac{f}{CPI\ x\ 10^6}$$

• Exemplo: Considere a execução de um programa que resulta na execução de 2 milhões de instruções em um processador de 400 MHz. O programa consiste em quatro tipos principais de instruções. A mistura de instruções e o CPI para cada tipo de instrução aparecem na tabela.

Tipo de instrução	СРІ	Número de Instruções (%)
Aritmética e lógica	1	60 %
Load/Store com acerto de cache	2	18 %
Desvio	4	12 %
Referência de memória com falha de cache	8	10 %

- Millions of instructions per second (MIPS):
  - Solução:

$$Taxa\ MIPS = \frac{I_i}{T\ x\ 10^6} = \frac{f}{CPI\ x\ 10^6}$$

Tipo de instrução	СРІ	Número de Instruções (%)
Aritmética e lógica	1	60 %
Load/Store com acerto de cache	2	18 %
Desvio	4	12 %
Referência de memória com falha de cache	8	10 %

• CPI = 
$$(1 \times 0.6) + (2 \times 0.18) + (4 \times 0.12) + (8 \times 0.10) = 2.24$$

• Taxa de MIPS =  $400 \times 10^6 / 2,24 \times 10^6 = 175,57$ 

- Million of floating-point operation per second (MFLOPS):
  - Outra medida de desempenho comum lida apenas com instruções de ponto flutuante.
  - Comuns em muitas aplicações científicas e de jogos.
  - O desempenho do ponto flutuante é expresso como milhões de operações de ponto flutuante por segundo da seguinte forma:

$$Taxa\ MFLOPS = \frac{\textit{N\'umero de opera\'ções de ponto flutuante executadas em um programa}}{\textit{Tempo de execu\'ção x }10^6}$$

## Lei de Amdahl

 Ao considerar o desempenho do sistema, os projetistas de sistemas de computação procuram maneiras de melhorar o desempenho aperfeiçoando a tecnologia ou mudando o projeto.

### Exemplos:

- Processadores paralelos
- Uso de hierarquia de cache de memória
- Speedup no tempo de acesso da memória e na taxa de transferência de E/S

## Lei de Amdahl

- O alcance de speedup em um aspecto da tecnologia não resulta em uma melhoria correspondente no desempenho.
- Essa limitação é expressa de forma sucinta pela lei de Amdahl.
- A lei de Amdahl foi proposta inicialmente por Gene Amdahl em 1967 e lida com o potencial speedup de um programa usando múltiplos processadores em comparação com um único processador.

## Benchmarks

• Medidas como MIPS e MFLOPS provaram ser inadequadas para avaliar o desempenho dos processadores.

## Vídeos

- Velocidade dos Processadores Intel Core i3 i5 3 i7:
  - http://youtu.be/ax38p4mJ-Do
- Novos processadores 3D Intel
  - http://youtu.be/j0y2aUAh9GE
- Intel® 22nm 3D Tri-Gate Transistor Technology
  - http://www.intel.com/content/www/us/en/energy/intel-22nm-3-d-tri-gate-transistor-technology.html

# DESEMPENHO DO COMPUTADOR

Análise e Desenvolvimento de Sistemas | FAQI

Organização de Computadores | Aula 02

