

愛媛大学 二宮 崇 ninomiya@cs.ehime-u.ac.jp Jetson NanoとPytorchを用いた深層学習

# PYTORCH+JETSON NANO



#### Jetson NanoでPytorchを動かす

- MicroSDカード(32GB以上)にJetson Nano Developer Kit SD Card Imageを焼く
- Jetson Nanoにpip3, torchをインストールする
- VirtualBox上で作ったコードとモデルを転送する
- Pytorchを実行して、テストと訓練ができることを確認する


#### Jetson Nano Developer Kit SD Card Image

Jetson Nano用のOSイメージファイル(Ubuntuと同じ)



#### microSDカードを初期化する

- Jetson Nanoに使ったことがあるmicroSDカードはパーティションが切られていたり、データがはいっているので、一度初期化する必要がある
- Windowsなら、「ディスクの管理」を検索すると ディスク管理ソフトが立ち上がるので不要な パーティションを消す
- 必要なディスクやボリュームやパーティションを 誤って消さないよう注意する!
- コマンドプロンプトから「diskpart」を使うと簡単に パーティションを消せる
  - コマンドプロンプトで「diskpart」を実行
  - 「list disk」で対象のディスク番号を確認
  - 🌉 「select disk (対象のディスク番号)」
  - 「list disk」で対象のディスクが選択されて いるか確認
    - 「clean」でディスクがクリーンな状態になる




PCのハードディスクを破壊する可能性があります。これらの操作は自己責任でお願いいたします。よくわかっていない人は行わないようにしてください。

Jetson Nano Developer Kit SD Card Image(5GB)をダウンロー ドする

https://developer.nvidia.com/embedded/downloads

- Jetson Nano Developer Kit SD Card Image (JP4.4.1)を選択する
- Imageを選択する



- microSDにJetson Nano Developer Kit SD Card Imageを焼く
  - Etcher

https://etcher.io/

Win32Disklmager

https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/files/latest/download

ディスクドライブ番号が割り当てられていない場合は、windowsのディスクの管理を使ってシンプルボリュームを割り当てる。


5~15分程度かかる。



# Jetson Nano + Jetson Nano Developer Kit**を起動**

Jetson Nanoのカメラコネクタ近くのJ48にジャンパーピンを しっかりさす





## Jetson Nanoを起動

- Jetson NanoにJetson Nano Developer Kit SD Card Imageを 入れたmicroSDを挿入
- HDMIでディスプレイをつなげる
- 無線キーボード&マウスの受信機をつける
- LANケーブルを接続
- ACアダプタを接続



#### • System Configurationが表示される

- "I accept the terms of these licenses"にチェックを入れContinue
- 日本語を選択して続ける
- キーボードレイアウトに日本語を選択→あとはdefaultでok
- Tokyoを選択して続ける
- 名前とパスワードを入力
- "ログイン時にパスワードを要求する"にチェックを入れて続ける
- APP Partition Sizeは変更せず続ける
- インストール後にログイン画面が表示されるので設定したアカウント名をクリック

#### Desktopが起動する

#### • 日本語入力に対応させる

- Settings(画面左の歯車アイコン)を選択
- Language Supportを選択
- "言語サポートが完全にはインストールされていません"とポップアップが 出てきたらインストールを選択。(5分程度)
- 「メニューとウィンドウの言語」欄の「日本語」をドラッグして一番上にもってきます。
- 「キーボード入力に使うIMシステム」を「fcitx」に変更します。
- 「システム全体に適用」をクリックします。
- 地域フォーマットタブをクリックして、「通常は以下の方式で数字・日付・通 貨単位を表示する」を「日本語」にする。
- システム全体に適用」をクリックします。
- 言語サポートを閉じる
- 再起動

### いろいろなソフトをインストール

- Jetson Nano用のpip3、torch(v1.9.0)をインストール
  - > sudo apt install emacs25
  - > wget
    https://nvidia.box.com/shared/static/h1z9sw4bb1ybi0rm3tu8qdj8hs05l
    jbm.whl -0 torch-1.9.0-cp36-cp36m-linux\_aarch64.whl
  - > sudo apt-get install python3-pip
  - > sudo apt-get install libopenblas-base
  - > sudo apt-get install libopenmpi-dev
  - > pip3 install Cython
  - > pip3 install numpy

15分ぐらい時間がかかるかもしれません

- > pip3 install torch-1.9.0-cp36-cp36m-linux\_aarch64.whl
- nvidiaのサイトにインストール手順が記載されています。

https://devtalk.nvidia.com/default/topic/1049071/pytorch-for-jetson-nano/

下記のサイトから直接 PyTorch 1.9.0 for JetPack 4.4.1をダウン ロードしても良いです

### いろいろなソフトをインストール

#### Jetson Nano用のtorchvision(v0.10.0)をインストール

- > sudo apt-get install libjpeg-dev
- > sudo apt-get install zliblg-dev
- > git clone --branch v0.10.0 https://github.com/pytorch/vision torchvision
- > cd torchvision
- > sudo python3 setup.py install
- > cd ../
- > pip3 install 'pillow<7'</pre>

**20**分ぐらい時間がかかるかも しれません

#### Jetson Nano用のGPUモニタリングツールをインストール

> sudo -H pip3 install jetson-stats

モニタリングツールを使用する際のコマンドは"sudo jtop"