全局配置码设置



允许识读所有类型 (可读取所有支持的条码)



恢复出厂设置

通讯接口设置



USB DATAPIPE



USB HID键盘



USB虚拟串口功能



USB-POS功能

照明设置



无照明



普通



常亮

识读模式设置



手动识读模式



自动连续识读

解码声音设置



开启解码提示音



关闭解码提示音

反色条码设置

开启反色条码读取功能后,正反色条码均可正常读取 但可能会降低解码速度,非必要情况下建议关闭



关闭读取反色条码




开启读取反色条码

键盘模式设置

键盘大小写控制



恢复正常模式



小写模式



大写模式

常用结束符设置



添加回车结束符



添加TAB结束符



添加回车换行结束符



禁止添加结束符

键盘模式设置



美国



英国



法国