P - 49 - 2012

분진폭발위험이 있는 설비의 공정시스템 선정에 관한 기술지침

2012. 7.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

O 작성자: 김 기 영

O 개정자 : 한 우 섭

- O 제·개정 경과
 - 2010년 10월 화학안전분야 제정위원회 심의(제정)
 - 2012년 7월 총괄 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
- O 관련 규격 및 자료
 - 영국 ICI사의 PSG No. 7 " Process Design of Systems with a Potential Dust Explosion Hazard"
- O 기술지침의 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자: 2012년 7월 18일

제 정 자: 한국산업안전보건공단 이사장

P - 49 - 2012

분진폭발위험이 있는 설비의 공정시스템 선정에 관한 기술지침

1. 목적

분진을 취급하는 설비를 설계할 때 사전에 그 위험성을 파악하여 공정을 설계함으로 써 그 설비에서 발생할 수 있는 폭발을 예방하는데 필요한 기술적인 사항을 제시하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 지침은 분진을 취급하는 설비의 공정설계 시에 적용하며 1차 폭발 예방에 한 한다. 다만, 2차 분진폭발 예방이나 실험에서 폭연 또는 폭굉을 일으키는 물질의 경우에는 적용하지 아니한다.

3. 용어의 정의

- (1) 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.
 - (가) "그룹 I 분진"이라 함은 실험실의 시험기구 내에서 분진에 점화하였을 때 화염을 발생시키며 계속하여 타는 분진을 말한다.
 - (나) "그룹 Ⅱ 분진"이라 함은 실험실의 시험기구 내에서 분진에 점화하였을 때 화염을 발생시키지 않는 분진을 말한다.
 - (다) "폭연 (Deflagration)"이라 함은 연소에 의한 폭발 충격파가 미반응 매질 속에서 음속이하의 속도로 이동하는 폭발현상을 말한다.
 - (라) "폭광 (Detonation)"이라 함은 연소에 의한 폭발 충격파가 미반응 매질 속에서 음속보다 빠른 속도로 이동하는 폭발현상을 말한다.
 - (마) "최대벤트압력"이라 함은 억제제를 투입하여 폭발억제 시에 밀폐공간에서 발생된 최대압력으로, 밀폐공간의 가장 약한 구조부분이 견딜 수 있는 최대압력을 말한 다.

P - 49 - 2012

(2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에서 정하는 바에 의한다.

4. 공정시스템 선정 방법

4.1 점화시험 및 설계


- (1) 분진을 취급하는 설비를 설계하고자 하는 경우에는 설계에 들어가기 전에 실험실에 서 분진에 점화시험을 실시하고 그 결과를 설계에 반영하여야 한다. 만약 실험할 재료가 없는 경우에는 가연성 분진으로 간주하고 설계한다.
- (2) 실험 데이터를 활용하여 <그림 1> 시험 및 설계 논리 흐름도에 따라 기본설계 개념을 확정한다.
- (3) 그룹 Ⅱ 분진으로 1차 시험에서 분류된 시료는 60 μ m 이하로 분쇄하여 건조시킨 후다시 시험을 실시한다.
- (4) 분진제조공정의 운전온도가 110 °C 이상으로 예상되는 경우에는 예상운전온도에서 시험을 실시한다.
- (5) 공정조건에서 가연성 여부를 시험하는 경우에는 다음 사항을 검토하여야 한다.

(가) 공정에서의 분진 농도

- ① 가스와 같이 가연성 분진도 폭발범위를 가지고 있으며 폭발하한은 보통 $10\sim60$ g/m³ 정도이다.
- ② 폭발상한은 높은 분진 농도를 유지하기가 어려우므로 안전상 중요하지 않다.

(나) 분진의 크기 및 분포

- ① 점화 민감도는 분진의 크기가 작을수록 커진다.
- ② 분진의 크기가 200~500 μm 보다 작으면 분진운(Dust cloud)을 형성한다.
- ③ 분진의 크기는 폭발하한에 별 영향을 주지 않으나 점화에는 민감하다.



<그림 1> 점화시험 및 설계 논리 흐름도

(다) 수분 함량

- ① 수분 함량에 따른 가연성 및 점화 민감도에 대한 영향은 다음과 같다. 다만 친수성 분진은 제외한다.
 - 1~2 % 이하 ; 약간 영향이 있음
 - 5~10 % 이상 ; 점화 민감도가 감소함

P - 49 - 2012

- 25 % 이상 ; 분진이 현탁액 상태와 비슷하여 영향이 거의 없음
- ② 가연성 시험은 공정 내에서 발생할 수 있는 최소 수분 함량조건에서 실시하여야 한다.

(라) 공정조건


- ① 분진 폭발에 영향을 주는 공정조건은 압력, 온도 및 취급 량이다.
- ② 분진취급설비의 운전압력은 대부분 200~300 kPa로 폭발에 커다란 영향을 주지 않으나 압력이 높아지면 영향을 받는다.
- ③ 가연성 분진의 점화 민감도는 작은 온도 증가에도 크게 영향을 받는다.
- ④ 주어진 농도에서는 분진의 양이 가연성 및 점화 민감도에 영향을 주지 안 는다.
- ⑤ 0.2 m³ 미만의 분진량은 폭발에 거의 영향을 주지 안 는다.

(마) 하이브리드 혼합물(Hybrid mixture)

- ① 인화성 가스 및 가연성 분진의 혼합물은 혼합물이 아닌 경우 보다 점화가 쉽게 된다.
- ② 가스 및 분진의 혼합물은 각각의 폭발하한 미만에서도 화재·폭발을 일으킬 수 있다.

4.2 봉쇄(Containment)시스템


- (1) 가연성 분진 폭발에 대비하여 봉쇄시스템을 사용하는 경우에는 경제성을 고려하여야 한다. 봉쇄시스템 논리 흐림도는 <그림 2>를 참조한다.
- (2) 대기압에서 분진 폭발이 일어나면 그 압력이 약 0.8~1.0 MPa 까지 올라간다.
- (3) 독성물질을 취급하는 경우에는 배출가스로 인한 예기치 못하는 위험이 있기 때문에 봉쇄시스템을 사용한다.
- (4) 물리적으로 여러 개의 시스템으로 분리하는 방법으로 로터리 밸브, 슬라이드 밸브 및 스크류 공급기(Feeder) 등을 설치한다.
- (5) 부피가 크거나 닥트의 길이가 긴 경우에는 압력중첩(Piling) 영향으로 초기 압력의 10배 이상으로 올라갈 수 있다.



<그림 2> 봉쇄시스템 논리 흐름도

4.3 벤팅시스템

- (1) 안전 확보를 위하여 벤팅시스템을 설치하는 경우에는 경제성과 공정의 적합성, 즉 벤트 관을 통해 독성물질 배출이 가능한 가를 고려하여야 한다. 벤팅시스템 논리 흐름 도는 <그림 3>을 참조한다.
- (2) 독성물질 취급 시에는 봉쇄시스템 및 억제시스템을 사용하는 것이 좋다.
- (3) 취급분진의 압력/시간 특성 시험은 1.2 L 용량의 핫트만 봄베(Hartmann bomb)를 이 용하여 실시한다.
- (4) 최대압력상승속도의 절대 값은 벤트 크기 계산 시에는 필요하지 않다.



<그림 3> 벤팅시스템 논리 흐름도

- (5) 압력/시간 특성 시험은 주로 60~70 μ m 크기의 분진을 사용한다.
- (6) 압력상승속도에 영향을 주는 공정 조건은 다음과 같다.


P - 49 - 2012

- (가) 공정온도가 50 ℃ 이상인 경우에는 압력상승속도에 많은 영향을 준다.
- (나) 200~300 kPa 이상에서는 분체이송을 거의하지 않으므로 압력에 대한 영향은 거의 받지 안 는다.
- (다) 압력상승속도는 분진의 농도에 비례하여 상승하며 화학양론 농도에서 최대치가 된다.
- (라) 수분 함량에 따른 영향은 4.1 항 (5) 호 (다)목을 참조한다.
- (7) 설비에 설치 가능한 벤트 크기는 벤트면적, 설비의 형태 및 벤트 끝단의 위치 등에 따라 영향을 받는다.
 - (가) 설비의 형태는 길이와 지름의 비가 1인 경우가 가장 효율적이다.
 - (나) 닥트는 벤트 끝단까지 화염의 진행에 영향을 받지 않도록 설치하여야 한다.
- (8) 벤트에서의 배출은 옥외의 안전한 장소로 하여야 한다. 다만, 옥내에 근로자가 출입하지 않거나 2차 폭발의 위험이 없는 경우에는 옥내로 배출할 수도 있다.
- (9) 벤트는 근로자에게 나쁜 영향을 주지 않으며 화재·폭발의 위험이 없는 장소로 시켜 야 한다.
- (10) 벤트 닥트의 길이가 3 m를 초과하면 압력강하가 많다. 또한 길이를 줄이는 것이 어려운 경우에는 설비의 강도를 높여야 한다.

4.4 불활성화(Inerting)

- (1) 안전 확보를 위하여 불활성화 시스템을 사용하는 경우에는 경제성과 운전성 및 다음 사항을 함께 고려한다. 불활성화 논리 흐름도는 <그림 4>를 참조한다.
 - (가) 불활성 가스의 가격
 - (나) 불활성 가스의 누출속도
 - (다) 질식 위험
 - (라) 모니터링 시스템의 신뢰성 및 양립성
- (2) 분진 불활성화 시스템인 경우에는 70~80 %의 불활성 분진이 필요하다.


- (3) 가스 불활성화 시스템인 경우 불활성 가스의 최소산소농도는 다음과 같아야 한다.
 - (가) 800 ℃ 이상에서 시험하는 경우 ; 부피로 4~7 % 이하
 - (나) 대기압인 경우 ; 부피로 8~14 % 정도



<그림 4> 불활성화 논리 흐름도

4.5 점화워 차단

(1) 점화원을 완벽히 차단하는 것은 불가능하므로 이 방법은 안전 측면에서 허용이 안될 수도 있다. <그림 5>에 제시된 점화원 차단 논리 흐름도는 점화원을 차단하는 하나의 방법을 나타낸다.



<그림 5> 점화원 차단 논리 흐름도

- (2) 점화원에는 뜨거운 표면, 정전기, 마찰열, 충격, 용접 불꽃, 열분해 등이 포함된다.
- (3) 뜨거운 표면에 의한 점화는 표면의 온도 및 외형, 접촉시간, 표면에 접촉하고 있는 물질의 오염상태 및 화학적 성질 등에 좌우된다. 또한 표면온도가 150 ℃ 이하에서는 점화가 거의 되지 안 는다.
- (4) 마찰열에 의한 점화가 분진폭발 원인의 25 % 정도 차지한다.

P - 49 - 2012

- (5) 정전기는 전도체에 의한 스파크가 대부분이며 이는 접지를 통하여 제거할 수 있다.
- (6) 비 전도체에 분진을 충전하는 경우 다음과 같은 것이 점화의 주된 원인이다.
 - (가) 대량의 분진충전
 - (나) 낙뢰
 - (다) 플라스틱 표면의 스파크
 - (라) 불완전한 접지
- (7) 알루미늄과 산화철의 테르밋(Thermite)에 의한 점화 원인은 다음과 같은 것이 있다.
 - (가) 경금속 사용
 - (나) 녹
 - (다) 충격

4.6 억제(Suppression)시스템

- (1) 억제시스템 설계 시에 고려하여야 할 사항은 다음과 같은 것이 있다. 억제시스템 논리 흐름도는 <그림 6>을 참조한다.
 - (가) 폭발시간


자동폭발억제시스템은 순간적으로 폭발징후를 감지하여 억제제를 방출시켜야 한다.

(나) 적합성(Compatibility)

각 경우별로 공정유체와 억제제가 접촉할 때 더 위험한 상황이 발생하지 않는 지 검토하여야 한다.

- (다) 설비의 크기 및 형태
 - ① 설비의 크기가 억제시스템의 선정에 커다란 영향을 준다.
 - ② 설비의 용량은 50 m³ 이하로 하는 것이 좋다.
 - ③ 억제제는 설비 내부에 골고루 분사되도록 제작·설치하여야 한다.
- (라) 설계압력

- P 49 2012
 - ① 억제시스템에서 폭발 시에 도달할 수 있는 최대압력은 정상운전압력, 난류도, 억제제의 특성 및 부피, 분진의 압력/시간 특성 등에 좌우된다.
 - ② 일반적으로 액체 억제제를 사용하는 경우 최대벤트압력은 20 kPa 정도이며 최대 40 kPa 이하이다. 그러나 분말 억제제를 사용하는 경우에는 최대벤트압력이 100 kPa 정도까지 상승한다.



<그림 6> 억제시스템 논리 흐름도

- (2) 억제시스템 설계 시 고려하여야 사항은 다음과 같다.
 - (가) 공정압력범위
 - (나) 공정 및 설비의 상세설계

P - 49 - 2012

- (다) 피해야 할 대기환경 요구사항
- (라) 유지 및 검사 비용
- (마) 신뢰성
- (바) 억제제 사용에 대한 근로자의 대응