D - 60 - 2017

플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침

2017. 11.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

- O 작성자 : 전남대학교 화학공정안전센터 정창복 교수 전남대학교 화학공정안전센터 마병철 교수
- O 제·개정 경과
 - 2017년 11월 화학안전분야 제정위원회 심의(제정)
- O 관련 규격 및 자료
 - API RP 520, "Sizing, Selection, and Installation of Pressure relieving Devices in Refineries", 2014
 - API STD 521, "Pressure relieving and Depressuring Systems", 2014
- O 기술지침의 적용 및 문의
 - 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지 (www.kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
 - 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 교정본이 있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2017년 11월 27일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

플레어시스템의 녹아웃드럼 설계 및 설치에 관한 기술지침

1. 목적

이 지침은 안전밸브 방출물 등에 포함되어 있는 액체가 플레어스택으로 가스와 함께 흘러들어 가지 않도록 액체를 분리·포집하기 위하여 설치하는 녹아웃드럼의 설계 및 설치에 필요한 사항을 제시하는데 그 목적이 있다.

2. 적용범위

이 지침은 안전밸브 등에서 방출된 플레어에 포함된 액체를 분리·포집하기 위하여 설치하는 녹아웃드럼에 적용한다.

3. 정의

- (1) 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.
 - (가) "플레어시스템 (Flare System)"이라 함은 안전밸브 등에서 방출되는 물질을 모아 플레어스택에서 소각시켜 대기 중으로 방출하는 데 필요한 일체의 설비를 말하며 플레어헤더, 녹아웃드럼, 액체 밀봉드럼 및 플레어스택 등과 같은 설비를 포함한다.
 - (나) "안전밸브 (Safety valve)"라 함은 밸브 입구 쪽의 압력이 설정압력에 도달하면 자동적으로 스프링이 작동하면서 유체가 분출되고 일정압력 이하가 되면 정상상태로 복원되는 밸브를 말한다.
 - (다) "플레어헤더 (Flare header)"라 함은 안전밸브 등에서 방출된 가스 및 액체를 그룹별로 모아서 플레어스택으로 보내기 위하여 설치되는 주 배관을 말한다.
 - (라) "녹아웃드럼 (Knock-out drum)"이라 함은 안전밸브 등의 방출물에 포함되어 있는 액체가 플레어스택으로 가스와 함께 흘러들어 가지 않도록 액체를 분리 포집하는 설비를 말한다.

D - 60 - 2017

- (마) "버닝레인 (Burning rain)"이라 함은 액체상태의 탄화수소 화합물이 불완전연소 되어 플레어스택 상부에서 지표면 등으로 떨어지는 현상을 말한다.
- (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정의하는 바에 따른다.

4. 녹아웃드럼의 분류

4.1 녹아웃드럼의 형태에 따른 분류

녹아웃드럼은 형태에 따라 수평 녹아웃드럼과 수직 녹아웃드럼으로 분류되며, 그특징은 다음과 같다.

- (1) 수평 녹아웃드럼은 액체 저장용량이 크게 요구되고 증기의 유량이 클 때 설치될 수 있으며 낮은 압력강하를 갖는 특징이 있다.
- (2) 수직 녹아웃드럼은 액체부하가 낮거나 별도 설치공간이 부족할 경우에 선택되며, 플레어스택 하부에도 직접 설치가 가능하다.
- 4.2 녹아웃드럼의 증기흐름의 경로에 따른 분류

증기흐름의 경로에 따라 여러 가지 형태로 구분된다.

- (1) 용기 한 쪽 끝에서 유입된 증기흐름이 반대 쪽 상부로 유출되고 내부에는 방해판이 없는 형태의 수평드럼
- (2) 용기의 중심 방향으로 유입된 증기흐름이 방해판에 의해 아랫방향으로 전환되어 수직축 상부로 유출되는 수직드럼
- (3) 접선 방향으로 유입된 증기흐름이 회전하며 하강 후 중심 관 밑에서 상승하는 방향으로 전환하여 유출되는 수직드럼
- (4) 수평축 양 끝에서 유입된 증기 흐름이 가운데 출구로 나가는 수직드럼
- (5) 중심에서 유입된 증기흐름이 수평축 양 끝으로 나가는 수평드럼

D - 60 - 2017

5. 녹아웃드럼에서 액적의 크기 기준

안전밸브 등에서 방출되는 기체흐름 중 크기가 큰 액적 등이 기체흐름 등에 동반되어 흐를 경우에는 배관 등의 기계적 손상을 일으킬 수 있고 미 연소된 액적 등은불이 붙은 상태로 플레어시스템 상부에서 지표면 등으로 떨어질 수 있다. 따라서, 녹아웃드럼을 통해 기체흐름에 동반되는 일정크기 이상의 액적을 분리하여 기계적 손상 및 버닝레인 현상을 방지하여야 한다.

5.1 버닝레인 현상

- (1) 액체방울이 불완전 연소상태로 버너 팁에서 배출되면 불이 붙은 상태로 지표면 등으로 떨어지는 버닝레인 현상이 발생할 수 있다.
- (2) 직경이 1,000 µm를 초과하는 액적은 플레어시스템의 형태에 관계없이 버닝레인 현상을 일으킬 수 있다.
- (3) 특정 플레어시스템에서는 액적의 직경이 작더라도 버닝레인 현상이 발생될 수 있다.

5.2 액적 크기 기준

- (1) 보통 직경 300∼600 μm 크기의 액체방울이 녹아웃드럼에서 분리된다.
- (2) 직경이 600 μ m 보다 더 큰 액정은 심한 연기를 내뿜는 불완전한 연소 및 버닝레인 현상을 발생시킬 수 있다.

6. 녹아웃드럼의 크기 결정

효과적인 기/액 분리를 위한 녹아웃드럼의 크기는 다음의 절차에 따라 결정한다.

6.1 기/액 분리에 필요한 드럼크기 설계

액체 방울은 아래의 2가지 조건에서 기체흐름으로부터 분리된다.

- (1) 증기 혹은 가스의 체류시간이 액체방울이 수직으로 강하하는데 걸리는 시간보다 같거나 큰 경우
- (2) 가스의 속도가 액체방울이 떨어질 시간을 확보할 수 있을 만큼 충분히 낮은 경우

직경 $300\sim600~\mu$ m의 액체방울이 녹아웃드럼에서 수직으로 떨어져 기/액이 분리되는 액체방울의 강하속도 (u_c) 는 다음과 같이 산출한다.

$$U_c = 1.15 \sqrt{\frac{g \times D(\rho_L - \rho_V)}{\rho_V \times C}} \quad -----(1)$$


여기서 Uc : 강하속도(m/s)

g : 중력가속도(9.8 m/s²) D : 액체방울의 지름(m)

 ρ_L : 액체밀도 (kg/m^3) ρ_V : 기체밀도 (kg/m^3)

C : 강하상수

강하상수(C) 값은 다음 <그림 1>에서 $C(Re)^2$ 을 산출하여 구할 수 있다.



<그림 1> 강하상수, C 결정

D - 60 - 2017

여기서 μ : 강하속도(m/s)

D : 액체방울의 지름(m)

ρ_L : 액체밀도(kg/m³)

 ρ_V : 기체밀도(kg/m³)

(3) 용량 산정의 자세한 산출방법은 부록(예)의 절차를 따른다.

6.2 녹아웃드럼 체류액체의 고려사항

- (1) 녹아웃드럼 내 체류한 액체의 발생원은 증기 배출 시 분리되는 응축수 또는 증기 배출에 동반되는 액체의 흐름 등이다.
- (2) 녹아웃드럼 내 액체의 체류 용량은 비상상황 시 방출될 수 있는 액체의 양을 고려하여 결정하되, 설정 액위를 초과하지 않도록 한다.
- (3) 녹아웃드럼 내 액체의 체류시간은 기본 20~30분이며 방출 흐름이 더 지속될 수 있는 경우는 체류시간을 더욱 늘려야 한다.
- (4) 탱크 하부에 체류하여 펌프로 이송할 수 없는 경우를 고려해야 하며 액체 층의 높이가 최대 높이를 초과하면, 이송 펌프 등이 자동으로 작동되어 별도의 처리 공간으로 이송되어야 한다.

7. 녹아웃드럼의 설치시 고려사항

7.1 일반사항

- (1) 녹아웃드럼에서 회수된 액체는 공정으로 되돌려 보내지거나 증발 또는 기화시킨 후 플레어스택으로 보내진다.
- (2) 녹아웃드럼은 플레어스택 또는 액체 밀봉드럼 전단에 설치한다.

D - 60 - 2017

- (3) 녹아웃드럼은 버너팁 부분에서 폭발이 발생하거나, 불꽃의 꺼짐 또는 불꽃 튀김 현상이 유발되지 않도록 설계하여야 한다.
- (4) 녹아웃드럼에는 고점도의 액체가 그 상태로 배수 또는 이송되는 것을 방지하기 위하여 스팀코일, 자켓 또는 기타 가열장치를 설치하여야 한다.
- (5) 수분이 함유된 유체의 경우 추운 날씨에 동결될 수 있으므로 이의 방지를 위한 수단을 고려하여야 한다.
- (6) 모든 화학물질은 외부 열원에 의해 반응성을 가질 수 있으므로 특히 유의하여야 한다.
- (7) 녹아웃드럼과 연결된 플레어헤더는 경사지게 하여 중력에 의해 자연스럽게 흘러 들어갈 수 있도록 설치한다.
- (8) 녹아웃드럼을 지나 플레어스택으로 연결된 플레어헤더 내에서 정체된 가스흐름의 추가적 응축에 대비하여 녹아웃드럼과 플레어스택과의 거리는 짧게 설치한다.

7.2 중간 녹아웃드럼 설치기준

7.2.1 중간 녹아웃드럼 설치의 필요성

아래의 각 호와 같은 현상이 발생하는 경우에는 안전밸브 후단과 주(Main) 녹아웃드럼 사이에 중간 녹아웃드럼을 설치할 수 있다.

- (1) 플레어헤더로 대량의 액체를 방출하는 장치 또는 단위 공정이 존재할 경우
- (2) 주 녹아웃드럼과 플레어스택 간 거리가 멀어서 안전밸브 등으로부터 방출된 증기가 응축 혹은 액체 방울의 뭉침 현상에 의해 액체방울 크기가 커지는 경우
- (3) 매우 낮은 온도의 방출물이 플레어헤더를 통과하면서 헤더 내부에서 체류하고 있는 증기를 순간적으로 응축시키는 경우

7.2.2 중간 녹아웃드럼 설치기준

D - 60 - 2017


- (1) 대량의 액체 방출물이 발생하는 공정에서는 안전밸브 후단과 근접한 위치에 중간 녹아웃드럼을 설치하는 것을 고려하여야 한다.
- (2) 공정과 플레어스택 간의 거리가 멀어서 배출되는 증기가 대량으로 응축되는 경우에는 그 사이에 중간 녹아웃드럼을 설치하는 것을 고려하여야 한다.
- (3) 주 녹아웃 드럼과 플레어스택간의 거리가 멀고 배관 내에 고온의 증기가 일정시간 체류하면서 대기와의 온도차 등으로 인해 대량으로 응축되는 경우에는 그 사이에 중간 녹아웃드럼을 설치하는 것을 고려하여야 한다.
- (4) 액체의 전체 체류용량은 중간 녹아웃드럼과 주 녹아웃드럼의 용량을 합하여 계산할 수 있다. 즉, 요구되는 액체 체류 시간(20-30분)이 부족한 경우는 전단의 중간 녹아웃드럼에서 그 용량을 충족시킬 수 있다.

[부록1-예]

수평 녹아웃드럼의 용량 산정 예시

안전밸브에서 25.2~kg/s의 속도로 30분~ 동안 분출되는 플레어가스가 녹아웃드럼으로들어오고 있다. 이 때 액체의 밀도는 $496.6~kg/m^3$ 이고 기체의 밀도는 $2.9~kg/m^3$ 이다. 플레어가스의 게이지 압 $(P_{gauge})=0.014~$ MPa·G, 온도(T)=149~ C, 점도 $(\mu)=0.01~$ CP이다. 액체 유량이 3.9~ kg/s이고 증기 유량이 21.3~ kg/s 일 때 유체는 평형을이룬다.

공정시스템으로부터 $1.89~\text{m}^3$ 의 액체가 방출되어 녹아웃 드럼으로 들어오고 있다. 그림C.7의 그림이 기본으로 적용된다. 액적의 직경은 $300~\mu\text{m}$ 이다. 증기흐름의 속도를 $R_V~m^3/s$ 라고 하고 아래의 과정을 거친다.



<그림 2> 플레어 녹아웃드럼

D - 60 - 2017

여기서 1 : 안전밸브 등에서 방출되는 방출물의 압력

2 : 방출되는 액체가 규정된 부피를 가득 채울 때의 높이

3 : 액체가 떨어질 때의 최대의 증기 공간

4 : 안전밸브나 다른 긴급 상황에서 방출되는 액체의 체류 공간

5 : 방출 및 배수되는 액체

6 : 플레어스택으로 향하는 흐름

7 : 펌프를 통해 이송되는 방출 흐름

(1) 증기 부피 유속, R_V 계산

$$R_V = \frac{21.3}{2.9} = 7.34 \ m^3/s$$

(2) 강하속도, U_c 계산

식 (1)로부터

$$U_c = 1.15 \sqrt{\frac{g \cdot D(\rho_L - \rho_V)}{\rho_V \cdot C}}$$

$$U_c = 1.15 \left[\frac{(9.8)(300 \times 10^{-6})(496.6 - 2.9)}{(1.3)(2.9)} \right]^{0.5} = 0.71 m/s$$

(3) 강하상수, C 결정

식 (2)로부터

$$C(Re)^{2} = \frac{0.13 \times 10^{8} \rho_{V} D^{3} (\rho_{L} - \rho_{V})}{\mu^{2}}$$

$$C(Re)^2 = \frac{0.13 \times 10^8 \times 2.9 \times (0.0003)^3 \times (496.6 - 2.9)}{(0.01)^2} = 5025$$
 일 때,

식 (2)에서 계산한 C(Re)²를 이용하여 <그림 1>에서 C를 결정한다.

$$C = 1.3$$

(4) 녹아웃드럼의 액체 체류량, V_L 계산 계산의 간편함을 위해 헤더에서의 부피는 무시한다.

$$V_L = V_{L1} + V_{L2} \times \frac{30 \, \mathrm{min}}{60 \, \mathrm{min} / hr}$$

$$V_L = (1.89) + (\frac{3.9}{496.6}) \times (\frac{60 \text{ sec}}{\text{min}}) \times (30 \text{ min}) = 16.0.26 m^3$$

여기서 VL : 녹아웃드럼의 액체 체류량(m³)

 V_{L1} : 설비에서 방출되는 액체량 (m^3)

VL2 : 안전밸브 등의 방출물에 포함되어 있는 액체량(m³/hr)

- (5) 녹아웃드럼의 직경(D)와 길이(L) 가정
- (6) 녹아웃드럼의 횡단면적, A_T 계산

$$A_T = \frac{\pi D^2}{4}$$

(7) 액체가 차지하고 있는 횡단면적, A_L 계산

$$A_L = \frac{V_L}{L} = \frac{16.026}{L}$$

(8) 기체가 흐를 수 있는 횡단면적, A_{V} 계산

$$A_V = A_T - \frac{16.026}{L}$$

(9) 기체 공간의 수직 높이, h_V 계산 녹아웃드럼의 지름 $h_t = h_L + h_V$ 으로 계산할 수 있다.

* 페리 핸드북 등을 이용하여 산정 $(A_T,\;A_L,\;A_V$ 의 면적과 수직높이 $h_T,\;h_L$ 및 h_V 관계)

D - 60 - 2017

액체와 증기가 차지하는 공간의 수직높이는 일반적인 기하학적 구조를 사용하여 결정하고, 드럼의 총 직경 (h_{*}) 은 아래 식에 의해 계산한다.

$$h_t = h_{L1} + h_{L2} + h_{V}$$

 h_{L1} : 방출 및 배수되는 액체의 깊이

 $(h_{L1} + h_{L2})$: 축적되는 모든 액체의 깊이

 h_V : 증기흐름이 차지하는 수직공간의 높이

(10) 액체의 강하시간, θ 계산

$$\theta = \left(\frac{h_V}{u_c}\right) = \frac{h_V}{0.71}$$

여기서 θ : 액적 강하시간(sec)

hv : 액적의 수직 하강 높이(m) uc : 액체 강하 속도(m/sec)

(11) 기체의 속도, u_V 계산

N개의 증기 상들에 대한 속도는 단일 통과 증기 흐름에 기초하여 계산된다. 아래 식에서 최대 배출용량 중 기체의 부피유속은 $7.34~\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$ 이다.

$$u_V = \left(\frac{7.34}{N}\right)\!\!\left(\frac{1}{A_V}\right)$$

여기서 Av : 기체의 횡단면적(m²)

N : 통과하는 기체흐름의 수 uv : 기체 흐름 속도(m/sec)

(12) 녹아웃드럼의 최소길이 (L_{\min})

녹아웃드럼의 최소 길이, L_{\min} 은 다음과 같이 계산한다.

$$L_{\min} = u_V \, \bullet \, \theta \, \bullet \, N$$

필요한 녹아웃드럼의 최소 길이와 가정한 녹아웃드럼의 길이를 비교한다. 이때 녹아웃드럼의 최소 길이 L_{min} 이 가정한 녹아웃드럼의 길이 L보다 작을 때는 L을 녹아웃드럼의 길이로 한다. 그러나 녹아웃드럼의 최소길이 L_{min} 이 가정한 녹아웃드럼의 길이 L보다 클 경우는 다시 안지름과 길이를 가정하여 위와 같은 계산절차를 반복한다.

<표 1> 녹아웃드럼의 최적크기

| 가 | 가정한 | | 횡단면적 | | | 수직높이 | | | 액체 | 기체 | 드럼의 |
|---|-------|------|-------------|-------|-------------|-------|-------|-------|------|------------|-----|
| 정 | 녹아웃드럼 | | (m^3) | | | (m) | | | 강하 | 기계 속도 | 최소 |
| 횟 | 지름 | 길이 | A_T | A_L | A_V | h_t | h | h | 시간 | (m/sec) | 길이 |
| 수 | (m) | (m) | Λ_T | A_L | Λ_V | n_t | h_L | h_V | (초) | (III/ Sec) | (m) |
| 1 | 2.44 | 5.79 | 4.67 | 2.78 | 1.89 | 2.44 | 1.4 | 1.04 | 1.46 | 3.9 | 5.7 |
| 2 | 2.29 | 6.25 | 4.10 | 2.57 | 1.53 | 2.29 | 1.37 | 0.92 | 1.30 | 4.8 | 6.2 |
| 3 | 2.13 | 6.86 | 3.57 | 2.35 | 1.22 | 2.13 | 1.33 | 0.8 | 1.13 | 6.0 | 6.8 |
| 4 | 1.98 | 7.62 | 3.08 | 2.11 | 0.97 | 1.98 | 1.27 | 0.7 | 0.99 | 7.6 | 7.5 |

[부록2-예]

수직 녹아웃드럼의 용량 산정 예시

수직의 용기가 고려된다면, 증기속도는 $0.71~{\rm m/s}$ 로 액체 강하속도와 동일하다. 부피유속은 $7.34~{\rm m}^3/s$ 이다. 요구되는 드럼의 횡단면적 $(A_{cs},~{\rm m}^2)$ 은 아래 식에 의해 결정된다.

(1) 증기속도 (u_v)

증기속도 = 액적 강하 속도 u_c = $0.71\ m/s$

(2) 드럼의 단면적

$$A_{cs} = \frac{R_v}{u_v}$$

$$= \frac{7.34}{0.71} = 10.3 \ m^2$$

(3) 드럼 직경(D)

$$D = \sqrt{\frac{A_{cs}}{\pi/4}}$$

$$=\sqrt{10.3 imes rac{4}{\pi}} = 3.6 \ m$$