KOSHA GUIDE E - 128 - 2012

광섬유 비상조명 시스템의 설치, 유지 및 사용에 관한 기술지침

2012. 11.

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

o 작성자 : 충북대학교 김두현 교수

o 제·개정 경과

- 2012년 10월 전기안전분야 제정위원회 심의

o 관련규격 및 자료

- BS 5266, Emergency lighting. Code of practice for design, installation, maintenance and use of optical fibre systems

o 관련법령·고시 등

- 산업안전보건기준에 관한 규칙 제2편 제3장(전기로 인한 위험방지) 제1절 (전기기계·기구 등으로 인한 위험방지), 제3절(전기작업에 대한 위험방지)

o 기술지침 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2012년 11월 29일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

KOSHA GUIDE E - 128 - 2012

# 광섬유 비상조명 시스템의 설치, 유지 및 사용에 관한 기술지침

## 1. 목적

이 기술지침은 광섬유 비상조명 시스템에 대하여 필요한 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.

# 2. 적용범위

이 지술지침은 광섬유 비상조명 시스템의 설치, 유지 및 사용에 대하여 적용한다.

## 3. 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
  - (가) "금속외피(Cladding)"라 함은 광섬유의 코어를 둘러싼 유전체 소재를 말한다.
  - (나) "코어(Core)"라 함은 금속외피보다 높은 굴절률을 가지며, 대부분의 광전력이 전송되는 광섬유 중앙부를 말한다.
  - (다) "광 가이드(Light guide)"라 함은 커넥터로 마감되는 케이블 타입으로 피복된 광섬유를 말한다.
  - (라) "광원(Light source)"이라 함은 가시광선을 생성하고 이를 광가이드에 결합하는 방법을 말한다.
  - (마) "광섬유(Optical fiber)"라 함은 유전체 물질로 만들어진 필라멘트 모양의

E - 128 - 2012

광 도파관을 말한다.

- (바) "광섬유 시스템(Optical fiber system)"이라 함은 광원, 방출단 부착 배치 및 상호 결합된 커넥터 완비 광섬유 광가이드의 직렬조합을 말한다.
- (사) "굴절률(Refractive index)"이라 함은 어떤 매질의 한 지점에서, 주어진 한 방향으로, 그 방향으로 전파되는 정현파의 위상속도에 대한 진공상태 에서의 광의 속도간의 비를 말한다.
- (아) "균조도(Uniformity ratio of illuminance)"라 함은 어떤 면위에 존재하는 조도값 중 한정된 범위에서 평균 조도값에 대한 최소 조도값을 말한다.
- (2) 그 밖에 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 따른다.

## 4. 조명시설의 설계

- (1) 환경조건에 대한 일반사항
  - (가) 구성부품들이 다른 환경에서 사용할 수 있는 즉, 폭발성 분위기에서와 같은 특정 환경에서의 사용에 대한 적합성은 제조자에 의하여 점검되어 야 한다.
  - (나) 광섬유 비상조명 시스템은 특별한 경우를 제외하고 다음과 같은 조건에 서 사용될 수 있도록 설계되어야 한다. 다음의 조건을 벗어나서 사용될 경우에는 제조자와 협의하여야 한다.
    - ① 실내에서의 적용 : 온도 5 ℃ ~ 60 ℃ 및 상대습도 40 %
    - ② 실외에서의 적용 : 온도 -10 ℃ ~ 70 ℃ 및 상대습도 80 %
- (2) 광섬유 비상조명시스템
  - (가) 부분설계

## E - 128 - 2012


- ① 제조자가 제공한 조명 넓이·높이에 관한 데이터의 계산이나 사용에 따른 최종 조도 설계만을 필요로 하는 한정된 광성능을 제공하기 위하여 제조자에 의해 선정된 설계 및 제조 장비에 대한 항목을 포함한다.
- ② 광섬유 비상조명 시스템은 최소한의 설계 입력을 필요로 하고, 기존의 독립형 조명 시스템과 유사하며 일반적으로 간단한 적용에 적합하다.

# (나) 주문설계

- ① 특별 적용의 요건에 적합하도록 설계되고 장비항목들도 주문요건에 부합되게 선정되거나 제조된다.
- ② 이 시스템을 구현하기 위해 상세한 설계 입력을 필요로 하고, 일반적으로 복잡하거나 어려운 적용에 적합하다.
- ③ 시스템 제조자는 설치자에게 설계와 설치에 관한 조언을 제공해야 한다.

#### (3) 조도

- (가) 사용지점에서 요구되는 조도는 부분설계 시스템 또는 주문설계 시스템을 위하여 계산된다.
  - ① 부분설계 시스템은 시스템의 제조자가 제공한 조명 넓이·높이에 데이터 및 기타 정보를 사용한다.
  - ② 주문설계 시스템은 <그림 1>에서와 같이 광가이드 제조자에 의해 제공된 데이터를 보완하고, 조도 축점 계산법에 의한 분광분포와 연계하여점광원으로써 광가이드로부터의 출력을 고려한다.



<그림 1> 광가이드 출력

## E - 128 - 2012

(나) 각각의 적용은 가장 적합한 시스템을 결정하기 위해 개별적으로 평가되어야 한다.

## (4) 균조도

- (가) 광가이드 말단부에서 방출되는 광은 광가이드 축에 수직이며 원추 형태로서 그 축에 대해 명확하고 일정한 각도를 유지한다. 이것은 수광각 (acceptance angle)(θ)이라 하고 <그림 1>에 제시하고 있다.
- (나) 수광각의 크기는 섬유 크기 및 조성에 따라 다르다.
- (다) 원추형태의 출력은 작업면에 원형모양의 분포를 만들며, 인접한 광가이 드로부터의 출력은 요구되는 균조도가 이루어지도록 배치한다.

## (5) 눈부심

수직하방을 향해 설치된 광섬유 광가이드 말단부로부터 광이 방출되는 각도에서 발생되며, 광가이드가 다른 방향으로 설치되거나 반사면이 존재하는 곳에서는 주의를 해야 한다.

# (6) 색상

- (가) 조도는 적절한 연색성 평가지수(Colour rendering index, Ra)를 갖는 램 프에 의해 제공되어야 한다.
- (나) 광섬유 광가이드의 활성코어를 형성하기 위해 사용되는 물질은 일반적으로 투사광의 구성 파장을 다르게 감쇠시키는 데, 예를 들어 백색광의입력은 녹색광의 출력으로 변화시키는 경향이 있다. 이러한 색변화는비상조명의 효율성에 손상을 줄 가능성은 낮은 데 반하여, 지나치게 뚜렷하다면 싸늘한 분위기를 주는 심리적인 효과를 가질 수 있다.
- (다) 인접한 출력부 말단간의 색차는 시각적으로 받아들일 수 없다.
- (마) 일반적으로 특정크기의 광가이드 길이에 대한 실질적인 한계는 색변화

E - 128 - 2012

효과에 의해 정해진다. 수용가능한 색 변화량을 결정하기 위한 평가는 각각 적용한다.

- 주 1. 광가이드의 방출단의 색상현시는 유지보수된 시스템에서 신중하게 고려되어야 한다.
- 주 2. 일반조명의 전체 또는 일부를 제공하기 위해 사용되는 광섬유 비상조명 시스템이 사용되는 장소에서는 작업면에서의 연색성(조명이 물체의 색상에 영향을 미치는 현상)이 광가이드의 색변화에 의해 영향을 받을 수 있다.
- (7) 광가이드 방출단의 공간 및 설치 높이
  - (가) 대피시설에는 신뢰할 수 있는 조도의 공급이 필요하다.
  - (나) 고전력 광출력을 공급하도록 광섬유 광가이드가 사용될 수 있지만, 조도를 고르게 분포시키기 위해서는 다수의 저전력 광출력의 광가이드를 사용하는 것이 더 낫다.
  - (다) 방출단의 설치높이는 중요하지 않으며 필요한 조도의 적용, 사용면에 따른 물리적인 특성, 광섬유 시스템으로 구성된 기타 사용(예를 들면, 길 안내)에 따라 결정된다.
  - (라) 용도에 적합하게 선택되어야 한다.
  - (마) 광섬유 기술은 동일한 필수조명조건이 만족된다면, 임의의 방향으로 적 용가능한 시스템을 만들 수 있다.
  - (마) 서로 다른 광원의 방출단은 광원의 고장 또는 광가이드 고장에 의한 손 실이 비상조명 시스템의 설계 목적을 충족하기 위한 시스템 성능에 영 향을 주지 않도록 배치해야 한다.

## 5. 운용 평가

광섬유 시스템을 사용한 비상조명 시스템의 설계 시에는 다음 사항을 고려해야

E - 128 - 2012

한다.

# (1) 시스템 목적

시스템이 제한된 장소의 대피시설 조명인지, 한정되지 않은 개방장소의 대 피시설 조명인지 등의 설치 목적을 설정한다.

# (2) 시스템 종류

유지보수 또는 비유지보수 시스템이 필요한지 여부를 결정한다.

# (3) 비상전원공급의 종류

중앙 전원이 사용될지 독립형 축전지 전원이 사용될지 여부를 결정한다.

# (4) 램프 배치

단일램프, 듀얼램프 또는 유도등 및 대기표시등이 사용될 수 있는지를 결정한다.

# (5) 구조

대피장소에서의 모든 위험요소와 신호의 위치 등을 설정한다.

## (6) 건물 구조

대피장소의 넓이, 설치 높이, 설치면의 구조와 재료, 방화구획 등의 세부 사항을 설정한다.

## (7) 경로

기존의 경로나 제안된 경로에 광가이드를 위한 경로를 설정한다.

## (8) 광조명 예산

필요한 조도, 시스템 손실 등을 설정한다.

#### (9) 물리적 위험요소

설치 중이나 설치 후에 광가이드의 손상이 발생될 잠재요인을 확인한다.

## (10) 화재 위험성

장비의 위치 및 광가이드 경로에 대하여 화재위험성이 낮은 장소를 설정한

E - 128 - 2012

다(9.4의(2) 참조). 또한 시스템의 부품에 화재로 인한 손상을 방지하기 위해 추가적인 주의가 필요한 장소인지를 확인한다.

#### (11) 환경

광원, 광가이드 말단부에 대한 잠재적인 환경적 위험요소들을 확인하고, 보호를 위한 평가가 필요하다.

## (12) 유지보수

접근이 용이한 건물구조, 필요한 마감재, 향후 시스템 구성부품의 유지보수 계획을 수립한다.

## (13) 가용수명

과잉 설계를 피하기 위해 시스템이 요구하는 가용수명을 설정한다.

## (14) 진동

작동 중인 구성부품의 진동 수준이 손상으로부터 충분한 예방책이 취해질 수 있도록 설정한다. 이것은 화재상태에 있는 광가이드의 필요한 성능을 설 정할 때 중요하다.

## (15) 안전

건물 구내 또는 건축설비에 내재한 특정 위험요소와 장비의 차후 보전을 확인하다.

## 7. 기술 명세서

시스템을 위한 기술 명세서는 시스템의 구성부품들을 적정하게 선택할 수 있도록 다음 사항을 명시해야 한다.

- (1) 물리적 매개 변수(광원램프의 종류와 전력, 각 콘센트에서의 광가이드 크기 등)
- (2) 건설 요구사항(광가이드를 위한 외장 또는 날씨/화학적 영향에 견디는 커버, 방출단 부착 재료 등)

E - 128 - 2012

- (3) 광학적 요구사항(광가이드의 광출력, 방출단 초점부의 성능 등)
- (4) 화재 성능 요구 사항

## 8. 작업계획서의 범위

일단 운용평가의 수행, 설비 설계의 완성 그리고 기술 명세서와 시스템 부품이 선정되면, 설계자는 다음 사항을 명확하게 하기 위해 작업계획서를 준비한다.

- (1) 필요한 모든 장비와 특별한 재료의 위치를 확인한다.
- (2) 광가이드 경로 접근 및 화재방벽과 같은 필요한 건물/건축설비 공사를 확인한다.
- (3) 경로에 요구되는 전선관, 덕트 배관, 케이블 트레이작업 등 기계적 보호방법을 명시한다.
- (4) 시스템 부품이 어떻게 설치되고, 굴곡 반경, 절단 방법 등을 설정하는지에 대한 설명을 제공한다. 광가이드를 설치하는 동안 취해지고, 운영평가 동안 확인된 특별한 예방조치를 자세히 열거해야 한다.
- (5) 현재 지침의 권고가 충족되도록 하기 위하여 시험과 검사절차의 세부사항을 제공한다.

# 9. 부품선택

9.1 광섬유 시스템의 요소

광섬유 비상 조명 시스템은 전력원, 광원, 하나 이상의 광섬유 광가이드 및 방출단 부착 배치 등 4 가지 기본 요소로 구성되어 있다.

E - 128 - 2012

## 9.2 전력원

## (1) 일반사항

- (가) 비상조명 시스템의 광원은 잘 작동하는 확실한 전력원을 필요로 하며, 다음과 같이 분류한다.
  - ① 독립형 축전지
  - ② 하나 이상의 중앙 축전지
  - ③ 다른 적절한 전력원
- (나) 축전지 전원을 선택할 경우 구내를 운영하는 사용자의 방법과 비상조명 시스템의 시험 및 유지보수를 위해 그 운용방법이 가능한 배치를 고려 한다.
- (다) 가능하다면 항상 축전지 선택은 사용자와 협의하여야 하며, 사용자가 적 용함에 가장 적절한 선택이 되도록 옵션을 평가한다.
- (라) 축전지 배치를 평가할 경우 9.2(2) ~ 9.2(4)의 주어진 세부사항을 고려 한다.

## (2) 독립형 축전지

- (가) 항상 구내에 많은 사람들로 점유되어 있는 경우, 화학공장 및 병원과 같이 높은 위험성이 있는 경우, 또는 축전지 고장으로 인한 비상조명설비의 총체적 고장이 위험을 초래하는 경우에는 독립형 축전지 광원의 사용이 중앙 축전지 시스템에 비하여 유용하다.
- (나) 시험 및 유지보수를 원활히 하기 위해 독립형 축전지 광원을 사용하는 설비를 재분할할 수 있다.
- (다) 임시 배치는 시험과 유지보수, 후속 축전지 재충전 기간 동안에 설비의 작은 구획에서 더 쉽게 이루어진다.
- (라) 독립형 축전지 광원의 손실은 비상조명의 최소 손실만을 발생시킨다.

## E - 128 - 2012

(마) 시험 및 유지보수를 위한 독립형 축전지 광원은 중앙 축전지 시스템과 비교하여 시험 및 유지보수 프로그램 수행에 요구되는 시간이 길고, 축 전지 수명이 상대적으로 짧다는 것을 고려하여야 한다.

## (3) 단일 중앙 축전지

- (가) 휴일과 같이 건축물내 사람이 없거나 시험·유지보수기간 또는 축전지 교체에 따른 재충전기간 등 비상조명에 대한 사용이 최소화 되는 장소에는 중앙 축전지 시스템을 배치하는 것이 바람직하다.
- (나) 배전계통을 통해 조명설비를 구성하는 모든 광원에 전원을 공급하기 위한 중앙 축전지를 배치한다.
- (다) 중앙 축전지는 시험 및 유지 보수를 단순화 할 수 있지만, 축전지의 고 장은 비상 조명의 완전한 손실을 초래하며, 이 사실은 시험 및 유지 보 수의 혜택을 상쇄시킨다.

## (4) 다중 중앙 축전지

- (가) 중앙 축전지 시스템의 이점 뿐 아니라 그 시스템을 재분할하는 능력을 갖고 있다. 이것은 각 층으로 나눌 수 있는 구내에서 유용하다.
- (나) 중앙 축전지 중 하나의 고장은 단일 중앙 축전지 시스템의 고장에 따른 손실보다 작지만, 이 손실은 독립형 축전지 광원 시스템에서의 축전지 고장으로 인한 손실보다 더 크다.

## 9.3 광원

#### (1) 일반사항

- (가) 광원은 광섬유 비상조명시스템에서 유일한 능동소자이며, 다른 모든 부품은 수동소자이다.
- (나) 광원은 방화구획 내에 위치하거나 또는 다른 장소. 예를 들어 몇몇 방화

## E - 128 - 2012

구획의 중심부에 위치한다. 광원이 방화구획에 존재하지 않을 경우 화재 발생으로 인한 광원의 손실을 막기 위한 추가적인 대책이 가능하다.

- (다) 광원의 위치는 유지보수를 위하여 접근이 용이하고 장비수명을 단축하는 것을 방지하기 위해 폐열이 제거될 수 있도록 환기가 잘되는 곳이어야 한다. 그리고 광원은 화재위험이 낮은 곳에 위치해야 한다.
- (라) 각각의 방화구획에는 하나 이상의 광원을 갖추어야 한다.
- (마) 전기회로 고장 시에도 어느 하나의 광원에는 전원이 공급될 수 있도록 하기 위해 전기회로를 복수로 갖추도록 한다.
- (바) 광원에서 가능한 전등배치 형태는 단일램프, 듀얼램프, 유도등 및 대기 표시등이 있다.
- (사) 광원은 최상의 유지보수를 필요로 하는 부품이다.
- (아) 모든 조명배치에 있어서 사용된 램프의 종류는 효과적인 비상조명시스 템의 제공에 있어 매우 중요하며, 필요한 유지보수의 수준을 결정한다.
- (자) 광가이드 수만큼 광원이 위치할 때 주의를 기울여야 한다.
- (차) 광원 손실에 의한 비상조명의 손실 가능성은 전기계통에서 단일램프의 손실에 의한 비상조명의 손실보다 많음을 고려하여야 한다.

## (2) 램프와 광원 선택

- (가) 램프의 보수와 교체를 고려한다면, 여러 종류의 램프를 사용하는 것보다. 단일형태의 램프를 사용하는 것이 더 바람직하다.
- (나) 유지보수 시스템에서 광원의 계획된 유지보수와 주기적인 램프교체를 통해 비상조명시스템은 최적의 성능을 유지해야 한다.
- (다) 단일램프 광원을 사용하는 곳, 특히 유지보수가 이루어지지 않는 시스템

## E - 128 - 2012

에서, 램프의 무작위 고장은 다른 시스템에 비해 강화된 유지보수 요구조건을 필요로 한다.

- (라) 광원을 선정하는 경우, 설계자는 시스템의 유지보수를 고려하여야 한다.
- (마) 램프 교체 등 유지보수를 하기 위해 요구되는 기술수준은 사용자가 이 해할수 있는 수준인지를 검토한다.
- (바) 능동적인 램프교체 또는 광원수리를 위하여 필요한 설비를 주의깊게 고려한다.
- (사) 광원을 선택할 경우 물리적 제약은 광원의 선택에 영향을 미친다. 예를 들어, 방화구획이나 화재위험성이 낮은 장소에 장비를 위치하는 경우에는 다른 램프보다 선호하는 하나의 특정램프의 광원사용이 가능하다.

## (3) 단일램프 배치

- (가) 단일램프와 제어장치만을 포함하는 단순한 배치이다
- (나) 단일램프를 배치하는 경우, 필요한 광원의 수는 램프 고장이 발생될 경우를 대비하여 시스템의 건전성을 보장하기 위해 다른 램프 배치보다 더 많아야 한다.
- (다) 램프의 손실은 관련 광원에 의해 공급되는 광가이드가 제공하는 모든 비상조명 시스템의 손실을 초래한다.

## (4) 듀얼램프 배치

- (가) 듀얼램프 배치는 램프출력을 광학적으로 결합시킨다.
- (나) 두 개의 램프가 동시에 고장이 발생할 가능성이 낮기 때문에 시스템의 신뢰성은 단일램프를 설치하는 경우보다 높다. 그러나 다른 램프에 영 향을 미치는 램프의 고장 가능성은 존재하며 장비를 선택함에 있어 고 려되어야 한다.

## E - 128 - 2012

- (다) 두 개의 램프를 포함하여 제어장치 및 광학반사시스템을 포함하고 있으므로 듀얼램프 배치의 광원은 단일램프광원에 비하여 더 크다.
- (라) 듀얼램프를 배치하는 경우에는 단일램프의 고장에 따른 영향을 적게 받는다.
- (마) 광가이드의 분기에 의한 광결합을 사용하는 경우 두 개의 단일램프 광원을 듀얼램프 광원과 동등하게 고려할 수 있다. 이러한 배치는 부품이 격리된 공간에 있고 서로 고장을 발생시키는 데 영향을 줄 가능성이 낮기 때문에 시스템 신뢰성을 향상시킨다.

## (5) 유도등 및 대기표시등 배치

- (가) 단일과 듀얼램프 방식의 혼합으로 두 개의 램프를 설치할 수 있지만, 사용 시에는 하나만 작동이 되도록 하여야 한다.
- (나) 램프의 출력은 반사시스템 또는 광가이드 분기에 의해 광학적으로 결합 된다.
- (다) 센서는 자동적으로 유도등의 이상 유무를 감시하고 유도등의 고장 시 대기표시등을 자동적으로 동작하게 하여야 한다.
- (라) 광원은 램프의 열화현상을 예방할 수 있도록 유도등과 대기표시등 중에 서 하나에만 전원이 공급하도록 전기회로를 구성하여야 한다.
- (마) 램프 유형에 대해 배치는 최소한의 광원을 요구하지만, 감지 및 절환 회 로에 대한 주의깊은 고려가 필요하다.
- (바) 비상조명의 공급은 싱글램프의 손상에 영향을 받으면 안 된다.
- (사) 두 개의 램프를 포함하여 제어장치 및 광학반사시스템을 포함하고 있으므로 듀얼램프 배치의 광원은 단일램프광원에 비하여 더 크다.
- (아) 광가이드의 분기에 의한 광결합을 사용하는 경우에, 적절한 감지 및 절

E - 128 - 2012

환회로에 의해 제어되는 두 개의 단일램프 광원을 유도등과 대기표시등을 구성하기 위해 사용할 수 있다.

## 9.4 광가이드

## (1) 광학적 성능

- (가) 광가이드는 광원에서 생성된 빛을 이용지점으로 전달한다. 광가이드를 구성하는 섬유의 소재에 따라 전송에서 계속적인 광손실과 색변화가 정 해지는 데 일반적으로 소재가 순수할수록 광손실과 색변화는 낮아진다.
- (나) 주문설계 시스템의 경우에는 최적선택이 이루어지도록 설계자가 이용가 능한 섬유소재의 명세서를 조사하는 것이 바람직하다.
- (다) 빛은 원추형태로 광섬유 광가이드에 의해 포집되고 방출된다.
- (라) 개개 섬유의 크기, 개개 섬유의 굴절률, 그리고 활동 코어와 금속외피의 굴절률은 광가이드로 들어오고 나가는 광의 양과 그것이 포집되고 방출되는 각도(수광각)를 결정한다. 가시광선을 전송하는 광가이드에 사용되는 광섬유는 통상적으로 60° ~ 80°의 수광각을 갖고 있으며, 일반적으로 수광각은 섬유지름이 증가함에 따라 증가한다.
- (마) 수광각은 광성능과 연성을 포함한 소재의 특성 사이에서 결정된다.
  - ① 섬유가 너무 크면 섬유는 뻣뻣해지고 광가이드를 만드는 동안이나 설치하는 과정에 부러지기 쉽다.
  - ② 짧은 직선의 광가이드를 적용할 경우 뻣뻣한 섬유가 유리하며, 설치할 때마다 가장 적합한 섬유의 크기를 결정하기 위해 평가되어야 한다.
- (바) 일반적으로 수광각이 클수록 광가이드에 의해 포집되는 빛의 양이 많아 지며, 방출되는 빛의 원추도 더 커진다. 큰 출력의 원추는 비록 얻고자 하는 조도가 감소하여도 최소 수량의 방출단으로 밝힐 수 있는 지역을 크게 한다.
- (사) 주어진 설치 높이와 발광출력에 대하여 수광각이 10° 증가할 때마다 조

E - 128 - 2012

도는 30 %씩 감소한다. 반대로 수광각이 10° 감소할 때마다 조도는 30 %씩 증가한다. 넓은 각의 출력은 요구되는 방출단의 수를 줄일 수 있으므로, 넓은 지역을 밝히는데 유용하다. 좁은 각의 출력은 화재경보기 발신부 및 화재경보신호 등과 같이 고밀도 빔이 요구되는 장소에서 그 특징을 강조하는데 유용하게 쓰인다.

- (아) 부분설계 시스템은 동일한 수광각을 갖는 광가이드를 사용하고, 주문설계 시스템은 적용에 적합한 수광각을 갖는 광가이드를 사용한다. 즉, 하나 이상의 수광각은 요구되는 조명효과를 얻기 위해 설비에 사용된다.
- (자) 광가이드 수광각 만으로 요구되는 조명효과를 얻을 수 없는 경우 또는 설비 전체를 통해 단일 수광각을 사용하는 것이 바람직한 경우에는 빔 조정기를 고려하여야 한다. 이것은 렌즈나 거울의 분산 또는 초점을 맞추는 시스템의 형태를 취한다.
- (차) 빔 조정기의 사용을 고려하는 경우, 고정된 광학적 특성을 갖춘 장치는 설계된 성능이 비상조명시스템을 시운전한 다음에 변경되지 않아야 한다. 조절 가능한 빔 조정기를 사용하는 경우 시운전 이후에 조정치를 고정하는 수단을 갖추어야 한다. 또한 설치면에 진동이 발생하는 경우 조정치의 변경을 방지할 수 있는 추가적인 대책이 필요하다.

#### (2) 화재성능

- (가) 전기 비상조명 시스템에서 모든 조명기구의 손실과 단락을 방지하기 위하여 케이블은 화재 손상에 대한 내저항성을 갖추어야 한다.
- (나) 내화성은 하나의 광가이드 파괴가 광원에 부착된 다른 광가이드의 작동에 영향을 미치지 않는 것처럼 모든 광섬유 시스템에 필수적인 것은 아니다.
- (다) 하나의 광원과 그 광원이 공급하는 모든 광가이드가 동일 방화구획에 위치한 경우에는 내저항성을 필요로 하지 않는다. 그러나 광원과 광가이드는 구획 내에서 가장 낮은 화재위험장소에 위치하고 경로를 정한다.

## E - 128 - 2012

- (라) 광원이 하나 이상의 화재구획에 사용되는 경우 또는 광원이 중심부에 위치하고 광가이드가 광원이 공급하는 경로 상에 있는 하나 이상의 화재구획을 통과하는 경우, 화재 위험성이 낮은 광가이드 경로를 이용할 수 없는 장소에는 내화성이 필요하다. 이러한 내화성은 광가이드에 내재시키거나 동등한 보호수단을 외부에 적용해야 한다.
- (마) 화재 시 발생되는 열로 인해 섬유가 녹는 것을 막기 위해 광가이드에 내화성이 요구된다.
- (바) 광섬유에 사용되는 유리소재는 약 400 ℃에서 물성이 약해지고, 약 450℃에서 빛의 전달이 중단되므로 사용되는 광가이드와 관련된 온도는 모든 경우에 점검해야 한다.

## (3) 습기저항

수분은 광섬유에 장기적 손상을 끼치는 잠재적인 원인이 되므로 설비의 수명주 기 동안에 심각한 손상이 발생될 가능성이 있는 장소에 설치할 경우 수분을 방 지할 수 있는 격벽을 갖춘 광가이드를 사용하여야 한다.

주 : 물이 흐르거나 고일 것이 예상되는 장소에 광가이드를 설치할 경우 습기의 침입 에 대해 추가적인 보호수단을 제공한다.

## 9.5 방출단 부착 배치

- (1) 방출단 부착 배치의 목적
  - (가) 설치면에 광가이드 말단부를 단단히 고정
  - (나) 최초 설계의도에 따라 광을 지속적으로 분배
  - (다) 물리적 위험요소로부터 광가이드 말단부에 보호장치를 제공
  - (라) 환경오염으로부터 광가이드 말단부를 보호

## E - 128 - 2012

(마) 위의 기능을 달성함과 동시에 미적으로 수용가능한 방법을 제공

## (2) 부착면

- (가) 설비는 다양한 부착면에 적합하도록 부착 배치의 형태를 적절하게 조정 할 필요가 있다.
- (나) 부착면 아래의 설비 또는 부착면과 직접 접촉하는 설비를 고려하여 부 착 배치를 적절하게 설계한다.

#### (3) 고정

- (가) 부착 배치를 고정하는 방법은 여러 가지이며 부착면의 다양한 형태에 따라 달라진다. 천정타일과 같은 통상의 부착면에 선택할 수 있는 우수 한 방법은 다양하며 가장 적절한 방법을 정하기 위해서는 운용평가를 세밀하게 하는 것이 필요하다.
- (나) 선택된 고정방식은 부착면에서 종종 발생하는 진동이나 가벼운 진동에 악영향을 받아서는 안 된다. 주기적인 진동이나 지속적인 진동이 심한 장소에는 추가적인 고정 방호조치를 고려한다.
- (다) 운용평가를 통해 부착 배치가 시운전 이후에 손상을 받을 수 있는 경우 에는 추가적인 고정방호조치를 고려하여야 한다.
- (라) 광가이드 방출단 또는 부착 배치가 작업장에서와 같이 예기치 않은 충격을 받을 수 있거나, 고의적인 파손 및 파괴가 예상되는 상황에서는 충격을 피할 수 있는 방법과 더불어 추가적인 고정방법이나 강화된 고정방법을 고려하여야 한다.