KOSHA GUIDE A - 25 - 2018

> 1,2-디클로로에탄에 대한 작업환경측정·분석 기술지침

> > 2018. 11.

한국산업안전보건공단

#### 안전보건기술지침의 개요

○ 작성자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 권지운

○ 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 직업환경연구실

#### ○ 제·개정 경과

- 2011년 6월 산업위생분야 제정위원회 심의(제정)
- 2012년 5월 산업위생분야 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
- 2015년 4월 산업위생분야 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
- 2018년 10월 산업위생분야 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)

#### ○ 관련규격 및 자료

- National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH Manual of Analytical methods (NMAM®), 5th ed, www.cdc.gov/niosh/nmam
- Occupational Safety and Health Administration (U.S.A), Sampling and Analytical method, www.osha.gov/dts/sltc/methods/index.html
- Health and Safety Executive (U.K.), Methods for the Determination of Hazardous Substances (MDHS) guidance, www.hse.gov.uk/pubns/mdhs/
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH):

  Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices,
  7th Ed, 2018.
- 관련법규·규칙·고시 등
- 산업안전보건법 시행규칙 제93조 (작업환경측정 대상 작업장 등)
- 고용노동부 고시 제2017-27호 (작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시)
- 고용노동부 고시 제2018-62호 (화학물질 및 물리적인자의 노출기준)
- 기술지침의 적용 및 문의
  - 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지(www. kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
  - 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 개정본이 있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.
- 공표일자 : 2018년 11월 27일
- 제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

# 1.2-디클로로에탄에 대한 작업환경측정・분석 기술지침

# 1. 목 적

이 지침은 산업안전보건법 시행규칙 제93조(작업환경측정 대상 작업장 등)의 규정에 의거 작업환경측정 대상 유해인자 중 1,2-디클로로에탄에 대한 측정 및 분석을 수행할 때 정확 성 및 정밀성을 유지하기 위하여 필요한 제반 사항에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

# 2. 적용범위

이 지침의 적용대상은 산업안전보건법 시행규칙에서 정한 작업환경측정 대상 유해인자 중 1,2-디클로로에탄의 측정, 분석 및 이와 관련된 사항에 한한다.

# 3. 용어의 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다.
- (가) "밀폐"라 함은 취급 또는 보관상태에서 고형(固形)의 이물(異物)이 들어가지 않 도록 한 상태를 말한다.
- (나) "밀봉"이라 함은 취급 또는 보관 상태에서 기체 또는 미생물이 침입할 염려가 없는 상태를 말한다.
- (다) 중량을 "정확하게 단다."라 함은 지시된 수치의 중량을 그 자릿수까지 단다는 것을 의미한다.
- (라) "약"이란 그 무게 또는 부피에 대하여 ± 10% 이상의 차가 있어서는 안 된다.
- (마) 시험조작 중 "즉시"라는 용어는 30초 이내에 표시된 조작을 하는 것을 말한다.
- (바) "검출한계"라 함은 주어진 분석절차에 따라 합리적인 확실성을 가지고 검출할 수 있는 가장 적은 농도나 양을 의미한다.
- (사) "정량한계"라 함은 주어진 신뢰수준에서 정량할 수 있는 분석대상물질의 가장 최소의 양으로, 단지 검출이 아니라 정밀도를 가지고 정량할 수 있는 가장 낮은 농도를 말한다. 일반적으로 검출한계의 3배 수준을 의미한다.
- (아) "탈착효율"이라 함은 채취한 유기화합물 등의 분석 값을 보정하는데 필요한 것으로, 시료채취 매체와 동일한 재질의 흡착관에 첨가된 양과 분석량의 비로 표현된 것

A - 25 - 2018

을 말한다.

(2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 기준에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 시행규칙, 산업안전보건기준에 관한 규칙 및 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시(고용노동부 고시 제 2017-27호)에서 정하는 바에 따른다.

# 4. 일반사항

- (1) 이 시험법에 필요한 어원, 분자식 및 화학명 등은 특별한 언급이 없는 한 ( ) 내에 기재한다.
- (2) 원자량은 국제순수 및 응용화학협회(IUPAC)에서 제정한 원자량 표에 따른다. 분 자량은 소수점 이하 제 2단위까지 하고 제 3단위에서 반올림한다.
- (3) 이 시험법에 규정한 방법이 분석화학적으로 반드시 최고의 정밀도와 정확도를 갖는 다고는 할 수 없으며 이 시험방법 이외의 방법이라도 동등 이상의 정확도와 정밀도 가 있다고 인정될 때에는 그 방법을 사용할 수 있다.
- (4) 이 시험방법에 표시한 사항 중 회수율, 검출한계 등은 각조의 조건으로 시험하였을 때 얻을 수 있는 값을 참고하도록 표시한 것이므로 실제로는 그 값이 분석조건에 따라 달라질 수 있다.
- (5) 시료의 시험, 바탕시험 및 표준액에 대한 일련의 동일시험을 행할 때 사용하는 시약 또는 시액은 동일 롯트(LOT)로 조제된 것을 사용한다.
- (6) 이 시험법에 사용하는 수치의 맺음법은 따로 규정이 없는 한 한국산업의 규격 KS Q 5002(데이터의 통계적 해석방법)에 따른다.
- (7) 이 시험법에 규정하지 않는 사항에 대해서는 일반적인 화학적 상식에 따르되 이 시험법에 기재한 방법 중 세부조작은 시험의 본질에 영향을 미치지 않는 범위 내에서 시험자가 적당히 변경 조절할 수 있다.
- (8) 단위 및 기호 : 길이, 넓이, 부피, 농도, 압력 또는 무게를 나타내는 단위 및 기호는 아래 표에 따른다. 여기에 표시되어 있지 않은 단위는 KS A ISO 80000-1(양 및 단위-제1부: 일반사항)에 따른다.

A - 25 - 2018

종류	단위	기호	종류	단위	기호
	미터	m		몰농도	M
길이	센티미터	cm		노르말농도	N
	밀리미터	mm 농도		밀리그램/리터	mg/L
	마이크로미터	μm		마이크로그램/밀리리터	$\mu \mathrm{g/mL}$
	나노미터	nm		퍼센트	%
압력	기압	atm		세제곱미터	m³
	수은주밀리미터	mmHg	부피	세제곱센티미터	Cm³
	수주밀리미터	mmH2O		세제곱밀리미터	mm³
	제곱미터	m²	무게	킬로그램	kg
너시				그램	g
넓이	제곱센티미터	Cm²		밀리그램	mg
	제곱밀리미터	mm²		마이크로그램	$\mu\mathrm{g}$
용량	리터	L			
	밀리리터	mL			
	마이크로리터	μL			

#### (9) 온도

- (가) 온도의 표시는 셀시우스(Celcius) 법에 따라 아라비아숫자 오른쪽에 ℃를 붙인다. 절대온도는 K로 표시하고 절대온도 0 K는 -273℃로 한다.
- (나) 상온은  $15\sim25$ °C, 실온은  $1\sim35$ °C, 미온은  $30\sim40$ °C로 한다. 냉소는 따로 규정이 없는 한 15°C 이하의 곳을 뜻한다.

# (10) 농도

- (가) 액체 단위부피중의 성분질량 또는 기체 단위부피중의 성분질량을 표시할 때에는 중량/부피(w/v)%의 기호를 사용한다. 액체 단위부피중의 성분용량, 기체 단위 부피중의 성분용량을 표시할 때에는 부피/부피(v/v)%의 기호를 사용한다. 백만분의용량비를 표시할 때는 ppm(part per million)의 기호를 사용한다.
- (나) 공기 중의 농도를 mg/m³으로 표시했을 때의 m³은 정상상태(NTP, Normal Temperature and Pressure : 25℃, 1기압)의 기체용적을 뜻한다. 따라서 노출기 준과 비교 시는 작업환경 측정 시의 온도와 압력을 실측하여 정상상태의 농도

A - 25 - 2018

로 환산하여야 한다.

#### (11) 시약, 표준물질

- (가) 분석에 사용되는 시약은 따로 규정이 없는 한 화학용 시약에 규정된 일급 이상의 것을 사용하여야 한다. 분석에 사용하는 시약은 제조회사에서 표시하는 농도 함 량을 따른다.
- (나) 광도법, 전기화학적분석법, 크로마토그래피법, 고성능액체크로마토그래피법에 쓰이는 시약은 특히 순도에 주의해야 하고, 분석에 영향을 미치는 불순물을 함유할 염려가 있을 때는 미리 검정하여야 한다.
- (다) 분석에 사용하는 지시약은 특이한 것을 제외하고는 KS M 0015(화학 분석용 지시약 조제방법)에 규정된 지시약을 사용한다.
- (라) 시험에 사용하는 표준품은 원칙적으로 특급시약을 사용하며, 표준용액을 조제하기 위한 표준용 시약은 따로 규정이 없는 한 적절히 보관되어 오염 및 변질이 안된 상태로 보존된 것을 사용한다.
- (12) 측정·분석 방법에 사용하는 초순수는 따로 규정이 없는 한 정제증류수 또는 이온 교환수지로 정제한 탈염수(脫鹽水)를 말한다.

# (13) 기구

- (가) 계량기구 중 측정값을 분석결과의 계산에 사용할 목적으로 사용되는 것은 모두 보정하는 것을 원칙으로 한다.
- (나) 중량분석 용 저울은 적어도  $10^{-5}$  g(0.01 mg)까지 달수 있어야 하며, 화학분석 용 저울은 적어도  $10^{-4}$  g(0.1 mg)까지 달 수 있어야 하며, 국가검정을 필한 제품 또는 이에 준하는 검정을 필한 제품이어야 한다.
- (다) 이 시험법에서 사용하는 모든 유리 기구는 KS L 2302(이화학용 유리기구의 모양 및 치수)에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 규격에 적합한 것으로 국가에서 지정한 기관에서 검정을 필한 것을 사용하여야 한다.
- (라) 여과용 기구 및 기기는 특별한 언급이 없이 "여과한다."라고 하는 것은 KS M 7602(거름종이(화학 분석용)) 거름종이 5종 또는 이와 동등한 여과지를 사용하여 여과함을 말한다.

# 5. 시료채취 및 분석 시 고려사항

(1) 시료채취 기구 및 측정방법의 선택

A - 25 - 2018

시료채취의 목적과 시료채취시간, 방해인자, 예상되는 오염농도 및 실험실에서 보유하고 있는 분석장비의 능력 등을 종합적으로 고려하여 최적의 시료채취기구 및 분석방법을 선택한다.

# (2) 검량선 작성을 위한 표준용액제조

#### (가) 대상물질의 특성파악

분석하고자 하는 물질의 표준용액을 만들 원액(시약)의 순도와 특성(분자량, 비중, 노출기준)을 파악한다.

- (나) 채취시료의 예상농도의 0.1~2 배 수준에서 각 분석대상물질의 양을 결정한다.
- (다) 표준용액 제조방법의 결정

일반적으로 표준용액 제조시 표준원액(stock solution)을 단계적으로 희석시키는 방법(희석식)과 표준원액에서 일정량씩 줄여 가면서 만드는 방법(배치식)이 있다. 희석식은 만들기가 수월한 반면 표준원액이 잘못되면 계통오차를 줄 수 있고 배치식은 여러 검량선 작성용 용액 중 몇 개가 잘못되더라도 이를 보정 할 수가 있으나 만들기가 어려운 단점이 있다.

#### (라) 표준용액의 제조

충분한 수의 표준용액을 준비한다. 일반적으로 분석하고자 하는 농도를 포함한 최소한 5개 수준의 표준용액을 제조한다.

- (마) 검량선의 작성 시 주의점
  - ① 표준원액으로 사용될 원액의 순도, 제조일자, 유효기간 등을 잘 파악해야 한다.
  - ② 표준용액, 탈착효율 검정 등에 사용되는 시약은 같은 롯트(Lot)번호를 가진 것을 사용하여야 한다.
  - ③ 검량선은 시료 분석조건과 주입방법에 따라 작성하고 검량선이 적정하다고 판정하면 시료를 분석한다. 검량선은 분석할 시료의 농도를 포함해야 하며 외삽법은 피한다. 검량선의 적정성은 제시된 분석기기의 매뉴얼을 참조하거나 상관계수가 0.99이상의 것을 사용하도록 한다.

#### (3) 내부표준물질의 사용방법 및 보정방법

- (가) 내부표준물질의 선정 시 다음의 특성을 가지는 물질로 선정한다.
  - ① 머무름 시간이 분석대상물질과 너무 멀리 떨어져 있지 않아야 한다.
  - ② 피크가 용매나 분석대상물질의 피크와 중첩되지 않아야 한다.
- ③ 내부표준물질의 양이 분석대상 물질의 양보다 너무 많거나 적지 않아야 한다.

A - 25 - 2018

- ④ 사용하는 분석기기의 검출기에서 반응이 양호해야 한다.
- (나) 내부표준물질은 표준용액 등으로 사용하기 전에 탈착액에 일정량을 넣는다.
- (다) 보정방법
  - ① 검량선 작성 시 각 표준용액을 분석한 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크로마토그램 면적으로 나눈 면적비로 회귀식을 구한다.
  - ② 분석시료의 크로마토그램 면적을 내부표준물질의 크로마토그램 면적으로 나누어 면적비를 구한다.
  - ③ ②에서 구한 면적비를 ①에서 구한 회귀식에 대입하여 농도를 구한다.
- (4) 탈착효율 검정을 위한 시료제조 및 탈착효율 계산방법 탈착효율은 흡착관을 이용하여 채취한 유기용제 등의 분석값을 보정하는 실험이며, 흡 착관의 오염, 시약의 오염, 분석대상 물질이 탈착액에 실제로 탈착되는 양을 파악하 여 보정하기 위하여 시행한다. 시료 배치당 최소한 한 번씩은 행해야 한다.
  - (가) 탈착효율 실험을 위한 주입량을 결정한다. 작업장의 농도를 포함하도록 예상되는 농도(ppm)와 공기채취량(L)에 따라 주입량을 계산한다. 만일 작업장의 예상 농도를 모를 경우 주입량은 노출기준과 공기채취량 10 L(또는 20 L)를 기준으로 계산한다. 계산된 주입량에 5개 농도 수준(0.5 ~ 2배)의 양을 반복적으로 3개(3수준 x 3반복 = 9개)와 공시료 3개를 준비한다.
  - (나) 탈착효율 실험용 흡착관의 뒤 층을 제거한다.
  - (다) 분석대상물질의 원액 또는 희석액 일정량을 마이크로실린지를 이용하여 흡착관의 앞 층에 주입한다.
  - (라) 흡착관을 마개로 즉시 막고 하루 동안 방치한다.
  - (마) 흡착관의 앞 층을 바이엘에 넣고 탈착액을 넣어 탈착한다.
  - (바) 탈착된 시료를 분석하여 검출량을 산출한다.
  - (사) 다음 식에 의해 탈착효율을 구한다. 탈착효율 = 검출량 / 주입량
  - (아) 탈착효율은 최소한 0.75 이상이 되어야 하나 0.90 이상이면 좋다. 탈착효율에 대한 평가는 분석자가 해야 한다. 즉 12개의 탈착효율 실험결과를 근거로 판단해야 할 사항은 탈착효율간의 일정성이다. 만일 탈착효율간의 차이가 크고 변이가심하여 일정성이 없으면 정확한 보정이 될 수가 없다. 따라서 그 원인을 찾아 교정하고 다시 실험을 실시해야한다.



# 1,2-디클로로에탄(1,2-Dichloroethane)

분자식: (	`.H.Cl.	분자량: 98.96 비 중: 1.253 CAS No.: 107-06-2				
<b>正/1 コ・</b> (	D21 14C12	ゼハマ・50.50 円 8・1.255 CAS NO.・107 00 2				
녹는점: -	35.4 °C	끓는점: 83.4 ℃ 용해도: 0.869 g/100 mL				
특징, 발생원 및 <del>용</del> 도:		■ 무색의 액체, 클로로포름과 비슷한 냄새가 나고, 알콜, 에테르, 클로로포름에 잘 녹는다.				
		■ 강한 산화제, 강한 부식제 또는 화학적으로 활성인 금속에 의해서 불이 나				
		거나 폭발한다. ■ 염화비닐의 제조 중간단계 물질, 유연휘발유의 청소제, 훈증제, 살충제, 탈 지제, 고무접착제, 페인트 제거제, 침습, 침투제 등으로 사용된다.				
노출기준	고용노동부 (ppm)	OSHA (ppm) 50, 100(C)				
그걸기단	ACGIH (ppm)	$ \begin{array}{ccc} \text{NIOSH} & & \\ \text{(ppm)} & & 1, 2(\text{STEL}) \end{array} $				
	ethane dic	loride, ethylene dichloride, 1,2-ethylene dichloride, glycol dichloride,				
동의어:	dishiput di shiput di ship					

분석원리 및 적용성: 작업환경 중 1,2-디클로로에탄을 흡착관(Coconut shell charcoal tube, 100 mg/50 mg)을 연결한 시료채취기로 채취하여 CS<sub>2</sub>로 탈착시킨 후 일정량을 가스크로마토그래피(GC/FID)에 주입하여 정량한다.

sym-dichloroethane, dichloroethylene, EDC

	시료채취 개요	분석 개요
•	시료채취매체: 활성탄관 (Coconut shell	■ 분석기술: 가스크로마토그래피법(Gas
	charcoal, 100 mg/50 mg)	Chromatography, FID)
•	유량: 0.01~0.2 L/min	■ 분석대상물질: 1,2-Dichloroethane
•	공기량 -최대: 50 L	■ <b>탈착:</b> CS <sub>2</sub> 1 mL 넣고 30분간 방치
	-최소: 1 L (50 ppm)	■ 운반가스: N <sub>2</sub> , 1 mL/min
•	<b>운반:</b> 일반적인 방법	■ 컬럼: capillary, fused silica, 30 m x 0.32 mm
•	<b>시료의 안정성:</b> 알려지지 않음	ID x 1.80 μm film diphenyl/ dimethyl
•	공시료: 시료 세트당 2∼10개의 현장 공시료	polysiloxane, Rtx® -502.2 or equivalent
		■ 범위: 16 ~ 1320 mg/sample
		■ 검출한계: 0.7 ug/sample
		■ 정밀도: 0.026
	방해작용 및 조치	정확도 및 정밀도
•	<b>샘플링</b> : 공기 중 다른 증기가 채취용량을	■ 연구범위(range studied): 195~819 mg/m³
	저하시켜 흡착을 방해할 수 있음.	■ 편향(bias): -2.0%
•	<b>샘플분석</b> : 머무름 시간이 비슷한 물질이 방	■ 총 정밀도(overall precision): 0.079
	해가 될 수 있음	■ 정확도(accuracy): ±15.7%



시약	기구
<ul> <li>■ 탈착액: CS₂ (크로마토그래피 분석등급)</li> <li>■ 내부표준물질: 0.1%(V/V)의 데칸(Decane), 옥탄(Octane) 등</li> <li>■ 1,2-디클로로에탄: 분석등급 이상으로 검량선 및 탈착효율 구할 때 사용</li> <li>■ 헬륨(He) 가스</li> <li>● 수소(H₂) 가스</li> <li>■ 여과된 공기</li> </ul>	<ul> <li>채취기: 흡착관 (Coconut shell charcoal, 100 mg/50 mg)</li> <li>개인시료 채취용 펌프: 0.05 ~ 0.2 L/min에서 조절가능한 펌프</li> <li>불꽃이온화검출기가 장착된 가스크로마토그래 피 (GC/FID)</li> <li>Column: capillary, fused silica, 30 m x 0.32-mm ID x 1.80 μm film diphenyl/dimethyl polysiloxane, Rtx® -502.2 or equivalent</li> <li>바이엘: 2 mL Glass, PTFE-line Crimp Caps</li> <li>마이크로 실린지: 10 μl</li> <li>용량플라스크: 10 mL</li> <li>피펫</li> </ul>

■ 실험자 안전보건: CS<sub>2</sub>는 독성이 강하고 인화성이 강한 물질이므로(인화점 : -30 °C) 특별한 주의 를 기울여야 한다.

#### I. 시료채취

- 1. 각 시료 채취 펌프를 시료 채취시와 동일한 연결상태에서 보정한다.
- 2. 시료채취 바로 전에 흡착관 양끝을 절단한 후 유연성 튜브를 이용하여 펌프와 연결한다.
- 3. 0.01~0.2 L/min에서 정확한 유량으로 총 채취유량 15 L 정도 시료를 채취한다.
- 4. 시료채취가 끝나면 활성탄관을 분리하여 플라스틱마개로 막은 후 운반한다.

# Ⅱ. 시료 전처리

- 5. 흡착관의 앞 층과 뒤 층을 각각 다른 바이엘에 넣는다. 이 때 유리섬유와 우레탄 마개는 버린다.
- 6. 각 바이엘에 1.0 mL의 탈착액을 넣고 즉시 마개를 한다.
- 7. 가끔 흔들면서 30분 정도 방치한다.



#### III. 분석

【검량선 작성 및 정도관리】

- 8. 시료농도가 포함될 수 있는 적절한 범위에서 최소한 6개의 표준물질로 검량선을 작성한다.
- 9. 시료 및 공시료를 함께 분석한다.
- 10. 탈착효율(DE)를 구한다. 각 시료군 배치당 최소한 한번 씩은 행하여야 한다. 이 때 5개 농도 수 준에서 각각 3개씩과 공시료 3개를 준비한다.
  - a. 탈착효율 분석용 흡착관의 뒤 층을 제거한다.
  - b. 분석대상물질 원액을 마이크로 실린지를 이용하여 정확히 흡착관 앞 층에 주입한다.
  - c. 흡착관을 마개로 막고 하룻밤 정도 방치한다.
  - d. 탈착시켜 검량선 표준용액과 같이 분석한다.
  - e. 다음 식에 의해 탈착효율을 구한다. 탈착효율(DE) = 검출량 / 주입량

#### 【분석과정】

11. 가스크로마토그래피 제조회사가 권고하는 대로 기기를 작동시키고 조건을 다음과 같이 한다.

주입량 1  $\mu \ell$ 

운반가스 N<sub>2</sub>,, 1 mL/min

도입부 (Injector) 225 ℃

온도 컬럼 (Column) 35 ℃(3 min) - 8 ℃/min - 190 ℃

검출부 (Detector) 250 ℃

12. 시료를 정량적으로 정확히 주입한다. 시료주입방법은 flush injection technique과 자동주입기를 이용하는 방법이 있다.

# IV. 계산

13. 다음 식에 의하여 분석물질의 농도를 구한다.

$$C = \frac{(Wf + Wb - Bf - Bb)}{V \times DE} \times \frac{24.45}{MW}$$

C : 분석 물질의 농도 (ppm)

W<sub>f</sub> : 시료 앞 층의 양 (μg)

W<sub>b</sub> : 시료 뒤 층의 양 (μg)

B<sub>f</sub> : 공시료 앞 층의 양 (μg)

B<sub>b</sub>: 공시료 뒤 층의 양 (μg)

V : 채취 공기량 (L)

DE : 탈착효율

24.45 : 정상상태(25 ℃, 1 기압)에서의 공기용적

MW : 분자량

% 주의 : 만일  $W_b > W_t/10$  이면 시료 파과가 일어난 것이므로 이 자료는 사용할 수 없다.



# V. 비고

- 이 방법은 기존의 KOSHA Code A-1-064에 기초하여 작성하였다.
- 다른 방법: NIOSH Method 1003, OSHA Method 03, HSE MDHS 96
- 건강영향 및 예방조치: 1.2-디클로로에탄은 호흡기를 통해 쉽게 흡수되므로 주의해야 한다.

#### VI. 참고문헌

- 1. 한국산업안전공단: Korea Occupational Safety and Health Agency(KOSHA) Code A-1-064, 2006.
- 2. National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH): NIOSH manual of Analytical Methods 4th Edition, Method 1003, Issue 3, 2003.
- 3. Occupational Safety and Health Administration(OSHA): Sampling and Analytical methods, Method No. 3, 1995.
- 4. Health and Safety Executive(HSE): Methods for the Determination of Hazardous Substances(MDHS), Method 96, Volatile Organic Compounds in Air, 2000.
- 5. 고용노동부 고시 제2017-27호, 작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시, 2017.
- 6. 고용노동부 고시 제2018-62호, 화학물질 및 물리적인자의 노출기준, 2018.
- 7. American Conference of Governmental Industrial Hygienists(ACGIH): Documentation of the Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices, 7th Edition, 2018.
- 8. Occupational Safety and Health Administration(OSHA): Standards 29 CFR 1910.1000, Occupational safety and health standards Toxic and hazardous substances Air contaminants, 2006.
- 9. National Institute for Occupational Safety and Health(NIOSH): NIOSH Pocket guide to chemical hazards, 2018.