D - 24 - 2012

# 화학설비의 안전설계 일반기준에 관한 기술지침

2012. 7.

한 국 산 업 안 전 보 건 공 단

# 안전보건기술지침의 개요

○ 작성자 : 김 기 영

○ 개정자 : 한 인 수

## ○ 제·개정경과

- 1997년 3월 화학안전분야 기준제정위원회 심의
- 1997년 4월 총괄 기준제정위원회 심의
- 2003년 11월 화학안전분야 기준제정위원회 심의(1차 개정)
- 2003년 12월 총괄 기준제정위원회 심의(1차 개정)
- 2012년 7월 총괄제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
- ㅇ 관련규격 및 자료
  - Guideline for Engineering Design for the Process Safety, Center for Chemical Safety of the AIChE, 1993.
  - OSHA PSM Guideline
- 0 기술지침의 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지 안전보건 기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2012년 7월 18일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

# 화학설비의 안전설계 일반기준에 관한 기술지침

# 1. 목 적

사업장의 근원적 안전성 확보는 제어 시스템, 인터록 설비, 경보 설비 등을 설치하거나 개선하는 것보다 화학물질의 양을 줄이거나 유해 위험성이 적은 물질로 대체, 사용하는 조건을 완화하는 등 위험성이 원천적으로 감소되도록 설계되어야 한다. 이기준은 설계단계에서 근원적인 안전성 확보를 위한 지침을 주는데 있다.

# 2. 용어의 정의

- (1) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호의 1과 같다.
- (가) "근원적 (Inherent) 방법"이라 함은 위험하지 않은 화학물질 또는 공정 조건을 사용하여 위험요인(Hazard)를 없애는 방법을 말하며 테레프탈산(TPA)제조공정에서 용제를 물로 바꾸는 것 또는 알킬벤젠 제조공정에서 촉매를 불화수소에서 지글러 촉매로 교체하는 것 등을 예로 들 수 있다.
- (나) "수동적 (Passive) 방법"이라 함은 위험성을 제거하지 않고 사고의 빈도나 사고의 크기를 줄이기 위하여 공정 또는 설비의 설계 특성을 이용하여 위험성을 없애거나 최소화하는 방법을 말하며 설비의 설계압력을 높이는 방법 등을 예로 들 수 있다.
- (다) "능동적 (Active) 방법"이라 함은 제어장치, 안전을 위한 인터록 설비, 비상정지시스템 등을 사용하여 위험성이 있는 공정의 이탈을 감지하고 이에 대한 적절한 조치를 할 수 있도록 하는 방법을 말한다.
- (라) "절차적(Procedural) 방법"이라 함은 사고를 예방하고 사고의 결과를 최소화하기 위하여 안전운전절차, 비상조치계획 기타 관리 절차를 이용하는 방법을 말한다.
- (2) 기타 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고 는 산업안전보건법, 동법 시행령 및 동법 시행규칙에서 정하는 바에 의한다.

D - 24 -2012

# 3. 일반사항

- (1) 근원적으로 공장을 안전하게 설계하는 방법에는 다음 각호와 같은 방법이 있다.
- (가) 효율화(Intensification): 유해·위험성이 있는 물질의 양을 줄임.
- (나) 대체 (Substitution) : 유해·위험성이 적은 물질로 바꿈.
- (다) 완화 (Attenuation) : 취급조건 또는 형태를 유해·위험성이 적은 조건 또는 형태로 변경함.
- (라) 영향의 제한 (Limitation of effects): 유해·위험한 물질 또는 에너지의 누출에 의한 결과가 최소화 되도록 설비를 설계함.
- (마) 단순화 (Simplification): 운전상의 실수 또는 오류가 최소화 될 수 있도록 설비를 설계함.
- (2) 공정위험관리를 위한 개선사례를 예시하면 <표 1>과 같다.

# 4. 효율화 설계

#### 4.1. 반응기

화학공정에서는 반응기 내부에 많은 양의 유해·위험한 물질을 보유하고 있다. 그러므로 반응기 설계시에는 가능하면 반응율을 최대로 하고 반응기의 크기를 줄임으로써 공정의 경제성 및 설비의 안전성을 높일 수 있다.

#### (1) 연속식 반응기

- (가) 연속식 저조 반응기가 회분식 저조 반응기보다 크기가 작으므로 안전상 훨씬 유리하다. 그 이유는 다음과 같다.
  - 연속식 반응기가 혼합 효과가 좋으므로 품질이 균일하고 부반응이 적다.
  - 반응기의 단위 체적당 열전달 면적이 연속식 반응기가 크므로 온도제어가 용이하고 열에 의한 폭주 반응 위험을 줄일 수 있다.
  - 반응기가 작으므로 같은 비용으로 설계압력을 높일 수 있다.

D - 24 -2012

# <표 1> 공정위험관리를 위한 개선사례

방 법	개 선 사 례	효 과
근원적인 방법	폭주 반응에 의하여 과압을 발생 시키지 않는 비휘발성 물질을 사 용한 대기압 반응	
수동적인 방법	폭주반응에의하여 10kg/cm²G의 과압이 발생되는 반응에 설계압력 이 20kg/cm²G인 반응기 사용	반응기가 폭주반응에 의한 압력을 견딜 수 있음.그러나 반응기가 결 함,부식 또는 물리적인 손상에 의 하여 10kg/cm²G에서 파괴될 가 능성이 있음.
능동적인 방법	폭주반응에 의하여10kg/cm²G의 과압이 발생되는 반응에 설계압력이 5kg/cm²G인 반응기를 사용하고, 운전은 3kg/cm²G압력에서 하고 압력이 운전 압력보다 0.5kg/cm²이상 올라가면 원료 공급을 차단할 수 있는인터록 설비를 설치하고 설정압력이 5kg/cm²G인 파열판을 설치	판이 막히거나 설치를 잘못하면 폭주 반응에 의하여 반응기가 파
절차적인 방법	폭주반응에 의하여10kg/cm²G의 과압이 발생되는 반응에 설계압력이 5kg/cm²G인 반응기를 사용하고, 운전원에게 운전압력을 수시로확인하도록 하고 또한 운전압력보다 압력이 0.5kg/cm²이상 올라가면 원료공급을 중단하도록 절차에반영	때에 원료공급을 중단을 하지 못

#### D - 24 -2012

(나) 그 예로 발열 폭주반응을 일으키는 어느 제조 공정에서, 같은 양을 생산할 수 있는 연속식 반응기(내용량: 0.4㎡)와 회분식 반응기(내용량: 11㎡)의 폭발시에 주위에 미치는 압력의 차이를 예시하면 <표 2>와 같다. 단, 반응기의 설계압력 및 파열압력은 동일한 것으로 간주한다.

<표 2> 폭발시 주위에 미치는 압력의 예

7) 7) ( )	폭발시에 미치는 압력 (kg/cm²G)	
거리(m)	회분식 반응기(11㎡)	연속식 반응기(0.4m³)
15	0.239	0.044
30	0.077	0.019

## (2) 관형 반응기

- (가) 관형 반응기를 이용하면 반응기 내부에 가지고 있는 유해·위험성 물질을 최소화할 수 있다. 관형 반응기는 설계가 단순하고 교반기 같이 움직이는 부분이 없고 누출 가능성이 있는 연결부위가 최소화되어 있으므로 위험도가 매우 작다.
- (나) 그 예로 진한 황산과 과산화수소를 원료로 하여 카로산(Caro's acid)를 제조하는 공정에서, 300kg/day를 생산하는데 30ℓ용량의 교반식 등온반응기에 약 30분동안 반응시켜야 한다. 만약 이를 20mℓ용량 관형 반응기를 이용하여 약 3초동안 반응시키면 같은 물질 300kg/day를 생산할 수 있다. 같은 양을 만들면서 반응기의 내용량을 1/1500로 축소하여 위험을 최소화할 수 있다.

# (3) 기-액 반응

- (가) 기-액 반응에서는 물질전달속도가 제한적인 경우가 많다. 일반적으로 물질전달속도를 증가시키면 반응기의 크기를 줄일 수 있고, 또한 수율을 향상시킬 수있다.
- (나) 그 예로 염소를 원료로 하는 염화 유기물 제조공정에서, 회분식 교반조 반응기를 환형 반응기(Loop reactor)로 교체하여 얻어진 위험 감소효과를 분석한 사례를 예시하면 <표 3>과 같다.

D - 24 -2012

<표 3> 반응기 종류에 따른 크기 및 생산성 분석의 예

항 목	회분식 교반조 반응기	환형 반응기
반응기 크기(ℓ)	8,000	2,500
염소화 반응시간(hr)	16	4
생 산 성(kg/hr)	370	530
염소 사용량(kg/100kg 제품)	33	22
가송소다 중화제 사용량(kg/100kg 제품)	31	5

# 4.2. 저장 및 이송

# (1) 저장

원료, 중간제품 및 제품의 저장량을 필요이상으로 확보하는 경우가 많다. 공장설계시 저장량을 최소화하여 위험을 줄이도록 한다.

#### (2) 이송배관

이송배관 내의 정체량도 설비의 위험요인 중의 하나이다. 배관에 관련된 위험을 최소화하기 위하여 배관의 크기 및 배치에 안전성이 고려되어야 한다. 염소를 이송하는 150m길이의 배관이 파열시에 배관의 지름과 내용물의 상태에 따른 위험의 크기를 예시하면 <표 4>와 같다.

<표 4> 배관의 크기 및 내용물에 따른 위험의 예

배관호칭지름(cm/in)	취급상태	정체량(kg)	25ppm의 농도가 되는 거리(m)
50/2	액체	430	2400
25/1	액체	110	1700
25/1	기체	2	650

D - 24 -2012

#### 4.3. 증류시스템

증류시스템에서의 위험물질 정체량을 감소시킬 수 있는 방법에는 다음과 같은 방법이 있다.

- 환류(Reflux)용 저장조 및 재비기(Reboiler)의 크기를 최소화하는 방법
- 내부 환류 응축기(Reflux condenser) 및 내부 재비기(Reboiler)를 사용하는 방법
- 내부 정체량을 최소화할 수 있는 탑 충전물 (Column internal)을 사용하는 방법 ※ 일반적으로 포종단(Bubble cap tray), 체판(Sieve tray), 충전층(Packed bed) 순으로 내부 정체량을 적게한다.
- 탑(Column)의 안지름을 작게하여 정체량을 감소시키는 방법
- 공정에서 독성, 부식성 기타 위험한 물질을 먼저 제거하는 방법

#### 4.4. 열교환 시스템

열교환 시스템은 그 형태에 따라 단위부피당 전열면적의 차이가 매우 크다. 그러므로, 필요한 전열면적을 확보하면서 위험물질의 정체량이 최소화되도록 <표 5>와 같은 기준에 따라 열교환기를 설치한다.

<표 5> 열교환기 형식에 따른 용량당 표면적

형 식	용량당 표면적 (m²/m³)
관형 (Shell & Tube)	70~500
판형 (Plate)	120~225 (< 1,000)
나선 판형 (Spiral plate)	< 185
Fin 튜브형 (Shell & Finned tube)	65~270 (< 3,300)
Fin 플레이트형 (Plate fin)	150~450 (< 5,900)
재생 (Regenerative) - 회전형 (Rotary)	< 6,600
재생 (Regenerative) - 고정형 (Fixed)	15,000

D - 24 -2012

# 5. 대 체

## 5.1. 원료

제조공정에서 사용되는 원료 또는 중간제품을 위험성이 낮은 물질로 대체할 수 있으면 설비의 근원적인 안전성을 높일 수 있으며, 이를 예시하면 다음과 같다.

(1) 아크릴로니트릴(Acrylonitrile) 제조공정에서 아세틸렌과 시안화수소 (Hydrogen cyanide)을 원료로 하여 만드는 방법 대신에 프로필렌과 암모니아를 원료로 사용하는 방법

CH 
$$\equiv$$
 CH + HCN  $\rightarrow$  CH<sub>2</sub> = CHCN  
CH<sub>2</sub> = CHCH<sub>3</sub> + NH<sub>3</sub> + 3/2 O<sub>2</sub>  $\rightarrow$  CH<sub>2</sub> = CHCN + H<sub>2</sub>O

(2) 아크릴 에스테르(Acrylic ester) 제조공정에서 독성이 큰 촉매를 이용하여 아세 틸렌과 일산화탄소를 원료로 하여 만드는 방법 대신에 프로필렌을 산화반응시켜 만드는 방법

$$CH \equiv CH + CO + ROH \xrightarrow{\text{Ni(CO)}_4} CH_2 = CHCO_2R$$
 $HCI$ 

$$CH_2 = CHCH_3 + 3/2 O_2 \rightarrow CH_2CHCO_2H + H_2O$$

$$CH_2CHCO_2H + ROH \rightarrow CH_2 = CHCO_2R + H_2O$$

#### 5.2. 용제

- (1) 휘발성이 큰 유기용제를 수용성 시스템 또는 위험성이 적은 유기용제로 대체하여 제조공정 또는 제품의 위험성을 적게하는 공정이 많이 개발되고 있다. 그 예는 다음과 같은 것들이 있다.
  - 유기용제를 사용하는 대신에 물을 용제로 사용한 페인트 및 접착제 제조하는 공정

D - 24 -2012

- 유기용제를 사용한 농약 대신에 물 또는 건식 농약 제조하는 공정
- 반도체 제조 공정에서 클로로플로로카본 대신에 수세척 시스템으로 찌꺼기 (Flux)를 제거하는 공정
- (2) 유기용제를 위험성이 적은 물질로 대체하는 경우도 많이 있다.
  - · 클로로포롬 → 아세톤 → 에틸아세테이트 → 에탄올
  - · 디클로로메타 → 에타올
  - · 트리클로로에틸렌 → 물
  - · 아세틱산 → 물
  - · 프로판올 → 프로판디올 → 물

#### 5.3. 유틸리티

공정 또는 설비의 근원적 안전을 확보하기 위하여 유틸리티로 사용되는 물질을 대체하는 것을 검토한다.

- 가연성 열매 대신에 물 또는 수증기 사용
- 물 또는 수증기로 아니 되는 경우에는 인화점이 높은 오일 또는 용융 염(Molten salt)의 사용
- 암모니아 또는 프로판 냉매 대신에 하이포클로로플로로카본의 사용
- 물처리 설비에서 염소대신에 소디움 하이포클로라이트, 칼슘 하이포클로라이트 또 는 과산화수소의 사용

#### 6. 완 화

#### 6.1. 희석

희석이라 함은 저비점의 위험물질의 저장시에 근원적 위험을 감소시키는 방법으로 저장하는 압력을 줄이거나 누출되었을 때 초기 대기중 농도를 낮게하는 방법이 있 다. 저비점 물질을 고비점 물질에 희석하여 저장함으로써 저장하는 압력을 낮게 할 수 있으며, 저장하는 물질이 누출되더라도 확산속도를 줄일 수 있다. 암모니아수와 메틸아민 수용액의 농도별 증기압의 차이를 예시하면 <표 6>과 같다. D - 24 -2012

<표 6> 암모니아수와 메틸아민 수용액의 증기압

암모니아	·수(21°C)	메틸아민 수	=용액(20℃)
농도 (%)	증기압 (kg/cm²)	농도 (%)	증기압 (kg/cm²)
100.0	8.80	100.0	2.80
48.6	3.00	50.0	0.62
33.7	1.10	40.0	0.37
28.8	0.75		
19.1	0.31		

# 6.2. 냉 동

냉동저장은 저장압력을 낮추며, 누출되었을 때 초기 증발량을 감소시키고 또한 누출 시 액체 에어로졸 형성을 감소시키므로 위험물질 저장설비로부터 누출시의 영향을 줄일 수 있으며 물질별 끓는점을 예시하면 <표 7> 같다.

<표 7> 물질별 끓는점

물 질	대기압하의 끓는점 (℃)
염 소	-34
암모니아	-33
메틸 클로라이도	-24
아황산가스	-10
메틸아민	-7
1, 2-부타디엔	-4
디메틸아민	7
포스겐	8
불화수소	19

#### 6.3. 고체 취급

고체를 분말상태로 취급하는 것보다 그레뉴얼(Granule) 또는 펠레트(Pellet) 상태로 취급하면 작업자에게 노출될 가능성이 적어지며 분진폭발 가능성도 없어진다. 고체는 페이스트(Paste) 슬러지 상태로 하면 위험성을 줄일 수 있다.

D - 24 -2012

#### 6.4. 공정조건의 완화

운전조건 특히 온도와 압력을 낮추면 화학공정의 근원적 안전성이 향상되며, 그 실 례를 예시하면 다음과 같다.

- 운전압력을 낮추어 운전하는 암모니아 제조 공정 (1930년대 500kg/c㎡, 1950년대 300~350kg/c㎡, 1980년대 100~150kg/c㎡)
- 촉매개발로 운전압력이 낮아진 메탄올 및 알데하이드 제조공정
- 운전압력이 낮아진 폴리올레핀(Polyolefin) 제조공정
- 고비점 용제를 사용하여 운전압력을 낮추고, 폭주반응시 최대압력이 낮아진 제조 공정

# 7. 영향의 제한

## 7.1 부지 또는 안전거리

위험설비의 적절한 위치 선정은 위험물질 또는 에너지의 누출로 인한 주위 주민 및 시설물에 미치는 영향을 줄일 수 있으며, 초기사고로 인하여 주위에서의 2차 사고를 예방할 수 있다. 위험물질 취급설비, 저장설비 및 제조공정간에는 적절한 안전거리 를 확보한다.

#### 7.2 회분식 반응기

회분식 반응기에서는 반응물질의 공급을 제한하면 안전성을 증가시킬 수 있다. 발열 반응기에서는 반응물질중의 하나를 투입 즉시 반응하도록 운전하는 방법 등이다.

#### 7.3 공정운전조건 이탈의 제한

공정설계시에 필요한 운전조건으로부터 예상되는 이탈의 범위를 제한할 수 있도록 설계한다. 공정에서 필요한 안전한 수치 이하에서 유량이 형성되도록 펌프의 용량을 설정하던가 또는 적절한 열매체를 선정하므로써 용기 내에서의 최대·최저 온도를 근원적으로 제한할 수 있다.

D - 24 -2012

#### 7.4 저장탱크

액화가스 저장설비에 있어서 증기운 폭발위험성을 최소화하기 위하여 다음의 조건들이 만족되도록 설계한다.

- 접촉표면적을 최소화한다.
- · 대기에 접촉하는 면적 (Pool surface)을 최소화한다.
- 탱크 내부로 전달되는 열용량 또는 열전도 도를 줄인다.
- · 용기의 벽 또는 방류제(Dike)에 튀기지 않도록 한다.
- 빗물의 고임을 피한다.
- 누출된 액체가 배수설비로 흘러 들어가지 않도록 한다.
- 액체표면에 바람과 공기가 자유로이 접촉하지 않도록 한다.
- 흡수설비 등 배기가스 처리시스템을 설치한다.
- 가능한 한 액체 회수설비를 설치한다.
- 액체표면에 태양열이 직접 비추지 않도록 한다.
- 인화성 물질인 경우에는 화재시에 비등액체팽창증기폭발(BLEVE) 위험성을 줄일 수 있도록 저장탱크에서 누출된 물질을 안전한 곳으로 이송시킬 수 있는 설비를 설치한다.

#### 7.5 밀폐시설

독성물질을 저장 취급하는 설비의 파손시 누출 영향을 최소화하기 위하여 밀폐 시설을 설치한다. 예를 들면 포스겐 취급설비는 밀폐된 건물내에 설치하여 누출된 포스겐이 대기로 확산되지 않도록 하고 있다.

#### 8. 단순화

공장은 실수 또는 오조작을 줄이기 위하여 복잡하지 않게 설계하여야 한다. 단순한 공장이 보다 안전하며 사고시에 발생되는 최대·최저 압력하에서도 내용물을 누출되 지 않도록 설계한다.

#### 8.1 연 소

초기에 대기압하에서 가연성의 분진 또는 증기의 폭연에 의하여 발생되는 최대 압력이  $8.5 \sim 10.5 \, \mathrm{kg/cm}^2 \, \mathrm{G}$  정도이므로 해당 설비가 이 압력 이상에서 견디도록 설계한다.

D - 24 -2012

## 8.2 진 공

용기내부의 진공으로 인하여 용기가 파괴되지 않도록 완전 진공에서 견딜 수 있도록 설계한다.

## 8.3 폭주반응

반응기의 설계압력은 폭주반응으로 인하여 생성되는 압력하에서 견딜 수 있도록 선정한다.

# 8.4 2차 차단용기

폭주반응으로 인하여 발생되는 압력하에서 견딜수 있도록 반응기를 설계하는 것은 매우 어렵다. 그러므로 이러한 경우에는 비상 압력방출설비를 설치하고 그 배출물을 2차적으로 처리할 수 있도록 추가적인 차단용기를 설치한다.

#### 8.5 열교환기

관형(Shell & tube) 열교환기는 열교환기 튜브가 파손된 경우에도 동체가 그 압력에서 견딜수 있도록 설계한다.

#### 8.6 배 관

배관은 누출을 예방하기 위하여 후렌지 등의 부속품 사용을 최소화 한다. 연결 부위를 가능하면 용접으로 하고 나사식 연결은 가연성 및 독성 물질 취급시에는 사용하지 않는다.

#### 8.7 액체 이송

액체 이송 시스템은 누출가능성이 최소가 되도록 설계하여야 한다.

# 8.8 반응기의 구조

발열 반응인 경우에 반응열을 용이하게 제거할 수 있는 구조로 반응기를 설계한다.

D - 24 -2012

#### 8.9 정전시 자동개폐 밸브

전기 또는 공기로 조작되는 모든 밸브는 정전 또는 고장시 자동적으로 가장 안전한 위치(열림 또는 닫힘)로 전환되도록 한다.

# 8.10 분산제어 시스템 (DCS)

DCS(Distributed control system)는 제어모듈(Control module)을 각각이 가지고 제어하며 데이터 하이웨이 (Data highway)를 통하여 주 제어시스템에 전송하고 운전 요원이 총괄적으로 감시할 수 있는 제어시스템이다. 현장계기로부터의 입출력은 보통 8 혹은 16개의 입출력을 가지는 입출력모듈(I/O module)로 구성하여 3:1~8:1의 백업모듈(Back-up module)로서 입출력 모듈의 고장을 보완한다.

# 8.11 공정단계의 분할 (Separation of process steps)

다단계 공정을 갖는 회분식 공정은 한 용기에서 여러 단계를 실행하지 않도록 용기를 분리하여 설치한다(<그림 1> 참조).

D - 24 -2012

<붙 임>

# 근원적인 공정안전설계 점검표

# 1. 대체/완화

- ① 공정의 대체 또는 화학적인 변화로 유해·위험한 원료, 중간생성물 또는 부산물을 완전히 제거하는 것이 가능한가?
- ② 화학적 또는 공정조건의 변경으로 공정중에 용제를 완전히 게거하는 것이 가능한 가?
- ③ 보다 덜 유해・위험한 물질로 대체하는 것이 가능한가?
  - 인화성 용제를 인화성이 약한 물질로 대체
  - 휘발성이 적은 원료로 대체
  - 독성이 적은 원료로 대체
  - 보다 안정한 물질로 대체
- ④ 최종 제품의 용제를 덜 유해·위험한 물질로 대체하는 것이 가능한가?
- ⑤ 높은 온도에서 불안정하거나 낮은 온도에서 어는 물질을 취급하는 설비에 있어서 최대/최소 운전온도 범위내에서 가열 또는 냉각매체를 사용하는 것이 가능한가?

# 2. 보다 안전한 조건

- ① 원료의 공급 압력이 압력용기의 사용압력보다 낮은 범위에 있는가?
- ② 촉매의 사용 또는 촉매의 변경 등을 통하여 반응조건(온도, 압력 등)을 덜 심한 조건으로 만들 수 있는가?
- ③ 공정운전을 덜 심한 조건하에서 할 수 있는가? 그 결과로 반응율 또는 수율이 저하되는 경우에 원료를 순화시켜서 이로 인한 손실을 보상받을 수 있는가?

D - 24 -2012

- ④ 다음의 예와 같이 유해·위험한 물질을 희석시켜서 위험성을 감소시킬 수 있는 가?
  - 무수 암모니아를 암모니아수로 대체
  - 무수 염산을 염산으로 대체
  - 발연 황산을 황산으로 대체
  - 고농도의 질산을 희질산으로 대체
  - 무수 벤조일과산화물을 수용성 벤조일과산화물로 대체

# 3. 장치설계

- ① 최악의 조건하에서 생성된 최대 압력을 설비가 충분히 견딜 수 있도록 설계·제 작할 수 있는가?
- ② 모든 설비는 주위 온도 또는 도달 가능한 최대 운전온도에서 취급하고 있는 물질을 설비 내부에 가두어둘 수 있도록 설계되어 있는가? (일례로 설비에서 취급하고 있는 물질의 증기압을 설비의 설계압력 이하로 유지하도록 하기 위해서 온도를 제어하는 냉동설비와 같은 외부 시스템을 이용하지는 않았는가?)
- ③ 여러 공정 단계를 하나의 다용도 용기에서 하는 것 보다 분리된 각각의 공정용기에서 실행이 가능한가? 이렇게 분리된 각각의 공정용기에서 실행하면 하나의 다용도 용기에 연결되는 원료, 유틸리티, 보조장치의 수 및 복잡성을 줄일 수 있어 위험요인을 감소시킬 수 있다.(<그림 1> 참조)
- ④ 운전잘못(일례로 밸브의 부적잘한 열림으)로 인한 잠재위험이 발생하지 않도록 설비를 설계하였는가?

# 4. 취급·저장량 최소화

- ① 저장탱크에 유해ㆍ위험물질의 저장량을 최소화하여 운전하고 있는가?
- ② 저장탱크는 꼭 필요한 것인가?

D - 24 -2012

- ③ 용기내에 유해·위험물질이 최소한으로 잔류하도록 유해·위험물질을 취급하는 공정용기를 설계하였는가?
- ④ 유해·위험물질을 이송하는 배관의 길이가 최소화 되도록 설비를 배치하였는가?
- ⑤ 배관의 크기는 정체량이 최소화 되도록 선정하였는가?
- ⑥ 유해·위험물질의 정체량이 최소화 되도록 장치의 형식을 선정하였는가? 일례로,
  - 추출탑 대신에 원심추출기 선정
  - 트레이 건조기 대신에 플래쉬(Flash) 건조기 선정
  - 회분식 반응기 대신에 연속식 반응기 선정
  - 연속식 저조반응기(CSTR) 대신에 플러그 흐름반응기(Plug flow reactor) 선정
  - 혼합용기 대신에 연속식 인라인 믹서(In-line-mixer) 선정
- ⑦ 배관내에서의 정체량을 줄이기 위하여 유해·위험물질을 액체상태 보다는 가스상 대로 이송하는 것이 가능한가?
- ⑧ 유해·위험물질을 다량으로 저장하거나 이송할 필요성을 최소화 하기 위하여 유해·위험한 반응물질을 바로 그 자리에서 덜 유해·위험한 물질로 만드는 것이 가능한가?

#### 5. 위치 선정

- ① 주위의 유해·위험 설비로부터 피해 영향을 감소시키거나 받지 않는 곳에 공정설 비를 설치할 수 있는가?
- ② 다음에 대한 영향을 감소시키거나 받지 않도록 할 수 있는 위치에 공정설비를 설치할 수 있는가?
  - 공장 밖의 주민 및 타 공장시설에 대한 영향
  - 공장 내의 근로자에 대한 영향


D - 24 -2012

- 공장 내의 다른 설비에 대한 영향
- ③ 유해·위험물질의 이송이 최소화되고 안전한 이송수단 및 이송로(Route)가 확보할 수 있는 장소를 공장 입지로 할 수 있으며 그렇게 선정하였는가?
- ④ 다단계 제조공정(Multistep process)에 의하여 제조하는 물질은 분리된 장소에서 생산하는 경우에 유해·위험성이 적은 중간 생성물을 다른 장소로 이송되도록 공정을 분할할 수 있으며 그렇게 하였는가?(<그림 2> 참조)

# 6. 폐기물의 최소화

- ① 폐기물의 발생을 최소화하거나 재순환시켜 사용하므로서 폐기물 처리를 최소화할 수 있도록 되어 있는가?
- ② 용제, 희석제, 반응 첨가제 등은 사용량을 최소화 할 수 있도록 되어 있거나 완전히 사용하지 않을 수는 없는가?
- ③ 세척용수의 사용량을 최소화 할 수 있도록 세척방법이 최적화 되어 있는가?
- ④ 폐기물로 배출되는 것을 회수하여 생산에 활용할 수 있도록 되어 있는가? 공정을 변경하면 효율적으로 회수하여 생산성을 증가시킬 수 있도록 할 수는 없는가?

D - 24 -2012



1) 독성이 큰 물질을 타 지역으로 이송



2) 독성이 적은 물질을 타 지역으로 이송

<그림 2> 다단계 제조공정 입지 선정 예