E - 45 - 2012

유량계측장치의 설치에 관한 기술지침

2012. 6

한국산업안전보건공단

안전보건기술지침의 개요

0 작성자: 한국산업안전보건공단 윤동현

o 개정자 : 한국산업안전보건공단 산업안전보건연구원 안전연구실

o 제·개정 경과

- 1998년 3월 전기안전분야 기준제정위원회 심의

- 1998년 6월 총괄기준제정위원회 심의

- 2004년 7월 전기안전분야 기준제정위원회 심의

- 2004년 9월 총괄기준제정위원회 심의

- 2010년 11월 전기안전분야 제정위원회 심의(개정)

- 2012년 4월 전기안전분야 제정위원회 심의(개정)

o 관련규격 및 자료

- 미국 ISA의 Practices(Flow)
- Flow Measurement Engineering Handbook by R. W. Miller
- KOSHA GUIDE E-93-2011(압력계측장치의 설치에 관한 기술지침)
- o 관련법규·규칙·고시 등
 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제273조(계측장치 등의 설치)
- o 기술지침의 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈 페이지 안전보건 기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2012년 6월 20일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

KOSHA GUIDE E - 45 - 2012

유량계측장치의 설치에 관한 기술지침

1. 목 적

이 지침은 산업안전보건기준에 관한 규칙(이하 "안전보건규칙"이라 한다) 제273조 (계측장치 등의 설치)의 규정에 의하여 화학설비 및 부속설비에 설치하는 유량계측 장치(이하 "유량계"라 한다)의 설치에 관한 기술적 사항을 정함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

이 지침은 화학설비 및 부속설비에 유량계를 설치하는 경우에 적용한다.

3. 용어의 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 - (가) "유량계(Flow meter)" 라 함은 배관 등에 설치하여 공정 중의 유량을 측정하기 위한 계기를 말하며, 이에는 차압식 유량계·면적식 유량계·전자식 유량계· 초음파 유량계·용적식 유량계 등이 있다.
 - (나) "차압식 유량계(Differential pressure flow meter)" 라 함은 배관에 설치된 유량측정요소의 전후에 생기는 압력차를 이용하여 유량을 측정하는 계기를 말한다.
 - (다) "면적식 유량계(Area flow meter)" 라 함은 배관 내부의 부자(Float)가 유량에

E - 45 - 2012

따라 변화하는 것을 이용하여 유량을 측정하는 계기를 말한다.

- (라) "전자식 유량계(Electromagnetic flow meter)"라 함은 배관 외측에 설치된 코일을 이용하여 유량을 측정하는 계기를 말한다.
- (마) "초음파 유량계(Ultrasonic flow meter)" 라 함은 유체 내에서의 초음파 전파 속도를 이용하여 유량을 측정하는 계기를 말한다.
- (바) "용적식 유량계(Positive displacement flow meter)" 라 함은 오발기어(Oval gear)나 루트(Root)의 회전수를 이용하여 유량을 측정하는 계기를 말한다.
- (사) "유량측정요소(Flow element)" 라 함은 차압식 유량계에서 차압을 발생시키는 장치를 말하며, 여기에는 오리피스(Orifice) · 프로노즐(Flow nozzle) · 벤츄리관 (Venturi tube) · 피토관(Pitot tube) 등이 있다.
- (아) "응축포트(Condensate pot)"라 함은 차압식 유량계로 스팀(Steam) 등의 유량 측정 시, 고온유체의 갑작스러운 유입에 위한 계기의 이상이나 응축된 액체의 높이차에 의한 측정오차를 방지하기 위하여 도압관 내에 액체를 응축시켜놓는 장치를 말한다.
- (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 이 지침에서 특별히 규정하는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 안전보건규칙에서 정하는 바에 따른다.

4. 유량계의 선정

4.1 유량계의 선정


(1) 유량계는 사용범위와 특징을 고려하여 <표 1>에 따라 선정한다.

<표 1> 유량계의 형식선정기준

종 류	사용범위 [관경 mm]	정밀도	특 징	측정원리	н ച
차압식 유량계	20~2,000	1~2%	- 측정요소가 필요함 - 압력손실이 있음 - 측정값은 2승근임	베르누이의 원리	석유화학의 공정용
면적식 유량계	20~200	1~2%	- 압력손실이 있음	부자의 변위량	소구경의 배관
전자식 유량계	제한없음	1%	절연성 유체에는적용할 수 없음압력손실은 없음	기전력	물 등의 비절연성 유체
초음파 유량계	200 이상	1~1.5%	- 압력손실이 없음	유체 내의 초음파 속도	플레어 헤드
용적식 유량계	20~200	0.2~1.0%	- 압력손실이 있음 - 필터 등 부속기기가 필요함 - 고점도에 사용함	치차나 루트를 이용	판매용으로 사용할 경우, 개량법에 의해 검사하여야 함.

- (2) 차압식 유량계의 유량측정요소 선정시에는 다음에 의한다.
 - (가) 오리피스는 화학공장에서 가장 폭넓게 사용되어지는 유량측정요소 중의 하나로 다음에 따라 선정한다(<그림 1> 참조).
 - ① 일반적으로 정중앙 샤프에지 오리피스 판(Concentric sharp edge orifice plate)을 사용한다.
 - ② 두 개의 상이 혼합된 유체에는 편심 오리피스 판(Eccentric type orifice plate)을 사용하며, 기상과 액상으로 혼합된 유체는 상부 편심 오리피스, 그리고 액상과 고상이 혼합된 유체는 하부 편심 오리피스를 사용하여야 한다.
 - ③ 사분원 오리피스 판(Quadrant edge orifice plate)은 점도가 높은 유체 등 레이 놀드 수(Reynolds number)가 작은 유체에서 사용한다.
 - ④ 일반적으로 오리피스의 지름과 배관 내경의 비(β ratio)는 측정유체가 액체인 경우에는 0.15에서 0.75 사이, 기체인 경우에는 0.20에서 0.70사이의 값이 되도록 한다.


E - 45 - 2012



(a) 정중앙오리피스 (b) 사분원오리피스 (c) 편심오리피스 <그림 1> 오리피스의 외형



- (나) 프로노즐(Flow nozzle)은 일반적으로 측정범위의 25% 이하에서는 오리피스의 정밀도가 크게 떨어지므로 그 이상의 넓은 범위의 유량을 측정할 때 사용한다.
- (다) 벤튜리튜브(Venturi tube)는 압력손실이 적으므로 차압이 적은 곳의 유량을 측정 할 때 사용할 수 있다.



(라) 내부 주입식 오리피스는 배관직경 25㎜이하의 유량을 측정할 때 사용하며, 전송기 내부에 삽입되어 유량을 측정함으로 입구측에 스트레이너(Strainer)를 설치하여야 한다.

4.2 유량계의 유량 산출

(1) 차압식(오리피스)에 의한 유량계산은 다음 식에 의한다.

$$Q = Nma D^2 \epsilon \sqrt{\frac{p_1 - p_2}{\gamma}}$$

여기서,

$$-N = \frac{\pi\sqrt{2g}}{4}$$

$$-m(면적비) = \left(\frac{D}{d}\right)^2 = \beta^2$$

$$- \alpha(유량계수) = \frac{c}{\sqrt{1 - m^2}}$$

- D : 배관의 내경[mm]

- ε : 팽창계수

- p₁ : 오리피스 전단의 압력[mmH₂ O]

- p₂ : 오리피스 후단의 압력[mmH₂ O]

- y : 유체의 밀도[kg/m³]

- d : 오리피스의 지름[mm]

- c(보정계수) = $\int (R, β)$

(2) 면적식 유량계의 유량계산은 다음 식에 의한다.

$$Q = cA\sqrt{\frac{2g V_f}{A_f}(\frac{V_f}{V_0} - 1)}$$

E - 45 - 2012

여기서,

- c : 유출계수

- *A* : 로타메타의 단면적[m²]

- g : 중력가속도[9.8m/s]

- *V_f* : 부자의 체적[m³]

- *A_f* : 부자의 수압면적[m²]

- y_f : 부자의 비중 - y_o : 유체의 비중

(3) 초음파 유량계의 유량계산은 다음 식에 의한다.

$$Q = \frac{\sigma C^2 \triangle T}{2L}$$

여기서,

σ : 엑슨계수

- *C* : 초음파의 속도[m/s]

- ΔT : 전극간의 도달시간[μ s]

- *L* : 전극간의 거리[m]

(4) 전자식 유량계의 유량계산은 다음 식에 의한다.

$$Q = \frac{1}{144} \cdot \frac{\pi DE}{B} \times 10^{10}$$

여기서,

- D : 배관의 내경[m]


- *E* : 기전력[V]

- *B* : 자속밀도[Gauss]

5. 유량계의 설치 시 유의사항

KOSHA GUIDE E - 45 - 2012

- 5.1 차압식 유량계의 설치 시 유의사항은 다음과 같다.
 - (1) 오리피스 설치 시에는 오리피스 전후단에 <그림 4>와 같이 최소한의 직관부를 설치하여야 한다.
 - (2) 오리피스의 플랜지탭은 측정유체가 액체인 경우는 90°이하 하부로, 증기 및 가스는 90°이상 상부로 설치하여야 한다. 단 수증기인 경우는 탭을 상부로 설치하고 응축 포트를 설치하며 도압관을 아래로 하여 계측기기를 설치할 수 있다.
 - (3) 차압식 전송기의 도입관은 3방향밸브(3-way manifold) 또는 5방향밸브(5-way manifold)를 사용하여 연결한다.
 - (4) 계측기기(차압식 전송기 등)는 바닥에서 1,200mm 이내의 높이에 설치하여야 하고, 그렇지 아니한 경우는 사람이 항상 정비 점검할 수 있는 위치에 있어야 한다.



<그림 4> 오리피스 직관부에 요구되는 최소 거리 (AGA-ASME Fluid report #3에 근거)

E - 45 - 2012

- (5) 하나의 오리피스로 두 가지 이상의 계측기기를 사용하는 경우에는 개별적으로 밸브를 설치하여야 한다.
- (6) 오리피스 플랜지는 300Lb 이상으로 하고, 연결부위는 배관사양과 일치되어야 한다.
- (7) 도압관에 스팀 트레싱을 하는 경우에는 개별적으로 스팀 트랩을 부착하고, 측정 기기의 온도는 60℃ 이상 상승되지 않도록 조치하여야 한다.
- (8) 응축포트는 스팀 트레싱이나 보온을 해서는 아니 된다.

5.2 면적식 유량계의 설치 시 유의사항

- (1) 면적식 유량계의 설치는 유체의 흐름이 아래에서 위로 흐르도록 하여야 한다.
- (2) 면적식 유량계의 고장 시 정비할 수 있도록 밸브 등을 설치하여야 한다.
- (3) 배관응력이 직접 유량계 자체에 걸리지 않도록 유량계를 바이패스(By-pass) 배관 측에 설치한다.

5.3 전자식 유량계의 설치 시 유의사항

- (1) 유체가 항상 유량계의 내부를 가득 채울 수 있도록 유량계를 선정·설치하여야 한다. 유량계를 수직으로 설치하여 유체가 아래에서 위로 흐르게 하는 것이 바람직 하다.
- (2) 옥외에 설치된 경우에는 배선을 할 때 단말부분의 방수처리를 완벽하게 실시한다.
- (3) 유량계 전후단에 유량계 제조사가 권장하는 길이의 직관부를 설치한다.

5.4 초음파 유량계의 설치 시 유의사항

E - 45 - 2012

- (1) 측정요소(전극)를 설치하는 배관의 전단은 배관의 구경 25배 이상의 직관부를 유지하여야 한다.
- (2) 배관 등에서 측정요소를 인출할 수 있는 장치를 하여야 한다.
- (3) 초음파의 속도는 온도와 압력에 따라 변화됨으로 온도의 변화가 심한 곳은 온도를 보정할 수 있는 장치를 하여야 한다.
- (4) 측정요소는 정전유도, 전자유도 및 대지전위로부터 보호할 수 있도록 격리하고, 별도의 접지를 하여야 한다.

5.5 용적식 유량계의 설치 시 유의사항

- (1) 치차나 루트에 이물질 등의 유입으로 인하여 치차나 루트의 파손을 방지하기 위해 유량계의 상류측에 스트레이너를 부착하여야 한다.
- (2) 용적식 유량계는 온도 등에 따라 측정유량이 차이가 나므로 온도를 보정하여야 하고, 특히 판매용 유량계는 단일제품을 측정하여야 한다.
- (3) 용적식 유량계는 치차나 루트를 오일 해머링 등으로부터 보호하기 위해서 갑작 스럽게 밸브를 조작해서는 아니 된다.
- (4) 용적식 유량계에 증기나 공기가 유입되지 않도록 탈기기를 설치하여야 한다.
- (5) 바이패스(By-pass) 관로는 반드시 설치하고 바이패스 관로의 크기는 주관과 동일 구경으로 한다. 수직설치의 경우, 배관응력이 유량계에 직접 걸리지 않도록 유량 계를 바이패스 측에 설치한다.
- (6) 유량계 전후단에 특별히 직관부를 필요로 하지 않는다.