D - 2 - 2012

# 활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침

2012. 7

한 국 산 업 안 전 보 건 공 단

## 안전보건기술지침의 개요

○ 작성자 : 서울산업대학교 안전공학과 이영순 교수

O 개정자: 이 정 석

#### O 제 · 개정 경과

- 2009년 8월 화학안전분야 기준제정위원회 심의
- 2012년 7월 총괄 제정위원회 심의(개정, 법규개정조항 반영)
- O 관련 규격 및 자료
  - DIN SI5/62
  - KOSHA GUIDE 「연소 소기법에 의한 휘발성 유기회합물(VOC) 처리설비의 가술지침...
  - KOSHA GUIDE 「휘발성 유기화합물(VOC)처리 기술지침」

#### O 관련법규

- 산업안전보건법 동법 산업안전보건기준에 관한 규칙 제 76조(배기의 처리) 및 제 267조(배출물질의 처리)
- 대기환경보전법 및 위험물안전관리법 등

#### O 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자: 2012년 7월 18일

제 정 자: 한국산업안전보건공단 이사장

## 활성탄 흡착설비의 안전설치에 관한 기술지침

## 1. 목 적

이 지침은 화학 및 석유화학 산업에서 발생되는 휘발성 유기화합물(이하 "VOC"라 한다.) 등의 대기방출을 제어하기 위한 탄소 흡착법에 관한 처리설비의 안전기술지침을 정하는데 그 목적이 있다.

## 2. 적용범위

- (1) 이 지침은 화학 및 석유화학 산업에서 공정흐름, 가스 차단과 탱크 밴팅에서 발생되는 용매와 그밖에 휘발성 유기화합물(VOC) 등의 화학물질을 대기압 분위기에서 활성탄소를 사용하여 흡착 처리하는 관련설비의 설치 및 운전에 적용할 수 있다.
- (2) 이 지침이 적용되지 않는 설비는 다음과 같다.
  - (가) 플레어스택(Flare stack)
  - (나) 석탄 또는 그 외 고체 연료 연소설비
  - (다) 총 공급열량이 44 kW (150,000 Btu/hr) 미만의 가열설비를 갖는 설비
  - (라) 고농도 용제(Solvent) 회수 설비로서, 로(Furnace) 내부에 불활성가스를 주입하여 저산소 분위기에서 운전되는 로(Low oxygen atmosphere furnace or oven)

## 3. 정 의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
  - (가) "휘발성유기화합물(VOC: Volatile organic compounds)"이란 탄화수소화합물로서 대기 중의 질소산화물(NOx) 및 다른 화학물질과 광화학반응(Photo-chemical reaction)을 통해 광화학 스모그(Photo-chemical smog)의 원인이 되는 오존(O₃)을 발생시키는 물질을 말하며, 지방족 탄화수소류, 방향족 탄화수소류, 비균질 탄화수소류(알데히드, 케톤, 알코올 등) 및지방족과 비균질 탄화수소류가 혼합되어 있는 물질 중 레이드 증기압이 27.6 kPa 이상인 물질을 말한다. 단, 메탄 및 에탄 등 광화학 반응성이낮은 물질로서 국가에서 정하여 고시하는 물질은 제외한다. 여기서 레이드 증기압(Reid vapor pressure)이란 37.8 ℃(100 °F)에서 증기와 액체 부피를 4대 1로 만든 장치를 이용하여 측정한 압력(절대압력으로 환산)을 말한다.
  - (나) "활성탄(Activated carbon)"이라 함은 목재, 갈탄, 무연탄 및 야자껍질 등을 원료로 제조하는 미세세공이 잘 발달된 무정형의 탄소 집합체로서, 내부에 미세 세공이 잘 형성되어 단위 1그램당 약 950 ㎡ 정도의 큰 내부표면적을 같은 흡착제를 말한다.
  - (다) "흡착(Adsorption)"이라 함은, 고체의 표면력에 기인하여 기체, 액체물질을 흡착제 표면에 농축되는 현상으로 분자상호간에 작용하는 인력에 의한 것으로 물리적인 흡착을 말한다.
  - (라) "연소범위(폭발범위)"라 함은 연소(폭발)가 일어나는데 필요한 가연성 가스나 인화성 액체의 특정한 농도범위를 말하며, 공기 중의 가연성 가스나 인화성 액체가 연소하는데 필요한 농도의 하한과 상한을 각각 인화한계 농도 하한(LFL: Lower flammable limit), 인화한계 농도 상한(UFL: Upper flammable limit)이라 하고, 보통 1기압, 상온에서의 부피 백분율 (vol.%)로 표시한다.
- (2) 그 밖에 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업

D - 2 - 2012

안전보건기준에 관한 규칙에서 정하는 바에 의한다.

## 4. 탄소흡착설비의 설치 시 고려사항

## 4.1 설치기준

- (1) 흡착설비는 주변의 가연성 물질 등에 의한 화재를 일으킬 우려가 없는 곳에 설치하여야 한다.
- (2) 흡착설비는 외부적인 열, 진동 및 기계적 위험으로부터 안전한 곳에 설치하여야 한다.
- (3) 부식성 물질을 취급하는 장소로부터 충분한 안전거리를 유지하여야 한다.
- (4) 점검 및 유지관리가 가능하도록 흡착설비 상부와 전면에 충분한 공간을 두어야 한다.
- (5) 흡착설비 내·외부를 점검하기 위한 작업대, 통행시설, 계단 및 맨홀을 설치하여야 한다. 작업대, 통행시설 및 계단은 안전보건기준에 관한 규칙 제1편 제2장 "작업장"의 기준을 따라야 하며, KOSHA Guide M-80-2011(기계 및설비의 통로설치에 관한 기술기준)을 참조하여 설치한다.
- (6) 전기설비는 관련 법규와 다음 KOSHA GUIDE를 참조하여 설치한다.
  - (가) 전기설비 설치상의 안전에 관한 기술지침
  - (나) 접지설비 계획 및 유지관리에 관한 지침
  - (다) 전기설비 설치 시 환경·사용조건 등의 평가에 관한 기술지침
- (7) 화재·폭발의 위험이 있는 물질을 사용 및 취급하는 시설은 다음 노동부 고 시와 KOSHA GUIDE를 참조하여 설치한다.
  - (가) 노동부 고시 제1993-19호 (사업장 방폭구조 전기기계 · 기구 · 배선 등의

D - 2 - 2012

## 선정・설치 및 보수 등에 관한 기준)

## 4.2 탄소흡착 특성

- (1) 휘발성유기화합물(VOC)은 탄소의 활성영역에서 흡착된다.
  - (가) 흡착이 일어날 때 열이 서서히 발생한다. 열은 흡착물질이 공기에 의해 산화되거나 탄소와 반응할 때도 발생될 수 있다.
  - (나) 일반적으로, 초기의 열 발생률은 거의 대부분의 용매에서 느리게 진행한다.
  - (다) 열발생이 전도와 대류를 통한 열손실을 초과할 경우 국소과열점이 생성 될 수 있다.
- (2) 탄소는 매우 양호한 열 절연체로 흡착탑의 열손실은 단열조건에 근접할 만 큼 충분히 낮을 수 있기 때문에 흡착탑에 국소과열점이 생성되면 온도는 급 격히 상승할 수 있다.
  - (가) 공기의 순환이 적당하고, 열방출 조치가 빠르고 충분하게 취해지지 않으면. 화재로 진행될 수도 있다.
  - (나) 사용 중인 흡착탑에서 화재가 발생하면, 흡착탑의 재생과 흡착 운전이 중 지된다.
- (3) 전형적 사고요인은 다음과 같다.
  - (가) 흡착탑 포집증기 포화로 인한 국소과열점 형성
  - (나) 활성탄소 등급의 변화, 낮은 열적안정도를 가진 새로운 등급의 탄소
  - (다) 흡착탑에 공기가 유입되어 국소과열점에서 화재로 진행
  - (라) 탄소흡착탑의 고온 입자들을 탑하류나 바람을 등지고 운반하는 과정에서 다른 설비에서 발생된 인화성 증기에 착화되어 더욱 심한 화재나 폭발로 확대

#### 4.3 활성탄소의 종류

- (1) 탄소는 전형적으로 목재, 코코넛 껍질이나 토탄(土炭)과 같은 천연물질에서 얻어진다.
  - (가) 탄소는 기체상 산화에 의하여 활성화될 수 있으며
  - (나) 스팀이나 인산을 사용하여 거대한 다공성 구조(800 ~ 1,200 m2/g)를 갖는 활성탄을 입상이나 펠릿 형태로 만들어져 효과적인 흡착제로 이용한다.
- (2) 활성탄은 특정물질, 예를 들어 SOx, NOx, 염소, 포름알데히드, 암모니아, 수은 그리고 다양한 방사성 동위원소를 흡착하기 위해서 화학적으로 조작될 수도 있다.
  - (가) 이러한 조작들 중에 몇몇은 탄소의 열적안정도를 상당히 떨어뜨려 탄소 의 화학적 활성을 증가시킨다.
  - (나) 열적안정도에 영향을 미치는 다른 요인들과 국소과열점 형성에 관한 사항은 4.6항을 참조한다.

#### 4.4 탄소흡착탑의 설계

- (1) 탄소흡착탑의 크기는 작은 카트리지에서부터 수용량이 100,000 m3/hr에 이 르는 대형 드럼까지 다양하다.
  - (가) 사용 후 버릴 수 있는 매우 작은 유닛들은 일반적으로 악취제어에 사용되며, 낮은 농도의 VOC를 제어하는 데에만 사용할 수 있다.
  - (나) 큰 설비들은 ppm단위에서부터 대략 100 g/m3 농도까지의 VOC를 제거할 수 있다.
- (2) 흡착탑은 한번 통과하여 폐기하는 시스템 혹은 탄소가 포화되면 용매탈착방 법으로 재생하는 방식 두 가지 중에 한가지로 운영된다.
- (3) 재생 시스템에서, 포화된 탄소는 고온(일반적으로 스팀)이나 진공을 사용하여 VOC를 탈착시켜서 회수한다.

- (가) 일반적으로 흡착탑은 세 개나 네 개를 설치하며, 첫 번째와 두 번째 흡착 탑이 사용되고 있는 동안 다른 흡착탑은 재생된다.
- (나) 흡착탑의 흡착능력을 가장 효과적으로 사용하기 위해서는 가벼운 물질부터 먼저 흡착하여야 한다.
- (4) 흡착탑의 운전시작 전에는 소량의 용매를 사용하여 탄소를 안정화시키는 작업이 필요하다.
  - (가) 사용한 적이 없거나 "깨끗한" 탄소의 경우 1,200 ℃까지 온도가 올라가는 흡착발열을 할 수 있다.
  - (나) 사전 안정화 작업을 통해서 5~300 ℃ 사이로 온도를 감소시키는 안전상 의 장점이 있으므로 안정화 작업이 필요하다. 탈착 시에는 이에 상응하는 흡열반응이 일어난다.
- (5) 다음을 위하여 흡착탑을 젖은 상태로 운전한다. 그러나 상대습도가 50~60%로 떨어질 때까지 VOC가 흡착되지 않고, 탄소를 습하게 하는 것은 탄소의 수명을 현저하게 떨어뜨리기 때문에 일반적인 권고사항은 아니다.
  - (가) 탑에 탄소를 충전할 때 먼지구름 형성을 막고, 먼지로 인하여 가연성물질 의 발생과 작업위생 위험을 최소화하기 위하여
  - (나) 운전시작 시 발열반응의 활성을 막기 위해서
- (6) 가연성 가스가 배관 내에 체류하지 못하도록 공기나 질소를 첨가하여 들어 오는 기류(필요하다면 배출구 기류도)의 가스농도를 폭발하한계(LFL)의 최 대 25%로 제한하여야 한다. 만약 배출기류 온도가 올라가면, LFL 값이 낮아 지므로 계산을 통하여 판단하여야 한다.
- (7) 탄소흡착탑에서 고온 탄소 미립자가 형성되고 탄소흡착탑에서 잠재적 발화 원으로 번질 수 있는 상류흐름과 하류흐름에 대한 면밀한 위험성 평가가 고 려되어야 한다.
- (8) 흡착탑에서 공기가 빠져나가는 것을 막기 위하서는 배출구 라인에 적정한 통기밸브(Pressure/vacuum breather)를 사용하는 것이 바람직하다.

(9) 탄소 흡착탑에서 분진폭발이 발생한 사례는 없지만, 가연성 분진운 형성 가능성을 위험성 평가의 일환으로서 고려하는 것이 바람직하다.

## 4.5 탈착(Desorption) 방법

- (1) 흡착공정의 효율성은 가스분석기를 사용하여 배출기류를 용제에 석기시키는 방법으로 측정할 수 있다. 일단 용제 석기가 최대 수용 수가 최도달하면, 탄소의 최대 작업 능력 최도달되며 장치는 안전하게 된다.
- (2) 탈착은 탄소표면으로부터 용제가 방출되어 탄소가 재사용될 수 있도록 하는 것이다. 일반적으로 온도차와 압력차를 이용한 두 가지 탈착법 중 한 가지가 사용될 수 있다.
- (3) 온도차에 의한 탈착: 탄소를 스팀으로 가열하거나, 고온 질소 혹은 고온 공기로 가열하는 탈착방법이다
  - (가) 탈착에 고온 공기를 사용할 때에는 용매의 탈착이 성공적이더라도 흡착 탑에서 화재가 발생할 수 있기 때문에 매우 면밀한 위험성 평가를 하여야 한다.
  - (나) 대용량의 흡착탑에서 열폭주가 시작되는 온도는 용매탈착에 필요한 온도 보다 낮을 수도 있다.
  - (다) 이러한 경우에 안전의 기본원리는 용제의 농도를 LFL의 최대 25%로 제한하여 가연성 분위기의 형성을 막는 것이다.
- (4) 증기를 사용하는 온도 스윙 탈착(Temperature Swing Desorption)
  - (가) 증기는 물과 섞이지 않는 물질들의 환원에 가장 일반적인 탈착제이다.
  - (나) 증기혼합물과 용제는 냉각에 의해 응축되고 분리된다.
  - (다) 탄소층의 흡착능력은 순수한 온열 공기를 사용하여 건조하여 회수하고,사용 전 반드시 냉각하여야 한다.
- (5) 고온 질소를 사용하는 온도 스윙 탈착(Temperature Swing Desorption)

D - 2 - 2012

- (가) 이 방법은 특히 수용성 용제를 사용할 때에 적합하다.
- (나) 탈착 시스템의 산소의 농도는 처음에는 질소와 함께 제거됨으로써 감소 한다.
- (다) 그 다음에 200 ~ 300 ℃의 고온 질소가 순환된다.
- (라) 고온 기체는 흡착제에 의해서 공기에서 포집한 수분을 탈착한다.
- (마) 이 물은 분자체(Molecular sieve)를 통과하는 건조가스에 의해 제거된다.
- (바) 일단 물이 탈착되면, 고온 건조 질소를 용제를 탈착하는데 사용한다.
- (사) 탈착된 용제는 운반가스에 의하여 응축되고, 바로 재사용될 준비를 한다.
- (아) 탄소층은 흡착공정 전에 반드시 냉각되어야 한다.
- (6) 압력차에 의한 탈착 : 흡착탑에 진공을 걸어 탄소에 흡착된 용제를 탈착하는 방법으로 진공을 사용하는 압력스윙탈착(Pressure swing desorption)이라고 도 한다.
  - (가) 압력을 감소시켜 흡착제 공극에서 흡착된 용제를 증기화시킨다.
  - (나) 흡착층에서 탈착된 용제들은 적은 양의 깨끗한 배기 흐름을 사용함으로 써 제거된다.
  - (다) 석유화학공정에서는, 용제 증기를 응축하여 공정에 재사용하는 것은 일반적이다.

#### 4.6 국소과열점(Hot spot) 생성원인

국소과열점이 형성되면, 공기 유입구 가까이, 보통 층 바닥에 생성되기 쉽다. 국소과열점을 오랜 시간동안 방치할 경우 연기가 발생되어 흡착기 안으로 들 어갈 수 있으므로 주의하여야 한다.

## 4.6.1 탄소 전-처리(Pre-conditioning) 불량

(1) 새로운 탄소의 안정화 처리 미흡은 국소과열점 형성의 원인이 될 수 있으므로 충분하고 적절한 안정화 처리가 필요하다.

- (2) 순수한 활성탄소는 매우 큰 흡착능력을 가지고 있다. 만약 탄소의 안정화가 부적절하면 탄소 흡착능력이 충분하게 감소되지 않아 더 많은 열이 발생할 수 있으므로 주의하여야 한다.
- (3) 일반적으로 질소가 탄소 안정화 공정에 사용된다.
- (4) 탄소 안정화 공정은 다음을 고려하는 것이 바람직하다.
  - (가) 활성탄 공급자는 비상대응계획을 포함하여 탄소 안정화 진행을 위한 문 서화된 절차를 제공하여야 한다.
  - (나) 문서화된 절차가 철저하게 지켜지도록 감독하여야 한다.
  - (다) 탄소 안정화과정이 충분하게 수행되었는지 흡착탑의 온도-시간 변화 추이를 면밀하게 확인하여 기록하여야 한다.
- (5) 탈착 시 과도한 고온의 스팀이 사용될 때, 너무 많은 탈착은 탄소 안정화를 부분적으로 손상시킬 수 있으므로 주의하여야 한다.

#### 4.6.2 탄소물질 문제

- (1) 화학적으로 활성화되거나 금속염이 주입된 탄소는 스팀으로 활성화된 탄소 보다 열적안정도가 떨어질 수 있다.
- (2) 탄소층의 열적안정도는 과일이나 목재같은 탄소의 원료에 따라 물리적 특성에 영향을 받을 수 있다.
- (3) 알데하이드, 케톤, 아민, 황화물, 일부 모노머와 일부 유기산과 같은 특정 흡착제들은 탑 내부에서 산화하면서 상당한 양의 열을 발생시킨다. 또한, 상대적으로 열적 안정도가 낮은 어떤 물질이 흡착되는 동안 비슷한 효과를 낸다. 포화 탄소층에서의 발열반응 온도는 특정 화학물질의 경우는 25℃ 이하로 낮다.

#### 4.6.3 용매증기부하

D - 2 - 2012

- (1) 용매증기에 재생하지 않은 탄소를 장기간 노출시키면 국소과열점이 형성될 수 있으므로 주의하여야 한다.
- (2) 국소과열점은 시스템에 용매의 과부하, 층의 흡착 사이클이 완료되지 않는 것과 같이, 흡착탑의 잘못된 조작 혹은 긴급 상황에서 시스템의 정지에 의해 서도 발생할 수 있다.

#### 4.6.4 공기 유량

- (1) 정상운전 중 탄소를 통과하는 공기의 흐름과 증기는 대류에 의한 열 제거에 도움을 준다.
- (2) 매우 적은 공기유량은 탄소층에 가연성 증기가 형성되도록 할 수 있는데 이는 국소과열점의 가능성을 증가시키므로 바람직하지 않다. 불충분한 공기유량은 탄소층이 방해물에 의해 "죽은 점"이 있을 때 혹은 탄소에 용제가 흡착된 채로 과도한 기간 동안 시스템이 동작하지 않을 때도 발생할 수 있다.
- (3) 공기 유량이 증가하고, 국소과열점이 형성되어 있으면, 화재로 발전 될 수 있다
- (4) 많은 양의 공기유량을 이용하여 국소과열점을 냉각하는 방법은 바람직하지 않다.

#### 4.6.5 흡착탑의 크기

- (1) 국소과열점은 냉각이 필요한 특정표면적의 감소에 기인하여, 큰 층에서 잘 생긴다.
- (2) 큰 흡착탑에서 공기유량을 일정하게 공급하는 것이 더 어려우므로 이를 고려하여 흡착탑의 크기를 결정하여야 한다.

#### 4.6.6 외기온도

D - 2 - 2012

- (1) 국소과열점은 대기나 증기의 온도가 높을 때 잘 생긴다.
- (2) 대기의 온도가 떨어지면, 흡착탑 내부에 약간의 진공이 형성되어 공기가 시스템 내부로 유입될 수 있어, 야간에 국소과열점이 잘 생성된다.

## 4.7 흡착탑에서의 화재위험

- (1) 흡착탑에서 화재가 발생할 경우, 수천도 정도의 온도로 증가할 수 있어, 강 철구조가 녹을 수 있다.
- (2) 흡착탑과 가까운 거리에 가연성 혹은 연소성 물질이 있는 경우, 흡착탑에서 의 화재는 바람에 의해 쉽게 강력한 발화원이 될 수 있으므로 주의하여야 한다.
- (3) 새로운 설비를 배치할 때 화재의 위험성을 고려하여야 한다.
  - (가) 탄소층은 되도록 외부에 설치한다.
  - (나) 온도 모니터링과 국소과열점/화재진압이 쉬워야 한다.
  - (다) 주위에 포장과 목재 팔레트와 같은 가연물들이 없어야 하고, 가연성이 있 거나 다른 위험한 물질들이 없어야 한다.

## 4.8 발열반응온도 확인

- (1) 국소과열점 형성의 가능성과 탄소층에서의 화재예방을 위해서는 실험을 통하여 최대 안전운전 온도를 실측함으로써 발화를 예방할 수 있다.
- (2) 활성탄소 원료 공급자들은 문헌자료에서 측정된 발화온도를 인용한다. 이 측정값은 실제 운전되는 조건하에서 발화하는 온도를 나타내지 않으므로 비교에 의한 목적으로만 사용될 수 있다.

## 5. 국소과열점 검출 및 완화방안

## 5.1 검출방법

- (1) 실제로 탄소흡착탑은 종종 국소과열점 검출을 위한 어떤 수단도 제공하지 않는다. 공급자들은 국소과열점 형성의 위험성이 상당히 낮다고 생각할지도 모른다.
  - (가) 특정분야에 적용할 때와 그 중에서도 흡착된 VOC의 종류에 대한 위험성 평가를 바탕으로 할 때, 예를 들면, 탄화수소와 알콜은 위험성이 낮다고 여겨지는 경향이 있다. 왜냐하면 그들의 흡착에 의한 발열은 상대적으로 낮고 흡착층에서 산화되지 않는 경향이 있기 때문이다.
  - (나) 탄소흡착탑의 상세한 위험성평가를 위해서는 국소과열점 검출이 필요하다.
- (2) 탐침을 사용하여 입구와 출구의 온도차를 모니터링 하는 것은 국소과열점 형성의 징후를 알려줄 수 있다. 그러나 이러한 층 안의 온도 탐침은 탐침 바로 근처의 층의 상태에 대한 정보만 제공하여 국소과열점을 초기에 검출할 수 있는 확실한 수단은 아니며, 더 나아간 단계인 보다 큰 층에서도 마찬가지 이다.
- (3) 최초에 발생되는 국소과열점은 흡착과정이 일반적으로 작은 온도상승을 일으키기 때문에 명확하지 않을 수도 있다. 그러나 기준을 벗어나는 어떠한 경우라도 즉시 조사되어야 한다.
- (4) 일산화탄소(CO) 모니터링은 훨씬 더 민감하게 검출할 수 있다.
  - (가) 연소 초기단계에 연소의 시작을 검출할 수 있다.
  - (나) 만약 샘플링 지점("점 검출"이라고 함)에서 CO의 농도를 측정한다면, 일 산화탄소 모니터링을 배출구에서 하거나 온도측정법을 입구와 출구 사이 에서 하는 것이 필요하다.

D - 2 - 2012

- (다) 일산화탄소 모니터링은 흡착기 작동 중인 경우 운반가스에 의해 CO가 희석되기 때문에 흡착탑이 정지 상태일 경우에 더 효율적이다.
- (5) 적외선 타입 일산화탄소 모니터가 촉매타입보다 더 적합하다.
  - (가) 촉매 타입은 실리콘, 유기혼합물, 할로겐화탄화수소와 황을 포함한 물질 등에 의해 독성화 될 수도 있다.
  - (나) 포름산 등 일부 물질은 일산화탄소를 분해사기 때문에 정확히 측정할 수 없는 경우도 있다.
  - (다) 층이 대기 중에 노출되었다가 닫혔을 경우 공기 중 일산화탄소가 일부 포 함될 수 있다.
  - (라) 산소모니터링과 같은 다른 기법들은, 연기 혹은 이온화 측정이 적합하나, 분자들과 유기물에 의한 간섭을 받기 쉽다.
- (6) 일산화탄소와 온도의 모니터링 이외에, 과열 징후를 발견하기 위하여 흡착 설비 외부는 최소한 매일 확인되어야 한다.
- (7) 국소과열점을 검출하기 위하여 열화상 카메라 혹은 온도에 민감한 페인트를 활용하는 것이 바람직하다.

## 5.2 국소과열점의 완화(Mitigation)방안

- (1) 물살수 시스템을 사용함으로써 국소과열로 인한 위험을 막을 수 있다.
- (2) 활성탄 제조업자들의 운영지침에는 국소과열점 완화 절차와 다양한 조치가 필요한 온도들에 대한 정보를 제공하여야 한다.
- (3) 국소과열점을 완화를 위하여 다음의 조치들을 제안한다.
  - (가) 온도측정의 주기를 증가시키는 것

- (나) 공정상에서 입구를 분리시키는 것
- (다) 비활성 질소와 물주입 사용
- (4) 국소과열점이나 화재가 발생할 경우, 안전이 확보된 상태에서는 탄소 층을 감싸고 있는 단열재를 제거하여 층을 빨리 냉각되도록 하여야 한다. 단, 산소가 유입되어 화재를 더욱 확산시킬 수 있기 때문에 탄소층을 개방하여서는 안 된다.
- (5) 탄소층 화재를 방지하기 위해 일반적으로 물을 뿌리거나 질소를 사용한다.
  - (가) 효율적으로 화재를 막고 열을 제거하기 위해 물을 뿌리는 것이 바람직하다.
  - (나) 질소는 효과적으로 연소반응을 막을 수 있지만 많은 양의 열을 제거하는 데는 적합하지 못하기 때문에 탄소층이 상대적으로 낮은 온도(100 ℃이하)에서 질소주입을 활용하는 것이 바람직하다.
- (6) 물을 뿌리는 것은 단독 혹은 질소 주입으로 온도가 올라가는 것을 잡지 못 했을 경우에 사용될 수 있다.
  - (가) 활동온도 1.500 ℃가 바람직하다.
  - (나) 압력상승을 최소화하기 위하여, 층의 저부에 1 ~ 2 cm/min의 속도로 물을 주입하는 것이 좋다.
  - (다) 용기와 지지대가 물 하중으로 생기는 추가적인 부하를 견딜 수 있는지 주의가 필요하다.
- (7) 시스템 내에서 압력의 증가로 인한 잠재적인 손상을 피하기 위하여 다음의 사항을 검토하여야 한다.
  - (가) 물을 뿌리는 동안 발생하는 증기를 처리하기 위한 충분한 배기능력이 있어야 한다.
  - (나) 배기구 밸브가 완전개방 되었는지 확실하게 해야 한다.사람이 있을 지도 모르는 장소에 고온의 스팀과 VOC 혼합물이 유입되지 않도록 하기 위해

D - 2 - 2012

서 밴트의 배출구는 안전한 위치에 있어야 한다.

- (다) 물 살포 후 다른 예방방지조치를 취하기 전에 약 24시간 동안 방치하는 것이 바람직하다.
- (8) 스팀 살포도 연소를 막을 수 있으나, 탄소층이 고온상태로 남기 때문에 일부 장기적인 스팀살포로 화재가 재발하기도 하므로 바람직하지 않다.
- (9) 수소와 일산화탄소는 화재가 발생할 수 있는 온도에서 스팀과 탄소간의 "물 가스"반응에 의해서 생성될 가능성이 있다.

## 6. 제어 및 계기 문제

- (1) 탄소흡착탑을 운전하는 데 있어서 안전에 영향을 주는 기계적 시스템들은 결함이 없도록 충분히 관리되어야 한다. 기계적 안전 시스템의 기능은 다음 과 같다.
  - (가) 작업 중단, 유량의 제어 및 재가동
  - (나) 중요한 운전변수의 측정, 안전 조치의 선택, 경보기, 그리고 운전자 정보 의 제공
  - (다) 유입흐름의 선정, 가동 중인 흡착설비의 선택 및 예측되는 유량
  - (라) 흡착 결과와 변수의 조절
  - (마) 비정상 상태 감지, 정확한 운전 환경 설정, 송풍기와 댐퍼, 불활성 물질과 일제 살수 시스템
  - (바) 다른 안전 시스템들과의 공동 작용

## 7. 사용된 탄소의 처리

## D - 2 - 2012

- (1) 흡착된 용제는 탄소의 열적안정도를 상당히 떨어뜨릴 수 있다. 일부 폐 활성 탄은 그을음을 발생시키며, 국소과열점이 존재할 경우 화재를 일으킬 수도 있으므로 주의하여야 한다.
- (2) 특히 탄소와 화학적으로 반응하는 케톤과 같은 물질을 흡착할 때에는, 저장과 운송 중간 발열반응을 막기 위하여, 탄소를 완전히 적시는 등의 방법을고려하는 것이 바람직하다.
- (3) 그 외에 저장공간을 질소로 퍼지 할 수 있다.
  - (가) 일반적으로 저장공간의 3배 부피의 질소가 최소한 필요하다.
  - (나) 만약 흡착층 안의 탄소가 젖었다면, 그 흡착기는 새로운 탄소가 유입되기 전에 고온 질소를 사용하여 완전히 건조하여야 한다.
- (4) 건조된 탄소를 흡착탑에서 제거할 때, 국소과열점이 발견된다면 즉시 탄소 층에 물을 뿌려야 한다.
- (5) 사용한 탄소는 즉시 처리하는 것이 바람직하다. 만약 사용된 탄소를 현장에 상당한 기간 동안 보관하여야 한다면, 사용된 탄소는 화재의 위험, 연소성 물질, 가연성 물질 등과 다른 위험한 물질과 격리하여 저장되어야 한다.
- (6) 사용된 탄소를 운송하기 전에 적합하게 표시하여 포장하고, 잠재적으로 감소된 열적 안정도와 인화성 물질에 대한 흡착 용제의 영향을 고려하여야 한다.
- (7) 사용된 탄소는 자기발화성이 있을 수 있고, 운송을 위해 분류할 필요가 있을 수도 있으므로 이를 고려하여야 한다.

#### 8. 위험성 평가 시 고려할 사항

- (1) 용제가 인화성이라면, 인화한계 농도 하한(LFL) 이하의 수준으로 제어될 수 있는 유입 기류의 용제 백분율은 얼마인가? (대기의 온도가 상승함에 따라 연소하한계가 넓어진다는 것에 주의하여야 한다)
  - (가) 어떤 종류의 VOC가 흡착되었으며, 탄소의 열적안정도에 어떤 영향을 미치는가?
  - (나) 국소과열점의 형성을 막는데 사용되는 탄소의 등급이 얼마나 중요한가? 새로운 등급의 탄소가 사용되면, 열적 안정도에 미치는 영향은 무엇인가? 이를 위해 변경관리 절차를 수행하여야 한다.
  - (다) 관련설비에서 국소과열점 혹은 화재와 관련한 과거의 사고가 있었는가?
  - (라) 설비의 외부 점검은 최소한 매일단위로 실시하는가?
  - (마) 외부에 설치된 설비 중 쉽게 접근할 수 있는 설비에서 인화성 물질과 같은 위험한 물질과 충분히 격리되어 있는가?
  - (바) 국소과열점 검출을 위하여 어떠한 시스템이 제공되는가? 검출에 적합하 도록 그것들이 어떻게 고안되었나? 검열과 유지 제도가 적합하고, 그런 것들이 유효성을 획득하였는가?
  - (사) 어떤 완화시스템(물주입, 질소투입)이 제공되었으며, 완화시스템을 시작하는 표준은 어떤 것인가?
  - (아) 과열점 혹은 흡착층 화재를 다루기 위해 운전원들에게 어떤 정보와 훈련을 제공하는가?
  - (자) 분진폭발에 대한 가능성을 고려하였는가?
  - (차) 탄소흡착탑에서 형성되는 고온 탄소 입자와 같은 잠재적 발화원에 대한 가능성을 고려하였는가? 탄소흡착탑의 상류와 하류에서 발화원의 전파와 관련된 위험성 그리고 화재 방지장치와 같은 예방과 보호수단을 고려하 였는가?
  - (카) 제어와 기계적 안전성이 충분히 고려되었는가?
  - (타) 용기가 밀폐될 경우, 산소결핍의 가능성을 고려하였는가?

- (파) 사용된 탄소의 저장과 운송 취급에 어떤 시스템이 사용되는가?
- (2) HAZOP 위험성평가 기법을 포함한 상세한 위험성 평가에서는 탄소흡착탑에 서 가연성 기체가 하류 혹은 순풍에 존재하는지, 혹은 탄소흡착탑에서 화재 가 있을 때 도미노 효과가 어디에서 일어나는지에 대한 검토가 필요하다.
- (3) 폭발위험장소를 적절히 분류하고 여기에 사용되는 전기 설비들은 이 분류에 적합하도록 선정하여야 한다.