



J2
Q1
C7
C6
C5
R15
C9
C10
R16
R17
R8
R9
R7
R21
R19
R20
C8
J3
J4
J5
FID2
U3
R4
R3
C1
U1
F1
R1
R2
R22
R5
C3
U2
C4
C2
FID1
FID3
J1
H1
H2





DISPLAY 1=VCC
TP6 EN
SHT40
RTC
TP11 IO9_BOOT
BTN
TP2 +5V
TP4 GND
TP1 VBUS
TP3 +3V3
TP5 UART_TX
TP8 I2C_SCL
TP10 IO1
TP7 I2C_SDA
TP9 IO0
USB