1)

Propósito específico: los sistemas embebidos se diseñan para cumplir funciones específicas a diferencias de los computacionales generales

EJEMPLO: un pacemarker, diseñado para mantener el ritmo cardiaco regular

Restricción de recursos: los sistemas embebidos operan con limitaciones de memoria, procesamiento y energía


EJEMPLO: un sensor de temperatura IoT, que debe ser eficiente con la energía y capacidad de temperatura para que no sufra alteraciones en las mediciones

Interacción con el entorno físico: los sistemas embebidos interactúan directamente con un entorno a través de sensores y actuadores en tiempo real.

EJEMPLO: un sistema de control de dispensadores y control de cultivos que ajusta la frecuencia en tempo real según condiciones climáticas

Restricción de tiempo real: algunos sistemas deben operar en un marco de tiempo específico para ser efectivos

EJEMPLO: un sistema de frenado antibloqueo (ABS)en vehículos



2)Diferencias principales entre un sistema embebido con RTOS y uno sin RTOS:

Con RTOS: permite la multitarea y la administración de prioridades de manera mas eficiente ,crucial para aplicaciones que requieren respuestas en tiempo real

Sin RTOS: es mas sencillo y menos capaz de manejar múltiples operaciones o tareas simultaneas EJEMPL BIOMEDICO:

Un ventilador mecánico en una unidad de cuidado intensivos donde el uso de RTOS es obligatorio para gestionar flujos de aire en tiempo real de manera precisa ,dado que a cualquier retraso o error puede ser mortal

3)

Gestión de la energía en sistemas embebidos:

Estrategias de hardware: uso de microcontroladores de bajo consumo, optimización del diseño de circuitos para reducir el desperdicio de energía

Estrategias de software: los algoritmos de gestión de software que astan el rendimiento según la necesidad, como técnicas de suspensión o hibernación,

EJEMPLO CONCRETO: un deseable de monitoreo de salud que utiliza sensores para rastrear signos vitales y utiliza algoritmos para entrar en modo de bajo

4)


Sistemas embebidos críticos vz no críticos:

Críticos su fallo puede resultar en una grave consecuencia como perdida de vidas o daño significativo como ejemplo un sistema de control aeronáutico , dispositivos de apoyo medico implantables d

No críticos : su fallo no conlleva consecuencias graves como lo seria un reproductor de música y juguetes electrónicos

IMPORTANCIA EN EL DISEÑO: los síntomas críticos requieren mayores niveles de redundancia , pruebas mas rigurosas y cumplimiento de normativa

5) modelo en tinkercad



Vista del menú:

```
Monitor en serie
 --- MENU DE LEDS ---
 1 - Encender de Izq a Der
 2 - Encender de Der a Izq
 3 - Parpadear todos
 4 - Encender LEDs en pares
 5 - Efecto onda (ida y vuelta)
 Ingrese un numero por favor:
                                                                        Env.
                                                                               Borrar
Código de varios tipos de encendido de los leds:
const int leds[] = {8, 9, 10, 11, 12};
const int numLeds = 5;
char comando;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    pinMode(leds[i], OUTPUT);
    digitalWrite(leds[i], LOW);
  }
  mostrarMenu();
}
void loop() {
  if (Serial.available() > 0) {
    comando = Serial.read();
    ejecutarComando(comando);
  }
```

```
void mostrarMenu() {
  Serial.println("\n--- MENU DE LEDS ---");
  Serial.println("1 - Encender de Izq a Der");
  Serial.println("2 - Encender de Der a Izq");
  Serial.println("3 - Parpadear todos");
  Serial.println("4 - Encender LEDs en pares");
  Serial.println("5 - Efecto onda (ida y vuelta)");
  Serial.println("Ingrese un numero por favor:");
}
void ejecutarComando(char comando) {
  Serial.print("\nEjecutando secuencia: ");
  switch (comando) {
    case '1':
       Serial.println("Izquierda a Derecha");
      secuencialzqDer();
      break;
    case '2':
       Serial.println("Derecha a Izquierda");
      secuenciaDerIzq();
       break;
    case '3':
       Serial.println("Parpadeo General");
      parpadeoTotal();
      break;
    case '4':
       Serial.println("Encendido en pares");
```

}


```
encenderPares();
      break;
    case '5':
      Serial.println("Efecto Onda");
      efectoOnda();
      break;
    default:
      Serial.println("Comando no válido");
      break;
  }
  mostrarMenu();
}
void secuencialzqDer() {
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    digitalWrite(leds[i], HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(leds[i], LOW);
  }
}
void secuenciaDerIzq() {
  for (int i = numLeds - 1; i >= 0; i--) {
    digitalWrite(leds[i], HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(leds[i], LOW);
  }
}
```

```
void parpadeoTotal() {
  for (int i = 0; i < 5; i++) {
    for (int j = 0; j < numLeds; j++) {
       digitalWrite(leds[j], HIGH);
    }
     delay(300);
     for (int j = 0; j < numLeds; j++) {
       digitalWrite(leds[j], LOW);
    }
     delay(300);
  }
}
void encenderPares() {
  for (int i = 0; i < numLeds; i += 2) {
     digitalWrite(leds[i], HIGH);
     if (i + 1 < numLeds) digitalWrite(leds[i + 1], HIGH);</pre>
     delay(300);
     digitalWrite(leds[i], LOW);
    if (i + 1 < numLeds) digitalWrite(leds[i + 1], LOW);
  }
}
void efectoOnda() {
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
     digitalWrite(leds[i], HIGH);
     delay(200);
     digitalWrite(leds[i], LOW);
  }
```

```
for (int i = numLeds - 2; i > 0; i--) {
    digitalWrite(leds[i], HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(leds[i], LOW);
}
```

6)

modelo en tinkercad



Este es el código del semáforo:

```
const int ledRojoVehicular = 13; // Rojo vehicular
const int ledAmarilloVehicular = 12; // Amarillo vehicular
const int ledVerdeVehicular = 11; // Verde vehicular
const int ledRojoPeatonal = 9; // Rojo peatonal
const int ledVerdePeatonal = 8; // Verde peatonal
```

```
void setup() {
 pinMode(ledRojoVehicular, OUTPUT);
 pinMode(ledAmarilloVehicular, OUTPUT);
 pinMode(ledVerdeVehicular, OUTPUT);
 pinMode(ledRojoPeatonal, OUTPUT);
 pinMode(ledVerdePeatonal, OUTPUT);
}
void loop() {
 digitalWrite(ledVerdeVehicular, HIGH);// Verde v
 digitalWrite(ledRojoVehicular, LOW);// Apagar el rojo v
 digitalWrite(ledAmarilloVehicular, LOW);// Apagar el amarillo v
 digitalWrite(ledRojoPeatonal, HIGH);// Rojo peatonal
 digitalWrite(ledVerdePeatonal, LOW);// Apagar el verde peatonal
 delay(5000);
 digitalWrite(ledVerdeVehicular, LOW); // Apagar el verde v
 digitalWrite(ledAmarilloVehicular, HIGH); // Amarillo v
 delay(2000);
 digitalWrite(ledAmarilloVehicular, LOW); // Apagar el amarillo v
 digitalWrite(ledRojoVehicular, HIGH); // Rojo v
 digitalWrite(ledVerdePeatonal, HIGH); // Verde peatonal
 digitalWrite(ledRojoPeatonal, LOW); // Apagar el rojo peatonal
 delay(5000);
 digitalWrite(ledRojoVehicular, HIGH); // Rojo v
 digitalWrite(ledVerdePeatonal, LOW); // Apagar el verde peatonal
 digitalWrite(ledRojoPeatonal, HIGH); // Rojo peatonal
```

```
delay(1000);
}
```