

Cementado de corona provisional de PMMA fresado CAD/CAM

v0.5 · borrador de estudiante · borrador sin revisión de especialista · 2026-10-06

Fuentes, el porqué de cada paso y la versión vigente
criterium-e5d90.web.app/#proto/cementado-pmma



PIEZA	MATERIAL Y LOTE DEL BLOQUE	CEMENTO DE RESINA Y LOTE	FECHA DE RECAMBIO
-------	----------------------------	--------------------------	-------------------

PASO A PASO

- 01

☐ Confirma de qué material es la corona

Confirma con el laboratorio el material exacto antes de tocar la corona.
- 02

☐ Retira el provisional anterior y prueba en seco

Retira el provisional anterior, elimina todo resto de cemento del muñón y prueba la corona en boca antes de preparar nada.
- 03

☐ Ajusta la oclusión sin cementar

Ajusta la oclusión con el provisional todavía sin cementar.
- 04

☐ Pule solo lo que ajustaste

Pule solo las zonas que ajustaste. No pulas el resto del provisional.
- 05

☐ Arena la cara interna y primala con MMA

Descontamina la cara interna con ácido ortofosfórico al 37 % durante 60 segundos, lava y seca. Después arena con óxido de aluminio de 50 µm a 1–2 bar, limpia en ultrasonido y aplica una capa fina de primer con MMA. → fuera de la boca
- 06

☐ Acondiciona el muñón y cementa con resina

Aísla, graba esmalte 30 segundos y dentina 15, aplica el adhesivo frotando 20 segundos, evapora el disolvente 5 segundos y cementa con resina. → una corona a la vez
- 07

☐ Asienta y retira el exceso en el momento justo

Asienta con presión digital firme y sostenida, con vibración suave, hasta el asentamiento completo, y retira el exceso en el momento justo.
- 08

☐ Revisa el margen con sonda y pasa hilo

Revisa el margen con sonda cara por cara y pasa hilo dental por ambos contactos en vaivén, sacándolo hacia vestibular.
- 09

☐ Sella toda superficie que hayas fresado

Repule con fresa de acrílico, discos y pasta, y aplica un recubrimiento de superficie fotopolimerizable sobre la cara vestibular. → si la permanencia prevista pasa de 6 meses
- 10

☐ Indicaciones, ficha y controles

Da las indicaciones al paciente, registra en ficha y deja agendado el control.

INSTRUMENTAL

- ANTES DE SENTAR AL PACIENTE

☐ Registro del bloque: material, marca y lote

☐ Sonda periodontal milimetrada

☐ Radiografía periapical basal del pilar

☐ Radiómetro para comprobar la lámpara
- PRUEBA Y AJUSTE

☐ Papel de articular y pinza

☐ Fresas de pulido para acrílico

☐ Discos y puntas de silicona

☐ Hilo dental

☐ Sonda de exploración
- CEMENTACIÓN ADHESIVA

☐ Arenador con óxido de aluminio de 50 µm y manómetro

☐ Ácido ortofosfórico al 37 %

☐ Baño ultrasónico y alcohol de 96 %

☐ Primer con MMA

☐ Cemento de resina y su adhesivo

☐ Microbrushes y pinceles desechables

☐ Dique de goma, o hilo retractor y aspiración

☐ Cinta de teflón o matriz para proximal

☐ Lámpara de fotopolimerización

☐ Gel de glicerina
- ACABADO Y CIERRE

☐ Hilo dental y superfloss

☐ Papel de articular de 40 µm

☐ Pasta de pulido para resina

☐ Recubrimiento de superficie fotopolimerizable

☐ Ficha clínica y agenda de controles