Installer rtl8812au dans DKMS

Sébastien Millet, mars 2018

Il s'agit ici de la version 4.2.2 du driver de la clé WIFI USB Realtek. Sa version exacte (lsusb -v) est :

Bus 001 Device 009: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller

Fait sur Kubuntu 17.10.

• Important

Cette note s'attache, en plus d'activer DKMS pour ce driver, à automatiser la signature du driver pour un PC sur lequel SecureBoot est activé. Cela suppose d'avoir à disposition une paire (clé publique, clé privée), le certificat étant enregistré dans le SecureBoot.

C'est parti!

1. Copie des sources

Copier le contenu de rtl8812au-master dans /usr/src/8812au-4.2.2.

rtl8812au-master est le répertoire du driver sur le mini-CD fourni avec la clé.

DKMS fonctionne typiquement en repérant chaque module par son nom, et son numéro de version. Le nom de module de la clé étant 8812au.ko et la version (mars 2018) étant 4.2.2, la source doit être nommée 8812au-4.2.2 pour suivre le standard DKMS.

2. Fichier dmks.conf

Le driver 8812au contient un fichier dkms.conf qui est suffisant, pas besoin de le modifier. Pour information, voici ce fichier :

```
PACKAGE_NAME=8812au
PACKAGE_VERSION=4.2.2
```

DEST_MODULE_LOCATION=/kernel/drivers/net/wireless BUILT_MODULE_NAME=8812au

```
MAKE="'make' all"
CLEAN="'make' clean"
AUTOINSTALL="yes"
```

3. Installation dans DKMS

DKMS: add completed.

4. Compilation par DKMS

```
root # dkms build -m 8812au -v 4.2.2

Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...

Building module:
cleaning build area...
'make' all.......

cleaning build area...

DKMS: build completed.
```

5. Installation par DKMS

À noter que si on lance l'installation du module alors qu'il n'est pas encore compilé, DKMS s'en charge.

Mais dans ce document, j'ai préféré détailler ces étapes une par une.

```
dkms install -m 8812au -v 4.2.2
```

8812au:

Running module version sanity check.

Good news! Module version v4.2.2_7502.20130517 for 8812au.ko exactly matches what is already found in kernel 4.13.0-37-generic. DKMS will not replace this module. You may override by specifying --force.

 ${\tt depmod}\dots$

DKMS: install completed.

6. Faire signer le module par DKMS

Ici la difficulté est que l'exécution d'un script POST_BUILD, comme documenté sur Internet, ne fonctionne pas. Après exécution de POST_BUILD le module est "stripé", ce qui supprime la signature. Il faut le signer dans le script PRE INSTALL.

• Note

Modifier le fichier Makefile du source pour y ajouter la signature du module ne fonctionne pas car :

- Si l'on ajoute la signature après le build (cible 'modules' du Makefile), le strip du module fait par DKMS élimine la signature.
- Si l'on ajoute la signature avant ou après l'installation (cible 'install' du Makefile), rien n'est changé : DKMS n'installe pas le module en exécutant un make install avec le Makefile du source. DKMS utilise son propre code.

Cela étant précisé, la documentation sur Internet est bien pratique : https://computerlinguist.org/make-dkms-sign-kernel-modules-for-secure-boot-on-ubuntu-1604.html

• Note (2)

Pour savoir si un module est signé, il faut en afficher le contenu binaire et regarder si la fin du fichier contient le texte ~Module signature appended~.

Exemples:

```
## Cas 1 : module non signé
# hexdump -C /lib/modules/4.13.0-37-generic/updates/dkms/8812au.ko | tail
001b2a90  08 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00
                                                     1......
                                                      1......
001b2aa0 09 00 00 00 03 00 00 00
                               00 00 00 00 00 00 00 00
                                                     |.....xK.....|
001b2ab0 00 00 00 00 00 00 00 00
                               78 4b 0e 00 00 00 00 00
001b2ac0 57 ce 00 00 00 00 00 00
                               00 00 00 00 00 00 00 00
                                                      | W . . . . . . . . . . . . . . . . |
                                                     1......
001b2ad0 01 00 00 00 00 00 00 00
                               00 00 00 00 00 00 00
001b2ae0 11 00 00 00 03 00 00 00
                               00 00 00 00 00 00 00 00
                                                      1......
                                                      1......
001b2af0
        00 00 00 00 00 00 00 00
                               b0 21 1b 00 00 00 00 00
001b2b00 2c 01 00 00 00 00 00 00
                               00 00 00 00 00 00 00 00
                                                      1,.....
00 00 00 00 00 00 00 00
                                                      1......
001b2b20
## Cas 2 : module signé
# hexdump -C /lib/modules/4.13.0-37-generic/updates/dkms/8812au.ko | tail
001b2c40 bc fb c4 b6 68 34 c7 d3 8a 20 28 47 ba 87 a7 4a |....h4... (G...J|
001b2c50 5d c9 b1 07 16 fb 95 8a bc f5 a0 fe a0 46 f3 d4
                                                     001b2c60 2b 4e 29 4b 60 5d e8 11
                               cf 19 cc 69 af f2 7d 3c
                                                     |+N)K']....i..}<|
001b2c70 21 5b 66 3a a6 2c eb b2 46 fc 03 d9 b9 6e 7a 74
                                                     |![f:.,..F....nzt|
001b2c80 24 ac 5d 79 54 ad 03 1d 16 d8 fa 0b 93 8c ba cc |\$.]yT......
```

• Apparté sur les clés de signature

Cette solution suppose que la clé et le certificat pour signer le module se trouvent dans le répertoire /root/efikeys, et ont pour nom db.key et db.cer. En l'occurrence, le certificat est enregistré dans le variable EFI 'db'.

Voilà le contenu de 'db' et de la clé :

```
# efi-readvar -v db
[\ldots]
db: List 5, type X509
    Signature 0, size 777, owner eee29bf3-fbc6-4c38-96df-bfe181770f39
        Subject:
            CN=SMT db
        Issuer:
            CN=SMT db
[...]
# openssl x509 -inform der -in /root/efikeys/db.cer -noout -text
Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number: 11380626299561560859 (0x9df01b5282d5cb1b)
    Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
        Issuer: CN=SMT db
        Validity
            Not Before: Dec 15 19:30:46 2017 GMT
            Not After: Dec 13 19:30:46 2027 GMT
        Subject: CN=SMT db
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
                Public-Key: (2048 bit)
                Modulus:
                    00:a4:8a:15:5e:19:51:f3:f1:9e:61:bd:1e:89:55:
                    [...]
                    2c:1b
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Subject Key Identifier:
                4B:E3:36:82:65:86:6F:8D:9D:36:99:7E:BF:69:C8:46:F8:D1:12:49
            X509v3 Authority Key Identifier:
                keyid:4B:E3:36:82:65:86:6F:8D:9D:36:99:7E:BF:69:C8:46:F8:D1:12:49
            X509v3 Basic Constraints:
```

CA:TRUE

```
Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption
83:3f:1e:c2:73:63:3c:4e:e9:79:d2:73:ef:67:a5:4d:2d:51:
[...]
6e:63:a4:2d
```

1. Fichier sign-module.sh

Le fichier sign-module. sh est à placer dans la racine des sources du module, dans notre cas, /usr/src/8812au-4.2.2.

Il doit être exécutable.

Fichier sign-module.sh:

#!/bin/sh

```
cd ../$kernelver/$arch/module
echo Signing module
kmodsign SHA256 /root/efikeys/db.key /root/efikeys/db.cer 8812au.ko
```

2. Fichier /etc/dkms/8812au.conf

Ce fichier indique à DKMS d'exécuter sign-module.sh juste avant d'installer le module. Comme indiqué précédemment, si on exécute le script dans le POST_BUILD, la signature est éliminée durant le strip.

```
/etc/dkms/8812au.conf:
PRE_INSTALL=sign-module.sh
```

7. Modification de dkms

L'un des soucis quand on configure dkms est la difficulté à prendre en compte les répertoires relatifs. En effet dkms n'accepte pas de chemin absolu, et jongler avec les répertoires relatifs peut être ardu.

Par défaut, si dkms ne peut pas exécuter le fichier de script, il affiche une erreur comme quoi le fichier n'est pas exécutable. Ce qui peut être le cas, l'ennui est que dkms affiche cette erreur y compris si le fichier n'est pas trouvé.

Avec cette modification:

- Si le fichier est trouvé mais n'est pas exécutable, le message d'erreur habituel est affiché.
- Si le fichier n'est pas trouvé, dkms le dit et donne le chemin du script.

Dans le fichier /usr/sbin/dkms version 2.2.1.0, chercher la ligne qui contient

```
warn $"The $1 script is not executable."

Et écrire à la place :

if [[ -e ${run\% *} ]]; then
    warn $"The $1 script is not executable."

else
    warn $"The $1 script is not found, file: $run"

fi
```

8. Résumé

• Note

À tout moment, il est possible de savoir où en est DKMS avec la commande dkms status.

Ci-dessous, on part d'un DKMS ne contenant pas le module pour la version de noyau en cours d'exécution. On commence par le compiler puis l'installer, et on termine avec un modprobe pour le charger.

```
# uname -r -i
4.13.0-37-generic x86_64
# dkms status
8812au, 4.2.2, 4.13.0-36-generic, x86_64: installed
# lsmod | grep 8812au
# dkms build -m 8812au -v 4.2.2
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...
Building module:
cleaning build area...
'make' all......
cleaning build area...
DKMS: build completed.
# dkms status
8812au, 4.2.2, 4.13.0-36-generic, x86_64: installed
8812au, 4.2.2, 4.13.0-37-generic, x86_64: built
# dkms install -m 8812au -v 4.2.2
8812au:
Running module version sanity check.
Running the pre_install script:
Signing module
```

```
- Original module
- No original module exists within this kernel
- Installation
- Installing to /lib/modules/4.13.0-37-generic/updates/dkms/

depmod...

DKMS: install completed.
# dkms status

8812au, 4.2.2, 4.13.0-36-generic, x86_64: installed

8812au, 4.2.2, 4.13.0-37-generic, x86_64: installed

# modprobe 8812au
# lsmod | grep 8812au

8812au 999424 0
```

9. Post Scriptum

La compilation suite à l'installation d'un nouveau noyau ne fonctionne pas.

Erreur qui s'est produite :

```
8812au: version magic '4.13.0-37-generic SMP mod_unload ' should be '4.13.0-38-generic SMP mod_unload '
```

Il semble donc que la compilation ait été faite en fonction du noyau actuel, alors qu'il fallait prendre en compte le noyau à venir.

Le post suivant sur stackexchange donne une solution :

https://elementaryos.stackexchange.com/questions/4767/dkms-not-running-correctly-on-system-update

Solution : modifier le Makefile dans le source du module.

Avant:

```
$(MAKE) KERNELRELEASE=$(kernelver) ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) \
   -C $(KSRC) M=$(shell pwd) modules
```

Après:

```
$(MAKE) ARCH=$(ARCH) CROSS_COMPILE=$(CROSS_COMPILE) \
   -C $(KSRC) M=$(shell pwd) modules
```

À suivre (non encore testé)...