

BÖLÜM 5. TAŞIYICI SİSTEMLERİN MEKANİĞİNE GİRİŞ

5.1. Kafes Sistemler

Hareketli veya hareketsiz yükleri taşımak için kaynaklanmış, perçinlenmiş veya mafsallarla bağlanmış doğru eksenli çubuklardan oluşan sisteme kafes kiriş veya kafes sistem denir.



Şekil 5.1. Demiryolu köprüleri




Şekil 5.2. Yüksek gerilim hattı direkleri, Eyfel kulesi



Şekil 5.3. Demiryolu köprüsü-Adana, galeria yanı, seyhan nehri üstü




Şekil 5.4. Demiryolu köprüsü-Adana, galeria yanı, seyhan nehri üstü



Şekil 5.5. Eyfel kulesi, Paris-Fransa








Şekil 5.6. Düzlemsel kafes sistemi

5.1.1. Basitleştirmeler

- 1- Uzaysal kafes sistemlerde bağlantılar küresel mafsal düzlemsel kafes sistemlerde mafsaldır.
- 2- Bir düğüm noktasına bağlanan çubukların eksenleri tam düğüm noktasında kesişirler



- 3- Bağlantılarda hiç sürtünme yoktur.
- 4- Tüm yükler <u>düğümlere</u> etki eder. Çubuk ağırlıkları ya ihmal edilir veya ikiye bölünüp iki uçta düğümlere uygulanır. SONUÇ: Her kafes sistem çubuğu <u>yalnızca eksenel bir kuvvet</u> taşır.

5.2. İzostatik Kafes Sistemler ve Statikçe Belirlilik.

Herhangi bir çubuğu kaldırınca oynak şekle dönüşen (mekanizma olan) kafes sistem tam bağlı veya statikçe belirlidir denir. Bir veya birkaç çubuğu kaldırınca oynak şekle dönüşmeyen kafes sistemlere fazla bağlı (statikçe belirsiz veya hiper statik) kafes sistem denir. Hiper statik kafes sistemler ancak şekil değiştirmelerde hesaba katılarak çözülebilir. Statikçe belirli bir uzaysal kafes istem için gerekli şartlardan birisi şudur.

$$m=3*j-R_u$$

m: Çubuk sayısı

j: Düğüm sayısı

Ru: Uzaysal kafes sistemde bağ kuvveti sayısı

Düzlemsel kafes sistem için

m+R=2*j Bilinmeyen sayısı=Denklem sayısı m=2*j-R


m: Çubuk sayısı

j: Düğüm sayısı

R: Düzlemsel kafes sistemde bağ kuvveti sayısı(mesnet tepkileri sayısı)

Çubuk sayısı bu formüle göre hesaplanandan az ise kafes sistem mekanizmadır, kararsızdır, labildir denir. Çubuk sayısı bu formüle göre hesaplanandan fazla ise hiper statik yada fazla bağlıdır denir.


Bazı sistemlerde m+R=2*j formülü sağlandığı halde veya çubuk sayısı fazla olsa bile özel durumlar nedeni ile kararsızdırlar, oynaktırlar.




Şekil 5.8.

5.3. Basit Kafes Sistemler

En basit tam bağlı kafes sistem üçgen şeklindeki kafes sistemdir.



Üçgene her adımda 2 yeni çubuk ve bir yeni düğüm noktası ekleyerek yeni kafes sistem elde edilir.




Şekil 5.10.

5.4. Kafes Sistemlerinin Çözüm Yöntemleri

- 1- Düğüm Noktası Yöntemi: Kafes sistemdeki tüm çubuk kuvvetleri isteniyorsa düğüm noktası yöntemi ile çözüm yapmak uygun olmaktadır
- 2- Kesit Yöntemi: Kafes sistemindeki bazı çubuk kuvvetlerini bulmada kullanılır.

<u>ÖRNEK</u>




Şekil 5.11.

F_{BD}=? (Kesit yöntemi ile ve düğüm noktası yöntemi ile)


BULACAĞIMIZ SONUÇ SADECE BU YÜKLEME İÇİN GEÇERLİDİR.

KESİT YÖNTEMİ:




Şekil 5.12.


$$ho_+$$
 $ho_C = 0$ (Saat Yönü Pozitif) ho_{BD} h



Çubuğun iki ucu çekiliyorsa buna çekme kuvveti denir. Çubuğun iki ucu bastırılıyorsa buna basınç kuvveti denir. Eğer çubukta çekme kuvveti varsa düğümlerde de çekme kuvveti olur. Eğer çubukta basınç kuvveti varsa düğümlerde de basınç kuvveti olur. Düğümde kuvvet düğüme doğru ise bu basınç kuvveti düğümden uzaklaşıyor ise bu çekme kuvvetidir.



İKİ BİLİNMEYEN OLAN DÜĞÜMDEN BAŞLANIR




Şekil 5.14.

↑ +
$$\sum F_y = 0$$
 (Yukarı Yön Pozitif) F_{AB} sin45+250=0 F_{AB}=-250 $\sqrt{2}$ N

→ + $\sum F_x = 0$ (Sağ Yön Pozitif) F_{AB} cos45+F_{AC}=0 -250 $\sqrt{2}$ cos45+F_{AC}=0 F_{AC}=250 N

$$F_{AB} = 250\sqrt{2} \ N \ (B) \qquad \qquad F_{AC} = 250 \ N \ (\c C)$$



$$\uparrow$$
 + $\sum F_y = 0$ (Yukarı Yön Pozitif)

$$-F_{BC}\cos 45+250=0$$

$$F_{BC} = 250\sqrt{2} \text{ N}$$


$$\longrightarrow$$
 + $\sum F_x = 0$ (Sağ Yön Pozitif)

$$250+F_{BC}\sin 45+F_{BD}=0$$
 $250+250\sqrt{2}\sin 45+F_{BD}=0$

 $F_{BD} = -500 \text{ N}$

$$F_{BC}=250\sqrt{2} \ N \ (C)$$
 $F_{BD}=500 \ N \ (B)$


ÖRNEK




Şekil 5.16.

F_{BD}=? (Kesit yöntemi ile) ve F_{BC}=? (düğüm noktası yöntemi ile)


Mesnet tepkisini hesaplamaya gerek yoktur.




Şekil 5.17.



 $F_{AC}=2.5 \text{ kN (B)}$ $F_{AB}=1.5 \text{ kN (C)}$



 $F_{BC} \sin 53,13-2=0$ $F_{BC}=2,5 \text{ kN (C)}$




Şekil 5.19.

5.4.1. Düzlemsel Kafes Sistemlerde Gözlem Yöntemi için Kurallar




Şekil 5.20.


2-



Şekil 5.21.


3-






Şekil 5.22.


4-






Şekil 5.23.


5-






Şekil 5.24.


ÖRNEK



F_{DG}=? (kesit yöntemi ile) F_{BD}=? (istediğiniz bir yöntem ile)




 $\sum M_H = 0$ (Saat Yönü Pozitif) 30*12+C_y*16-20*8-20*16=0 C_y=7,5 kN




$$\sum M_F = 0$$
 (Saat Yönü Tersi Pozitif) $20*8-7,5*8-F_{DG}*12=0$ $F_{DG}=8,33$ kN (Ç)

A düğümünde F_{AD}=0 (gözlem yöntemi)



$$\rightarrow$$
 + $\sum F_x = 0$ (Sağ Yön Pozitif)
-F_{BD} sin53,13+8,33=0 F_{BD}=10,41 kN (Ç)


 $F_{KN}=?$



Şekil 5.29.

$$\sum M_J = 0$$
 (Saat Yönü Pozitif) F_{KN} *6-50*10=0 F_{KN} =83,33 kN (Ç)

 $F_{JF}=?$




Şekil 5.30.

2-2 kesimi, üst parça

$$\sum M_B = 0$$
 (Saat Yönü Tersi Pozitif) 500*1+500*2- F_{FG} *2=0 F_{FG} =750 N (Ç)


1-1 kesimi, üst parça

$$\sum M_C = 0$$
 (Saat Yönü Tersi Pozitif) 500*1- F_{FG} *2- $(F_{FJ})_y$ *2=0
$$500*1-F_{FG}$$
*2- F_{FJ} cos45*2=0 F_{FJ} =1000/ $\sqrt{2}$ N (B)




 F_{EH} , F_{EI} , F_{JI} , F_{DJ} bulunuz.

$$\sum M_A = 0$$
 (Saat Yönü Tersi Pozitif) G_y *6-1000*1-1000*2=0 G_y =500 N A_y =1500 N A_x =0



$$\sum M_D = 0$$
 (Saat Yönü Tersi Pozitif) 500*3- F_{IJ} *4=0 F_{IJ} =375 N (Ç)



 F_{FG} , F_{EG} , F_{EH} , F_{AB} , F_{BD} , F_{CD} , F_{HG} , F_{ED} bulunuz.

Tan
$$\alpha$$
=3/2 α =56,31⁰

$$\sum M_A = 0$$
 (Saat Yönü Pozitif)
 $5*9+5*3-F_1*12=0$ $F_1=5$ kN $A_x=5$ kN $A_y=0$

1-1 kesimi, alt parça

$$\sum M_E = 0$$
 (Saat Yönü Pozitif)
 $5*6-5*3-F_{FG} \sin 56,31*4=0$ $F_{FG}=4,507 \text{ kN (C)}$


$$\sum_{+} M_{I} = 0$$
 (Saat Yönü Pozitif)
$$5*12-5*9-F_{EG}\cos 56{,}31*6=0 \qquad F_{EG}=4{,}507 \text{ kN (C)}$$


$$\uparrow$$
 + $\sum F_y = 0$ (Yukarı Yön Pozitif)
 $F_{EH} + F_{FG} \sin 56,31 + F_{EG} \sin 56,31 = 0$ $F_{EH} = 7,5$ kN (B)

 $F_{AB}=F_{BD}=F_{CD}=F_{HG}=0$

2-2 kesimi, alt parça

$$\rightarrow$$
 + $\sum F_x = 0$ (Sağ Yön Pozitif)
 $F_{ED}=0$







F_{CE} ve F_{DE} kuvvetleri sıfırdır(gözlem yöntemi)

$$\Rightarrow + \sum F_x = 0 \text{ (Sağ Yön Pozitif)} \qquad F_{DB} = 0$$

$$\uparrow + \sum F_y = 0 \text{ (Yukarı Yön Pozitif)} \qquad F_{DC} = 100 \text{ N ($\c C$)}$$
Şekil 5.36.







Şekil 5.38.

$$\rightarrow$$
 + $\sum F_x = 0$ (Sağ Yön Pozitif) 100+sin45*F_{BC}=0 F_{BC}=-141,42 N (B)

5.5. Bileşik Kafes Sistemler

İki veya daha fazla basit kafes sistemin birleşmesi ile oluşan kafes sistemlere bileşik kafes sistem denir.






Şekil 5.40.

5.6. Çerçeveler ve Makinalar


Kafes sistemlerde sistemin elemanları hep iki kuvvet cismi durumunda olup eksenel kuvvetler etkisi altında idiler. Genel olarak taşıyıcı sistemler çerçeveler ve makinalar denilen ve elemanları iki kuvvet cismi olmayabilen tiptendir (elemanlar içinde eksenel kuvvetlen başka kuvvetler de var). Çerçeveler genellikle belirli etkilere statik olarak karşı koyar makinalar kuvvetleri ve hareketleri iletmeye yarar.


Düzlemsel olan çerçeve ve makinalarda iki kuvvet cismi olmayan parçaların her ara mafsal ve sabit mafsallı mesnedinde bir bilinmeyen kuvvet bileşeni alınmalıdır.


ÖRNEK (DERS NOTLARINDA YOK. TAHTADA ÇÖZÜM YAPILACAK)




Bağlantı yerlerindeki kuvvetleri bulun










Şekil 5.45.

Mesnetlerde ve ara bağlantılardaki kuvvetleri bulunuz, AB'nin S.C.D. çiziniz.



$$\sum M_B = 0 \text{ (Saat Yönü Tersi Pozitif)}$$

F_{HA} cos45*16-1000*12=0

 $F_{HA}=1060,66 \text{ kg}$

$$\uparrow$$
 + $\sum F_y = 0$ (Yukarı Yön Pozitif)


$$B_y$$
-1000- $F_{HA} \sin 45=0$

 $B_y = 1750 \text{ kg}$

$$\longrightarrow$$
 + $\sum F_x = 0$ (Sağ Yön Pozitif)

$$B_x$$
 - F_{HA} cos45=0

 $B_x=750 \text{ kg}$



Şekil 5.47.

$$\sum M_D = 0 \text{ (Saat Yönü Tersi Pozitif)}$$

 $1060,66\cos 45*4+F_{CE}\cos 45*8+750*12=0$

 F_{CE} =-2121,32 kg

$$\uparrow + \sum F_y = 0$$
 (Yukarı Yön Pozitif)


 $1750-1060,66\sin 45+F_{CE}\sin 45+D_{y}=0$

 $D_v=500 \text{ kg}$


$$\rightarrow$$
 + $\sum F_{x} = 0$ (Sağ Yön Pozitif)


$$750-1500+D_x -750=0$$


 $D_x=1500 \text{ kg}$



Şekil 5.48.







Şekil 5.51.

17 BİLİNMEYEN

17 DENKLEM