


2.KAZI

Yapıların dayanıklı zemine oturtulmasını sağlamak; temeli su ve don etkilerinden korumak ve zemin içerisinde inşaat alanı elde etmek gibi nedenlerle, inşaata başlanılmadan önce kazı (hafriyat) yapılmadır.






2.1. KAZI ÇEŞİTLERİ

a) Tesviye (Düzeltme) Kazısı


Yapının dış sınırlarının zeminde kesiştiği en alçak/düşük

kottan geçen yatay düzlem üzerinde kalan kazıdır.





$\label{eq:boldward} \mbox{B\"{O}L\"{U}M 2}$ TEMEL KAZISI VE KAZI SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER




b) Derin Kazı

Tesviye kazısı altındaki kazıdır.

b1) Dar Derin kazı

Genişliği 1,00 m ve daha dar olan kazı, bu kazıya "şeritvari kazı" da denir.

Kanalizasyon kazısı ve yığma yapılarda taşıyıcı duvarların altındaki temele ait kazı bu tür kazıya örnektir.





$\label{eq:boldward} \mbox{B\"{O}L\"{U}M} \ 2$ TEMEL KAZISI VE KAZI SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

b2) Geniş Derin Kazı (g > 1,00)





c) Özel Kazılar

Tünel ve galeri kazıları vs.




2.2. Kazıdan Önce Zemin Araştırması Yapılmasının Gerekçeleri

a) Zeminin emniyet gerilmesinin belirlenmesi gerekir

Zeminin emniyetle taşıyabileceği gerilme, hiçbir zaman sınır değere göre yapmayız.

P

b) Kazı etrafındaki mevcut yapıların zarar görmemesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi



c) Zemin alt yapılarının durumunun (varlığının) belirlenmesi

(kanalizasyon/ doğalgaz patlama riski, elektrik çarpma riski – risklerin belirlenip önlem alınması gerek, altta bulunanlar bir yere çekilmeli)

d) Zemin yapısının belirlenmesi

(akışkan mı aktif su var mı?)

e) Kazı yönteminin belirlenmesi

(ne kullanılacak, ona göre makine ve malzeme gelmeli)

Güvenlik, zaman ve para kaybetmemek için toplanan bilgilere dayanarak tercih yapılmalıdır.

Sağlam Ekonomik Güvenilir olmalı

2.3. Kazı Sırasında Alınacak Önlemler 2.3.1. İksa

a. Tanım

Su çıkmayan ve kendisini kısmen tutabilen zeminlerde alınan önlemdir.





2.3. Kazı Sırasında Alınacak Önlemler

2.3.1. İksa

b. Çeşitleri


Farklı malzemelerden yapılabilirler.


B1. Ahşap İksa

Ahşap iksalarda kazı yüzeyini kaplayacak malzemeler kalaslardan seçilir. Kalasların düşey ya da yatay konumda, aralıklı ya da aralıksız oluşlarına göre ahşap iksalar adlandırılırlar.

> İksa düşey mi yatay mı? Aralıklı mı aralıksız mı?










Zemin genel olarak sağlam sayılır kalasları aralıklı koymanın yeterli olduğu durumlarda uygulanıyor

Dar Derin Kazıda Aralıklı Düşey İksa





$\label{eq:boldward} \mbox{B\"{O}L\"{U}M 2}$ TEMEL KAZISI VE KAZI SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER



K: Kalas (5x20) (5x7,5x10)


DD: Düşey Destek (5x7,5x10)

BD: Boyuna Destek ((5x7,5x10,) **ED**: Enine Destek

Şekil .2.2. Ahşap İksa Örnekleri





Geniş Derin Kazılarda Ahşap İksa




Geniş Derin Kazılarda Ahşap İksa

Geniş derin kazılarda ise karşılıklı destekleme her zaman mümkün olamayacağı için, iksa işlemi çalışma payı içerisinde *eğik desteklerle* (payandalarla) yapılmaktadır.






Derin kazılarda ahşap iksa Şekil 2.5.'te görüldüğü gibi kademeli olarak da yapılabilir.



Kademeli Dik İksa



$\label{eq:bolder} \begin{tabular}{ll} B\"{O}L\ddot{U}M~2\\ \hline TEMEL~KAZISI~VE~KAZI~SIRASINDA~ALINACAK~\ddot{O}NLEMLER\\ \end{tabular}$







e) Metal iksalar (sy 19, şekil 2.6.)



L köşebent


Boyu kısa olanlar köşebent Boyu uzun olanlar putrel










U putrel



Derinliği fazla olan ve çalışma payı geniş tutulamayan kazılarda çeşitli kesitlerdeki metal elamanlar kullanılarak da iksa yapılmaktadır. Genellikle (I) putreller kullanılmaktadır. Kazıya başlanılmadan 100~250 cm. ara ile bu putreller çakılmakta, zeminin akışkan olması halinde aralara kalaslar dizilmektedir. Bu kalasların putrele tutturulması çeşitli şekillerde olmaktadır.








Şekil 2.6. Metal İksalar

f) Kazıklarla iksa


Betonarme veya beton kazıklar prefabrik olarak üretilip zemine çakılabilir, bu kazıklara "hazır kazık" da denir.

Kazılacak yer özel ekipman ile delinir. Gerekirse donatı indirilir ve beton dökülmek sureti ile zemin içerisinde kazık oluşturulur, bu kazıklara "yerinde dökme kazık" veya "fore kazık" denilmektedir. (Borusuz)




f) Kazıklarla iksa

Kazıya başlamadan önce yapılacak iksa işlerinde yerinde dökme kazıklar (fore kazıklar) veya çakma kazıklar kullanılmaktadır. Sarsıntıya maruz yerlerdeki kazılarda, kazı derinliğinin komşu bina temel derinliğinden fazla olması hallerinde fore kazıklarla tahkimat yapılabilir.







Kazıklarla iksa (Şekil 2.7., s21)

$\begin{array}{c} \text{B\"{O}L\"{U}M 2} \\ \text{TEMEL KAZISI VE KAZI SIRASINDA ALINACAK \"{O}NLEMLER} \end{array}$

f) Kazıklarla iksa



2.3.2. Palplanş

a) Tanım

Su çıkan zeminlerde kazı sahasına su girmesini önlemek amacıyla alınan önlemlerdir. Bu sayede yağmur ve yeraltı sularının temel çukuruna dolmasına engel olunur.

b) Çeşitleri

Yapıldığı malzemeye göre

- Ahşap
- ·Metal
- Beton ve betonarme

2.3.2. Palplanş

B1) Ahşap Paplanş

Düzenlenme şekli ahşap iksalarda olduğu gibidir. Tek fark, iksa yüzey elemanlarının aralarından su girmesini önleyecek şekilde birleştirilmeleridir.

Köknar ve melez gibi dayanıklı ahşabın yuvarlak veya dikdörtgen kesitli olarak tek veya çift sıra, lambalı veya lambasız tanzim edilip zemine çakılmasıyla ahşap palplanşlar yapılır

2.3.2. Palplanş

B1) Ahşap Paplanş

Kalınlıkları, 2 m. veya daha küçük derinlik için 8 cm., sonrası için her m.' ye 1~2 cm.. ilave edilerek saptanır. Genişlik 25~30 cm. olabilir. Çakım için, alt uçlar konik veya keski şeklinde yapılır, üst kısma çelik başlık geçirilir. Sert zeminlerde alt uca'da çarık takılabilir. Çift sıralı palplanşlarda, ikinci çakılan sıranın ucu tek tarafa doğru konik yapılır. Yer altı su debisinin fazla olmadığı durumlarda, yuvarlak kesitli ahşap elemanlarla da palplanş yapılmaktadır (Şekil: 2.8).


2.3.2. Palplanş

B1) Ahşap Paplanş

Ahşap palplanşların çakılması için, uçlara kılavuz kazıkları çakılır. Bu kazıkların iki yanına kılavuz kuşaklar bağlanır. Kılavuz kuşakların belli aralıklarla, arasına takozlar konup bulon ile tutturulur.

Palplanşlar belli gruplar halinde ve kademeli olarak otomatik çekiç veya şahmerdanlarla çakılırlar. Bir grup belli derinliğe indirilir, ondan sonraki biraz daha derine ve nihayet son çakılan istenen derinliğe indirilir, diğerlerine dönülerek çakıma devam edilir (Şekil 2.9).

B1) Ahşap Palplanş



B1) Ahşap Palplanş

Lamba zıvanalı ek




Çıtalı ek





B1) Ahşap Palplanş

Aralıksız iksa aynı zamanda palplanş oluyor.




2.3.2. PalplanşB1) Ahşap Paplanş






ŞEKİL: Ahşap Palplanşta Metal Başlık



2.3.2. PalplanşB1) Ahşap Paplanş




B2) Metal Paplanş

İri taşlı zeminlerde ahşap ve betonarme kazıkların

çakılması zor olduğundan bu tür zeminlerde çelik palplanşlar kullanılır.



B2) Metal Paplanş (Zemine çakılarak uygulanır)




Şekil 2.11.Metal Palplanş Elemanları

$\label{eq:bolder} \begin{tabular}{ll} B\"{O}L\ddot{U}M~2\\ \hline TEMEL KAZISI VE KAZI SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER \\ \end{tabular}$

2.3.2. PalplanşB2) Metal Paplanş





$\begin{array}{c} \text{B\"{O}L\"{U}M 2} \\ \text{TEMEL KAZISI VE KAZI SIRASINDA ALINACAK \"{O}NLEMLER} \end{array}$

2.3.2. PalplanşB2) Metal Paplanş



$\label{eq:bolder} \begin{tabular}{ll} B\"{O}L\ddot{U}M~2\\ \hline TEMEL~KAZISI~VE~KAZI~SIRASINDA~ALINACAK~\ddot{O}NLEMLER\\ \end{tabular}$

2.3.2. Palplanş

B2) Metal Paplanş



- 2.3.2. Palplanş
- C) Kazıklarla Palplanş
- C1) Kesişen kazıklarla palplanş


Kazıya başlamadan önce forekazıkların kılıfı (kalıbı) toprağa çakılıyor.

İçine priz geciktiren malzeme konuluyor.


Beton dökülüyor. (Betonun sertleşmesi geciktiriliyor)

Sonra 2. aşama kazıklar birbiri içine geçecek şekilde

ça<mark>kılıyor. Böylece su sızdırmaz bir set ol</mark>uşturuluyor.



2. Aşamada oluşturulan forekazıklar




BÖLÜM 2 FEMEL KAZISI VE KAZI SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

- 2.3.2. Palplanş
- C) Kazıklarla Palplanş
- C1) Kesişen kazıklarla palplanş


Bu konuda yapılan yaygın uygulama kazıklarla yapılan palplanşlardır. Bu uygulamada aralıkları, kazıklar kesişecek şekilde kazık belirlenmektedir. Once, arada kazık çapının 40 cm. eksiği kadar boşluk bırakılarak donatısız iki kazık oluşturulmaktadır. Bu kazıkların beton harcı içerisine, betonun priz süresini geciktirmek amacıyla, çimento ağırlığının 1/100'ü kadar Bentonit (Pişirilip öğütülmüş kil) katılmaktadır. Kazıklar arasında bırakılmış boşluklara ise, iki yandaki kazıkları 20 cm. kesecek şekilde **donatılı** kazık düzenlenerek palplanş tamamlanmaktadır.

NOT


Palplanş ile yandan gelen su engellenir eğer zeminden gelen su var ise kuyu (yüksekliği, temel tabanından en az 50 cm aşağı olacak şekilde) açılır ve motor ile su çekilir.



C2) Hazır Kazıklarla Paplanş



C3) Beton ya da betonarme perde ile yapılan







2.3.3. Batardo

a. Tanım

Su kenarında veya su içinde inşaat yaparken kazı


sahasına su girişini önlemek amacıyla alınan önlemlerdir.

Batardolar *suyun derinliği*, *akış hızı* gibi özelliklerine ve *zeminin yapısına* göre çeşitli şekillerde yapılırlar.

Su seviyesinden 0.3 ile 0.5 m. yukarıya kadar çıkarılırlar. Su seviyesinin en yüksek olduğu duruma göre yükseklik ayarlaması, pahalı bir çözüm olabilir.


b. Çeşitleri

- Toprak
- Beton
- Ahşap
- Metal
- Çelik




2.3.3. Batardo

Nehir




Baraj yapılacak





2.3.3. Batardo



2.2.4. Yapıların Askıya Alınması

Yapılarda tamirat ve tadilat gerektiğinde yapı elemanına gelen yükün geçici olarak başka tarafa aktarılmasına "askıya alma" denir. Bu işlem yapılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir (Örnek Şekil 2.17., 2.18., 2.19.)


- ·Yükün aktarılacağı yer, gelen yükü taşıyacak nitelikte olmalı,
- ·Yük aktaran elemanlar, üzerine gelecek yükü taşıyacak sağlamlıkta olmalı,
- ·Yapılacak tadilat veya ilaveler sonunda, taşıyıcı elemanın yeni şekli en az eski taşıyıcılık niteliğinde olmalıdır.

Önce yük başka tarafa aktarılır tadilattan sonra tekrar eski haline getirilir.


$\label{eq:boldward} \mbox{B\"{O}L\"{U}M} \ 2$ TEMEL KAZISI VE KAZI SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER




Yığma duvar




Kapı boşluğu açılacak







Destek elemanlar yerleştirilir

BOLUM 2 TEMEL KAZISI VE KAZI SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLEF







sistemi

şekli


ve

incelenmelidir.

desteklenebilir.

olabilir.

$\label{eq:boldward} \mbox{B\"{O}L\"{U}M 2}$ TEMEL KAZISI VE KAZI SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER




Açıklığı Fazla Olmayan Geniş Derin Kazılarda Karşılıklı Destek

Şekil 2.21. Binaların Karşılıklı Desteklenmeleri ile İlgili Çeşitli Örnekler

BÖLÜM 2 TEMEL KAZISI VE KAZI SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER

2. Fore Kazıklarla Önlem


Geniş derin kazı yapılacaksa, mevcut yapı etrafına fore kazık veya hazır kazık uygulanabilir. (Kazı yapılmadan önce kazıklar yapılır.)



Şekil. .2.22.Fore kazıklarla Alınana Önlem

BÖLÜM 2 TEMEL KAZISI VE KAZI SIRASINDA ALINACAK ÖNLEMLER


3. Kazı çevresine B.A. Perde yapılabilir (Şekil 2.22.). (Zemin akışkan ise fore kazık daha ideal. B.A. perde kazı bitince yapılabiliyor.)



Şekil. .2.23.Betonarme Perde İle Alınana Önlem




4. Aşamalı Kazı ile B.A. Perde Uygulanması Zemin akışkan fakat fore kazık pahalı olacaksa aşamalı B.A. perde yapılabilir.



tamamlar.

4. Aşamalı Kazı ile B.A. Perde Uygulanması



Yeraltı Suyunun Uzaklaştırılması

Bu işlem;

- •Suyun tulumbalarla boşaltılmasıyla,
- •Temel sahası içinde veya (en iyisi) temel dışında açılacak kuyularla yeraltı su seviyesini indirerek,
- •Dondurarak veya taşlaştırarak (*çimento, beton veya silikat tuzlarını* palplanşla çevrilmiş temel sahası içine açılan deliklerden **zemine şırınga ederek**) zeminin sıkıştırılmasıyla gerçekleştirilir.

Detayı Zemin dersinde...