# **YAPI ELEMANLARI**

BÖLÜM 4 DUVARLAR Taş Duvarlar

#### Tanım:

 Taş duvarlar, dünyamızın kabuk tabakasını oluşturan sert ve katı kütlesinin parçalanmasıyla oluşan ve taş adı verilen doğal gereçlerle yapılan duvarlardır. Ouvar yapımında kullanılan taş, dere yataklarından veya yamaç ve dağlardan toplanarak elde edilebilir. Bunlara "Toplama taş" denir ve harca iyi yapışmadığından daha çok harçsız moloz taş duvarların yapımında kullanılırlar.



• Taş duvarların yapımında daha çok, doğada kayaların toplu olarak ve genellikle yekpare halde bulunduğu taş ocaklarından elde edilen ocak taşları kullanılır. Çünkü bu taşlar işlenmeye (istenilen şeklin verilmesine) daha uygundurlar.



## o Taş Çeşitleri

- a) Oluşumlarına Göre
- Püskürük taşlar (volkanik olaylar sonucunda)
- Tortul taşlar (doğal olaylar sonucunda)
- Başkalaşmış taşlar (tortul taşların yapısında değişiklik oluşması sonucu oluşan taşlardır)

Taşlar oluşumlarına göre farklı mekanik özelliklere sahiptirler dolayısıyla elde edilme yöntemleri dikkate alınarak kullanılacak yere uygun taş seçilmelidir.

- o Taş Çeşitleri
- a) Oluşumlarına Göre
- Püskürük taşlar (volkanik olaylar sonucunda)

#### Granit

 Tortul taşlar (doğal olaylar sonucunda)

#### Traverten

 Başkalaşmış taşlar (tortul taşların yapısında değişiklik oluşması sonucu oluşan taşlardır)

#### Mermer







- o Taş Çeşitleri
- a) İşlenme Derecelerine Göre
- Moloz taş,
- Kaba yonu taş,
- o Înce yonu taş
- Kesme taş.

Yontmak: İşlemek

### EK BİLGİ


• Bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Bir duvarda ne kadar çok sayıda taş olursa derz sayısı o kadar artar. Harç çoğalır ve duvarın mukavemeti o oranda az olur.

#### • Moloz Taş (Şekil 4.1.)

Kabaca düzeltilen taşlardır. Sadece sivrilikleri giderilerek kullanılırlar (Şekil 4.1.).

Harçlı ve harçsız olarak yapılırlar.







Şekil 4.1. Moloz Taş

- En küçük kenar 10 cm.
- 🛌 En küçük kuyruk 20 cm.
- Görünür kenarlar arasındaki açı 70<sup>0</sup>, den az olmamalı
- Örülmüş1 m²duvar yüzeyinde en az 2 kilittaşı kullanılmalıdır.

#### o Kaba Yonu Taş (Şekil 4.2.)

Alnı ve alna dik yüzeyleri kabaca işlenmiş taşlardır. Yapıların yüzlerinde, tünel ve köprü kemerleri yüzlerinde veya içlerinde kullanılır. Bir sıradaki taşlar aynı yükseklikte ve çerçeveli veya çerçevesiz olarak yapılabilirler (Şekil 4.2).






kesit

## o İnce Yonu Taş (Şekil 4.3.)

Ön ve yan yüzlerinin 10~15 cm'lik kısmı iyice düzeltilmiş taşlardır. Diğer bir deyişle alnı ve alına dik yüzeyleri fazlaca işlenmiş taşlardır. Çerçeveli veya çerçevesiz yapılabilirler (Şekil 4.3).


Taşlar elmas uçlu makineler ile kesiliyor. Büyük taşlar önce levhalara bölünüyor sonra istenen parçalara ayrılıyor.




Teknik gösteriminde nokta sayısının miktarı işlenme seviyesi ile doğru orantılıdır. Yani nokta sayısının artması işlenme seviyesinin arttığını ifade etmektedir.


#### o Kesme Taş

Taşların taş ocaklarından çıkarıldıktan sonra özel makinelerde istenen kalınlıklarda kesilmesi ile elde edilen taşlardır. Daha çok kaplama amacıyla kullanılırlar (Şekil 4.4).






Şekil 4.4.Kesme Taş



Plak kesme taş Kaplama malzemesi



Blok kesme taş Duvar malzemesi

### o Duvar Çeşitleri

### Moloz Taş Duvar


- Moloz taşlarla yapılan duvarlardır.
- Kalınlık en az 50 cm olur.
- Harçlı veya harçsız yapılabilir. Harçsız duvara "kuru duvar" da denir.
- Nerelerde kullanılır?
  - Yığma yapıların temelinde (toprak altında kalacak taşı işlemenin anlamı yok)
  - Harçlı bahçe duvarı veya istinat duvarı; harçsız olarak gene basit bahçe duvarı ve istinat duvarlarında kullanılabilir.

• Taşıyıcı duvarlarda her 1,5 m yükseklikte bir hatıl yapılmalıdır.


• Harçlı duvarlarda çimento harcı veya takviyeli harç kullanılır.

• Her m²' de iki kilit taşı olmalıdır.


• Her m²'de en fazla 15 adet taş olmalıdır.




Şekil 4.5. Moloz Taş Duvar




ŞEKİL: Değişik Moloz Taş Duvar Örgüleri




Yatay Derzli Moloz Taş Duvar




Karışık Derzli Moloz Taş Duvar




Mozavik Görünümlü Moloz Tas Duvar




ŞEKİL: Taşlar Duvarda Sıraları ve Moloz Taş Duvar Örgüleri




ŞEKİL: Moloz Taş Duvar Örgüsü ve Hatılları






ŞEKİL: Taş Duvarın İp Çekilerek Örülmesi



#### o Kaba Yonu Taş Duvar

Yüzleri sıvanamayacak bina duvarları ile bahçe, istinat duvarları, tünel ve köprü ayakları yapımında kullanılır. Takviyeli veya çimento harcı ile en az 50 cm kalınlıkta yapılırlar. Yatay derzli ve mozaik şeklinde yapılabilir. Derzler olduğunca eşit, yeterince harçla doldurulmuş olmalıdır (Şekil 4.6).




Görünüş

Şekil 4.6. Kaba Yonu Taş Duvar


ŞEKİL: Çeşitli Kaba Yonu Taş Duvar Örgüleri




Yatay Derzli Kaba Yonu Taş Duvar



Karışık Derzli Kaba Yonu Taş Duvar





Mozayik Görünümlü Kaba Yonu Taş Duvar



## GÖRÜNÜŞ GÖSTERİMİ

Nokta sayısının artması işlenmişlik derecesinin ∠ arttığı anlamına gelir.






Dekoratif amaçlı çıkıntı

## o Înce Yonu Taş Duvar

• Yüzleri sıvanamayacak bina, mabet ve abide duvarları ile güzel görünmesi istenen bahçe duvarları yapımında uygulama, ince yonu taşlarla yapılan duvarlardır. Bu duvarlarda taşlar birbirine geçmeli olarak da bağlanabilirler.

• Devamlı veya kesik derzli olarak, 50 cm. kalınlıkta, kaplama şeklinde, yani arka kısmı görünmeyecek şekilde, sıvanacak duvarların önü ince yonu, arkası moloz taşla yapılır. Derz gösterilmesi istenmezse ön yüz ve yan yüzlerin 3-5 cm' lik kısmı düzeltilir, geri kalan kısımlar içerde 3 cm. derz bırakacak şekilde düzenlenir (Şekil 4.7).






Şekil 4.7. İnce Yonu Taş Duvar

### • Kesme Taş Duvar

Bütün yüzleri tamamen işlenmiş taşlarla yapılan duvarlardır. Minare, kule gibi duvar kalınlığı fazla olmayan yapılarda kullanılır. Taşlar birbirine geçmeler ile ya da metal çubuklarla bağlanırlar. Düzgün olduğundan tuğla gibi örülürler. Üst üste ve yan yana konan taşlarda, girinti ve çıkıntılarla bağlantı yapılabilir. Derzler şaşırtmalı olmalıdır (Şekil 4.8).


Kesme taş duvar kalınlığı fazla olmayan yerlerde kullanılır.



Şekil 4.8. Kesme Taş Duvarlar

# o Karma - karışık - taş duvarlar

Taş duvarların köşelerini düzgün yapmak, baca yapmak, belirli yüksekliklerden sonra duvarı tesviye etmek veya süs amacıyla çeşitli derecede işlenmiş taşlarla, tuğla beraber kullanılabilir. Bu duvarlara karma duvar denir (Şekil 4.9).



Şekil 4.9. Karma Taş Duvarlar



## o Taş Kaplama Duvarlar

Taş kaplama niçin yapılır?

Yapının dış etkilere dayanımını arttırmak


Estetik kazandırmak


Mimari gerekçe veya tercihler






Plak taş ile yapılan






$$\approx 3-8$$
 cm





Plak taş ile yapılan Duvarı örüp üstünü kaplıyoruz Duvarı beraber örüyoruz


Blok taş ile yapılan




## • Blok Kaplama

Kalınlığı 8 cm' den daha büyük olan taşlarla yapılan kaplamadır. Duvarların bir veya iki yüzüne kaba ve ince yonu veya kesme taşlar ile kaplama yapılabilir. Kaplama taşlar duvarla birlikte örülür ve duvarın yük taşımasına katılır, yani duvarla beraber çalışır.


Bu kaplama duvarın iki yüzüne veya bir yüzüne; duvarla bağlantı sağlayacak şekilde yapılırlar (Şekil 4.10.)



Şekil 4.10. Blok Taş Kaplama Duvar Örgüsü



Kesme, Blok Taş Duvar (Taş derinliği, duvar kalınlığına eşit)



Taşların, birbirlerine geçme örnekleri

ŞEKİL: Kesme Blok Taş Duvar Örgüleri


WWW.INSAATBOLUMU.COM

BÖLÜM 4 DUVARLAR


Blok kaplama duvar örülürken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:


- O Duvar kalın ve kaplama taşları kesme taş ise kenet yapılmaksızın, duvarın bir veya iki tarafına kaplama taşlarının ilk sırası konur; daha sonra, arkası, duvarın yapılacağı gereçle doldurulur veya örülür. Bu durumdaki kaplamalarda kaplanan duvar tuğla ise, taş yükseklikleri tuğla kalınlığının katlarına (3 veya 4 tuğla) eşit olmalıdır (Şekil 4.10).
- Duvar yüksek ise kaplanan taşlar birbirlerine ve arkadaki duvara çeşitli zıvana ve kenetlerle bağlanmalıdırlar. Taşlar, birbirine nazaran en az 10 cm. bağlantı sağlayacak ölçülerde olmalıdır. Bu şekilde kaplanan duvar kalınlıkları 40~50 cm' den az olmamalıdır (Şekil 4.10).

 Kaplama taşları yüzeyde şaşırtılmalı olmalı, tortul taş kullanılıyor ise yatak satıhları kuvvet yönüne dik olarak konulmalıdır.




o Taşların bağlantısı için çeşitli kenetler kullanılır. Bunlar genellikle demirden yapılır. Ancak duvarda harç olarak yağlı kireç veya takviyeli harç kullanılacaksa, paslanmayı önlemek için bakır kenetler kullanılmalıdır (Şekil 4.11 ve Şekil 4.12).





Şekil 4.11. Taş Kaplamada Kullanılabilecek Kenet Çeşitleri



Şekil 4.12. Taş Kaplamanın Duvarlara Kenetlerle Bağlanması

## o EK BİLGİ

### Harç

Parçalı malzemeleri bir arada tutmak için kullanılan araya konulan malzemedir.



Çimento: Çimento harcı (Dayanıklıdır. Dış ortam ise ve fazla yük gelecek ise tercih edilmelidir.)

**Kireç : Kireç harcı** (Daha ucuz ve uygulama daha pratik fakat daha geç katılaşır.)

Çimento + kireç (Çim. Fazla) : Prizi geciktirilmiş harç (İşlenmesi kolay)


Kireç + çimento (Kir. Fazla) : Takviyeli harç


Alçı: Alçı harcı (Suya neme dayanıksız)

### • Plak Kaplama


Kalınlığı en çok 8 cm' ye kadar olan taşlarla yapılan kaplamadır. Duvar yüzlerine, kesilip cilalanan doğal taşlarla yapılan kaplamalardır. Duvar örüldükten sonra kaplama yapılır. Bu nedenle kaplanan duvarın taşıyıcılığına katkısı bulunmaz. Diğer bir deyişle bu kaplamalar yük taşımamaktadır. Taş kalınlıkları; içeride yapılacak kaplamalar için en az 2 cm., dışarıda 3~5 cm. kalınlıkta yapılmalıdır (Şekil 4.13).

Bu kaplamalar duvara genelde (taş kaplama için özel üretilen) çimento harçları ile tutturulurlar.







- Plak kaplama yapılırken aşağıdaki işlem sırası uygulanır:
- o Duvar yüzü temizlenir, derzler bir miktar açılır.
- Yüzey ıslatılıp, çimento harcı ile serpme atılır.
- İlk sıranın kaplama taşları terazisine ve anolara göre yerleştirilip, taşlar duvardan 2~3 cm uzakta konur ve geçici olarak birbirlerine alçı ile tutturulur.
- İlk sıra tamamlandıktan sonra arkası çimento şerbeti ile doldurulur.




1. Aşama Üst terazi taşları yerleştirilir



3. Aşama Alt taşlar konur




2. Aşama Şakül sarkıtılır



4. İp çekilir ve ipin referansı ile alt sıra örülür.

• Taşların duvara yerleştirilmesi mimarın yüzey görüntüsü ile ilgili tercih ve tespitine bağlı olarak yapılabilir.



o Özel durumlarda taşlar numaralandırılır ve ustaya verilir.

Taş No: 1

 $15 \times 30$ 


80 adet

- Duvar yüzeyi geniş ve yüksekse taş plaklar birbirlerine ve duvara metal kenetlerle bağlanırlar.
- Kaplama, derzli de yapılabilir.
- Küçük yüzeylere küçük taşlar ile yapılacak kaplamalarda kenet gerekmez.
- Kolon ve kiriş gibi dar yüzey kaplamalarında, kaplama arkasına kanallar açılarak yapışma kuvvetlendirilir (Şekil 4.13).

- a. Kaplanacak duvar
- b. Plak kaplama taşı
- c. Çimento şerbeti (2- 2,5 cm

)


d. Metal kenet



BÖLÜM 4

sağlar.

Çeşitli şekilde taş kaplama yapılmış Duvar görünüşleri



Harç buraya girerek taşın


duvara daha iyi tutunmasını

- a. Kolon kesiti
- b. Harç
- c. Harç kanalı
- d. Kaplama taşları kaplanmış Kolon kesiti

#### Şekil 4.13. Plak Taş Kaplama

### o Taş Duvar Derzleri

Yüzeyi sıvanmayacak taş duvarların örülmesi tamamlandıktan sonra yüzeydeki derzler kısmen boşaltılır, sonra, görünüm güzelliği sağlayacak şekilde ve farklı biçimlerde, dozajı yüksek çimento harcı ile doldurulurlar (Şekil 4.14). Bu işleme "Derz Çekme" denir.



Şekil 4.14. Taş Duvar Derzleri

## • EK BİLGİ

Zeminde kullanılan taşların mekanik mukavemetlerinin daha fazla olması gerekmektedir.

Şehirdeki kilit taşı uygulamasında toprak üstü kum üstü parke taşı yapılmaktadır.

Üstünden ağır yük gelince zamanla bozulmaktadır.


Bunu önlemek için alt bölümün sıkıştırılması gerekmektedir.

Toprak sıkıştırılmalı, üstüne grobeton ve üstüne harç ve kaplama yapılması daha sağlıklıdır. (Eğim verilecekse de grobeton ile verilmelidir.

#### o Pere

Meyilli arazilerde zeminin kaymasını önlemek, güzel görünüm elde etmek için yapılan kaplamadır. Kara ve demir yollarının yarmadan geçen kenarlarında daha çok yapılır.


Yapım aşamasında ilk olarak zemin düzeltilir. Genellikle plak şeklindeki büyük taşlar kullanılır (En küçük kenarı en az 15 cm, kalınlık 20 cm olan ve yaklaşık 25 kg ağırlığındaki taşlar). Normal olarak pere kalınlığı 20~40 cm olur. Kuru veya harçlı olarak yapılabilir (Şekil 4.15).




Şekil 4.15. Pere Örneği

#### Barbakan

Özellikle istinat duvarlarında duvar arkasında biriken suyun direne (akıtılması/boşaltılması) edilmesi amacıyla duvar kesitinde bırakılan deliklerdir. Bu delikler bırakılmazsa duvar arkasındaki su zemini gevşeterek duvara gelen yatay yükü arttırabilir.



### BARBAKAN




# Taş Duvarların Örülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Taş duvarlar örülürken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

o Derzler olabildiğince üst üste gelmemelidir. (Yük geldiğinde duvar parçalanmasın diye...)

- o Derz kalınlığı 3 cm' den fazla olmamalıdır. (Derzler duvarın zayıf noktalarıdır çok kalın yapılırsa duvarın mukavemeti azalır.)
- Her 1.5 m.' de bir hatıl yapılmalıdır.
- o Taş duvar kalınlığı en az 50 cm olmalıdır.

- Moloz taş duvarlarda her m²' de en az iki kilit taşı kullanılmalıdır.
- Taş duvarlarda çimento harcı veya takviyeli harç kullanılmalıdır.
- Taş büyüklükleri her m²' de 15 adetten fazla olmayacak irilikte seçilmelidir.
- Duvar yüzünde bir noktada 3 adetten fazla derz kesişmemelidir.



# TUĞLA DUVARLAR




# Tuğla

Kil ve killi toprak su ile karıştırılıyor, kalıplanıyor, gölgede bir süre kurutuluyor ve özel fırınlarda pişiriliyor.

# Tuğla Çeşitleri

#### Üretim Yöntemine Göre



• Harman tuğlası: Karıştırma, kalıplama ve pişirilme işlemlerinin el ile ve ilkel yöntemlerle üretilen tuğlalardır.


(Ucuzdur, dolgu vs. amaçlı kullanılır.)

• Makine tuğlası: Karıştırma, kalıplama ve pişirilme işlemlerinin bu amaçla geliştirilmiş tesislerde üretilen tuğlalardır. Yaygın kullanılan tuğla şeklidir.

### o Dolu veya Boşluklu Oluşlarına Göre

En kötü iletken havadır fakat hem küçük (kapiler) boşluk olacak hem de boşluklar birbirinden bağımsız olacak. Delikli tuğlada delikler küçük ise harçla dolduğunda içinde hava hapsolur ve yalıtıma katkı sağlar.

Makine mühendisi yalıtım hesabı yaparken tuğlanın cinsine de bakar, ona göre katsayı alır ve yalıtım malzemesine ona göre karar verir. Direkt yalıtım amaçlı boşluklu tuğla kullanılmaz, sadece katkı sağlar.




### Dolu Tuğla

Hiç boşluk bulunmayan ya da yüzey alanının en fazla %15' i kadar boşluk bulunan tuğlalardır. Bu tuğlalar yığma yapılarda taşıyıcı duvarlar için kullanılırlar (Şekil 5.1).

(Dolu tuğla daha ağırdır.)

(Ya hiç boşluk yok ya da çok az boşluk bulunur.



f=Bir deliğin yüzey alanı (cm²)

F=Delik bulunan tuğla yüzey alanı (cm²)

F=A\*B

 $\Sigma f \leq \%15 \text{ F olmalidir.}$ 

Şekil 5.1. Dolu Tuğla

### Delikli tuğla




Yüzey alanının %15' inden fazla deliği bulunan tuğlalardır (Şekil 5.2). Delik oranı %25 olanlar seyrek delikli, %35 olanlar az delikli %45 olanlar çok delikli olarak anılırlar. Basınca dayanımı yeterli düzeyde olmayan delikli tuğlalar taşıyıcı duvarlarda kullanılmazlar. Yaygın olarak yük almayan bölme duvarlarında kullanılırlar.

## Delikli tuğla





Delikli tuğlalar aşağıdaki nedenlerle üretilmektedirler:

- Yapıya duvardan gelen ölü yük azalır.
- Tuğla içerisindeki delikler küçük olması durumunda ısı ve ses yalıtımına katkıda bulunurlar.
- o Harca yapışmayı (aderansı) artırırlar.
- Büyük boyutlarda üretilebildiklerinden iş hızının artmasına katkı sağlar.




Şekil 5.2. Delikli Tuğla





YATAY DELİKLİ BLOK TUĞLA




DÜŞEY DELİKLİ TAŞIYICI BLOK TUĞLALAR


### o EK BİLGİ

#### **DERZ**


Tuğla ya da taş duvarlarda harç girmesi için bırakılan boşluğa derz denilmektedir.

### o Tuğla Parçaları (Şekil 5.3.)





2 tuğla eni + 1 derz kalınlığı = 1 tuğla boyu 20 cm'lik duvar 1 tuğla duvar kalınlığı 40 cm'lik duvar 2 tuğla duvar kalınlığı 30 cm'lik duvar 1,5 tuğla duvar kalınlığı




Şekil 5.3. Tuğla Parçaları


#### Boy(cm) En(cm) Yük.(cm)

9 19 19 19


TAM TUĞLA: 19 9 5




ÜÇ ÇEYREK T: 14 9 5



YARIM TUĞLA: 9 9 5



ÇEYREK T. : 4 9 5



DİLİM TUĞLA: 19 4 5

TUĞLA PARÇALARI VE BOYUTLARI

### o EK BİLGİ

Şerit/dilim tuğlayı işçi yaklaşık olarak mala ile kesiyor, işçiliği zor bu sebeple sık kullanılmıyor.

Özel durumlar için özel üretim tuğlalar da var (restorasyon vs. işleri için)




Resim 1.3: Özel profilli pres tuğla


1. Sıra



2. Sıra




Derzlerin üst üste gelmemesi için yarım tuğla ile başladık



### Tuğla Dizileri (Tek sıra)

Duvar örülürken tuğlalar uç uca veya yan yana getirilirler. Bu şekillerin her birine dizi denilmektedir. Yaygın kullanılan tuğla dizileri (Şekil 5.4):

- o Düz dizi,
- Kilit dizi,
- Kılıç dizi.




Sekil 5.4. Tuğla Dizileri

# Tuğla Duvar Örgüleri (Dizilerin üst üste konması ile örgüler oluşur.)


Tuğla dizileri ile gerekli bağlantıyı sağlayacak şekilde yapılan düzenlemelere örgü denilmektedir. Yaygın kullanılan örgü çeşitleri (Şekil 5.5):

- o Düz örgü-Baca örgüsü,
- Kilit örgü-Kenet örgü,
- Blok örgü-Şaşırtma örgü




EĞER BÖYLE KONURSA DİZİLER YÜK GELDİĞİNDE DUVAR DERZ YERLERİNDEN AYRILIR

# Tuğla Duvar





# Kilit Örgü



Üç çeyrek tuğla


BÖLÜM 4 DUVARLAR






Şekil 1.14: Bir tuğla kalınlığında blok örgü


### YARIM TUĞLA KALINLIĞINDA, DÜZ ÖRGÜ İLE TUĞLA DUVAR YAPILMASI




BÖLÜM 4 DUVARLAR

#### BİR TUĞLA KALINLIĞINDA KİLİT ÖRGÜ






PERSPEKTIF



Şekil 5.5. Tuğla Duvar Örgüleri

1. Sıra




### Tuğla Boyutları

Tuğlalar çeşitli boyutlarda üretilmektedirler.


Ancak yaygın kullanılan tuğla çeşitleri ve boyutları aşağıda özetlendiği gibidir (Tablo: 5.1).

Aşağıda da görüldüğü gibi normal tuğlalar, iki tuğla eni ve bir derz kalınlığı bir tuğla boyuna eşit olacak şekilde boyutlandırılmıştır.



## Tablo 5.1. Yaygın Kullanılan Tuğla Çeşit ve Boyutları


Tuğla Grubu		Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)
Normal Tuğla		190	90	50
Modüler Tuğla		190	90	85
Blok Tuğla	1	190	190	85
				135
				185
	2	290	190	85
				135
				185
	3	290	290	135
				185
	4	390	190	135
				185
	5	390	290	135
				185



Tuğla duvar uzun kenarına göre tarif edilir. Usta "13,5 luk tuğla" der, 135 mm olandan bahsediyordur.


### Tuğla Duvar Derzi


Tuğlalarda yatay derzler 12 mm, düşey derzler 10 mm. kadar olmalıdır. Düşey derzler ardışık sıralarda aynı hizada olmamalıdır.



BÖLÜM 4 DUVARLAR







Derz fazla olursa sıva kalın olur, çatlayıp düşme ihtimali artar.

mm lik töleranslar olabilir. Tuğla duvar derzlerinde cm olmamalı...

### EK BİLGİ

Tanımlama boyutu: Sipariş verilen boyut – katalog boyutu Gerçek boyut: Fabrikadan gelen hali

Koordinasyon boyutu: Üretim/montaj için tölerans dahil bırakılan boşluk

Tölerans: Tanımlama ile gerçek boyut arasındaki izin verilebilir sapmalara denir. (± tanımlama boyutu)

Tanımlama boyutu: 200 x 300

Tölerans: ± 2 cm

Koordinasyon boyutu: 202 x 302

Gerçek boyut: 200 x 301 √ **uygun** 

## Tuğla Duvarın Örülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

- Üst üste gelen sıraların düşey derzleri duvarın hiçbir yerinde aynı hizaya gelmemeli, en az çeyrek tuğla şaşırtılarak duvar örülmelidir.
- Tek ve çift sıraların dik derzleri aynı hizada olmalı
- Yatay derzler 12 mm, düşey derzler yaklaşık 10 mm.
   olmalı ve harç ile iyice doldurulmalıdır.
- o Kullanılan tuğlalar düzgün şekilli ve ölçüsünde olmalı.
- Ouvar yatay ve düşey doğrultularda düzgün olmalıdır.

- Kalınlığı az olan tuğla duvarda çimento harcı, yük taşıyan duvarlarda çimento harcı veya takviyeli harç, diğer bölme duvarlarında kireç harcı kullanılabilir.
- Yüzeyi sıvanacak duvarlarda, sıvanın yapışmasını (aderansını) artırmak için derzler yüzeyde mala ile fazla düzeltilmemelidir.
- Taşıyıcı duvarlarda basınca dayanımı 50 kg/cm²' den az olan tuğlalar kullanılmamalıdır.
- Tuğla duvarlara, 5 cm'yi geçen tesisat kanalı açılmamalı, uygun ölçüde açılacak kanallar da, murç ve çekiçle kırarak değil, kanal açma makineleri ile açılmalıdır.

 Üzeri tozlu olan tuğlalar temizlenmeli; sıcak havalarda tuğlalar ıslatıldıktan sonra kullanılmalıdır.

(Tozlu olursa sıva iyi tutmaz)

- (Tuğlalar toplu olarak az miktarda ıslatılmalıdır. Çok ıslanırsa örülürken yapışmaz.)
- Tuğla ile ilgili Standartlar incelenmelidir [Harman tuğlası (TS 704), makine tuğlası TS 705), delikli tuğlalar (TS 4377 ve 4563)].

o Deprem bölgelerinde taş ve tuğla duvar kalınlıklarına ait sınır değerler ise Tablo 5.2.' de verilmiştir.

Tablo 5.2. Deprem Bölgelerinde Taş ve Tuğla Duvar Kalınlıklarına

Ait Alt Sınır Değerleri

Deprem Bölgesi	İzin Verilen Katlar	Doğal Taş Duvar Kalınlığı	Tuğla Duvar Kalınlığı (Tuğla)	Diğerleri (cm)
1, 2, 3, 4	Bodrum kat	50	1	20
	Zemin kat	50	1	20
1, 2, 3, 4	Bodrum kat	50	1.5	30
	Zemin kat	50	1	20
	1. kat		1	20
2, 3, 4	Bodrum kat	50	1.5	30
	Zemin kat	50	1.5	30
	1. kat		1	20
	2. kat		1	20
4	Bodrum kat	50	1.5	30
	Zemin kat	50	1.5	30
	1. kat		1.5	30
	2. kat		1	20
	3. kat		1	20

Not: Tuğla duvar kalınlığında, "Normal Tuğla "uzunluğu esas alınır. Buna göre 1 tuğla duvar 19 cm'dir. Ancak yaklaşık 20 cm kabul edilir. Bu durumda 1,5 tuğla duvar 30 cm; 2 tuğla duvar 40 cm kabul edilecek demektir.

## BRİKET, YTONG, BETON, KERPİÇ VE ALÇI BLOKLARLA YAPILAN DUVARLAR


Briket Duvarlar (TS 406)

Yaygın kullanılan beton briketler kum, çimento ve volkan tüfünün belirli oranlarda karıştırılıp preslenmesi ile elde edilen yapı bileşenidir. Genellikle ağırlığını azaltmak amacıyla içerisinde boşluklar oluşturulur. Taşıyıcı duvarda kullanılacaksa mekanik özelliklerinin tanımlanmış olması gerekir. Çeşitli boyutlarda üretilirler.

Briket sadece kum ve çimento ile de yapılabilir.

Volkan Tüfü (Boşluklu bir taş)

Yanardağdan püsküren küçük parçalar aşağılara inerken hava ile temas edince boşluklu bir taş haline gelir ve toprağa karışır.




Boşluklar büyük, ısı yalıtımına katkısı yok denecek kadar azdır.

Delikler aşağı kadar inmiyor, kesiliyor.

Eğer duvar yük taşıyacak ise delikler yukarı gelecek şekilde briket konur, içine harç girsin ve ağır olsun diye...

Eğer bölücü duvar ise ters çevrilir, delikler aşağı doğru gelir, içine harç girmez.



# Şekil 6.1. Briket Duvar Örülmesi


#### Gazbeton Duvarlar

Silisli kum, kireç, alüminyum tozu ve ilgili katkı maddeleri ile üretilen bir yapı bileşenidir. Çeşitli kalınlıklarda briketler şeklinde üretilen tipleri duvarda kullanılır. Ayrıca panel şeklinde üretilenleri de vardır. Taşıyıcı olması gereken yerlerde donatılı olarak da üretilebilirler. Boşluklu olduğu için yalıtım özellikleri fazlacı (Color)

Malzemeler karıştırılıyor, kimyasal reaksiyon oluşuyor, şişiyor, şişerken yapısında boşluklar oluşuyor sonra kesiliyor.


Tuğladan pahalı
Isı yalıtımı sağlıyor
İşlenmesi kolay – özel testeresi var
Yüzeyi çok düzgün – ince sıva tutuyor
Tesisat için kanal açma aparatı var
Farklı kullanım alanları için farklı tiplerde üretiliyor
Donatılı olabiliyor.

### Gazbeton






### Gazbeton





#### Beton ve Alçı Bloklarla Yapılan Duvarlar


Alçı veya betondan çeşitli boyutlarda üretilen ve birbirlerine lamba zıvanalı olarak bağlanan bloklarla yapılan duvarlardır. Bu duvarlarda kullanılan malzemeye ve duvara gelen yüke göre harç kullanılır. Ağırlığını azaltmak amacıyla içerisi boşluklu da yapılabilir (Şekil 6.3).



Alçı ucuz bir malzemedir.

Alçı rutubete dayanıksızdır, iç mekanda kullanılmalıdır. Eğer içinde metal kullanılacaksa paslanmaması için galveniz kaplı

## Alçı Blok



#### Kerpiç Duvarlar

- Kerpiç, killi toprağın su ile karıştırılıp kalıplanmasından sonra doğal ortamda kurutulması ile elde edilen bir yapı bileşenidir.
- Killi toprak + saman/kendir (bitki)/keçi kılı + su



Donatı görevi görüyor ve kerpicin çatlamasını önlüyor.

- Kırsal alanda kullanılıyor.
- o Ucuz
- Pratik
- Kerpiç duvar: Harç da sıva da çamur
- Swa yapmak istersek yüzeye tel germek gerekiyor.
   (Cimento camura yapısmaz)

- Üretilecek kerpiçlerin güvenilir olması için, TS 2514'e uygun üretilmesi gerekmektedir. Kerpiç ana ve kuzu olmak üzere iki boyutta üretilirler. Ana kerpiç 12x30x40 veya 12x18x30; kuzu kerpiç 12x19x40 veya 12x25x30 boyutlarında üretilmektedirler.
- Kerpiç duvarlar dış duvarda 60 cm iç duvarlarda 40 cm'den az kalınlıkta yapılmamalıdır. Deprem bölgelerinde yapılacak kerpiç yapılar için deprem yönetmeliği ilkelerine uyulmalıdır.

• Kerpiç duvarlarda ahşap hatıl yapılabilir. Bu durumda 10 x 10 cm kesitinde iki kadron, her 50 cm'de bir olmak üzere 5 x 10 kesitindeki kordonlarla düşey konumda çiviyle birleştirip duvar üzerine yatırılacak ve araları taş kırıntılarıyla doldurulduktan sonra kerpiçlerin örülmesine devem edilecektir

