7. Méthodologie d'un tracé d'une ferme :

Pourquoi tracer une épure ?

Les plans de l'architecte ne donnent qu'une allure générale de la charpente. Il sera donc nécessaire de faire une étude détaillée et une épure à taille réelle si la place le permet, ou un plan à échelle réduite.

Avant de tracer l'épure il faut un minimum de données: - situation du chantier, - écartement des appuis, - épaisseur et nature des murs, - dimension des saillies, - pente du toit, - nature de la couverture, - sections des bois, - utilisation de la charpente, conception du plafond, - hauteur du sol fini...

Méthodologie du tracé de l'épure d'une ferme :

On trace une ligne horizontale appelée: LIGNE DE TRAVE (ligne toujours de niveau).



Cette ligne, avec son symbole sert de référence pour crée un plan de niveau.

- . On appelle cette ligne le TRAIT D'AXE (souvent ce 2. Placer sur cette ligne un trait vertical symbolisé point est le couronnement du versant).
- 3. Repérer sur la ligne de trave la distance entre la ligne d'axe et l'aplomb de la saillie (égout).
- 4. Tracer la position des murs et leurs épaisseurs, en fonction de la valeur de la saillie.
- 5. Tracer la pente du comble à partir du point bas d'égout jusqu'à la ligne d'axe. Ce trait correspond au-dessus du chevron et sera appelé « LE LATTIS ». L'intersection entre le lattis et le trait d'axe est le point de couronnement.

Tracer des parallèles en dessous de cette ligne, c'est la retombée du chevron, puis la retombée des pannes et des arbalétriers. (En fonction de la hauteur de ces pièces de bois)

- 6. Positionner la sablière avec un délardement de 3 cm minimum de rampant (voir différentes positions par rapport à la conception et finition en Séquence 17).
- 7. Positionner le faîtage avec un délardement normalement identique.
- 8. Répartition des pannes intermédiaires (nombre de pannes selon la section des chevrons, en moyenne 1,7m de portée en plaine).

Positionnement de l'entrait :

- 9. Tracer les axes de l'arbalétrier qui vient couper l'axe de l'appui (mur).
- 10. A leur rencontre on trace l'axe de l'entrait, puis mettre la demie épaisseur de chaque cotés.

Cette méthode est le positionnement idéal pour l'entrait. La rencontre de ces 3 axes est le nœud canonique. Mais bien souvent d'autres contraintes interviendront et nous préfèrerons alors monter ou descendre l'entrait.

- 11. Vérifier avant de tracer l'entrait, qu'il y ait suffisamment de talon (assemblage arba / entrait).
- 12. Positionner le poinçon, demie épaisseur de chaque côté de l'axe.
- 13. Positionner les contrefiches (sous les pannes si possible). Voir les J. de F.
- 14. On pose enfin le sol Fini, par rapport à la cote donnée depuis le dessous de l'entrait...

Cela reste une démarche à appliquer lors de vos premiers dessins. Par la suite, des cas plus compliqués feront intervenir d'autres considérations, mais les grandes lignes seront les mêmes.



FORMES DE COMBLES FERMES, TERMINOLOGIE