

## Kurze Anleitung für SEGGER RTT Viewer

- Download SEGGER RTT Viewer: <a href="https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/tools/rtt-viewer/">https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/tools/rtt-viewer/</a>
- 2. Im Projekt die SEGGER-Dateien hinzufügen (einfach den SEGGER-Source-Ordner aus den Beispielprojekten kopieren):




- 3. J-Link RTT Viewer öffnen.
  - USB auswählen
  - Target Device auswählen (sollte in der Liste erscheinen)
  - RTT Control Block eintragen



4. Adresse des Control Blocks herausfinden:

Nach dem Builden Datei [projektname].map öffnen



In der Datei nach "\_SEGGER\_RTT" suchen.

Und die Adresse (hier 0x2000033c) in das zugehörige Feld eintragen.

5. Um eigene Debug-Nachrichten zu drucken, habe ich mir einen einfachen Header gebaut:

6. Im Code dann die Funktion wie normales printf aufrufen:

```
APP_PRINT("SOCKETS_Connect failed with status: %d\n", xStatus);
```