

物联网实例

--- 基于AliOS Thing的STM32实例



#### 阿里云产品架构

#### 物联网应用






### 基于AliOS Thing的STM32实例 3


- 实时收集传感器数据
- 安全上报至阿里云IoT hub
- 允许云端反向控制设备

**∧li0S** | Things






#### STM32L475 IoT探索套件 \_\_\_\_






#### AliOS-Things

- MCU上的物联网操作系统
- 阿里巴巴开发但是开源
- 从<u>https://github.com/alibaba/AliOS-</u>
   Things 获取






### STM32上的AliOS-Things架构





#### 支持AliOS的STM32系列





#### 阿里云端创建产品和设备 📑

- 淘宝或者支付宝用户
  - 实名认证
- http://iot.console.aliyun.com
  - 基础版
  - 高级版
- 创建产品(product),设备(device)以及主题(topic)



#### 配置设备以及更新代码 \_\_\_\_

• 在mqtt example的源文件中替换下面内容,例如

 #define PRODUCT\_KEY "H5RYR7tUhzP"

 #define DEVICE\_NAME "alios"

 #define DEVICE\_SECRET "\*\*\*\*\*

• 直接编译通过

设备基本信息	
产品: stm32_l475 查看	ProductKey: H5RYR7tUhzP 复制
DeviceName: <b>alios</b> 复制	DeviceSecret: ****** 显示
当前状态 : ● 在线	IP地址: 223.104.213.72
添加时间 : 2018-03-01 17:38:33	激活时间 : 2018-03-01 17:41:00



#### 配置网络并运行 10


命令

netmgr connect ssid password

```
netmgr connect A-GUEST
0# 070]<V> wifi_service_event!
Connecting to AP: A-GUEST Attempt 1/3 ...
Connected to AP A-GUEST
Get IP Address: 192.168.43.43
[485910]<I> Got ip : 192.168.43.43, gw : , mask :
[485920]<V> wifi_service_event!
[485920]<V> wifi_service_event!
[485930]<V> wifi_service_event!
Limits timeout to 30000 instead of 120000
Limits timeout to 30000 instead of 120000
[489840]<I> ota_post_version_msg [APP-1.0.0-20171128.1211][] [APP-1.0.0-20171128.1211]
[489850]<I> public topic=/ota/device/inform/BfKxBDSjWCH/aos_mqtt_test ,payload={"id":0,"param:
 ress the User button (Blue) to publish LED desired value on the /BfKxBDSjWCH/aos_mqtt_test/d:
 qtt_client_example|368 :: packet-id=4, publish topic msg={
                                                                            上报传感器数据
   reported":
   "temperature": 29.69,
   "humidity": 63.88,
"pressure": 1009.40,
```



#### 云端查看消息 11





#### 设备控制台的工具 12

- 查看内存
  - 命令: dumpsys mm\_info

- 查看线程
  - 命令: tasklist

```
----- all free memory blocks
freelist bitmap: 0x600
address, stat
                                   caller
                 size
                          dye
                                            pre-stat
                                              pre-used; free[
                                  0 \times 0
                                              pre-used; free[
                        abababab
                     ---- memory allocation statistic -----
    free
                    used
                                    maxused
      70032
                      24168
                                      26176
        -----alloc size statistic:-----
2^06] bytes:
2^10] bytes:
                      |[2^07] bytes:
|[2^11] bytes:
                                              [2^08] bytes:
                                                                       [2^09] bytes:
                                                                              bytes:
bytes:
                                                                                           0 0
                                               [[2^12] bytes:
                        [2^15] bytes:
 ^14] bytes:
                                                [2^16] bytes:
                                                                  Θ
                                                                                                            Prio StackSize MinFreesize Runtime Candidate
                                                      bytes:
                                                                  Θ
                                                                              bytes:
                              bytes:
                                                       bytes:
                                                                               bytes:
      bytes:
                                                                                                   PEND
                                                                                                                 256
                                                                                                                            205
                                                                               dyn_mem_proc_task
                                                                                                            6
                                                                               idle_task
                                                                                                                 200
                                                                                                                            165
                                                                                                   RDY
                                                                                                            61
                                                                                                   PEND
                                                                                                                 300
                                                                                                                            239
                                                                               timer_task
                                                                               aos-init
                                                                                                   PEND
                                                                                                                 4096
                                                                                                                            3868
                                                                               cli
                                                                                                   RDY
                                                                                                            33
                                                                                                                 512
                                                                                                                            330
                                                                                                                                        Θ
```



### AliOS-Things on STM32的安全机制 13








#### 规则引擎实现M2M通信 14

- 规则引擎用来 "采集+计算+存储"
- 默认设备与设备不允许通信
- 可通过规则引擎让两个设备交换数据
  - 基于Topic
  - SQL语法








物联网实例

---基于百度云的STM32 FOTA实例




### FOTA应用 16





### FOTA相关概念





#### 升级过 程管理

#### MCU FOTA的升级方式 18

#### 用户程序

- 网络通信(消息推送)
- 其他用户功能

#### **Bootloader**

- 固件下载(文件实体传输) 及Flash烧写
- 程序跳转

#### 用户程序1

- 网络通信(消息推送)
- 固件下载(文件实体传输) 及Flash烧写
- 其他用户功能



- 网络通信(消息推送)
- 固件下载(文件实体传输) 及Flash烧写
- 其他用户功能

固件原位升级

固件乒乓升级



#### 升级过 程管理

#### MCU FOTA的升级方式 19

外部/内部存储器

存储下载的固件

#### 用户程序

- 网络通信 (消息推送)
- **固件下载**(文件实体传输)
- 其他用户功能

#### **Bootloader**


- 固件本地更新
- 程序跳转



Presentation Title 8/15/2018



#### 对STM32资源的需求 型


























#### 对STM32资源的需求 ■





X-CUBE软件包





### STM32 FOTA例程 ■

节点端

FOTA

TLS传输

固件完整性检测

安全性

升级过 程管理

- 后台下载
- 断点续传

**FOTA** 服务器

升级

方式

固件冗余升级

Baidu IoT

Hub


& BOS

升级文 件类型

Bin文件



#### 系统框图








#### 功能

- 上传数据到云端
- 接收云端推送的消息
- 后台自动下载
- 用户控制更新MCU的时间
- 支持断点续传
- 固件完整性检查
- 安全传输过程(支持TLS)



#### 系统内存划分 24






### 硬件连接






#### 软件和云端资源

- STM32F769 云端固件升级的软件包
- IAR Embedded Workbench for ARM
- ST-Link Utility
- FOTABinConverter
- 百度云IOT物管理服务和BOS服务
- MQTT.fx(非必须)







#### 工作流程



Presentation Title 8/15/2018








## 例程软件结构说明




#### STM32F769DK云端固件升级例程分为两部分: Bootloader和用户应用程序




复位

#### 软件的架构






#### 用户程序文件结构





#### 软件模块






#### 软件模块

#### ——百度MQTT客户端实现

#### 分为三个部分:

- 网络接口函数封装——baidu\_iot\_network\_wrapper.c
- 百度IoT客户端操作——baidu\_iotclient.c
- MQTT消息处理——mqtt\_msg\_handler.c






Presentation Title 8/15/2018

#### 软件模块

#### ——百度MQTT客户端实现






#### 软件模块 ——远程下载模块

#### 分为两个部分:

- HTTP客户端——http\_util.c
- 固件下载过程——rfu.c





#### 下载文件格式 37

- 识别码
- bin文件的长度
- 每个数据块的大小
- 版本信息

- - 数据长度
  - checksum




通过FOTABinConverter工具对bin文件进行转换



标识

checksum

#### 下载过程



#### QSPI Flash

Reserved

Download

Firmware(4MB)

Default

Firmware\*(4MB)


Info(64KB)

QSPI Flash(64MB)

- 下载的新固件
- 默认固件
- 下载过程的相关信息:
  - 固件的地址和版本号
  - Checksum
  - 下载失败标志
  - 下载进度

stm32f769i discovery qspi.c qspi flash if.c





### 基于本软件的再次开发



#### 新建自己的百度IoT服务 41

- 在百度IoT平台创建自己的服务
- 修改代码中的信息(服务器地址,用户名及密码,主题等)





#### 连接其他云平台的IoT服务 42

方法一:

基于Paho

自己实现连接

方法一:

使用平台提供的SDK

仅做应用层开发

baidu\_iot\_network\_wrapper.c

baidu\_iotclient.c

mqtt\_msg\_handler.c










#### 其他的云存储 43

- 直接用任何其他的支持HTTP1.1的存储服务来保存要下载的固件
- 如果要支持HTTPS, 你还需要:
  - 1. 将新的证书内容放在certs.h中
  - 2. 修改http\_util.c中,httphost\_cas\_pem的定义。改成你使用的证 书名
  - 3. 根据调试的情况,修改mbedTLS的配置




### Application Code 更换WIFI模块





#### 更换WIFI模块



#### 从wifi到2G/3G 46

- 1. 从工程中去掉net\_tcp\_wifi.c, wifi\_net.c,以及WIFI模块的驱动文件;
- 向工程中添加net\_tcp\_c2c.c,c2c\_net.c,以及2G/3G模块的驱动文件;
- 3. 根据2G/3G模块的驱动,重新修改net\_tcp\_c2c.c,c2c\_net.c文件;
- 4. 保证net\_tcp\_c2c.c , c2c\_net.c中的函数接口不变,比如还是 net\_sock\_open\_tcp\_c2c(), 还是net\_if\_init()。



# 谢谢! 47



www.st.com/stm32

