

上位机 Motor Tool V2.35 中英文简介

Setting参数设置



Encoder编码设置



Motor Off

电机关闭

Motor On

电机开启

Comm Error: 0

Product产品更新

Motor Tool	V2.35							_ [\Box ×
Select CON	1	√ Baud	rate 1152	00 v ID 1	<u> </u>	CONNECT			
选择COM		 波特	率	ID号					
Setting	Encoder	Product	Test	About					
		产品信息							
	Motor ^{电机} Motor ver	rsion							
	电机版本	51011							
	Driver 驱动								
	Hardware ^{硬件版本}	eversion							
	Firmware ^{固件版本}	version							
							Open File 打开文件		
							Download		
							下载		
	Chip ID								
	芯片ID								
							Read Info)	

Motor Off

Motor On

电机开启

Comm Error: 0

电机关闭

Test 电机测试

Motor Tool V2.35				- □ X
Select COM 选择COM	> Baudrate 波特率	e 115200 v ID 1 申	CONNECT 连接	
Setting Encod	ler Product	Test About		
0 360.00 0.00	欠压保护状态 OVP 过压保护状态 DTP 驱动温度保护状态 内TP 电机温度保护状态 口CP 过流保护状态 公CP 过流保护状态 风SP 堵转保护状态 LIP			
Read State 1 读取状态1	输入信息丢失保护 Clear Error 清除错误			Clear Text 清除文本
Read State 2 读取状态2	Read State 3 读取状态3	Read Multi Loop Angle 读取多圈角度位置		Clear Motor Loops 清除电机圈数
Brake 刹车	Brake Release 刹车释放	Read Single Loop Angle 读取单圈角度位置	S	et Motor Zero(RAM) 设置电机零点到RAM
Motor Off	Motor On			Comm Error: 0

电机关闭

电机开启