Opgave 3.0.1 - Gridfinity Baseplate parametric modeling

VarSet

Til at opbevaring af vores parametric data vil jeg haer bruge Std VarSet.

- Klik her for at se mere om FreeCAD Std VarSet
 - Vigtig læsning er afsnittene:
 - Description
 - Usage

VarSet Grid parameter

Name	Group	Туре	Value
GridSize	Grid	App::PropertyLength	42,00mm
GridOuterRadius	Grid	App::PropertyLength	4,00mm

VarSet Baseplate parameter

Name	Group	Туре	Value
BaseplateWidth	Baseplate	App::PropertyLength	VarSet.GridSize
BaseplateRadius	Baseplate	App::PropertyLength	VarSet.GridOuterRadius
BaseplatePadLength	Baseplate	App::PropertyLength	3,00mm
Daseplateradteligtii	Dasebiate	AppFTopertyLength	3,00111111
BaseplatePad2nd_Length	Baseplate	App::PropertyLength	0,40mm
BasePlateProfileLower	Baseplate	App::PropertyLength	0,70mm
BasePlateProfileMiddle	Baseplate	App::PropertyLength	1,80mm
BasePlateProfileTop	Baseplate	App::PropertyLength	2,15mm
BasePlateProfileHeight	Baseplate	App::PropertyLength	2,85mm
BasePlateProfileAngle	Baseplate	App::PropertyAngle	45,00 deg
BasePlateGridX	Baseplate	App::PropertyInteger	2
BasePlateGridY	Baseplate	App::PropertyInteger	3

VarSet Bins/Blocks parameter


Group	Name	Туре	Value

Group	Name	Туре	Value
GridOffset	Grid	App::PropertyLength	0,25mm
BinBlocks	BinBlocks_Pad_X	App::PropertyLength	(VarSet.Grid_Size * BinBlocks_Grid_X) - VarSet.Grid_Bin_Offset
BinBlocks	BinBlocks_Pad_Y	App::PropertyLength	(VarSet.Grid_Size * BinBlocks_Grid_Y) - VarSet.Grid_Bin_Offset
BinBlocks	BinBlocks_Pad_Z	App::PropertyLength	VarSet.Grid_Size - VarSet.Grid_Bin_Offset
BinBlocks	BinBlocks_Pad_Top_Height	App::PropertyLength	21,00mm
BinBlocks	BinBlocks_Profile_Lower	App::PropertyLength	Varset.BasePlate_Profile_Lower + 0,1mm
BinBlocks	BinBlocks_Profile_Middle	App::PropertyLength	1,80mm
BinBlocks	BinBlocks_Profile_Top	App::PropertyLength	2,15mm
BinBlocks	BinBlocks_Profile_Height	App::PropertyLength	2,95mm
BinBlocks	BinBlocks_Profile_Angle	App::PropertyAngle	45,00 deg
BinBlocks	BinBlocks_Grid_X	App::PropertyInteger	1
BinBlocks	BinBlocks_Grid_Y	App::PropertyInteger	1

Opgaven 3.0.1

Step 1 - Opret dokument


- Start FreeCAD i Part Design
 - Gem opgaven med filnavnet i dit opgave directory
 - Vælg Model i Combo View



- Klik på Create Part vær nu sikker på at det Create Part du klikker på det er det gule
 icon, se en beskrivelsen af Std Part
- Klik nu på **Creates a variable set**
 - Klick [Cancel] for at komme tilbage.
- Klik nu på **Create Body**, den blå icon




• Dit Model View skulle nu gerne se ud som herunder



Step 2 - Indset i VarSet

- Double klik nu på {} VarSet i Model View
 - Tilføj nu værdierne som listet herunder, sikre dig at Navn, Group & Type er korrekte
 - klik igen på VarSet og tilføj Value
 - Dit Model View skulle nu gerne se ud som herunder




Name	Group	Туре	Value
GridSize	Grid	App::PropertyLength	42,00mm
GridOuterRadius	Grid	App::PropertyLength	4,00mm
BaseplatePadLength	Baseplate	App::PropertyLength	3,00mm
BaseplatePad2nd_Length	Baseplate	App::PropertyLength	0,40mm
BasePlateProfileLower	Baseplate	App::PropertyLength	0,70mm
BasePlateProfileMiddle	Baseplate	App::PropertyLength	1,80mm
BasePlateProfileTop	Baseplate	App::PropertyLength	2,15mm
BasePlateProfileAngle	Baseplate	App::PropertyAngle	45,00 deg
BasePlateGridX	Baseplate	App::PropertyInteger	2

Name	Group	Туре	Value
BasePlateGridY	Baseplate	App::PropertyInteger	3

Step 3 - Tegn Baseplate 1. trin

- Klik nu på Create Sketch ![](./Images/Opgave_3/CreateSketch.png
 - Vælg XY-plane001 (Base plane)
 - Klik [OK]
 - Vælg nu tegne værktøjet Centered rectangle
 - Start tergnigen i nulpunket.
 - Tegn nu en firkant, klik og ryk lidt tilbage så der kommer runde hjørner.
 - du skulle nu have en figur som her



Step 3 - Tegn Baseplate 2. trin

```
* Select **Rounded corners**
```

- * ![Rounded corners](./Images/Opgave_3/Skærmbillede%20fra%202024-10-22%2020-42-02.png)
- * ![Step3a](./Images/Opgave_3/Skærmbillede%20fra%202024-10-22%2020-52-00.png)