Opgave 3a - Gridfinity Baseplate

Kilder

- Printables
 - Gridfinity Specification
 - Rugged Box (Parametric)
- Kursus Videoer
 - GridFinityParametricFiles BasePlate
- Youtube Videoer
 - GridFinity Parametric File #freecad #cad #design
 - Gridfinity in the Machine Shop: 3D Printed Metrology Toolbox Organization
 - Underware: The Ultimate Cable Management System | Full Guide
 - gridfinity case with bins

VarSet Data

Gridfinity

Parameters:

Name	Group	Туре	Value
GridSize	Gridfinity	App::PropertyLength	42,00 mm
GridOuterRadius	Gridfinity	App::PropertyLength	4,00 mm
Gridfinity Profile:			
GridProfileAngle	Gridfinity	App::PropertyAngle	45,00 deg
GridProfileTop	Gridfinity	App::PropertyLength	2,15 mm
GridProfileMiddle	Gridfinity	App::PropertyLength	1,80 mm
GridProfileLower	Gridfinity	App::PropertyLength	0,70 mm
GridProfileHeight	Gridfinity	App::PropertyLength	GridProfileTop + GridProfileMiddle + GridProfileLower
BasePlate Parameters:			2 x 3 Grid
BasePlateGridX	Baseplate	App::PropertyInteger	2
BasePlateGridY	Baseplate	App::PropertyInteger	3
Bin Parameters:			1 x 2 Grid
BinOffset	Bin	App::PropertyLength	0,25 mm

Gridfinity

Parameters:

BinFoot Parameters:			1 x 2 Grid
BinPlateGridX	BinFoot	App::PropertyInteger	1
BinPlateGridY	BinFoot	App::PropertyInteger	2

Step1: Opret 1 Part, 4 Body & 1 VarSet

- Åben FreeCAD i Part Design
 - Gem FreeCAD File: File -> SaveAs i ~/DataStuen41/Opgaver/Opgave_3a/Opgave_3a.FCStd
- Select ComboView -> Model
- Model View:



- Klik på Iconet Create Part
- BasePlate:
 - Klik på Iconet Create Body





- Klik på Iconet Create Body
 - Klik på [F2] for at omdøbe **Body** til **BasePlateFoot**
- Basket:




- Klik på Iconet Create Body
 - Klik på [F2] for at omdøbe **Body** til **BasketFoot**
- Klik på Iconet Create Body
 - Klik på [F2] for at omdøbe **Body** til **BasketBucket**



- Klik på Iconet Create Body
 - Klik på [F2] for at omdøbe Body til BasketBucketInsert
- VarSet
 - Marker ComboView -> Model -> Opgave_3 -> Part




- Klik på Iconet Varset
- Klik [Cancel]



Step 2.1 BasePlate - Indtast Variabler i VarSet

- DobbeltKlik ComboView -> Model -> Part -> Varset
 - Add Parameter til VarSet:
 - Checkmark: Add another
 - Indtast:
 - Name: GridSize
 - Group: Gridfinity
 - Type: App::PropertyLength
 - Value: 42,00 mm
 - Klik [Ok]
 - Indtast:
 - Name: GridOuterRadius
 - Group: Gridfinity
 - Type: App::PropertyLength
 - Value: 4,00 mm
 - Klik [Ok]
 - Indtast:
 - Name: GridProfileAngle
 - Group: Gridfinity
 - Type: App::PropertyAngle
 - Value: 45,00 deg
 - Klik [Ok]
 - Indtast:
 - Name: GridProfileTop
 - Group: Gridfinity
 - Type: App::PropertyLength
 - Value: 2,15 mm
 - Klik [Ok]
 - Indtast:
 - Name: GridProfileMiddle
 - Group: Gridfinity
 - Type: App::PropertyLength
 - Value: 1,80 mm

- Klik [Ok]
- Indtast:
 - Name: GridProfileBaseplateLower
 - Group: Gridfinity
 - Type: App::PropertyLength
 - Value: 0,70 mm
 - Klik [Ok]
- Indtast:
 - Name: GridProfileBaseplateHeight
 - Group: Gridfinity
 - Type: App::PropertyLength
 - Klik [Ok]
- HøjreKlik ComboView -> Model -> Gridfinity -> Grid Profile Baseplate Height
 - Klik **Expression...** og Expression editor åbner
 - Indtsat nu GridProfileTop + GridProfileMiddle + GridProfileBaseplateLower
 - Result: 4,65



Klik [Ok]

Indtast:

Name: BasePlateGridX

Group: Baseplate

■ Type: App::PropertyInteger

Value: 2Klik [Ok]

Indtast:

Name: BasePlateGridY

Group: Baseplate

Type: App::PropertyInteger

Value: 3Klik [Ok]


Base		
Label	VarSet	
Baseplate		
Base Plate Grid X	2	
Base Plate Grid Y	3	
Grid Size		
Grid Outer Radius	4,00 mm	
Grid Profile Angle	45,00 °	
Grid Profile Height	4,65 mm (GridProfileTop + GridProfileMiddle + GridProfileLower)	
Grid Profile Lower	0,70 mm	
Grid Profile Middle	1,80 mm	
Grid Profile Top	2,15 mm	
Grid Size	42,00 mm	

Step 2.2 BasePlate - Tegn BasePlate Cut XZ-Profile

- Højre Klik -> ComboView -> Model -> Part -> Baseplate
 - Checkmark Active Body
- DobbeltKlik -> ComboView -> Opgave_3 -> Part -> BasePlate
 - o så BasePlateProfile bliver det Aktive Body.



- Klik på Iconet Create Sketch
 - DobbeltKlik ComboView -> Task -> XZ-plane001 (Base plane)
 - Vælg -> ComboView -> Model
 - Omdøb Sketch til BasePlateProfileXZCutOut
 - DobbeltKlik på ComboView -> Opgave_3 -> Model -> BasePlateProfileCutOut
 - for at abne Sketch for i edit mode
 - Vælg værktøjet Create Polyline
 - For at tegne figuren, som er vist herunder:




- Constrain Sketch:
 - Klik Ikonet Constrain Horizontal/vertical eller klik [A], Constrain nu lodret og vandrette linier.

Klik Ikonet Constrain parallel eller klik [P], og Constrain nu de to skrå linier.


- Klik på en Ikonet **Dimension** eller Klik [D]
 - Indsæt GridProfileAngle:
 - klik på en vandret & skrå linie, Vinduet insert Angle åbner, Klik den lille
 Globus og Expression editor vinduet åbner



- Indtast nu VarSet.GridProfileAngle
 - Result skal være: 45,00 deg
- Klik [Ok], [Ok]
- Press [I] for Constain Vertical distance:
 - Indsæt GridProfileTop:
 - Klik endpunkter for den øverste skrå linie
 - Klik den lille Globus og Expression editor vinduet åbner




- Indtast nu VarSet.GridProfileTop
 - Result skal være: 2,15 mm
- Klik [Ok], [Ok]
- Indsæt GridProfileMiddle:
 - Klik nederste endpunkt for den øverste skrå linie, og det øverste endpunkt af den nederste skrå linie
 - Klik på den venstre lodrette Linie
 - Klik den lille Globus og Expression editor vinduet åbner




Indtast nu VarSet.GridProfileMiddle

Result skal være: 1,80 mm

- Klik [Ok], [Ok]
- Indsæt GridProfileBaseplateLower:
 - Klik endepunkt for den nesderste skrå linie
 - Klik den lille Globus og Expression editor vinduet åbner




- Indtast nu VarSet.GridProfileLower
 - Result skal være: 0,70 mm
- Klik [Ok], [Ok]
- Press [L] for Constain Horizontal distance:
 - Indsæt GridSize:
 - Klik øverste linies venstre endepunkt og Sketchens nulpunket.
 - Klik den lille Globus og Expression editor vinduet åbner



Indtast nu VarSet.GridSize / 2


Result skal være: 21,00 mm

Klik [Ok], [Ok]



- Press [C] for Constrain Coincident Unified:
 - Constrain Profile til X-axis
 - Klik Øverste linies venstre endpunkt og x-axis over den


• Profilen er nu fully constrained



Press ComboView -> Task -> Close

Step 2.3 BasePlate - Tegn BasePlate Cut XY-Profile


- Klik på Iconet Create Sketch
 - DobbeltKlik ComboView -> Task -> XZ-plane001 (Base plane)
 - Vælg -> ComboView -> Model
 - Omdøb Sketch001 til BasePlateProfileXYCutOut
 - DobbeltKlik ComboView -> Model -> Part -> BasePlateProfileXYCutOut
 - Press [0] for Isometric View
 - Brug værktøjet Create External Geometry
 for at få oprette link til profilen fra forrige trin.




Press [2] for Top View




- Klik på Iconet Centered Regtangle
 - Check ComboView -> Task -> Rectangle parameters -> Rounded corners
 Eller Press [U]
 - Placer nu den Centered Regtangle med centrum i Nulpunket og giv den runde hjørner
 - Constrain Centered Rectangle med runde hjørner
 - Klik på Iconet ConstrainEqual , Klik nu på en Vandret & en Lodret linie for at få en Kvardrat med runde hjørner
 - Vælg Dimensions værktøjet
 - Klik et af de runde hjørnet og **Insert radius** åbner klik nu på globusen



- Indtast i VarSet.GridOuterRadius i Expression editoren
 - Result: 4,00 mm
- Klik [Ok], [Ok]
- Placer nu den venstre lodrette symetrisk omkring 'External Geometry'
 Venstre punkt
 - Marker de 2 endepunkter af venstre lodrette linie, og det venstre
 punkt i 'External Geometry' og Klik Symmetric
 for at Symmetri.




Press ComboView -> Task -> Close



Step 2.4 BasePlate - Tegn BasePlate XY-Profile



- DobbeltKlik ComboView -> Task -> XZ-plane001 (Base plane)
- Vælg -> ComboView -> Model
 - Omdøb Sketch002 til BasePlateProfileXY
 - DobbeltKlik ComboView -> Model -> Part -> BasePlateProfileXY
 - Press [0] for Isometric View
 - Brug værktøjet Create External Geometry for at få oprette link til profilen fra forrige trin.
 - Klik Nederste venstre hjørner
 - Klik Øverste lodrette linie i XZ-Profilen




■ Press [2] for Top View



- Klik på Iconet Centered Regtangle
 - Check ComboView -> Task -> Rectangle parameters -> Rounded corners
 Eller Press [U]
 - Placer nu den Centered Regtangle med centrum i Nulpunket og giv den runde hjørner
 - Constrain Centered Rectangle med runde hjørner
 - Constrain ConstrainEqual:



- Klik nu på en Vandret & en Lodret linie for at få en Kvardrat med runde hjørner
- Constrain Symmetric:
 - Marker de 2 endepunkter af venstre lodrette linie, og det Højrepunkt punkt i 'External Geometry'
 - Klik Symmetric , Eller Press [S] for at Symmetri.



- constraint coincident:
 - Marker centrum af de 2 runde hjørner nederst til venstre
 - Klik constraint coincident:

Klik på Iconet Centered Regtangle


- Placer nu den **Centered Regtangle** med centrum i Nulpunket
- Constrain Centered Rectangle



- Klik på Iconet ConstrainEqual
- Klik nu på en Vandret & en Lodret linie for at få en Kvardrat med runde hjørner
- Constrain Horizontal/vertical:



Marker nederste venstre hjørne i og et punkt i External Geometry
 Nederste venster hjørne



Press ComboView -> Task -> Close


Step 2.5 BasePlate - Pad BasePlate XY-Profile & Klipvæk XZ-Profile

- Pad Sketch BasePlateProfileXY
 - Marker Sketch BasePlateProfileXY
 - Klik Pad Ikonet
 - Klik den lille globus ud for PropertyLength,
 - Indtast: VarSet.GridProfileHeight
 - Result: 4,65 mm




• sæt flueben i **Reversed**

Klik [Ok]



- Subtractive pipe:
 - Marker BasePlateProfileXZCutOut Hold [Ctrl] nede mens du Marker BasePlateProfileXYCutOut
 - Klik Subtractive pipe
 - Klik [Ok]




Step 2.6 BasePlate - Create MultiTransform


- ComboView -> Model -> Part -> Baseplate
 - Marker Pad & SubtractivePipe



- Klik Create MultiTransform Ikonen
- ComboView -> Model -> Multitransform Parameters -> Transformations
 - HøjreKlik og vælg Add linear pattern
 - Sæt:
 - Direction: Base X axis
 - Mode: Offset
 - Offset: Klik den lille globus
 - Indtast: VarSet.GridSize



- Occurrences: Klik den lille globus
 - Indtast VarSet.BasePlateGridX
 - Klik [Ok]



Klik [OK]

HøjreKlik og vælg Add linear pattern


Sæt:

Direction: Base Y axis

Mode: Offset

• Offset: Klik den lille globus


Indtast: VarSet.GridSize




• Occurrences: Klik den lille globus

Indtast VarSet.BasePlateGridY


• Klik [Ok]



Klik [OK]



Klik [Ok]



• 2x3 Gridfinity Grid Baseplate