

# WINDOWS İŞLETİM SİSTEMİ İÇİN

PRES390 BASINÇ DAYANIM VE KESME MUKAVEMETİ TEST PROGRAMI



www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249

# **İÇİNDEKİLER:**

•	Kapak	1
•	İçindekiler	2
•	Donanım gereksinimleri	-3
•	Temel Windows ayarları	-4
•	Basınç Deney Programına Giriş	-5
•	Görünüm	-6
•	Dosya Menüsü	-7-13
•	Düzen Menüsü	14-15
•	Ayarlar	16-27
•	Deney Menüsü	-29
•	Araçlar Menüsü	-30
•	Yardım Menüsü	-31
•	Basma Deneyi	32
•	Kesme Deneyi	33-34
•	Örnek rapor çıktıları	-35-37
•	Notlar	38



www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249

#### Donanım Gereksinimleri:

Donanım gereksinimleri iki gruba ayrılır.

- Basınç presi elektronik donanımı
- PC bilgisayar donanım özellikleri

Buna göre ihtiyaç duyulan minimum özellikler şunlardır :

#### Basınç Presi elektronik donanımı:

- Elektronik olarak basınç kuvvetinin ölçülmesi için uygun kapasiteli bir basınç dönüstürücüsü
- Kuvvet indikatörü (RS 232 haberleşme özelliğine sahip)

#### PC bilgisavar donanımı:

- IBM(\*) uyumlu bir bilgisayar
- 600MHz veya daha yukarı işlemci
- Min 64MB RAM
- 20 GB Hard disk
- Renkli SVGA ekran ve 800x600 ekran cözünürlüğü
- 2 adet seri RS232 portu COM1 ve COM2
- IBM(\*) PS/2 mouse
- Renkli mürekkep püskürtmeli bir yazıcı
- Tercihen kesintisiz güç kaynağı
- Windows 3.1(\*) veya daha yukarı bir işletim sistemi

<sup>\*</sup> Windows işletim sistemi Microsoft Co. tarafından hazırlanmış lisanslı yazılım paketidir.

<sup>\*</sup> IBM International Bussiness Maschine Co. Patentli markasıdır.



www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249

### **Temel Windows Ayarları:**

Windows işletim sisteminde yer alan Bölgesel Ayarlar (Regional Settings) seçeneğinde yer alan bazı özellikler yazılımın çalışmasına doğrudan etki ettiğinden dolayı mutlaka doğru bir şekilde ayarlanmalıdır. Ancak bu tip ayarlamaları daha önce konu hakkında deneyimi olan personelin yapması tavsiye edilir.

Bölgesel ayarlar altındaki Sayı seçeneğinde Ondalık simgesi için "." (nokta) ve Basamak gruplandırma için "," (virgül) seçilmelidir.

Ayrıca Tarih seçeneğindeki tarih yapısının Türkiye' de kullanılan Gün/Ay/Yıl modeline uygun olarak DD/MM/YYYY olarak ayarlanması gerekir.

Windows işletim sistemine ait SYSTEM alt dizini içinde bulunması gereken DLL ve VBX türündeki sistem dosyaları şunlardır. Bu dosyalar, program ile verilen kuruluş Cd'sinde bulunmaktadır. Cd'nin içindeki setup programı sayesinde bu işlemler otomatik olarak yapılacaktır.

WINDOWS \ SYSTEM\

VBRUN300.DLL THREED.VBX GRID.VBX MSCOMM.VBX GRAPH.VBX CMDIALOG.VBX



KOSOVA CAD. MERKEZ MAH.
DOĞU SAN. SİT. BLOK 5 NO:4 YENİBOSNA/İST
TEL: (212) 551 67 53 Pbx
FAX: (212) 551 67 89
www.teknodinamik.com
info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249

#### BASINÇ DENEY PROGRAMI PRES390

#### Giriş:

Sanayii de malzeme testlerinin yeri ve önemi tartışılmazdır. Gerek üretimin yönlendirilmesinde, gerek kalite kontrolün sağlıklı olarak yapılabilmesinde en önemli faktör malzeme testlerinin istenen doğrulukta ve duyarlılıkta gerçekleştirilmesine bağlıdır. Bu aşamada test laboratuarlarımızdaki cihaz ve ekipmanların kalitesi ve doğruluğu ön plana çıkmaktadır. Bir test laboratuarında yapılan testlerde elde edilen sayısal sonuçlar ve bunlara bağlı olarak düzenlenen raporlar, büyük bir bilgi yığını oluşturmakta ve gün geçtikçe artmaktadır. Laboratuarda çalışan personel için testlerin yapılmasından daha büyük bir zaman ve emek bu bilgi ve raporların oluşturulması, düzenlenmesi için harcanmaktadır.

Malzeme testlerinin bilgisayar ortamında yapılması ve sonuçların bilgisayarda raporlanması, laboratuar personeli için ve sonuç raporlarını değerlendirecek olan yönetim kademeleri kimi zaman da müşteriler için sayısız kolaylıklar getirmektedir.

### **Test Programı:**

Malzemelerde basınç mukavemeti tayini çalışmalarının vazgeçilmez bir parçası olan basınç deneylerini kolaylaştırmak, deneyleri daha görsel hale getirmek ve sonuçları yüksek duyarlıkta, süratli elde edebilmek amacıyla Basınç Deneyi Test Programı hazırlanmıştır.

Program Windows işletim sistemi altında hazırlanmış olduğu için Windows sisteminin sağladığı tüm görsel ve işlevsel imkanları kullanmaktadır.

Türkçe hazırlanan program dünyada kabul görmüş pek çok mevcut yazılım incelenerek ve Türkiye'deki laboratuar şartları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Aşağıda ekran görüntüsü verilmiş olan program ile ilgili tanıtımı ilerleyen bölümlerde bulacaksınız.



www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249


### **GÖRÜNÜM:**

Basınç Test programı ekranında üst kısımda menüler görülmektedir. Bu açılır menüler yardımı ile istenen işlemler bir mouse hareketi ile kolayca yapılmakta ayrıca işlem adımları ve seçenekler görüldüğünden hata yapma olasılığı ortadan kalkmaktadır.

Sağ üst kısımda görülen iki gösterge basınç test makinasına bağlı numuneye etki eden basınç kuvveti ve mukavemet okunmaktadır.

Sağda görülen alanda zamana bağlı olarak basınç kuvveti grafiği ve skala değerleri görülmektedir.

Solda ise numunelerin fiziksel ve üretim bilgileri verilmektedir






www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ

### **DOSYA MENÜSÜ:**



KYS-1249



Diğer Windows tabanlı programlarda olduğu gibi ilk menü dosyalama işlemlerinin yapıldığı **DOSYA** menüsüdür

Yeni Dosya F4: Yeni bir deney yapmak için ekranı temizler.

Dosya Yükle F5: Kayıt edilmiş deneyi hafızadan çağırmak için kullanılır.

**Dosya Kaydet F6:** Sonuçlandırılmış deneyleri kaydeder. **Print Setup:** Print edilecek deneylerin düzenlenmesi içindir.

Yazdır/Grafik/Grup Sonuçları Ctrl+B/Beton Deney Raporu:Print setupta düzenlenen deneylerin farklı rapor formları şeklinde printerdan çıktılarının alınması icindir.

Deney Dosyası Sil: Kayıt edilmiş bir dosyayı silmek için kullanılır.

Ayarlar Dosyası Sil: Uzantısı .ini olarak kaydedilmiş parametre dosyalarını silmek için kullanılır.

Cıkış F12: Programdan çıkmak için kullanılır.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249




Dosya Yükle F5: Kayıt edilmiş deneyi hafızadan çağırmak için kullanılır. Karşınıza açılan bu pencerede Klasör seçeneğinden kaydettiğiniz Windows özelliklerini kullanarak oluşturduğunuz klasörlere ulaşabilirsiniz. Bu klasörlerin içindeki .tst uzantılı test dosyalarınız sol taraftaki ekranda belirir. İmleçi üzerine getirerek mouse'u cift tıklayarak çağırabileceğiniz gibi dosya adını yazarak tamam butonunuda kullanabilirsiz



www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ





Dosya Kaydet F6: Sonuçlandırılmış deneyleri kaydeder. Karşınıza açılan bu pencerede Windows özelliklerini kullanarak oluşturmuş olduğunuz klasöre veya programın çalışmış olduğu yere deney dosyanızı kaydedebilirsiniz. En son kaydettiğiniz deney dosyası dosya adı ekranında belirmektedir. Bu dosyanın adını küçük bir değişiklik yapıp, kayıt edebileceğiniz gibi tamamen değiştirebilir yada üstüne kayıt yapabilirsiniz. Olası bir yanlışlığın önüne geçmek için mevcut bir deney dosyasının üzerine kayıt yaparken program size uyaracaktır.

**Not:** Programın yazılımı 16bit tabanlı olduğundan dolayı 8 karakterden fazla dosya ismi verilmesine müsaade etmemektedir.



www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



- □ × 507-1.TST Print Setup Kaydet Çıkış Deneyler YÜK **GERİLME** Raporlarda yer almasını istediğiniz deneyleri seçin. 0000.00 N/mm2 000000 kN Grafik Grup Rapor BASINÇ DENEYÎ Deney No 1 Deney No 2 Kuvvet - Zaman Grafiği Deney No 3 Deney No 4 500 Deney No 5 450 Deney No 6 Deney No 7 400 Deney No 8 350 Deney No 9 300 Deney No 10 250 Deney No 11 200 Deney No 12 Deney No 13 150 Deney No 14 100 Deney No 15 Deney No 16 Deney No 17 15 30 45 60 90 105 120 135 150 75 Deney No 18 6 Deney No 19 Grafik Grafiği Sil Deney No 20 MPa/s Grafik kats. : Deney Hızı: 0.0 Süre: 0.0 Kopya sayısı: 1 Rapor Birimi: kN. • 0.0 kN/s

**Print Setup:** Print edilecek deneylerin düzenlenmesi içindir. Karşınıza açılacak pencerede 20 adet deneyin çıktısını checkboxlara check atarak isteğimiz deneyin çıktısını alabiliriz. Bunlar sırayla açıklamak gerekirse ilk olarak grafik sütunundan başlayabiliriz. En fazla 6 deney grafiğini ister sırayla ister rastgele seçip, çıktısını alabiliriz. Grup çıktısı ise 20 deney sonucunu da grafiksiz olarak çıktısını alabiliriz. Raporda ise en fazla 6 deney sonucunu 1den 6 ya kadar sıralandırarak ister rastgele ister sırayla çıktı alabiliriz. Bu rapor çıktılarının örneklerini kitapçık sonunda bulabilirsiniz.

Not: Print Setup menüsünde bütün seçimler yapıldıktan sonra kaydet denilmelidir.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249



Yazdır/Grafik/Grup Sonuçları Ctrl+B/Beton Deney Raporu:Print setupta düzenlenen deneylerin farklı rapor formları şeklinde printerdan çıktılarının alınması içindir.



Trans. No

Açıklamalar

'C

KOSOVA CAD. MERKEZ MAH. DOĞU SAN. SİT. BLOK 5 NO:4 YENİBOSNA/İST TEL: (212) 551 67 53 Pbx FAX: (212) 551 67 89

www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



Basınç Deneyleri -C:\DOCUME~1\MUHASEBE\DESKTOP\B6507-1.TST Dosya Düzen Ayarlar Deney Araçlar Yardım **GERİLME** YÜK Yapı Sahibi **▼** ? x 000 kN 0000.00 İnşaat A <sub>Dosya</sub> Sil Ada Dosya adı: BASINÇ DENEYÎ Tamam c:\...\muhasebe\desktop Hazır Be \*.tst İptal Kuvvet - Zaman Grafiği B6507-1.TST B6507-2.TST <u></u> c:\ Beton C DOCUME~1 Αğ. Katkı MUHASEBE 🗁 DESKTOP Kull. Ye Salt Okunui AYLIKS~1 BELGEL~2 Numune Listelenecek Dosya Türü: Sürücü: Numune ▼ **□** □ c: Numuni Kesit Alam Yükseklik 200 Hacim cm3. Ağırlık 150 gr. Birim Ağır. gr/cm3 100 Num. Yaşı gün. 50 Alınış Tarihi Test Tarihi Kırılma Yükü kΝ 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 Mukavemet N/mm2 Beton Sicak N/mm2 Grafik 6 Grafiği Sil

**Deney Dosyası Sil:** Kayıt edilmiş bir dosyayı silmek için kullanılır. Kaydedilmiş dosyalara programın içinden kolayca ulaşıp silebilirsiniz.

Deney Hizi:

0.0

0.0 kN/s

Süre:

0.0 s.





www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



Basınç Deneyleri -C:\DOCUME~1\MUHASEBE\DESKTOP\B6507-1.TST Dosya Düzen Ayarlar Deney Araclar Yardım YÜK GERİLME Yapı Sahibi • ? × 100 kN 0000.00 N/mm2 İnşaat A <mark>Dosya Sil</mark> Ada Dosya adı: Klasor: BASINÇ DENEYÎ Tamam Hazır Be c:\...\muhasebe\desktop İptal Kuvvet - ∠aman tiralığı Beton C C:\ C→ DOCUME~1 Αğ Katkı MUHASEBE P DESKTOP Kull. Ye Salt Okunur AYLIKS~1 BELGEL~2 Numune Listelenecek Dosya Türü: Sürücü: Numune **■** c: \*.ini ▼ Numun Kesit Alam Yükseklik mm. 200 Hacim cm3 Ağırlık 150 Birim Ağır. gr/cm3 100 Num. Yaşı gün 50 Alınıs Tarihi Test Tarihi Kırılma Yükü 15 30 45 60 90 105 120 135 150 Mukavemet N/mm2 6 Beton Sicak N/mm2 Grafik Grafiği Sil Trans. No 'C MPa/s Deney Hızı: U.U U.U S. Süre: Açıklamalar

Ayarlar Dosyası Sil: Uzantısı .ini olarak kaydedilmiş parametre dosyalarını silmek için kullanılır. Programın içindeki bütün değişkenler ilgili parametre dosyalarına kayıt edilir. Herhangi bir şekilde mantıksız bazı değerlerin buraya kaydedilmesi sonucu program "over flow" "type mismatch" gibi uyarılar verip, çalışmayabilir bunun için en iyi çözüm bu parametre dosyalarını silmektir. Daha sonra program ilk açıldığında bu parametre dosyalarını programcının ön gördüğü fabrika ayarları veya varsayılan ayarlar şeklinde geri yükleyip oluşturacaktır.

ηη kN/s

Önemli Not: Yukarıda deyinmiş olduğumuz durumun sakıncalı olan kısmı sizin sistem için en uygun ayarları kaybedecek olmanızdır. Bu durumun önüne geçebilmek için .ini uzantılı parametre dosyalarını en uygun ayarları yaptıktan sonra bacup(yedek)'ının başka bir manyetik ortama kaydetmektir. Yada kitapcığın sonundaki notlar bölümüne yazmaktır.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



#### K13-1249

### **DÜZEN MENÜSÜ**



**Yeni Numune:** Numune bilgilerini girmeden önce yeni numune seçmeniz gerekmektedir. Bu fonksiyon sayesinde numunelerin otomatik olarak sıralanmasını sağlayacaktır.Bunu seçmediğiniz sürece bir sonraki deneye geçemezsiniz.

Numune Seç/küp15\*15\*15/küp20\*20\*20/silindir150\*300/kullanıcı/ı#1 #2 #3 #4 #5: Kolay kullanım menüsüdür.

**Kes:** Bir deneydeki numunelerin bilgilerini kesmek için kullanılır. Klasik Windows uygularında olduğu gibi

**Kopyala:** Bir deneydeki numunelerin bilgilerinin bir kopyasını oluşturup, diğer bir numuneye kopyalamak için kullanılır. Klasik Windows uygularında olduğu gibi

Yapıştır: Kesilen veya kopyalanan bilgileri yapıştırmak için kullanılır.

Tümünü Seç: Bütün numune bilgilerini seçmek için kullanılır.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249



Numune Seç/küp15\*15\*15/küp20\*20\*20/silindir150\*300/kullanıcı/ı#1 #2 #3 #4 #5: Kolay kullanım menüsüdür. Sıkça kullanılan numunelerin fiziksel ölçülerini gerekli hanelere otomatik olarak yazar. 5 taneye kadar özel ölçülerde numune tanımı "numune tanımlama" menüsünden girilebilir. Numune tanımlama Ayarlar menüsü altında detaylı olarak anlatılacaktır




info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



### **AYARLAR MENÜSÜ:**



Firma adı ve Başlıklar: Firma adı ve başlıkları değiştirmek için kullanılır.

Ekran Formunu Düzenle: Ekranda görmüş olduğunuz yazılı ifadeleri değiştirmek

Makine Ayarları/Bağlantılar/Max kuvvet/Hız Ayarları: Test makinesi ile elektronik cihazlar arasındaki avarları yapmak için kullanılır ileride avrıntılı anlatılacaktır.

Görünüm/Yükleme Hızı Çizgileri/Izgara Çizgileri/Grafik/TSE Simgesi :Operatörün işini kolaylaştırmak için ekrandaki görünümlerdir.

Dil Seceneği: Rapor dilini değiştirir. Yurtdışına çalışan firmalar tercih etmektedir. Türkçe,İngilizce ve Almanca olarak rapor dili düzenlenebilir.

Bilqi Girişi: Künye bilgilerini tekrar tekrar yazılmasın diye tanımlandığı bilgi girişi menüsüdür.


Numune Tanımla: Düzen menüsünde bahsedildiği gibi numune seç başlığı altında gelen kullanıcı kısımlarına özel numune ölçüleri tanımlamak için kullanılır.



www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ





Firma adı ve Başlıklar: Firma adı ve başlıkları değiştirmek için kullanılır. Yukarıda görüldüğü üzere Firma adı, laboratuar, deney tanımı, program başlığı gibi başlıkları size en uygun ifadeler ile değiştirebilirsiniz. Deneyi yapan ve onaylayan kısımların karşısına gerekli isimleri yazabilirsiniz. Pozisyon sütunu altındaki kutucuklara ise çıktıların üzerinde yazdığınız ifadeleri sağa sola kaydırmak için kullanılan pozisyon numaralarıdır. 1 rakamı bir karakter kaydır anlamına gelir. Varsayılan ayarlardan gelen pozisyon numaraları ifadelerin yazıldığı yerin tam orta pozisyonudur. Örnek) firma adı pozisyon 30, 29 olursa bir karakter kadar bulunduğu yerden sola kaydır 31 olursa bulunduğu yerden bir karakter sağa kaydır anlamına gelir.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249



Ekran Formunu Düzenle: Ekranda görmüş olduğunuz yazılı ifadeleri değiştirmek için kullanılır. Bunlar 1den 26 ya kadar yukarıdaki tabloda sıralanmıştır. Size en uygun ifadeyi varsayılan olarak yazılan tanımların karakter sayısı aşmamaya dikkat ederek yeni başlık sütünü altına yazılabilir. Yeni başlıkları kaydedip, çıktığınızda aktif olabilmesi için programı kapatıp açmanız gerekmektedir. Yeni yazmış olduğunuz başlık başlıklar sütununa kendini kaydedecek ve yeni başlık kısmı olası yeni bir değişiklik için boş kalacaktır. Bir karışıklık yaşanacak olursa eğer Fabrika ayarları butonuna basılarak ayarlar varsayılan ayarlara geri dön.



www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



Basınç Deneyleri Dosya Düzen Ayarlar Deney Araçlar Yardım Firma adı ve Basıklar **GERİLME** YÜK Yapı Sahibi Ekran Formunu Düzenle 000000 kN 0000.00 N/mm2 Makina Ayarları Bağlantılar İnşaat Adresi Max kuvvet Görünüm Ada Hız Ayarı Dil Seçimi BASINÇ DENEYÎ Hazır Beton Bilgi Girişi F11 Kuvvet - Zaman Grafiği Beton Cinsi Numune Tanımla kΝ Katkı 500 Kull. Yer • 450 400 350 Numune Boyu Kesit Alanı cm2 300 Yükseklik mm Hacim 250 cm3 Ağırlık gr. 200 Birim Ağır. gr/cm3 Num. Yaşı 150 gün Alınış Tarihi 100 Test Tarihi Kırılma Yükü kΝ Mukavemet N/mm2 Beton Sicak N/mm2 105 120 135 150 15 30 45 60 75 90 Trans. No Açıklamalar 1 💠 Grafik Grafiği Sil + MPa/s Deney Hizi: 0.0 Süre: 0.0 s. Açıklamalar 0.0 kN/s

Makine Ayarları/Bağlantılar/Max kuvvet/Hız Ayarları: Test makinesi ile elektronik cihazlar arasındaki ayarları yapmak için kullanılır ileride ayrıntılı anlatılacaktır.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249



**Bağlantılar:** Test programı ile elektronik cihazlar arasındaki set değerlerini düzenler. Bunlar kuvvet ölçen cihaz ile deney hızını ve valflerin durumunu kontrol eden servo kontrol cihazının hangi iletişim(com port) noktasından haberleşmesi gerektiğini ayarlar. Nokta kuvvet indikatöründe nerede ise programda da aynı şekilde ayarlanmalıdır. Birim ise tamamen indikatörün kalibre edildiği kuvvet birimine göre ayarlanır. Program içinde geçen bütün kuvvet birimi set edilen değere otomatik olarak ayarlanır.

#### Servo Kontrol Ünitesinde SERVO9 secilmelidir. Aksi halde program calışmaz.

**Not:** Programda ve indikatörde set edilen kuvvet birimleri aynı olmak zorundadır.



www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



Dosya Düzen Ayarlar Deney Araçlar Yardım YÜK **GERİLME** Yapı Sahibi • 000000 kN 0000.00 İnşaat Adresi Pafta Parsel Rap. No Ada BASINÇ DENEYÎ Hazır Beton × Max Basınç Kuvveti Kuvvet - Zaman Grafiği Beton Cinsi Makinanın max kuvvetini giriniz.... (kN.) OK Katkı Cancel Kull. Yer Numune Boyu Kesit Alanı cm2 Yükseklik Hacim cm3. 2000 Ağırlık gr. Birim Ağır. gr/cn Num. Yaşı 150 gün. Alınış Tarihi 100 Test Tarihi Kırılma Yükü kΝ Mukavemet N/mm2 Beton Sicak N/mm2 30 45 60 90 105 120 135 150 Trans. No 'C Açıklamalar Grafik 1 Grafiği Sil Deney Hizi: 0.0 MPa/s Süre: 0.0 s. Açıklamalar 0.0 kN/s

**Max Kuvvet:** Test makinesinin kapasitesinin bu bölüme yazılması gerekmektedir. Bu kapasite değerine göre program skalaları otomatik ayarlar.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249

#### HIZ AYARI VE KALİBRASYONU



Hız kalibrasyonu: Öncelikle makinenin hız kalibrasyonunu yapmamız gerekmektedir.

<u>Hız kalibrasyon tablosu ekranında ki değerler ilk olarak boş gelmektedir. Bu hız kalibrasyonu islemi veni test cihazına bir kereye mahsus yapılmalıdır.</u>

#### İşlem adımları

Test cihazının basma plakalarının altına pistondaki basıncı arttırabilecek şekilde mukavim bir çelik kütle yerleştirilir,(veya referans sensör) daha sonra sırasıyla offline, motor off, valf off ve hızlı yükle tuşlarına basılır. Bu tuşların renklerinin yeşile döndüğü ve off'ların on olduğu gözlenir. Yük değeri ekranında yük değeri 100KN değerine kadar yüklenir, sonra hızlı yükle tuşuna basılarak kapatılır (kırmızı olur) sistem tablonun ilk değeri olan %1 değeri ile çalıştığı gözlenir.yükleme hızı ekranında değişen değerler belirir. Bu değerler satabil olduğunda yakala tuşuna basılır. Daha sonra sonraki tuşuna basılarak %5 lik değere geçilir. Bir sonra ki değere geçtiğimizde makinenin biraz daha hızlandığı takip edilir. Yükleme hızında değer bir önceki gibi stabil oldu görülünce bir sonraki adıma geçilir. Sonuna kadar bu işlem tamamlandıktan sonra yukarıdaki tablo gibi değerler oluşmuş olur.

ENDÜSTRİYEL C<mark>İHAZL</mark>ARI , OTOMASYON



KOSOVA CAD. MERKEZ MAH. DOĞU SAN. SİT. BLOK 5 NO:4 YENİBOSNA/İST TEL: (212) 551 67 53 Pbx FAX: (212) 551 67 89 www.teknodinamik.com

www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249

Önemli !!!: Hız kalibrasyonu basamaklarını gerçekleştirirken makinenin kapasitesini aşabileceğinizden dolayı dikkat edilmeli yük bilgisi takip edilmelidir. Valf tuşunu kullanarak sistem boşaltılıp, tekrar baştan çalıştırılmasında sakınca yoktur. Tablonun kaldığı yerden devam edilebilir.

#### Hız Ayarı:

Ön yükleme hızı: Test cihazının N/mm2(MPa/s) birim cinsinden numuneye temas edip, ön yükleme değerine gelene kadar pistonun hareket hızıdır.

<u>Deney hızı:</u> N/mm2(MPa/s) birim cinsinden standartlara göre olan hız değeridir. Numuneye bağlı olarak değişir.

<u>Regülasyon</u>: Set edilen hız aralığında (yukarıda açıklanan deney hızı) deneyin sürdürülmesi sırasında otomatik olarak makinanın hızını N/s birim cinsinden arttıran ve azaltan parametredir.(İstenilen hızın altında ise makinanın hızını otomatik olarak azaltır veya arttırır.)

Regülasyon sınırı: test cihazının regülasyon limitini tayin eder bu limitten sonra herhangi bir regülasyon yapmaz.

<u>Hızlanma/yavaşla oranı:</u> test cihazının hızlanmaya karşı yavaşla oranın belirler. .1 seçildiğinde regülasyon sırasında hızlandığın değerin onda biri oranın yavaşla bilgisini üretir.

**Tolerans:** Standartta istenilen min ve max hız aralığı değeridir.

Ön yükleme: Numunenin yüzeyindeki pürüzleri düzeltene kadar uygulan kuvvettir. Numuneye bağlı olarak kırılma yükünün yüzde %5'ini geçmemelidir.

Zaman sabiti:Günümüz bilgisayarların hızlı çalışmasından dolayı bilgisayar programının elektronik cihazlar ile haberleşmeyi sağlamak için yapılan bir geçiktirme parametresidir. Zaman sabitini -1- olarak kaydediniz.

<u>Deney sonu gecikmesi:</u>Deneyi sonlandırmak için Toplam deney grafiğinin % lik cinsinden sonlanmaya başladığı sırada set edilen değere gelindiğinde deneyi sonlandırır. Mesala 10.000kgf de kırılan bir beton numunenin deneysonu geçiktirme parametresi %95 olarak set edildiğinde bu demek oluyor ki kırılma gerçekleşip aşağı doğru yani 9.500kgf değerine ulaşıldığında deney sonlandırılacaktır.

<u>Hız kalibrasyon tablosu:</u> Test cihazının yükleme hızı karakteristiğini lineerleştirmek için hız lineerizasyon tablosudur. Makineye göre üretici tarafından bir kereye mahsus ayarlanmalıdır. **Ayarlanan bu değerler kitapçığın arkasındaki notlar bölümüne kaydedilmelidir.** 



KOSOVA CAD. MERKEZ MAH. DOĞU SAN. SİT. BLOK 5 NO:4 YENİBOSNA/İST TEL: (212) 551 67 53 Pbx FAX: (212) 551 67 89

www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249

<u>Not:</u> hız parametrelerini C nin altına BAS\_SPD.DAT olarak kaydeder yedeğinin alınması daha sonra bilgisayar değişmesi vs. durumlarda tekrar hız kalibresi yapmanızı ortadan kaldırır.

**Durdurma limitleri:** Ayarladığınız bir yüke geldiğinde makineyi durdurur.

Başlangıçta max. Hızla Yükleme: Önyükleme hızı değerine, tabloda oluşan en yüksek hız değerini girebildiğiniz için makinenin hızı, numuneye olan temas mesafesinin fazla olmasından dolayı yavaş kalabilir. Daha uzun süre beklememek için bu seçenek aktif edilirse, sistemin çalışabileceği max. Hızla yükleyerek numuneye temas süresini azaltabilirsiniz.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249



Görünüm-/Yükleme Hızı Çizgileri/Izgara çizgileri/Grafik/TSE Simgesi: Ekran ve raporda görsellik ayarlarıdır. Izgara çizgileri grafik düzlemini eşit karelere böler. TSE simgesi ise TSE almış bir laboratuarın raporuna TSE belgesi olduğuna dair ibare ekler.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249



**Yükleme hızı çizgileri:** Hız ayarları menüsünde set edilen alt ve üst limit hızlarına bağlı olarak grafik düzlemi üzerinde kırmızı çizgiler ile yükleme aralığını gösterir.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249



**Bilgi Girişi:** Bilgi giriş formunu kullanarak deneyin künyesi için kullanılacak tanımlamaları bir kereye mahsus oluşturup kayıt edebiliriz. Daha sonra ekrandan kenarlarındaki küçük aşağı doğru okları kullanarak önümüze dökülen menüden seçebiliriz. Aynı bilgileri tekrar tekrar yazmamızı gerektirmez bize kolaylık ve hız kazandırır. Hangi tanımlamayı yapacak isek onun dairesini işaretleyip. Altta acılan satırlara gerekli bilgileri yazıp, kayıt edebiliriz. 100 adete kadar tanımlama yapılabilir.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249



Numune Tanımlama: Düzen menüsünün altında bahsedildiği gibi kullanıcı tanımlarını bu menüden yapabiliriz. 5 adet numune tanımlamaya izin vermektedir. Bu menüde tanımlayacağınız numunelerin fiziksel özelliklerine bağlı hesaplamaları kayıt edildikten sonra düzen menüsünde kullanıcı olarak gözüken ifadelerin yerini alacaktır. Veya numunenin fiziksel özelliklerini girdiğimiz hücrelerin bulunduğu ekranda Mouse sağ tuşlanarak açılacak menu yardımı ile hızlı ve kolay erişim sağlanabilir.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



#### **DENEY MENÜSÜ:**



Basınç Deneyi/Kesme Deneyi: Basınç ya da Kesme Deneylerinden yapılacak olan bu fonksiyondan seçilir.

**Yeni numune F1:** Numune bilgilerini girmeden önce yeni numune seçmeniz gerekmektedir . Bu fonksiyon sayesinde numunelerin otomatik olarak sıralanmasını sağlayacaktır.Bunu seçmediğiniz sürece bir sonraki deneye geçemeyeceksiniz.

**Deney Başlat F2:** Test cihazını çalıştırır. Kısa yol olarak grafiğin altındaki mavi sağa ok tuşu da kullanılabilir.

**Durdur F3:** Test cihazını durdurur. Herhangi bir uygunsuzluk durumunda durdurabilirsiniz. Kısa yol olarak grafiğin altındaki paralel iki sıralı mavi tuşu da kullanabilirsiniz.

**Devam Et F7:** Test cihazını durdurduktan sonra bir sonraki adımda devam ettirebilirsiniz.Kısa yol olarak grafiğin altındaki mavi sağa doğru iki ok tuşunu kullanabilirsiniz.

**Bitir:** Deneyin herhangi bir yerinde deney sonunu beklemeden deneyi sonlandırabilirsiniz.

**Deney İptal:** İsteğiniz herhangi bir deneyi karşınıza açılacak menüye numarasını yazarak iptal edip yerine yeni bir deney yapabilirsiniz.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



### **ARAÇLAR MENÜSÜ:**



**Ekranı sil:** Ekranda kalan istenmeyen grafik parçacıklarını veya grafiklerin tamamını siler.

**imleç:** Mause'un okunun grafik üzerinde hareket ettirerek ok üzerine gelen kuvvet ve mukavemet değerlerini üstteki göstergelerden görebiliriz. İmleci çalıştırmadan önce deney bilgilerinin olması gerekmektedir.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



#### KYS-1249

### YARDIM MENÜSÜ:



Programcı hakkında bilgi ve kısa yollar hakkında açıklamalar bulunmaktadır.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



#### **BASMA DENEYİ:**



Deney menüsünde Basma deneyi seçilerek, basma testleri ekranına girilir.




www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



#### **KESME DENEYİ:**




Deney menüsünden Kesme Deneyi seçilerek, kesme testleri ekranına girilir.



www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ





**Kesme Numune Tanımı:** Ekran Kesme Deneyindeyken düzen menüsünden yeni numune seçilir, yeni numune hazırlayın ekranı OK denerek geçilir ve Kesme numune boyutları ekranında, numunenin özellikleri girilir.



KOSOVA CAD. MERKEZ MAH. DOĞU SAN. SİT. BLOK 5 NO:4 YENİBOSNA/İST TEL: (212) 551 67 53 Pbx FAX: (212) 551 67 89

www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249

## **GRAFİK RAPORU:**




KOSOVA CAD. MERKEZ MAH.
DOĞU SAN. SİT. BLOK 5 NO:4 YENİBOSNA/İST

TEL: (212) 551 67 53 Pbx FAX: (212) 551 67 89

www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ







KOSOVA CAD. MERKEZ MAH. DOĞU SAN. SİT. BLOK 5 NO:4 YENİBOSNA/İST TEL: (212) 551 67 53 Pbx FAX: (212) 551 67 89

www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ

#### **GRUP SONUÇLARI RAPORU:**

Deneyleri Yapan

Kayıt yeri : C:\DOCUME~1\MUHASEBE\DESKTOP\B6507-1.TST

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

Operatör



KYS-1249

Onaylayan

Lab.Şefi

#### Firma Adı Laboratuar Basınç Dayanım raporu Rapor No : B6507-07 Rapor Tarihi : 06.08.2007 Numune Bilgileri: Yapı Sahibi İnşaat Adresi : MURAT BUDA-HULİSİ BULDUK Pafta: Parsel: Beton Cinsi Katkı : EVET Test Standardı Kull. Yer : 1. DİLATASYON -6,45 KOTU BODRUM KAT TAVAN Deney Sonuçları: Birim Ağır. Num. Yaşı Alınış Tarihi Test Tarihi Kırılma Yükü Mukavemet Beton Sıcak. Trans. No kg/dm3 gün 'C' 'C' Ağırlık 2.37 30/06/07 28/07/07 41.33 8010 3375 225 30/06/07 28/07/07 790 35.13 3375 225 35.19 225 3375 7950 2.36 30/06/07 28/07/07 792 36.87 30/06/07 28/07/07 830 3375 7860 2.33 38.07 2.39 30/06/07 28/07/07 3375 8075 225 3375. 7945 2.35 30/06/07 28/07/07 910 40.43 3375 7835 2.32 28 30/06/07 28/07/07 830 36.89 30/06/07 28/07/07 910 40.43 225 3375 8065 2.39 28 28/07/07 826 30/06/07 36.69 225 3375. 8010 2.37 28 30/06/07 28/07/07 893 39.7 225 3375 8035 2.38 28 10 225. 3375. 2.36 28 30/06/07 28/07/07 705 31.33 11 3375 8035 2.38 28 30/06/07 28/07/07 704 31.3 2.38 30/06/07 28/07/07 747 33.2 13 225 3375 8030 28 28 30/06/07 28/07/07 785 34.88 8080 2.39 225 3375 14 225 8050 2.39 30/06/07 28/07/07 883 39.25 15 3375 3375 7865 2.33 28 30/06/07 28/07/07 772 34 32 16 30/06/07 28/07/07 903 40.15 225 3375 7940 2.35 28 30/06/07 28/07/07 719 31.97 2.31 28 7810 18 225 3375 225 30/06/07 28/07/07 672 29.85 7900 3375 19 225 3375 30/06/07 28/07/07 895 39.77 20 Ortalama 818 36.34 Açıklamalar:



www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249

### **Beton Deney Raporu:**

# BETON BASINÇ DENEY RAPORU KAYIT DESKI

KAYIT NO: DESKTOP\B65

Firma Adi	DENEY TALEP EDEN MU			HAT BUDA-HULISI BULDUK			
NUMUNE KABI ÖLÇÜLERİ	NUMUNE.	ALANI	NUMUNE HAC	Mİ SLUM	P ORTAM	SICAKLIĞI	
150 x 150 x 150 mm	225 с	m2	3375 cm3				
PROJE BETON SINIFI	C25		Ada :	Paft	Pafta: F		
BETONUN DÖKÜLDÜĞÜ İNŞAAT ADRESİ							
BETONUN DÖKÜLDÜĞÜ YAPI ELEMANI	1. DÍLATASYON -6,45 KOTU BODRUM KAT TAVAN						
HAZIR BETON FİRMASI							
KATKI	EVET						
NUMUNE NO	1	2	3	4	5	6	
NUMUNE ALINMA TARİHİ	30/06/07	30/06/0	7 30/06/07	30/06/07	30/06/07	30/06/07	
BETON SICAKLIĞI	0	0	0	0	0	0	
NUMUNENİN ALINDIĞI TRANSMİKSER SIRA NO					10	E CAN	
TEST TARİHİ	28/07/07	28/07/0	7 28/07/07	28/07/07	28/07/07	28/07/07	
NUMUNE YAŞI (GÜN)	7	7	7	7	7	7	
BİRİM HACİM AĞIRLIĞI (gr/cm3)	2.37	2.35	2.36	2.33	2.39	2.35	
ORTALAMA BİRİM HACİM AĞIRLIĞI (gr/cm3)	2.4		2.4				
NUMUNE KIRILMA YÜKÜ (kN)	930.	790.4	791.8	829.7	856.5	909.8	
BASINÇ GERİLMESİ (N/mm2)	41.3	35.1	35.2	36.9	38.1	40.4	
ORTALAMA BASINÇ GERİLMESİ (N/mm2)	37.2			38.5			
ORTALAMA BASINÇ GERİLMESİ (15x30 standart silindir çinsinden N/mm2)	0 2			30.8			

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.

DENEY SORUMLUSU HAZIRLAYAN

TASDÍK EDEN



KOSOVA CAD. MERKEZ MAH. DOĞU SAN. SİT. BLOK 5 NO:4 YENİBOSNA/İST TEL: (212) 551 67 53 Pbx FAX: (212) 551 67 89

www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



KYS-1249

#### **NOTLAR:**



www.teknodinamik.com info@teknodinamik.com

VE B<mark>İLGİSA</mark>YAR SİS. SAN. VE DIŞ TİC. LTD ŞTİ



## <u>İLETİŞİM BİLGİLERİ</u>

TEKNODİNAMİK END. CİH. OTOM.BİLG.SİS.SAN. DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.



MERKEZ MAH. DOĞU SAN.SİT. 5.BLOK NO:4 YENİBOSNA/İSTANBUL



0 212 551 67 53 PBX

FAX: 0 212 551 67 89



www.teknodinamik.com

info@teknodinamik.com