D - 61 - 2017

플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침

2017. 11.

한국산업안전보건공단

### 안전보건기술지침의 개요

- O 작성자 : 전남대학교 화학공정안전센터 정창복 교수 전남대학교 화학공정안전센터 마병철 교수
- O 제·개정 경과
  - 2017년 11월 화학안전분야 제정위원회 심의(제정)
- O 관련 규격 및 자료
  - API RP 520, "Sizing, Selection, and Installation of Pressure relieving Devices in Refineries". 2014
  - API STD 521, "Pressure relieving and Depressuring Systems", 2014
- O 기술지침의 적용 및 문의
  - 이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지 (www.kosha.or.kr)의 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.
  - 동 지침 내에서 인용된 관련규격 및 자료, 법규 등에 관하여 최근 교정본이 있을 경우에는 해당 개정본의 내용을 참고하시기 바랍니다.

공표일자 : 2017년 11월 27일

제 정 자 : 한국산업안전보건공단 이사장

D - 61 - 2017

# 플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관한 기술지침

### 1. 목적

이 지침은 플레어팁 등으로부터 공기가 유입되어 역화가 일어나는 것을 방지하기 위하여 설치하는 플레어시스템의 역화방지설비 설계 및 설치에 관하여 필요한 사항을 제시하는데 그 목적이 있다.

### 2. 적용범위

이 지침은 플레어스택 상부 및 플레어 헤더로 부터 공기가 유입되어 화염 등이 역화되는 것을 방지하기 위하여 설치하는 역화방지설비에 적용한다.

### 3. 정의

- (1) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
  - (가) "플레어시스템 (Flare System)"이라 함은 안전밸브 등에서 방출되는 물질을 모아 플레어스택에서 소각시켜 대기 중으로 방출하는 데 필요한 일체의 설비를 말하며 플레어헤더, 녹아웃드럼, 액체 밀봉드럼 및 플레어스택 등과 같은 설비를 포함한다.
  - (나) "플레어스택 (Flare stack)"이라 함은 플레어시스템 중 스택형식의 소각탑으로서 스택지지대, 플레어팁, 파이롯버너 및 점화장치 등으로 구성된 설비 일체를 말한다.
  - (다) "플레어헤더 (Flare header)"라 함은 안전밸브 등에서 배출된 가스 및 액체를 그룹별로 모아서 플레어스택으로 보내기 위하여 설치되는 주배관을 말한다.
  - (라) "액체 밀봉드럼 (Liquid seal drum)"이라 함은 플레어스택의 화염이 플레어시스템으로 거꾸로 전파되는 것을 방지하거나 또는 플레어헤더에 약간의 진공이 형성되는 경우 플레어스택으로부터 공기가 빨려 들어가는 것을 방지하기 위하여

## D - 61 - 2017

설치한 설비를 말한다.

- (마) "플레어팁 (Flare tip)"이라 함은 플레어스택의 최상부에 설치되어 플레어 가스를 화염과 함께 직접 연소시키는 설비를 말한다.
- (바) "건식실 (Dry seal)"이라 함은 플레어스택 내로 공기가 유입되는 것을 방지하기 위해 연속적으로 주입되는 퍼지 가스의 양을 줄이기 위해 플레어팁 또는 그 하부에 설치하는 설비를 말하며 그 구조에 따라 몰레큘러실, 벨로시티실로 구분된다.
- (사) "몰레큘러실 (Molecular seal)"이라 함은 퍼지 가스와 공기의 분자량 차이를 이용하여 플레어스택 내로 공기가 유입되는 것을 방지하는 설비를 말한다.
- (아) "벨로시티실 (Velocity seal)"이라 함은 방해판을 이용하여 공기가 벽면을 통해 시스템 내로 들어오지 못하게 하고 퍼지가스 흐름과 함께 스택 외부로 배출되도록 하는 설비를 말한다.
- (자) "플레어가스 회수시스템 (Flare gas recovery system)"이라 함은 배출되는 플레어가스의 일부를 회수하여 플레어링 (flaring)되는 가스의 양을 줄이고, 연료가스 등으로 재사용하기 위해 설치하는 일체의 설비를 말한다.
- (차) "단계식 플레어 (Staged flare)"라 함은 플레어가스 유량에 따라 단계적으로 운영되는 둘 이상의 플레어시스템을 말한다.
- (2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 산업안전보건법, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 정의하는 바에 따른다.

# 4. 역화방지설비의 구성 및 종류

- 4.1 플레어시스템의 역화방지설비의 구성
  - (1) 액체 밀봉드럼(Liquid seal drum)
  - (2) 건식실(Dry seal)

D - 61 - 2017

- (3) 퍼지시스템(Purge system)
- 4.2 역화방지설비의 종류 및 특징
- 4.2.1 액체 밀봉드럼 (Liquid seal drum)
  - (1) 액체 밀봉드럼은 플레어헤더의 토출배관, 드럼, 폐수 처리설비, 액체 공급 배관 등으로 구성되어 있다.
  - (2) 액체 밀봉드럼은 형태에 따라 수직 밀봉드럼과 수평 밀봉드럼으로 구분할 수 있다.
  - (3) 밀봉액은 주로 물을 사용하지만 다른 유체도 사용 가능하며 이때에는 액체의 동결, 액체의 인화성과 반응성을 고려하여 설계하여야 한다.
  - (4) 밀봉액의 비말동반을 방지하기 위하여 드럼 내에 충분한 공간을 유지하여야 한다.
  - (5) 플레어헤더 내에서 형성되는 진공으로 밀봉상태가 파괴되지 않도록 액체 밀봉드럼 의 부피와 밀봉배관의 밀봉 높이는 충분히 커야 한다.
  - (6) 매우 낮은 온도의 유체가 안전밸브 등으로부터 방출되어 액체 밀봉드럼으로 유입되는 경우에는 밀봉액체 동결 등을 고려하여야 한다.
  - (7) 동결로 관이 막힐 위험이 있는 경우에는 글리콜-물 혼합물과 같은 빙점이 낮은 물질을 밀봉액으로 사용하거나 온도를 감지하여 밀봉액체를 가열 또는 배출시키 는 방법 등의 동결방지조치를 하여야한다.

# 4.2.2 건식실(Dry seal)

- (1) 건식실은 몰레큘러실(Molecular seal)과 벨로시티실(Velocity seal)로 구분된다.
- (2) 부식성 물질, 연소 생성물, 물의 동결, 내화물 잔해 등으로 몰레큘러실이 막히는 것을 방지하기 위하여 배수구를 항시 개방 상태로 유지하고, 추운 날씨에서는 동결 방지를 위한 수단을 고려하여야 한다.

D - 61 - 2017

- (3) 벨로시티실을 통과하는 플레어가스에 수소나 에틸렌과 같이 폭발 위험성이 높은 가스가 포함되어 있을 경우에는 폭발을 방지하기 위해 퍼지 가스의 속도를 높여 주어야 한다.
- (4) 건식실은 플레어시스템으로 주입하는 퍼지가스 주입량을 줄이는 것이 목적으로 그 자체가 역화를 방지할 수는 없으므로 액체 밀봉드럼 등 이에 대한 대안을 고려하여야 한다.

# 5. 액체 밀봉드럼의 설계

### 5.1 액체 밀봉드럼의 높이

- (1) 플레어헤더에 진공이 형성되는 경우 밀봉액이 플레어헤더로 역류되어 밀봉상태가 파괴되는 것을 방지할 수 있도록 밀봉되는 배관의 끝단 또는 관 끝의 V자 홈의 최상부로부터 플레어헤더의 수평바닥까지의 높이는 수직으로 최소한 3m 이상을 유지하여야 한다.
- (2) 밀봉액에 잠기는 플레어헤더의 밀봉높이(h)는 플레어헤더의 출구 측 배압(P)을 이용하여 다음과 같이 산출한다.

$$h = \frac{102P}{\rho_L}$$
 -----(1)


여기서 h : 밀봉높이(m)

P : 플레어헤더의 출구 측에서의 압력(kPa·G)

 $ho_L$  : 밀봉액체밀도 $(kg/m^3)$   $\rho_V$  : 밀봉액체밀도 $(kg/m^3)$ 

(3) 액체 밀봉드럼에서 폐수처리장으로 배출되는 밀봉액 배수 배관의 높이는 최소한 밀봉드럼의 운전압력을 수두로 환산한 값의 1.75배가 되도록 하며 <그림 1>과 같이 설계 및 설치할 수 있다.

D - 61 - 2017



주: 처리설비로 가는 밀봉배관의 높이는 최소한 밀봉드럼 최대운전압력의 1.75배가 되도록 설계한다.

<그림 1> 액체 밀봉드럼의 설계·설치 예

### 5.2 액체 밀봉드럼의 설계압력

- (1) 내부 폭발을 고려하여 설계압력은 최소한 3.5 kg<sub>f</sub>/cm<sup>2</sup>·G 이상을 유지하여야 한다.
- (2) 가스가 실(seal)을 통과하기 시작하는 플레어헤더의 압력은 액체 밀봉의 목적에 따라 50~3,050 mmH<sub>2</sub>O (0.005~0.305 kg<sub>f</sub>/cm<sup>2</sup>·G) 범위, 또는 그 이상으로 적용이 가능하다. 일반적인 밀봉 깊이는 다음 <표 1>과 같다.

<표 1> 액체 밀봉 목적에 따른 전형적인 밀봉깊이

액체 밀봉 목적	밀봉깊이(mm)
일반 플레어시스템	150
플레어가스 회수 시스템	700 ~ 1,400
단계식 플레어	1,400 ~ 3,500


KOSHA GUIDE

D - 61 - 2017

5.3 액체 밀봉드럼의 용량 산정

액체 밀봉드럼의 용량은 증기가 최대로 방출될 때를 기준으로 산출하여야 한다.

- (1) 플레어가스 유량의 급격한 증가로 인한 맥동을 방지하기 위해 액체 밀봉드럼의 지름은 밀봉드럼으로 인입되는 플레어헤더 지름의 2배 이상이어야 하며 길이는 밀봉드럼 지름의 3배로 한다.
- (2) 수직밀봉드럼의 구조에 대한 예시는 <그림 2>와 같으며, 기/액의 원활한 분리를 위하여 밀봉 액면으로부터 증기 공간까지의 수직높이는 밀봉드럼 지름의 0.5~1배가 되도록 하여야 하며 수직높이는 최소한 1m가 유지되도록 설계한다.



<그림 2> 수직밀봉드럼의 구조

# D - 61 - 2017

(3) 수직 밀봉드럼에 요구되는 최소 지름(D)은 다음과 같이 산출한다.

$$D = d\sqrt{\left(\frac{H}{h} + 1\right)} \qquad -----(2)$$

여기서 D : 드럼의 지름(m)

d : 밀봉배관 직경(m)

H : 지정된 진공의 밀봉에 필요한 밀봉액의 깊이(m)

h : 밀봉높이(m)

(4) 수평 밀봉드럼의 경우, 최소 액체 표면적은 밀봉드럼으로 인입되는 플레어헤더 단면적의 3배 이상이어야 한다.

(5) 수평 밀봉드럼은 드럼의 길이(L)를 조절하여 밀봉액 부피를 조절할 수 있다. 수평 밀봉드럼에 요구되는 최소 길이(L)는 다음과 같이 산출한다.

$$L \cdot w = \frac{\pi}{4} d^2 \frac{H}{h} \qquad -----(3)$$

여기서 L : 액면의 길이(m)

w : 액면의 폭(m)

d : 밀봉배관 직경(m)

H : 지정된 진공의 밀봉에 필요한 밀봉액의 깊이(m)

h : 밀봉높이(m)

# 6. 플레어시스템의 역화방지설비 설치

### 6.1 액체 밀봉드럼의 설치

- (1) 액체 밀봉드럼은 플레어시스템 내에 양압을 유지시켜 외부로부터 공기가 유입되어 역화가 일어나는 것을 방지하기 위하여 설치한다. 특히, 엘리베이트 스택의경우 높이에 따른 영향으로 시스템 내부에 부압이 발생되므로, 이를 방지하기위하여 반드시 설치하여야 한다.
- (2) 플레어가스 회수 시스템을 사용하는 경우, 플레어량이 적은 경우에 회수 등으로


#### D - 61 - 2017

인하여 플레어헤더 내 음압이 형성될 수 있고, 플레어회수 시스템의 운전압력이 플레어헤더의 배압으로 작용할 수 있으므로 액체 밀봉드럼을 통해 회수 시스템 에 연결하여야 한다.


(3) 액체 밀봉드럼은 주 녹아웃드럼과 플레어스택 사이에 위치하되, 가능한 한 플레어스택 하부 가까이에 함께 설치한다. 다만, 액체 밀봉드럼이 플레어스택 자체의 일부분으로 설계되는 경우에는 플레어스택의 하부에 설치한다.

#### 6.2 건식실의 설치

- (1) 건식실은 시스템 내로 공기유입을 방지하기 위한 퍼지가스의 양을 최소화하기 위해 설치하는 것으로 플레어팁 바로 밑 또는 멀리 떨어지지 않은 위치에 설치하다.
- (2) 몰레큘러실은 퍼지 가스와 공기의 분자량 차이를 이용하는 원리이며, 플레어팁으로 향하는 가스의 흐름을 <그림 3>과 같이 두 번 변하게 만들어 분자량이 높은 가스 등은 하단부에 체류하고 분자량이 낮은 가스 등은 상단부에 체류하면서 공기등이 플레어스택 내부로 침투하지 못하도록 방지하는 구조로 되어 있다.
- (3) 몰레큘러실의 내부에 액체가 축적될 수 있으므로 배출할 수 있는 시설(Drain)을 갖추어야 하며, 보통 액체 밀봉드럼으로 연결되도록 한다.
- (4) 몰레큘러실을 설치한 경우, 플레어팁을 통과하는 퍼지가스의 속도를 10.8 m/hr (0.003 m/s)까지 낮출 수 있고, 장치하부에서의 산소 농도를 0.1 % 미만으로 유지할 수 있다.
- (5) 벨로시티 실은 원추형 방해판을 이용하여 공기를 벽으로부터 분리시켜 퍼지 가스 흐름과 함께 탑 외부로 배출시키는 설비로 <그림 4>와 같은 구조로 되어 있다.
- (6) 벨로시티 실의 방해판에 액체가 축적되면 부식이나 동결의 위험이 있으므로 판에 구멍을 내어 액체가 배출되도록 해야 한다.
- (7) 벨로시티 실을 설치한 경우, 플레어팁을 통과하는 퍼지가스의 속도를 21.6 m/hr (0.006 m/s)내지 43.2 m/hr(0.012 m/s)까지 낮출 수 있고, 장치하부에서의 산소 농도를 4~8%로 유지할 수 있다.



<그림 3> 몰레큘러실의 구조



<그림 4> 벨로시티 실의 구조

D - 61 - 2017

# 7. 플레어헤더의 봉입 및 퍼지가스

#### 7.1 플레어헤더의 봉입

- (1) 플레어시스템 내에서의 역화 및 공기가 혼입되는 것을 방지하기 위해 불활성 가스 등으로 플레어헤더를 봉입해야 한다.
- (2) 플레어헤더의 봉입은 질소 등 불활성가스를 사용하는 것을 원칙으로 하며 연료 가스를 사용할 경우에는 공기보다 가벼운 가스로서 폭발범위에 들지 않도록 하여야 한다.

### 7.2 공기의 혼합 가능 조건

- (1) 가스가 공기보다 가벼운 경우 스택 하단부가 대기압 이하일 때
- (2) 더운 가스의 방출 후 헤더 내의 증기가 냉각 응축할 때
- (3) 자연통풍식의 스택인 경우 플랜지 및 접속 부위

### 7.3 퍼지가스의 연속 주입

- (1) 역화 및 공기의 혼입을 방지하기 위한 퍼지가스 주입배관 위치와 특징은 다음과 같다.
  - (가) 플레어스택 상부와 가까운 위치에서 퍼지가스를 주입해 하는 경우에는 건식실 등의 설치유무에 따라 연속으로 주입해야 하는 퍼지의 양이 다르다.
  - (나) 주 배관 말단에 설치하는 경우에는 유량조절 등을 위해서 오리피스 또는 로터 미터 등과 같은 유량장치 등을 사용한다.
  - (다) 공정과 연결된 서브헤더 말단 혹은 시운전(Start-Up)시 서브헤더 등에 퍼지 가스를 흘려보내 폭발 등을 예방해야 한다.
- (2) 스팀 또는 응축성 가스는 퍼지가스로 부적합하다.

### D - 61 - 2017

- (3) 고정 오리피스, 로터미터 등을 사용하여 퍼지가스 주입속도를 제어할 수 있다.
- (4) 다음과 같은 상황에서는 식 (4), (5)의 계산 값보다 더 큰 퍼지속도가 요구될 수 있다.
  - (가) 운전을 개시할 때, 산소가 전혀 없어야 하거나 혹은 산소 농도가 매우 낮은 조건에서 플레어링을 해야 하는 경우
  - (나) 태양열에 의해 가열된 헤더가 비바람에 의해 냉각되어 음압 등이 형성되는 경우
  - (다) 고온의 응축성 가스를 플레어헤더로 방출하는 경우
- (라) 쉽게 폭발하거나 넓은 폭발한계를 갖는 화합물을 상당량 포함한 흐름이 방출 되는 경우

### 7.4 플레어스택 퍼지가스 주입

(1) 건식실이 설치되어 있지 않은 경우, 플레어스택 상부와 액체 밀봉드럼 사이에 퍼지가스를 주입하여야 하며, 공기보다 가벼운 퍼지가스의 주입유량을 다음과 같이 산출할 수 있다.

$$Q = 190.8D^{3.46} \frac{1}{y} ln(\frac{20.9}{O_2}) (\sum_{i=0}^{n} C_i^{0.65} K_i) \qquad -----(4)$$

여기서 Q : 퍼지가스 주입유량(m³/hr)

D : 플레어스택의 지름(m)

y : 산소의 농도가 예측되는 스택의 깊이

O<sub>2</sub> : 산소 농도(Volume%)

C; : 구성성분 i의 농도(Volume%)

K; : 구성성분 i의 상수

대표적인 성분별  $K_i$  값은 <표 3>과 같다.

<표 3> 구성성분 i의 상수(Ki) 값

구성성분	$K_{i}$
수소	5.783
헬륨	5.078
메탄	2.328
질소(바람이 없는 경우)	1.067
질소(약 7 m/s 바람이 있는 경우)	1.707
에탄	-1.067
프로판	-2.651
이산화탄소	-2.651
$C_{4+}$	-6.586

(2) 일반적 기준인 플레어스택의 7.62 m 깊이에서 산소 농도를 6%로 제한할 때의 퍼지가스의 주입유량은 다음과 같이 산출할 수 있다.

$$Q = 31.25D^{3.46} \left(\sum_{i=1}^{n} C_{i}^{0.65} K_{i}\right) \qquad ------(5)$$

(3) 공기보다 무거운 퍼지가스의 경우, 질소의  $K_i$  값을 사용한다.

### 7.5 플레어헤더 퍼지가스 주입

- (1) 운전 시 플레어헤더에서 뜨거운 가스가 통과한 후 대기냉각 또는 빠른 가스의 냉각 등으로 가스수축이 발생할 수 있고 이로 인하여 음압이 형성되어 가스켓 등으로 외부산소가 유입될 수 있다.
- (2) 수축된 부피만큼 퍼지가스를 주입하여 음압 발생에 따른 산소유입을 방지하여야 한다.
- (3) 퍼지가스는 헤더 말단 등에서 공급하며 고정 오리피스 방식, 압력 또는 온도변화와 연동되는 컨트롤밸브 방식 및 두 가지 방법의 혼합방식 등을 사용하여 공급한다.
- (4) 퍼지가스 양은 다음과 같이 감소된 플레어가스 체적의 부피에 해당한다. 이 경우,

D - 61 - 2017

시간당 온도변화는 플레어가스가 배관에 정체한 상태에서 대기와의 열전달로 인해하강하는 온도속도이며 열전달(전도, 대류, 복사 등)을 고려하여 결정하여야 한다.

$$\Delta V_{shrinkage} = V_{flare\ header} \times \frac{\Delta T_{gas}}{T_{gas-abs}} \quad ------(6)$$

여기서  $\Delta V_{shrikage}$  : 감소된 플레어헤더의 부피( $m^3/s$ )

 $V_{flare\ header}$  : 플레어헤더의 부피 $(m^3)$ 

 $\Delta T_{gas}$  : 플레어가스의 온도변화 속도 $(\mathbb{C}/s)$ 

Tgas-abs : 플레어가스의 온도(℃)