D-52-2013

배관계통의 공정설계에 관한 기술지침

2013. 6.

한국산업안전보건공단

## 안전보건기술지침의 개요

- O 작성자: 이창규
- Ο 제정 경과
  - 2013년 6월 화학안전분야 제정위원회 심의(제정)
- O 관련 규격 및 자료
  - CCPS, "Guideline for Engineering Design for Process Safety", 1993
  - Chemical Engineering Magazine, "Process Piping Systems", McGraw Hill Pub. Co., USA, 1980,
  - ASME Code B31.3, "Chemical Plant and Petroleum Refinery Piping"
  - CCPS, "Guideline for Design Solution for Process Equipment Failure", 1994
- O 기술지침의 적용 및 문의

이 기술지침에 대한 의견 또는 문의는 한국산업안전보건공단 홈페이지 안전보건기술지침 소관 분야별 문의처 안내를 참고하시기 바랍니다.

공표일자: 2013년 7월 19일

제 정 자: 한국산업안전보건공단 이사장

D-52-2013

# 배관계통의 공정설계에 관한 기술지침

## 1. 목적

이 지침은 사업장에서 화학설비 및 부속설비의 배관을 안전하게 설계하는 데 필요한 사항을 제공하는 데 그 목적이 있다.

## 2. 적용범위

이 지침은 탄화수소, 가스, 증기, 물, 공기 및 인화성 액체를 이송하는 공정배관 및 유틸리티 배관에 적용한다.

## 3. 정의

- (1) 이 지침에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.
  - (가) "인화성 유체"라 함은 산업안전보건기준에 관한 규칙 <별표 1>에서 규정하는 인화성 액체와 인화성 가스를 말한다.
  - (나) "독성물질"이라 함은 산업안전보건기준에 관한 규칙 <별표 1>에서 규정하는 급성독성물질을 말한다.
  - (다) "딥배관 (Dip pipe)"이라 함은 인입배관의 출구를 액체가 있는 바닥까지 설치하는 배관을 말한다.
  - (라) "데드맨 (Deadman)"이라 함은 손을 떼면 동력이 멈추는 등의 비상제어장치를 말한다.
  - (마) "데드엔드 (Deadend)"라 함은 배관에 캡이나 블라인드 플랜지로 막았거나 드레인 밸브 전단의 배관과 같이 유체가 흐름이 없고 정체되어 있는 배관을 말한다.
  - (바) "열 트레이싱 (Heat Tracing)"이라 함은 배관내의 유체가 응고하거나 얼지 않 도록 수증기 코일이나 전기히터로 배관을 감아서 온도를 유지하는 것을 말한

D-52-2013

다.

(2) 기타 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별한 규정이 있는 주요 물질의 경우를 제외하고는 「산업안전보건법」, 같은 법 시행령, 같은 법 시행규칙 및 「산업 안전보건기준에 관한 규칙」에서 정의하는 바에 의한다.

## 4. 공정서비스의 범위

- (1) 배관계통의 안전과 운전에 영향을 미치는 매개변수(Parameter)는 다음과 같다.
  - (가) 유체의 화학반응, 압력, 온도, 유속, 점도, 밀도, 비중, 오염물질, 촉매 및 수압시 험을 위한 물
  - (나) 층류, 난류 또는 2상 흐름(Two phase flow) 등 흐름의 형태
  - (다) 수평, 수직 또는 경사 등 배관의 방향
  - (라) 밸브의 스템, 핸드휠 및 조작자의 방향
  - (마) 부주의한 잠금이나 열팽창에 의한 과압과 같은 예상되는 국부적인 조건들
- (2) 입자상 물질들은 밸브 시트가 새는 원인이 될 수 있고, 밸브의 시트나 디스크에 손상을 줄 수 있으며, 오염물질들은 배관의 부식과 마모의 원인이 될 수 있다.
- (3) 유체의 전이(Fluid transients)는 다음 예와 같이 시스템이 시작되거나 정지 유량이 증가하거나 감소하거나 열적 조건의 변화가 있을 때 일어난다.
  - (가) 안전밸브, 체크밸브 및 빠르게 동작하는 유량조절밸브와 차단밸브의 경우
  - (나) 유체의 전이를 예방하기 위해서는 배관에 힘과 모멘트를 줄 수 있는 지를 설계 시 고려한다.

## 5. 재료의 사용 제한

- (1) 주연철(Ductile iron)은 -29 ℃ 이하 또는 343 ℃ 이상의 온도에서 압력이 있는 곳에 사용해서는 안 된다. 다만, 오스테나이트계 주철은 저온에서 사용할 수 있다.
- (2) A571 스테인리스강은 -196 °C 이하의 온도에서 사용할 수 없다.

#### D-52-2013

- (3) 주철(Cast iron)은 온도가 149 ℃이상이거나 게이지압력이 1.03 MPa 이상에서 탄화수소나 다른 인화성 유체를 사용하는 공정지역에서는 사용할 수 없으며, 다른 지역에서는 2.76 MPa 이상에서 사용할 수 없다.
- (4) 가단주철(Malleable iron) 은 -29 °C 이하 또는 343 °C 이상의 온도에서는 어느 유체에도 사용할 수 없고, 인화성 유체의 경우에는 온도가 149 °C 이상이거나 게이지 압력이 2.76 MPa 이상에서 사용할 수 없다.
- (5) 고함유 실리콘 철(14.5% Si)은 인화성 유체에 사용할 수 없다.
- (6) 납과 주석 및 이들의 합금은 인화성 유체에 사용할 수 없다.

## 6. 유속의 제한

- 6.1 부식, 마모 및 진동 방지
- 6.1.1 액체의 유속 제한
  - (1) 탄소 및 스테인리스강 관의 경우 산이나 알칼리 모두 어느 속도 이상이 되면 부식이나 마모의 원인이 된다.
  - (2) NaOH 및 KOH 수용액과 NaOH 및 KOH가 5% 이상 함유된 탄화수소 혼합물 등 알칼리는 1.2 m/s 이하이어야 한다.
  - (3) 80 wt% 이상인 황산이나 5 vol% 이상인 황산 혼합물 등 농황산은 1.2 m/s 이하이 어야 한다.
  - (4) 1 vol% 이상 페놀이 포함된 물은 0.9 m/s 이하이어야 한다.
  - (5) MEA 및 DEA 와 같은 아민 수용액은 3 m/s이하이어야 한다.
  - (6) 플라스틱이나 고무라이닝 관은 심한 마모를 피하기 위하여 3 m/s이하이어야 한다.
  - (7) 고형물이 포함된 슬러리와 같은 경우는 1.5 m/s 이하이어야 한다.
  - (8) 부식이나 마모가 없는 대부분의 액체는 6 m/s 이하이어야 한다.

## 6.1.2 증기 및 가스

D-52-2013

(1) 순수한 증기나 가스는 마모의 문제가 없으며, 보통 다음 식으로 부터 구한다.

$$V = \frac{25}{\sqrt{\rho_G}} \qquad \dots \dots (1)$$

여기서, V; 유속(m/s),

 $\rho_C$ ; 가스 또는 증기의 밀도(kg/m³)

- 6.1.3 습한 증기는 마모를 일으킬 수 있으므로, 페놀의 습한 증기(Wet vapor)는 18 m/s 이하이고, 습한 배기(Wet exhaust)는 135 m/s 이하로 한다.
- 6.1.4 증기와 액체혼합물

환형(Annular)에서 고속의 유체이거나 또는 미스트 영역(Regimes)에서 운전되는 공정라인과 같은 2상계에서는 마모가 일어날 수 있다. 이 경우에는 4 종류의 관계식들이 있다.

(가) 관 경 150A 이상 ; 
$$\frac{\rho_{av}V_m}{1,900} \leq 4 \cdots (2)$$

관 경 100A ; 
$$\frac{\rho_{av}V_m}{1.900} \leq 3.5 \cdots (3)$$

관 경 80A ; 
$$\frac{\rho_{av}V_m}{1.900} \le 3 \cdots (4)$$

(나) 모든 관 경 ; 
$$\rho_{av}V_m^3$$
 ≤ 20,390 ······(5)

(다) 모든 관 경 ; 
$$V_m \sqrt{\rho_{av}} \leq 8.0 \cdots$$
 (6)

여기서,  $V_m$  ; 혼합물의 유속(m/s),

 $ho_{av}$  ; 혼합물의 평균 밀도(kg/m³)

(라) 모든 관 경 
$$; \quad V_m \leq \, \frac{40}{\rho_h} \ \, 8.0 \quad \cdots \cdots \ \, (7)$$

여기서,  $ho_h = 
ho_L \lambda + 
ho_G (1-\lambda)$  ; 균일 혼합물의 밀도(kg/m³)

$$\lambda = \frac{Q_L}{Q_L + Q_G}$$
 ,  $\rho_L$  및  $\rho_G$  ; 액체 및 기체의 밀도 $(kg/m^3)$ 

Q; 유량 $(m^3/s)$ 

D-52-2013

## 6.2 정전기 발생 방지

- (1) 전도도가 50 pS/m 보다 작고, 물과 비혼합성 액체인 경우에는 유속을 2 m/s 이하로 설계한다.
- (2) 인화성 액체를 탱크 등에 초기에 주입하는 경우에는 유속을 1 m/s 이하로 한다.
- (3) 기타 정전기 발생억제조치는 KOSHA Guide, "화학설비 및 부속설비에서 정전기 의 계측·제어에 관한 기술지침"을 참조한다.

## 6.3 소음의 발생 방지

- (1) 액체의 유속을 10 m/s 이하로 한다.
- (2) 가스 및 증기 ;  $V \leq \frac{25}{\sqrt{\rho}}$

여기서, V ; 유속(m/s)

ρ ; 밀도(kg/m³)

## 7. 밸브의 선정 등

- 7.1 설계 시 일반적인 고려 사항
  - (1) 안전한 밸브의 선정과 설치를 위하여 일반사양을 작성한다.
  - (2) 밸브는 개·폐 (On/off), 조절(Throttling) 및 역류방지 등의 기능, 압력손실과 밸브의 허용 누수량에 따라 게이트, 볼, 글로브, 니들, 콕, 버터플라이 및 다이야프람 등형식을 선정하며, <부록 1>의 밸브 선정을 위한 가이드를 참조한다.
    - (가) 개·폐(On/off) 밸브: 게이트 밸브, 플러그 밸브 및 볼밸브
    - (나) 조절 밸브: 글로브 밸브, 버터플라이 밸브, 다이야프램 밸브 및 핀치밸브
    - (다) 역지 밸브: 체크밸브
    - (라) 혼합 밸브 : 자동조절밸브 및 솔레노이드 등 계기와 연동되는 밸브

#### D-52-2013

- (3) 게이트밸브의 스템이나 버터플라이, 플러그와 볼밸브의 1/4 개도(Quarter turn)와 같이 밸브가 열리고 닫침을 시각적으로 알 수 있도록 하는 것이 안전상 도움이 되며, 필요한 경우에는 꼬리표를 제작하여 부착한다.
- (4) 화학물질의 종류, 상, 온도, 압력 및 유량 등 공정유체의 조건에 적합하여야 하며, 압력-온도 등급, 연결방법과 부식, 마모 및 온도 스트레스 등을 고려하여 밸브의 몸체와 부속품의 재질을 결정한다.

## 7.2 자동조절밸브의 고장모드(Failure mode)

배관 및 계장도(P&ID) 및 밸브의 사양에 다음의 고장 모드 중 하나를 명기하여야 한다.

- (가) 고장 시 열림(Fail open)
- (나) 고장 시 닫힘(Fail close)
- (다) 고장 시 상태로 있음(Fail in place)

## 7.3 긴급차단밸브(Emergency isolation valve)

- (1) 긴급차단밸브는 인화성 유체 또는 독성물질의 대량 손실을 막기 위하여 설치한다.
- (2) 대량의 누출이 우려되는 곳은 펌프 주변, 드레인 포인트 및 호스 연결부 등이 있다.
- (3) 설치위치 등에 대해서는 KOSHA Guide, "긴급차단밸브 설치에 관한 기술 지침"을 참조한다.

## 8. 배관 시스템 설계시 주요 체크리스트

## 8.1 배관

- (1) 모든 배관에서 취급할 HCN 이나 질소 등 독성 또는 치사 물질들은 파악되었는 가?
- (2) 폭연이나 폭굉을 위한 설계가 필요한 배관이 있는가?

#### D-52-2013

- (3) 가성소다와 같은 막힐 우려가 있는 배관의 넘침 배관(Overflow line)을 감시할 필요가 있는가?
- (4) 유체를 이송하는 데 적절한 재질을 선정하였는가? 예를 들어, 암모니아를 취급하는 곳에서 구리 그리고 염화벤질을 취급하는 곳에 구리나 철을 사용하지 않는 것과 같이 구조상 문제가 될 수 있는 재료를 피하였는가?
- (5) 열에 민감한 물질이나 반응성 물질을 취급하는 펌프를 위해 고온이 되면 정지하도 록 조치를 하였는가?
- (6) 염소와 같이 유해한 액체의 열팽창에 대비하여 안전밸브 대신 서지드럼을 두었는 가?
- (7) 기계적 교반이 이루어지지 않아서 위험한 조건이 되는 경우를 대비하여 비상교반 이나 딥배관(Dip pipe)을 설치하였는가?
- (8) 설비의 가동이 정지되었을 때 배관 안에 있는 물질을 배출시킬 수 있도록 구멍 (Weep hole)을 두었는가?
- (9) 조작자의 부주의로 인화성 물질이나 매우 유해한 물질이 펌프 다음의 용기에서 넘 쳐흐르는 것을 예방하기 위해 펌프 기동 스위치 스테이션에 데드맨을 설치하였는 가?
- (10) 다른 지역에서 공정지역으로 인화성 물질을 이송하는 펌프를 원격으로 정지시킬 필요가 있는가?
- (11) 보일러의 물 공급 배관의 레귤레이터와 같이 열 방출을 위해 보온을 하지 않는 배관이 있는가?
- (12) 위험물질 취급배관에는 적절한 가스킷의 형식과 재질을 사용하였는가?

## 8.2 밸브

- (1) 플라스틱 공기튜브를 사용한 자동조절밸브들은 화재시를 대비하여 고장시 닫침 형식으로 선정하여야 하는 밸브가 있는가?
- (2) 멀리 떨어져서 운전되는 밸브로서 비상시에 수동으로 열거나 닫아야 하는 밸브인가?
- (3) 암모니아, 염소 및 고압가스 시스템에 과유량 체크밸브(Excess flow check valve)

#### D-52-2013

를 설치하였는가?

- (4) 열팽창으로 인한 과압을 대비하기 위하여 버터플라이 밸브에 구멍을 냈는가? 구멍을 낼 수 없다면 안전밸브를 설치하였는가?
- (5) 고압, 인화성 물질 또는 독성물질을 취급하는 시료채취 밸브에 조작자가 무능력하 게 되었을 때 물질이 계속해서 흘러 나가지 않도록 스프링에 의해 잠기는 데드맨 을 두었는가?
- (6) 제어가 불가능한 반응을 멈추게 하거나 내부의 소방 능력을 높이기 위해 수동으로 기동시키는 물소화(Flush or quench) 시스템이 있는가?
- (7) 정비기간 중에 공기로 기동되는 밸브들은 잠금장치를 하거나 기능을 제거하는가?
- (8) 전기나 계장용 공기와 같은 유틸리티의 공급이 중단되었을 때 자동조절밸브가 페일 세이프(Fail safe)한지에 대한 공정위험성 평가를 실시하였는가?
- (9) 탱크차나 트럭하역 배관에 배관이 연결되지 않은 경우와 배관 연결을 분리하고자할 때 잠기는 밸브를 설치하였는가?
- (10) 냉수, 계기용 및 예비펌프 주변의 배관에 동파방지를 위한 조치를 하였는가?
- (11) 피로나 충격이 예상되는 배관에 주철제의 밸브나 부속품들을 사용하지 않도록 하였는가?
- (12) 밸브의 개·페 여부를 시각적으로 알 수 있도록 하기 위하여 스템이 올라가지 않는 밸브의 설치를 피했는가?
- (13) 부지 경계선에 있는 배관, 비상시 상호연결을 적극적으로 차단해야 하는 곳 및 원 지 않는 상호 오염을 방지하기 위해 2 중으로 밸브를 설치하였는가?
- (14) 수증기로부터 응축수를 포집(Trapping)하고 드레인 시킬 수 있는 수단이 있는 가?

## 9. 고장 시나리오별 대처 방법

#### 9.1 과압 발생

(1) 고형물의 축적에 의한 배관. 밸브 또는 화염방지기의 막힘

#### D-52-2013

## (가) 본질적 방법

- ① 고형물의 축적을 방지하기 위한 유속 이상으로 관경을 설계
- ② 배관이 예상되는 과압에서 견딜 수 있도록 설계
- ③ 화염방지기의 제거

## (나) 적극적 방법

- ① 압력방출장치의 설치
- ② 여과기 또는 녹아웃 포트 등을 설치하여 자동적으로 고형물을 제거
- ③ 고형물 축적을 최소화하기 위한 배관을 트레이싱
- ④ 화염감지기를 병렬로 설치

## (다) 절차적인 방법

- ① 여과기 또는 녹아웃 포트 등을 설치하여 자동적으로 고형물을 수동으로 제거
- ② 정기적인 수동 청소
- ③ 고압 경보 시 조작자의 대응
- ④ 주기적인 피그(Pig) 등과 같은 기구를 이용한 청소
- (2) 밸브가 급격히 닫힘으로 인해 액체 해머나 배관 파열

#### (가) 본질적 방법

- ① 기어비를 통한 밸브를 잠그는 속도 제한
- ② 공기배관에 오리피스(Restriction orifice)를 설치하여 공기 작동기의 잠그는 속도를 제한
- ③ 수동 볼밸브와 같은 4분의 1씩(Quarter turn) 잠글 수 있는 밸브 대신에 게이 트밸브를 사용
- (나) 적극적 방법: 서지 어레스터(Surge arrestor) 설치
- (다) 절차적인 방법: 밸브를 서서히 잠그도록 운전 절차에 명기
- (3) 막힌 배관에서 액체의 열팽창으로 배관 파열

#### (가) 본질적 방법

① 밸브나 블라인드 플랜지를 제거

#### D-52-2013

- ② 압력을 균등화 할 수 있도록 게이트 등에 작은 구멍을 냄
- (나) 적극적 방법
  - ① 압력방출장치의 설치
  - ② 팽창탱크(Expansion tank) 설치
- (다) 절차적인 방법: 운전을 정지하는 동안에는 배관을 비우도록 절차서에 명기
- (4) 자동조절밸브가 고장으로 열려 밸브 후단의 압력이 상승
  - (가) 본질적 방법
    - ① 밸브 후단의 모든 배관과 설비의 설계압력을 밸브 전단의 설계압력으로 설계
    - ② 밸브가 완전히 개방되지 않도록 정지 장치를 두거나 공기배관 오리피스 설치
  - (나) 적극적 방법: 밸브 후단에 압력방출장치의 설치
- (5) 압력방출장치의 흡입 또는 토출 측에 설치된 밸브가 사고로 잠겨 압력 방출기능을 상실
  - (가) 본질적 방법
    - ① 압력방출장치 전·후단에 설치된 밸브 제거
    - ② 압력방출장치를 2 중으로 설치
  - (나) 적극적 방법: 없음
  - (다) 절차적인 방법: 자물쇠형 밸브(C.S.O 또는 L.O) 사용
- (6) 압력방출장치가 중합 또는 고형화에 의한 고형물로 막힘
  - (가) 본질적 방법: 압력방출장치 입구 측에 고형물 청소를 위한 부속품(Fitting) 을 설치
  - (나) 적극적 방법
    - ① 파열판을 설치하거나 안전밸브와 파열판을 직렬로 설치. 다만, 후자의 경우 파열판이 새는지를 알 수 있도록 조치
    - ② 퍼지를 이용한 자동 세정장치 설치
  - (다) 절차적인 방법: 퍼지를 통한 주기적이거나 연속적인 수동세정

D-52-2013

(7) 제한이 안 됨에 따른 폭굉 및 폭연

### (가) 본질적 방법

- ① 온도, 압력 또는 배관의 직경에 제한을 둔다.
- ② 난류와 불꽃의 가속에 원인이 되는 엘보우와 부속품의 사용을 피하거나 최소화

## (나) 적극적 방법

- ① 잠재적인 점화원과 보호하여야 할 설비 사이에 폭광 또는 폭연 어레스터 설치
- ② 플레어헤다와 같은 곳에는 점화원과 차단이 되도록 액체 씰 드럼 설치
- ③ 산소 또는 탄화수소 농도를 분석하여 불활성가스의 퍼지나 성분이 많은 가스의 주입을 조절하여 연소범위 밖에서 운전
- ④ 불꽃을 감지하여 신속하게 밸브를 잠그게 하거나 진압시스템 설치
- (다) 절차적인 방법: 시운전 전에 불활성가스의 퍼지

## 9.2 고온 발생

(1) 발열반응에서 핫스포트(Hot spot)를 야기하는 트레이싱이나 자켓팅의 결함 고형물의 축적에 의한 배관, 밸브 또는 화염방지기의 막힘.

#### (가) 본질적 방법

- ① 샌드위치 트레이서와 같이 트레이서와 배관사이에 단열물질 사용
- ② 자켓트 배관의 경우 안전 수준에 따라 온도를 제한할 수 있는 열전달 유체를 사용
- (나) 적극적 방법 : 온도를 조절할 수 있는 전기적 트레이싱을 적용
- (다) 절차적인 방법: 고온의 온도 지시와 경보에 따라 조작자의 적절한 대응
- (2) 아세틸렌의 분해와 같은 원하지 않는 반응을 일으키는 외부화재

## (가) 본질적 방법

- ① 스테인리스강으로 덮개와 밴딩을 한 내화목적의 보온
- ② 플랜지 등이 없는 용접 이음 배관

#### D-52-2013

- (나) 적극적 방법: 자동식 물분무 설비가 있는 화재 탐지 시스템 설치
- (다) 절차적인 방법: 수동식 물분무 설비가 있는 화재 탐지 시스템 설치

## 9.3 저온 발생

(1) 배관 내나 데드엔드(Deadend)에 있는 제품을 고형화시키거나 축적된 수분을 얼게 하는 추운 기후

## (가) 본질적 방법

- ① 배관의 보온
- ② 물이나 제품이 모이는 곳이나 데드엔드를 없게 함
- ③ 데드엔드와 블로우다운 배관에 축적을 막기 위한 경사를 중
- (나) 적극적 방법
  - ① 열 트레이싱(Heat tracing) 실시
  - ② 잠재적으로 물이나 제품이 모일 수 있는 곳에 자동 드레인 설치
- (다) 절차적인 방법
  - ① 배관에는 최소흐름을 유지하도록 절차에 반영
  - ② 잠재적으로 물이나 제품이 모일 수 있는 곳에 수동 드레인 설치
- (2) 증기 해머를 일으킬 수 있는 추운 외기에 의한 증기배관의 응축
  - (가) 본질적 방법: 배관의 견고한 고정
  - (나) 적극적 방법 : 열 트레이싱(Heat tracing) 실시
  - (다) 절차적인 방법: 후속 배관을 서서히 시작하도록 절차에 반영

#### 9.4 유량 과다

- (1) 유체의 빠른 속도로 2상 흐름이나 연마성 고체가 있는 경우 저장의 손실을 야기할 수 있는 마모의 원인이 될 수 있다.
  - (가) 본질적 방법
    - ① 제한 속도이하에서 배관경의 크기를 결정

#### D-52-2013

- ② 마모가 잘 안 되는 재질을 선정
- ③ 티, 엘보우 및 마모가 우려되는 배관은 보다 두꺼운 재료 사용
- ④ 마모가 일어날 수 있는 곳에서는 부속품의 사용을 최소화
- ⑤ 연마성 고체가 있는 곳에는 엘보우 대신 티를 사용
- (나) 적극적 방법: 없음
- (다) 절차적인 방법
  - ① 배관내의 제한 속도를 절차서에 명기
  - ② 중요한 곳은 주기적으로 점검
- (2) 자동조절밸브에서 높은 차압이 발생하여 내용물의 손실을 가져올 수 있는 후래성이나 진동 발생
  - (가) 본질적 방법
    - ① 밸브를 가능한 한 용기 입구에서 가깝게 설치
    - ② 밸브나 오리피스와 같은 여러 개의 중간 감압장치를 사용
    - ③ 견고하게 배관을 고정
  - (나) 적극적 방법: 없음
  - (다) 절차적인 방법: 없음

## 9.5 역류

- (1) 연결 배관, 드레인 또는 임시배관에서 역류가 일어나 원하지 않는 반응이나 월류 (Over flow) 발생
  - (가) 본질적 방법
    - ① 원하지 않는 연결을 하지 않도록 호환성이 없는 부속품 사용
    - ② 최종 목적물까지 분리 배관
  - (나) 적극적 방법
    - ① 압력이 낮은 배관에 체크밸브 설치
    - ② 낮은 차압이 감지되면 자동으로 격리

#### D-52-2013

- (다) 절차적인 방법
  - ① 상호 연결배관을 적절히 격리할 수 있도록 절차서에 명기
  - ② 낮은 차압이 감지되면 수동으로 격리

## 9.6 내용물의 손실

- (1) 시료채취 배관, 드레인 밸브 및 다른 부속품을 잠그지 못해 내용물이 방출되어 환경오염 초래
  - (가) 본질적 방법: 자체적으로 잠기는 밸브 등 데드맨 설치
  - (나) 적극적 방법: 시료채취 시스템에 자동 잠금 루프 채용
  - (다) 절차적인 방법 : 2 중 밸브, 플러그, 캡 및 블라인드 등을 설치
- (2) 투시창(Sight glass) 또는 유리로 된 로터미터가 과압, 열응력 또는 물리적인 충격에 의해 파손
  - (가) 본질적 방법
    - ① 투명창 및 유리로 된 로터미터 사용 배제
    - ② 유리연결부에 유량 제한 오리피스 설치
    - ③ 물리적임 보호커버 설치
    - ④ 설계압력이상에서 견딜 수 있는 유리를 선정
  - (나) 적극적 방법: 투시창과 유리로 된 로터미터 파손 시 동작할 수 있는 과유량 방 지 체크밸브 설치
  - (다) 절차적인 방법: 투시창과 유리로 된 로터미터를 사용하지 않는 동안에는 격리 밸브를 잠그도록 절차서에 명기
- (3) 플랜지나 밸브에서 샘, 배관파열, 충돌 또는 부적절한 배관지지로 배관에서 내용물 의 손실 발생
  - (가) 본질적 방법
    - ① 모든 배관의 용접 이음을 최대화
    - ② 매설배관을 지양

#### D-52-2013

- ③ 2 중관의 사용
- ④ 불필요한 부속품의 사용을 최소화
- ⑤ 클램프 연결과 같은 신뢰성이 높은 막음장치 사용
- ⑥ 조작자의 피폭방지를 위한 보호장치(Shield)를 플랜지에 설치
- ⑦ 물리적 강도를 위한 최소 구경의 배관 사용
- ⑧ 적절한 배관 지지
- ⑨ 충돌 방지를 위한 방책 설치

#### (나) 적극적 방법

- ① 고유량, 저압 또는 외부 누설 감지시 자동 잠금장치 설치
- ② 화재 시 자동폐쇄를 위하여 용융 링크 밸브 설치

#### (다) 절차적인 방법

- ① 수동밸브를 위험지역에서 먼 곳에 설치
- ② 크레인 등 중장비에 의한 충돌을 방지하기위한 제한조치
- ③ 주기적인 누설 검사
- (4) 과도한 열응력에 의한 배관 파손
  - (가) 본질적 방법
    - ① 팽창 루프(Expansion loop) 및 연결부(Joint)
    - ② 팽창연결부의 보온
    - ③ 처짐을 막기 위한 추가적인 배관 지지
  - (나) 적극적 방법: 없음
  - (다) 절차적인 방법: 없음
- (5) 호스의 낡음으로 호스에서 누출

## (가) 본질적 방법

- ① 호스연결을 제거
- ② 금속제의 심이 있는 신뢰성이 높은 호스 사용
- ③ 보다 높은 압력에 견딜 수 있는 호스 사용

#### D-52-2013

- (나) 적극적 방법
  - ① 호스 전단에 과유량 방지 체크밸브 후단에 체크밸브 설치
  - ② 고유량, 저압 또는 외부 누설 감지시 자동 잠금장치 설치
- (다) 절차적인 방법
  - ① 호스를 사용 전에 압력 시험
  - ② 고유량, 저압 또는 외부 누설 감지시 수동 잠김장치 설치
  - ③ 주기적인 호스의 교체
  - ④ 도로를 횡단하는 호스는 보호 램프 설치
  - ⑤ 호스가 꼬이지 않도록 조치
- (6) 라인닝 된 배관과 호스의 라인닝 손상
  - (가) 본질적 방법
    - ① 특별히 요구되지 않으면 금속제 배관 사용
    - ② 정전기 축적에 의한 열화를 줄이려면 반도전성의 라이나 사용
    - ③ 두꺼운 라이나 사용
    - ④ 정전기 축적을 방지하기위한 액체의 유속을 제한
  - (나) 적극적 방법: 없음
  - (다) 절차적인 방법
    - ① 주기적인 금속 배관의 두께 측정
    - ② 주기적인 공정흐름의 금속 성분 분석
- 9.7 내용물 조성의 잘못

조작자가 퀵 커플링을 잘 못 연결

- (가) 본질적 방법
  - ① 연결을 잘 못하지 않도록 서로 다른(크기, 색상) 사용
  - ② 유해·위험물질인 경우에는 퀵 커플링 사용
- (나) 적극적 방법: 없음

## D-52-2013

- (다) 절차적인 방법
  - ① 연결방법을 절차서에 명기
  - ② 라인의 칼라 코드를 정함

D-52-2013

[부록 1] 밸브 선정을 위한 가이드

형 식	구 경 (A)	압 력 (MPa)	온 도 (℃)	재 질	기 능	비고
글로브	3~750	~ 17.6	~ 538	청동, 주철, 탄소강, 스테인리스강, 특수합금	깨끗한 유체의 조절 및 개·폐	비교적 압력손실이 큼
앵글	10 ~ 250	~ 17.6	~ 538	청동, 주철, 탄소강, 스테인리스강, 특수합금	깨끗한, 점성, 슬러 리가 있는 유체의 조절 및 개·폐	비교적 압력손실이 작음
게이트	15 ~ 1,500	~ 17.6	~ 538	청동, 주철, 탄소강, 스테인리스강, 특수합금	깨끗하거나 슬러리 가 있는 유체의 개· 폐(제한된 조절)	압력손실이 작음
버터 플라이	50 ~ 수 m	14.2(제 한된 압력손 실)	~1,090( 라이너나 연질 시트 사용시 낮은 온도	캐스타블 등 라이나는 플라스틱 고무 또는 세라믹	깨끗하거나 슬러리가 있는 유체의 조절(개·폐 오직 특별한 설계 또는 시트인 경우)	간단하고 가 벼우며, 비용 이 저렴하며 압력손실이 작다
플러그	~ 750	~ 35.2	~ 320	주철, 탄소강, 스테인리스 강 및 여러 합금 완전히 고무 또는 플라스틱 라이 닝을 한 밸브도 유용함	개·폐(조절용으로 설계한 경우는 조 절)	압 력 손 실 이 작음
볼	3 ~ 1,050	~ 70.3	극저온 ~ 538	주철, 탄소강, 황동, 청동, 플라스틱 및 원자력에는 특수 합금, 완전한 플라 스틱 라이닝 밸브	깨끗하거나 점성이 있는 유체 및 슬러 리 의 조절 및 개· 폐	
안전	15 ~ 300	~ 70.3	극저온 ~ 538	주철, 청동, 탄소강, 스테인리스 강, 니켈 및 특수합금	압력을 제한하는 목 적	
니들	3 ~ 25	~ 70.3	극저온 ~ 260	주철, 청동, 탄소강 및 스테인리스 강	깨끗한 유체의 미세 한 유량조절 및 개· 폐	글로브 밸브 와 같으며 계장용에 많 이 사용
체크	3 ~ 250	~ 70.3	~ 650	주철, 청동, 탄소강, 스테 인리스 강 및 특수합금	유체의 역지 방지 (특별히 설계하는 경우 과유량 방지밸 브)	가용 압력 정도에 따라 형식을 결정

주) 자료출처 ; Chemical Engineering, 1980, McGraw Hill Pub. Co. USA, N.Y