BATILIMAN

Aliaga, Izmir

Koordinatlar

Lat. 38° 45' N, Long. 26° 55' E

BATILIMAN HAKKINDA

Demirleme Alanları

38º 55' 00" K – 026º 51' 12" D

38º 54' 00" K – 026º 50' 21" D

38º 45' 12" K – 026º 51' 24" D

38º 46' 30" K – 026º 51' 24" D

Pilotaj

BATILIMAN limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur. UZMAR tarafından VHF 16, 10 kanalında sağlanır.

Römorkör

BATILIMAN limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur.

RIHTIM ÖZELLİKLERİ

RIHTIMLAR	LOA(M)	DRAFT(M)
1	212	-17
2	390	-32
3	381	-32
4	164	-12
5	178	-10
6	178	-9

QuickPDA

TEKNİK BİLGİLER

Pilot Kanalları: VHF 16, 10 kanallarında "Izmir Pilot Station".

Bilinmesi gerekenler: Açık depolama alanı (m²): 55.500
Gümrüksüz bölge: 35.000 m2
Geçici depolama alanı: 20.500
Gümrüksüz bölge: 10.000 m2

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Kişisi: Serdar ZENGİN

Telefon: 0 232 625 54 45

Mobil: 0 530 972 68 05

Faks: 0 232 625 54 53

E-posta: serdarzengin@baticim.com.tr