EGEGAZ

Aliaga, Izmir

Koordinatlar

Lat. 38° 49' 20" N, Long. 26° 54' 52,65" E

EGEGAZ HAKKINDA

Demirleme Alanları

38º 53' 42" K – 026º 57' 48" D

38º 51' 36" K – 026º 57' 48" D

38º 53' 00" K – 026º 56' 00" D

38º 53' 42" K – 026º 56' 00" D

Pilotaj

EGEGAZ limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur. UZMAR PILOT tarafından VHF 16, 10 kanalında sağlanır.

Römorkör

EGEGAZ limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur.

Yanaşma Kısıtları

Terminaldeki yanaşma manevraları için hava ve deniz koşulları aşağıdaki sınırlar içinde olmalıdır:

Rüzgar hızı 10,3 m/s'nin altında olmalıdır.

Gündüz manevralarında görüş en az 750 metre, gece manevralarında en az 1.500 metre olmalıdır.

Römorkörlerin güvenli çalışması için dalga yüksekliği 1,5 metreyi aşmamalıdır.

Yanaşma operasyonlarına yalnızca gündüz izin verilir.

Gemi tüm usturalara paralel yaklaşmalı ve temas hızı 0,06 m/s'yi aşmamalıdır.

RIHTIM ÖZELLİKLERİ

RIHTIMLAR	LOA(M)	DRAFT(M)

QuickPDA

1	390	-19
Pipeline	-	inch
LNG	450	32
LNG Bunker	60	12
NG	450	10
NG Bunker	60	6
LNG Circulation	450	6

TEKNİK BİLGİLER

Pilot Kanalları: VHF 12, 14, 16 kanallarında "UZMAR Pilot Station".

Bilinmesi gerekenler: Depolama tank kapasitesi (m³): 280.000
Açık depolama alanı (m²): ❌
Yarı kapalı depolama alanı (m²): ❌
Kapalı depolama alanı (m²): ❌

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Kişisi: Erkan ÇALIŞIYOR

Telefon: 0 232 618 20 70

Mobil: 0 533 744 24 35

E-posta: ecalisiyor@egegaz.com.tr