NEMPORT JETTY

Aliaga, Izmir

Koordinatlar

Lat. 38° 49' 20" N, Long. 26° 54' 52,65" E

NEMPORT JETTY HAKKINDA

Demirleme Alanları

38º 53' 00" K – 026º 59' 30" D

38º 52' 12" K – 026º 59' 30" D

38º 51' 36" K – 026º 57' 48" D

38º 53' 00" K – 026º 57' 48" D

Pilotaj

NEMPORT limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur. UZMAR PILOT tarafından VHF 16 10 kanalında sağlanır.

Römorkör

NEMPORT limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur.

RIHTIM ÖZELLİKLERİ

RIHTIMLAR	İŞLENEN KARGO	LOA(M)	DRAFT(M)
1	General,dangerous,cont	511,2	-22
2	General,dangerous,cont	456	-19
3	General,dangerous,cont	516,4	-21
4	General,dangerous,cont	438	-22

TEKNİK BİLGİLER

QuickPDA

Pilot Kanalları: VHF 16, 10 kanallarında "UZMAR Pilot Station".

Bilinmesi gerekenler: Depolama tank kapasitesi (m³): ❌
Gümrüklü Serbest Bölge: ✅
Açık depolama alanı (m²): 230.000
Yarı kapalı depolama alanı (m²): 880
Kapalı depolama alanı (m²): 20

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Kişisi: Toprak Mete GÜLER

Telefon: 0 232 618 30 01 (245)

Mobil: 0 554 598 92 93

E-posta: tmguler@nemport.com.tr