PETKIM

Aliaga, Izmir

Koordinatlar

Lat. 38° 46.550' N, Long. 026° 55.408' E
Lat. 38° 46' 30" N, Long. 026° 55' 30" E
Lat. 38° 46' 30" N, Long. 026° 55' 49" E

PETKIM HAKKINDA

Demirleme Alanları

38º 53' 00" K – 026º 57' 48" D

38º 53' 00" K – 026º 56' 00" D

38º 51' 36" K – 026º 57' 48" D

Pilotaj

PETKIM limanına giriş ve çıkış yapan gemiler için zorunludur. PETKIM PILOT tarafından VHF 12–16 kanalında sağlanır.

Limanımızdaki kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilmektedir. 7 kılavuz kaptan, 8 bağlama personeli, 6 römorkör, 3 bağlama botu ve 1 kılavuz botu ile tam kapasite çalışan kuruluşumuz, Şubat 2015'ten bu yana Nemrut Körfezi'nin yanı sıra İzmir ve Aliağa'da da hizmet vermektedir.

Yanaşma Kısıtları

Liman dışındaki hava koşulları 5 Beaufort'u (17–21 knot) aştığında, kılavuzun limana girme veya limandan çıkma manevrası yapma seçeneği vardır.

Limanda bağlı gemiler için hava koşulları 25 knot'a ulaştığında transferler durdurulur; 28 knot'ta kargo kolu/hortum sökülür.

30 knot'ta, emniyet durumuna bağlı olarak kılavuz gemiyi açığa alma kararı verebilir.

RIHTIM ÖZELLİKLERİ

RIHTIMLAR	LOA(M)	DRAFT(M)
3	190	-13,64
5	221	-12

QuickPDA

TEKNİK BİLGİLER

Pilot Kanalları: VHF 12 kanalında "PETKIM Pilot Station".

Bilinmesi gerekenler: Depolama tank kapasitesi (m³): ❌
Gümrüklü Serbest Bölge: ✅
Açık depolama alanı (m²): ❌
Yarı kapalı depolama alanı (m²): ❌
Kapalı depolama alanı (m²): ❌
Belirlenmiş fumigasyon ve/veya fumigasyon dekontaminasyon alanı: ❌

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim Kişisi: Emre SÖZEN

Mobil: 0 537 397 71 98

E-posta: emre.sozen@socar.com.tr