Aula 04 – Linguagem Assembly

Prof. Dr. Clodoaldo A. de Moraes Lima

Material baseado no livro "Patterson, David A., Hennessy, J. L. - Computer Organization And Design: The Hardware/Software Interface"









Introdução

- Um computador precisa receber ordens para que possa executar as ações desejadas por seu operador.
- Operador precisa conseguir "falar" em uma lingua que o computador entenda

Instruções

"Palavras" da linguagem compreendida pelo computador


Conjunto de Instruções

Vocabulário da linguagem compreendida pelo computador

Introdução

- Semelhante a uma linguagem de programação restrita (poucos comandos).
- Projetistas de processadores objetivam:
 - Criar uma linguagem de hardware que seja de fácil implementação e tradução para compiladores de outras linguagens.
- Conjunto de instruções deve ser escolhido de forma a simplificar o projeto dos circuitos internos do processador.
- Conhecer o conjunto de instruções permite compreender o funcionamento do processador e as decisões de melhoria do desempenho.
- Consideraremos o conjunto de instruções dos processadores MIPS.

MIPS



- É um exemplo elegante do conjunto de instruções projetado desde 1980
- ARMv7 é similar para o MIPS. Mais que 9 bilhões de chips com processadores ARM foram fabricados em 2011, tornando-o conjunto de instruções mais popular no mundo
- O segundo exemplo é o Intel x86, que alimenta tando o PC e a nuvem da Era Pós PC
- O terceiro exemplo é o ARMv8, que estende o tamanho do endereço do ARMv7 de 32 bits para 64 bits. Este conjunto de instruções (lançado em 2013) é mais perto do MIPS que é para ARMv7.

Operações do Hardware do Computador

- O conjunto básico de instruções de um processador são as operações aritméticas
- O seguinte código: add a, b, c
 - Executa a soma das variáveis b e c, e coloca o valor resultante dentro da variável a.
- Qual o equivalente em MIPS para o seguinte código em linguagem de alto nível: a = b+c+d+e?

```
add a, b, c
add a, a, d
add a, a, e
```

Operações do Hardware do Computador

• Na arquitetura MIPS as instruções aritméticas executam sempre sobre 3 operandos.

Regra: Simplicidade favorece regularidade

Regularidade implica em um projeto de processador mais simples.

Operações do Hardware do Computador

Operandos da linguagem MIPS

MIPS operands

Name	Example	Comments
32 registers		Fast locations for data. In MIPS, data must be in registers to perform arithmetic, register\$zero always equals 0, and register\$at is reserved by the assembler to handle large constants.
2 ³⁰ memory words	Memory[0], Memory[4], , Memory[4294967292]	Accessed only by data transfer instructions. MIPS uses byte addresses, so sequential word addresses differ by 4. Memory holds data structures, arrays, and spilled registers.

Operações do Hardware do Computador

Linguagem Assembly MIPS

MIPS assembly language

Category	Instruction	Example	Meaning	Comments
Arithmetic	add	add \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 + \$s3	Three register operands
	subtract	sub \$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 - \$s3	Three register operands
	add immediate	addi \$s1,\$s2,20	\$s1 = \$s2 + 20	Used to add constants
	load word	lw \$s1,20(\$s2)	\$s1 = Memory[\$s2 + 20]	Word from memory to register
	store word	sw \$s1,20(\$s2)	Memory[\$s2 + 20] = \$s1	Word from register to memory
	load half	lh \$s1,20(\$s2)	\$s1 = Memory[\$s2 + 20]	Halfword memory to register
	load half unsigned	lhu \$s1,20(\$s2)	\$s1 = Memory[\$s2 + 20]	Halfword memory to register
<u>.</u>	store half	sh \$s1,20(\$s2)	Memory[\$s2 + 20] = \$s1	Halfword register to memory
Data transfer	load byte	lb \$s1,20(\$s2)	\$s1 = Memory[\$s2 + 20]	Byte from memory to register
	load byte unsigned	lbu \$s1,20(\$s2)	\$s1 = Memory[\$s2 + 20]	Byte from memory to register
	store byte	sb \$s1,20(\$s2)	Memory[\$s2 + 20] = \$s1	Byte from register to memory
	load linked word	11 \$s1,20(\$s2)	\$s1 = Memory[\$s2 + 20]	Load word as 1st half of atomic swap
	store condition, word	sc \$s1,20(\$s2)	Memory[\$s2+20]=\$s1;\$s1=0 or 1	Store word as 2nd half of atomic swap
	load upper immed.	lui \$s1,20	\$s1 = 20 * 2 ¹⁶	Loads constant in upper 16 bits

Operações do Hardware do Computador

Linguagem Assembly MIPS

				,	
Logical	and	and	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 & \$s3	Three reg. operands; bit-by-bit AND
	or	or	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = \$s2 \$s3	Three reg. operands; bit-by-bit OR
	nor	nor	\$s1,\$s2,\$s3	\$s1 = ~ (\$s2 \$s3)	Three reg. operands; bit-by-bit NOR
	and immediate	andi	\$s1,\$s2,20	\$s1 = \$s2 & 20	Bit-by-bit AND reg with constant
	or immediate	ori	\$s1,\$s2,20	\$s1 = \$s2 20	Bit-by-bit OR reg with constant
	shift left logical	s11	\$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 << 10	Shift left by constant
	shift right logical	srl	\$s1,\$s2,10	\$s1 = \$s2 >> 10	Shift right by constant
Conditional branch	branch on equal	beq	\$s1,\$s2,25	if (\$s1 == \$s2) go to PC + 4 + 100	Equal test; PC-relative branch
	branch on not equal	bne	\$s1,\$s2,25	if (\$s1!= \$s2) go to PC + 4 + 100	Not equal test; PC-relative
	set on less than	slt	\$s1,\$s2,\$s3	if (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compare less than; for beq, bne
	set on less than unsigned	sltu	\$s1,\$s2,\$s3	if (\$s2 < \$s3) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compare less than unsigned
	set less than immediate	slti	\$s1,\$s2,20	if (\$s2 < 20) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compare less than constant
	set less than immediate unsigned	sltiı	ı \$s1,\$s2,20	if (\$s2 < 20) \$s1 = 1; else \$s1 = 0	Compare less than constant unsigned

22 de abril de 2014

Operações do Hardware do Computador

Linguagem Assembly MIPS

1	1		1	1	
Unconditional	jump	j 25	500	go to 10000	Jump to target address
1.	jump register	jr \$1	ra	go to \$ra	For switch, procedure return
jump	jump and link	jal 25	500	\$ra = PC + 4; go to 10000	For procedure call

Operações do Hadware do Computador

- Exemplo 1:
 - Transformar o seguinte segmento de código em C para a linguagem assembly MIPS

$$a = b + c$$

 $d = a - c$

Resposta

Operações do Hadware do Computador

- Exemplo 2
 - Transformar o seguinte segmento de código em C para a linguagem assemby MIPS: f = (g + h) (i + j)
- Resposta
 - O compilador separa a atribuição em diversas instruções
 - Passo 1 Cálculo de g+h;
 - Passo 2 Cálculo de i+j;
 - Cálculo da subtração;

```
add t0, g, h \# variável temporária g+h add t1, i, j \# variável temporária i+j sub f, t0, t1 \# f pega t0 - t1, que é (g+h)-(i+j)
```

- Diferentemente de programas em alto-nível (C/C++, Java, Python, etc) operandos de instruções aritméticas são restritos.
- Operandos precisam vir de locais específicos chamados "registradores".
- "registradores" s\u00e3o componentes em hardware tamb\u00e9m vis\u00edveis aos desenvolvedores.
- O tamanho de um registrador na linguagem MIPS é 32bits.
- Grupos de 32bits são conhecidos como palavra (word).

- Diferentemente de programas em alto-nível (C/C++, Java, Python, etc) operandos de instruções aritméticas são em quantidades limitadas.
- Operandos precisam vir de locais específicos chamados "registradores" - pequenos espaços de memória dentro do processador
- Banco de registradores: Regiões contínuas de memória dentro do processador.
- "registradores" são componentes em hardware também visíveis aos desenvolvedores.

- O tamanho de um registrador na linguagem MIPS é 32bits.
- Grupos de 32bits são conhecidos como palavra (word).
- Na arquitetura MIPS o banco de registradores armazena no máximo 32 registradores.
 - No momento da compilação apenas 32 variáveis podem estar em uso simultaneamente.
 - "Smaller is faster": Um número maior de registrador pode alterar o tempo de ciclo de clock, pois os sinais precisariam percorrer um caminho maior.


- A nomenclatura dos registradores do MIPS faz uso do caractere '\$' no início de cada um: \$s1, \$s2, \$t0, \$t1, etc.
- Exemplo 3
 - Conhecendo as regras de nomenclatura, alterar o código do exemplo anterior para a linguagem MIPS: f = (g + h) (i + j)
- Resposta:

```
add t0,s1,s2 \# registrador t0 contém g+h add t1,s3,s4 \# registrador t1 contém i+j sub t0,s1,s2 \# f pegar t0 - t1, que é (g+h)-(i+j)
```

- Operandos em memória
 - Variáveis simples são armazenadas em registradores. Mas e quanto aos arrays e estruturas complexas?
 - Um array simples pode conter mais elementos que o número de registradores disponíveis. Como armazená-los?
 - Memória do computador pode conter bilhões de elementos, assim...
 - Estruturas de dados complexas são mantidas em memória.

- Operandos em memória
 - Se as operações ocorrem somente nos registradores, como então fazer uso da memória?
 - Linguagem MIPS provê recursos para que seja possível transferir dados entre a memória e os registradores.
 - Instruções de transferência de dados (data transfer instructions).
 - Para acessar uma palavra na memória, o endereço dessa palavra precisa ser fornecido.

- Operandos em memória
 - Nesse caso, a memória nada mais é que um simples array unidimensional com o endereço atuando como índice.



- Operandos em memória
 - Carregando dados da memória para registradores (load word lw)
 - Carregando dados dos registradores para memória (save word sw)
- Exemplo 4:
 - A é um array de 100 palavras e o compilador associou às variáveis g e h os registradores \$s1 e \$s2. Ainda, o endereço inicial do array (base address) está localizado no registrador \$s3. Compile o seguinte trecho de código: g = h + A[8]
- Resposta lw \$t0,8(\$S3) # registrador temporario, pega A[8] add \$s1, \$S2, \$t0 # g = h + A[8]

- Operandos em memória
 - No MIPS, devido ao tamanho dos registradores (32 bits), o endereço de memória também usa 32 bits (4 bytes). Por isso, cada acesso a memória tem o ajuste de 4.
 - Endereçamento de palavras sempre é dado em múltiplos de 4.
 - Em relação ao modo de endereçamento, computadores se dividem em dois grupos: big endian e little endian.
 - MIPS é big endian.

Operandos do Hardware


- Operandos em memória
 - Para os dados: $0x90AB12CD \rightarrow 0x90$, 0xAB, 0x12, 0xCD
 - big endian: Byte mais significativo no menor endereço de memória.

Endereço	Valor
1003	CD
1002	12
1001	AB
1000	90

• little endian: Byte menos significativo no menor endereço de memória.

_	
Endereço	Valor
1003	90
1002	AB
1001	12
1000	CD

- Operandos em memória
 - Considerando o endereçamento de 32 bits, o endereço utilizado no Exemplo 4 necessita ser reescrito conforme o layout a seguir.
 - Offset necessita ser multiplicado pelo tamanho de cada endereço. 8x4=32.



- Operandos em memória
- Exemplo 5:
 - Assumindo que a variável h está associada com o registrador \$s2 e o endereço base do array A está em \$s3, qual o código em assembly MIPS relacionado ao seguinte código C? A[12] = h + A[8];
 - Resposta
 lw \$t0, 32(\$S3) # registrador temporário \$t0 pega A[8]
 add \$t0, \$S2, \$t0 # registrador temporário \$t0 pega h+ A[8]
 sw \$t0, 48\$s3 # armazena h+ A[8] de volta em A[12]

- Operandos em memória
 - Registradores são mais rápidos que memória.
 - Acesso aos registradores requer um menor gasto energético.
 - Registradores precisam ser utilizados de maneira eficiente.
 - Programas com maior quantidade de variáveis que registradores:
 Compilador tenta manter nos registradores as variáveis mais frequentemente utilizadas.

- Operandos em memória
 - Algumas vezes um programa irá fazer uso de valores constantes em determinadas operações (ex: incremento de uma var. em um laço).
 - Até agora, somar 4 a um registrador \$s3:
 lw \$t0, AddrConstant4(\$s1) # \$t0 = constant 4
 add \$s3, \$s3, \$t0 # \$s3 = \$s3 + \$t0 (\$t0 == 4)
 - ullet \$s1 + AddrConstant4 o é o endereço de memória da constante 4
 - Problema?
 - Carregar dados da memória tem um alto custo.

- Operandos em memória
- Solução
 - Versões das instruções aritméticas onde um dos operandos é uma constante.
 - Evita-se uso das funções de carga de dados da memória (lw).
 - Regra: Operações mais comuns devem ser as mais rápidas.
 - Para adicionar 4 ao registrador \$s3:
 addi \$s3, \$s3, 4 # \$s3 = \$s3 +4

- Exercicios
 - Para cada trecho de código, converta para assembly MIPS usando a menor quantidade possível de registradores:
 - f = g + (h + 5)
 - f = f + f + i
 - f = f + g + h + i + j + 2
 - f = g + h + B[4]
 - f = g A[B[4]]

O que difere um computador de uma calculadora?

- Habilidade em tomar diferentes decisões.
- Baseando-se nos dados inseridos e nos valores obtidos durante a computação, diferentes instruções podem ser executadas.
- Tomada de decisão é comumente representada em linguagens de programação com a palavra reservada if (combinado ou não com o goto).

O que difere um computador de uma calculadora?

 Em alguns casos se faz necessário simplesmente alterar o fluxo do programa:

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int main() {
  int i = 1:
  if (i == 1) {
       printf("i == 1\n"):
       goto finish;
  printf("i != 1\n");
  finish:
  printf("FIM\n");
  return 0:
```

Salto Condicional


- Em MIPS existem duas instruções para controle de decisões.
- beq avalia se os argumentos possuem valores iguais:
 beq register1, register2, L1
 - L1 será tomado se os valores em register1 e register2 forem iguais.
- bne avalia se os argumentos possuem valores diferentes: bne register1, register2, L1
 - L1 será tomado se os valores em register1 e register2 forem diferentes.

Salto Condicional/Incondicional

- Exemplo 8:
 - No segmento de código abaixo f,g,h,i e j são variáveis. As mesmas estão associadas aos registradores \$s0 a \$s4. Qual é o código equivalente em MIPS para:

if
$$(i==j)$$
 $f = g + h$; else $f = g - h$;

Resposta



Salto Condicional/Incondicional

- Resposta:
 - Primeira expressão compara se os elementos são iguais, logo:
 bne \$s3, \$s4, Else # go to Else if i ≠ j
 - Se o caminho Else acima não é tomado, então:
 add \$s0, \$s1, \$s2 # f = g + h (skipped if i ≠ j)
 - Finalizando:
 - j Exit # go to Exit
 - Tomando o fluxo do label Else

```
Else: sub $s0, $s1, $s2 \# f = g - h (skipped if i = j) Exit:
```

Loops

- Praticamente impossível se escrever uma aplicação funcional em linguagem de alto nível sem o uso de loops.
- Denotados através dos termos for e while.
- Com MIPS assembly também é possível se construir estruturas de loop com os saltos condicionais/incondicionais

Loops

- Exemplo 9
 - Consideremos o seguinte loop em linguagem C:
 while (save[i] == k
 i+=1:
 - Assumindo que as variáveis i e k são os registradores \$s3 e \$s5 e o endereço base de save[] está no registrador \$s6. Qual é o código equivalente em assembly MIPS?
- Resposta
 - Passo 1: Carregar o conteúdo de save[i] em um registrador temporario
 - Passo 1.1: Descobrir o endereço correto de save[i]

Loops

- Resposta
 - Passo 1: Carregar o conteúdo de save[i] em um registrador temporário.
 - Passo 1.1: Cálculo do offset "i" através do uso da instrução "shift left logical" (sll).

```
Loop: sll t1, s3, 2 # Temp reg t1 = i * 4
```

- Passo 1.2: Descrobrir o endereço correto de save[i].
 add \$t1, \$t1, \$s6 # \$t1 = address of save[i]
- Passo 1.3: Utilizar o endereço para carregar o valor em um registrador temporário.

```
lw t0,0 (t1) # Temp reg t0 = save [i]
```

- Resposta:
 - Passo 2: Implementar o teste do Loop bne \$t0, \$s5, Exit # go to Exit if save[i] ≠ k
 - Passo 3: Incremetar o teste do loop addi \$s3, \$s3, 1# i = i +1
 - Passo 4: Finalizando o Loop j Loop # go to Loop Exit:

- Normalmente a ocorrência de saltos condicionais/incondicionais é muito comum em um programa.
- Blocos de instruções sem que não contenham instruções de branch são chamados de basic blocks (bloco básico).
- Primeiras fases da compilação: Separar o programa em basic blocks.
- Por afetarem o fluxo do programa, a tomada de decisão também afeta o desempenho final.

- As instruções que visam testar a igualdade/desigualdade de dois valores são muito populares na programação.
- Exemplo: Um loop for testa a cada rodada se uma dada variável é igual a 0 (zero).
- Tais construções são tão comuns que levaram ao suporte de uma instrução para o test e set.
- Em MIPS, existe a instrução set on less than (slt) que compara dois registradores e atribui a um terceiro o valor:
 - 1 se o primeiro registrador é menor que o segundo; ou
 - 0 se o primeiro registrador é maior ou igual ao segundo.

- Exemplo 10:
 - slt \$t0,\$s3,\$s4 # \$t0 = 1 if \$s3 < \$s4
- \$t0 é igual a 1 se o valor em \$s3 é menor que o valor em \$s4.
- Caso contrário, \$t0 é igual a 0
- Versão com operador constante: Verifica se o registrador \$s2 é menor que 10
 - slti \$t0, \$s2, 10 # \$t0 = 1 if \$s2 < 10

- Exemplo 11:
 - Considerando que i foi previamente carregado no registrador \$s0, qual o equivalente em MIPS para o seguinte trecho de código?
 if (i < 4)
- Resposta: slti \$t0, \$s0, 4
 - beq \$t0, \$zero, L1
- Importante: MIPS faz uso das instruções slt, slti, beq, bne e do valor 0 (\$zero) para criar todas as possíveis condições:

- Exercício
 - Faça a tradução do seguinte trecho de código em linguagem C, para a linguagem assembly MIPS:

```
int i.i.a.b:
int soma[10]; //base address = $s4
a = 0; //$s0
b = 0; //$s1
i = 1: //$s2
i = 0: //$s3
if (i <= 1) {
    while (j <= 10) {
        j++;
        soma[j] = j;
} else {
    while (j <= 10) {
        soma[j] = b+1;
        a = soma[j];
        b++:
        a++:
```

Loops

Resposta:

```
slti $t0,$s2,2
      bea $t0.$zero.ELSE
LOOP: slti $t0,$s3,11
      beq $t0,$zero,FIM
      addi $s3,$s3,1
      sll $t1,$s3,2
      add $t1.$t1.$s4
      sw $s3,0($t1)
      i LOOP
ELSE:
L00P2:slti $t0,$s3,11
      beg $t0,$zero,FIM
      sll $t1,$s3,2
      add $t1,$t1,$s4
      addi $t2,$s1,1
      sw $t2,0($t1)
      lw $s0,0($t1)
      addi $s1,$s1,1
      addi $s0,$s0,1
      i L00P2
FIM:
```

Switch/Case

 Alguns compiladores traduzem o bloco switch/case como uma sequência de if-then-else:

Switch/Case

- Em alguns casos, a instrução jr jump register pode ser usada.
- jr : Salto incondicional cujo endereço se encontra dentro de um registrador.
- Neste caso, o compilador cria um label para cada "case" e coloca na memória.
- Em seguida, seleciona a linha de memória alvo para um registrador e executa a instrução jr.

- Procedimentos ou funções são ferramentas utilizadas por programadores para estruturar programas.
- Principais Vantagens:
 - Auxiliam no aumento da legibilidade do programa através de uma melhor organização.
 - Permitem o reuso de código.
 - Facilitam a implementação: Somente pensar em um problema por vez.

- Parâmetros agem como uma interface entre a função/ procedimento e o restante do programa e dados.
- Analogia com um espião:
 - Inicia com um plano;
 - Adquire recursos;
 - Executa as tarefas;
 - Cobre os rastros; e
 - Retorna ao seu ponto de origem.

- Execução de uma função/procedimento 6 passos:
 - 1) Alocação dos parâmetros em um local onde o procedimento possa acessá-los;
 - 2) Transferência do controle para o procedimento;
 - 3) Alocação dos recursos armazenados que serão utilizados pelo procedimento;
 - 4) Execução da tarefa desejada;
 - 5) Colocar o valor do resultado em um local onde o programa que chamou possa acessá-lo;
 - 6) Retorno do controle para o ponto de origem, uma vez que o procedimento pode ser chamado à partir de diversos pontos em um programa.

- MIPS convenciona o uso de alguns registradores:
- \$a0 \$a3: Registradores de argumentos utilizados para a passagem de parâmetros.
- \$v0 \$v1: Registradores para retorno de valores.
- \$ra: Registrador do endereço de retorno para garantir a volta ao ponto de origem.

- MIPS possui instruções de suporte ao uso de procedimentos:
 - Executa o jump para um determinado endereço e simultaneamente salva o endereço da próxima instrução em \$ra.
 - A instrução jump and link (jal): jal ProcedureAddress
 - link: Um endereço (link) é criado e aponta para a posição que chamou a função de forma a facilitar o retorno.
 - Importante: Faz uso do PC (program counter). Em MIPS conhecido como instruction address register (iar).

- MIPS possui instruções de suporte ao uso de procedimentos:
 - Quando o link é feito, \$ra = PC + 4.
 - Função/procedimento é chamado e executado.
 - Volta ao endereço anterior deve ser feita através da chamada à instrução jump register (jr):
 - jr \$ra
 - Registradores \$a0-\$a3 são usados para argumentos.

- Suponha uma função/procedimento que necessite de quatro parâmetros.
- Ao final da execução os dados utilizados por tais registradores necessitam ser restaurados aos originais.
 - Analogia do espião: cobertura dos rastros.
- A estrutura ideal para o gerenciamento dos registradores é uma pilha (stack).
- Uma pilha mantém sempre um apontador o endereço mais recentemente alocado.


- O apontador de pilha (stack pointer \$sp) é ajustado para cada palavra do registrador colocado ou retirado da pilha.
- Nomenclatura própria:
 - push: Adição de um novo item a pilha;
 - pop: Remoção de um item da pilha.
- Por convenção: Stack cresce de endereços de memória mais altos para os mais baixos.
 - Adição de items se dá pela subtração do \$sp.

Uso de Registradores em Função/Proc.

• push e pop deve ser feito pelo programador.



- Para colocar elementos na pilha (push)
 - Mover o stack pointer (\$sp) para baixo
- Exemplo



- Para colocar elementos na pilha (push)
 - Mover o stack pointer (\$sp) para cima
- Exemplo



- Exemplo 12
 - Traduzir a seguinte função em C para assemby MIPS (sem chamada):

```
int leaf_example(int g, int h, int i, int j) {
    int f;

f = (g + h) - (i + j);
    return f;
}
```

- As variáveis g,h, i e j correspondem respectivamente aos registradores \$a0, \$a1, \$a2 e \$a3.
- A variável f está associada ao registrador \$s0

- Resposta
 - Passo 1: Salvamento dos registradores utilizados pelo procedimento.
 - Instrução interna ao procedimento:

```
f = (g + h) - (i + j);
add t0, g, h # variável temporária t0 contendo g+h
add t1, i, j # variável temporária t0 contendo i+j
sub f, t0, t1 # pega t0 - t1, que é (g+h) -(i+j)
```

- Uso de dois registradores temporários (\$t0 e \$t1).
- "Apagar os rastros": Valores dos temporários podem já estar sendo utilizados.

- Resposta
 - Passo 1: Salvamento dos registradores utilizados pelo procedimento.
 - Necessário guardar valores anteriores dos registradores a serem utilizados.
 - Guardar valores = Colocá-los na pilha para posterior recuperação.
 - Entretanto, previamente é necessário alocar espaço para 3 registradores (a serem utilizados) na pilha.


Uso de Registradores em Função/Proc.

sw \$s0, 0(\$sp) # salva o registrador \$s0

- Resposta
 - Passo 1: Salvamento dos registradores utilizados pelo procedimento.
 - Criando o espaço necessário para três registradores na pilha (12 bytes):

```
addi $sp, $sp, -12 #Ajuste o ponteiro para abrir espaço para 3 itens. sw $t1, 8($sp) # salva o registrador $t1 sw $t0, 4($sp) # salva o registrador $t0
```

- Resposta
 - Passo 1: Salvamento dos registradores utilizados pelo procedimento.



Uso de Registradores em Função/Proc.

Resposta

- Passo 2: Fazer o cálculo da soma expressão:
 add \$t0, \$a0, \$a1 # register \$t0 contains g + h
 add \$t1, \$a2, \$a3 # register \$t1 contains i + j
 sub \$s0, \$t0, \$t1 # f = \$t0 \$t1, que é (g + h) (i + j)
- Passo 3: Copiar o valor de retorno para o registrador de retorno (return register)
 - add \$v0, \$s0, \$zero # retorno f (v0 = s0 + 0)

- Resposta
 - Passo 4: Antes de retornar, fazer a restauração dos três valores previamente salvos na pilha (pop):
 - lw \$s0,0(\$sp) # recupera registrador \$s0 para quem chamou lw \$t0,4(\$sp) # recupera registrador \$t0 para quem chamou lw \$t1,8(\$sp) # recupera registrador \$t1 para quem chamou addi \$sp, \$sp, 12) # ajusta o ponteiro para deletar 3 items
 - Passo 5: Retornar o fluxo de execução para o endereço de retorno: jr \$ra # jump back to calling routine

- Argumentos são passados nos registradores \$a0 a \$a3.
- Limite de 4 argumentos por função.
- O que fazer se uma função possuir > 4 argumentos? Como fazer uso de mais registradores?
 - Inicialmente faz-se necessário um melhor entendimento do funcionamento da pilha.