weiqing的专栏

- ■目录视图
- 圖摘要视图
- · RSS 订阅

<u>最后一天!开发者有奖大调查</u> 微信开发学习路线高级篇上线 <u>Oracle 11g DataGuard深入</u>探讨 恭喜July新书上市

Linux下的Backlight子系统(一)

分类: linux驱动 子系统 Mini2440 2013-01-17 09:24 3032人阅读 评论(1) 收藏 举报

版权所有,转载必须说明转自 http://my.csdn.net/weiging1981127

原创作者:南京邮电大学 通信与信息系统专业 研二 魏清

一. Backlight背光子系统概述

我们的LCD屏常常需要一个背光,调节LCD屏背光的亮度,这里所说的背光不是仅仅亮和不亮两种,而是根据用户的需求,背光亮度是可以任意调节。Linux内核中有一个backlight背光子系统,该系统就是为满足用户这种需求设计的,用户只要根据自己的LCD背光电路中PWM输出引脚,对内核backlight子系统代码进行相应的配置,就可以实现LCD的背光。

LCD的背光原理主要是由核心板的一根引脚控制背光电源,一根PWM引脚控制背光亮度组成,应用程序可以通过改变PWM的频率达到改变背光亮度的目的。

我们这里主要讲解基于backlight子系统的蜂鸣器驱动,其实简单的使得蜂蜜器发声的驱动很简单,这里只是把蜂鸣器作为一种设备,而且这种设备原理类似背光的原理,都是基于pwm的,而我们的终极目的是使用backlight背光子系统。综上所述,backlight子系统是基于pwm核心的一种驱动接口,如果你使用的一种设备也是基于pwm的,并且需要用户可以调节pwm的频率以达到诸如改变背光亮度,改变蜂鸣器频率的效果,那么你可以使用这个backlight背光子系统。

二. PWM核心驱动

我们先讲解下PWM核心

先熟悉下pwm核心代码在/arch/arm/plat-s3c/pwm.c

查看/arch/arm/plat-s3c/Makefile

obj-\$(CONFIG HAVE PWM) += pwm.o

查看/arch/arm/plat-s3c/Konfig,发现同目录的Konfig中无对应HAVE PWM选项

查看/arch/arm/plat-s3c24xx/Konfig

config S3C24XX PWM

bool "PWM device support"

```
select HAVE PWM
   help
    Support for exporting the PWM timer blocks via the pwm device
    system.
所以配置内核make menuconfig时,需要选中这一项。
好了,我们看看pwm.c,它是pwm核心驱动,该驱动把设备和驱动没有分离开来,都写在了这个pwm.c
中,我们先看看pwm.c中的驱动部分
static int init pwm init(void)
   int ret;
   clk scaler[0] = clk get(NULL, "pwm-scaler0"); //获取0号时钟
   clk scaler[1] = clk get(NULL, "pwm-scaler1"); //获取1号时钟
   if (IS ERR(clk scaler[0]) || IS ERR(clk scaler[1])) {
      printk(KERN ERR "%s: failed to get scaler clocks\n", func );
      return -EINVAL;
   }
   ret = platform driver register(&s3c pwm driver); //注册pwm驱动
   if (ret)
      printk(KERN_ERR "%s: failed to add pwm driver\n", __func__);
   return ret;
}
跟踪下s3c pwm driver的定义
static struct platform_driver s3c_pwm_driver = {
   .driver
              = "s3c24xx-pwm", //驱动名
       .owner = THIS MODULE,
   },
              = s3c pwm probe, //探测函数
   .probe
   .remove
              = devexit p(s3c pwm remove),
};
```

```
我们看看探测函数s3c pwm probe
static int s3c pwm probe(struct platform device *pdev)
   struct device *dev = &pdev->dev;
   struct pwm device *pwm;
   unsigned long flags;
   unsigned long tcon;
   unsigned int id = pdev->id;
   int ret;
   if (id == 4) {
       dev err(dev, "TIMER4 is currently not supported\n");
       return -ENXIO;
   }
   pwm = kzalloc(sizeof(struct pwm device), GFP KERNEL); //分配pwm设备空间
   if (pwm == NULL) {
       dev err(dev, "failed to allocate pwm device\n");
       return -ENOMEM;
    }
   pwm->pdev = pdev;
   pwm->pwm id = id;
   pwm->tcon base = id == 0 ? 0 : (id * 4) + 4; //计算TCON中控制哪个定时器
   pwm->clk = clk get(dev, "pwm-tin"); //获取预分频后的时钟
   if (IS ERR(pwm->clk)) {
       dev err(dev, "failed to get pwm tin clk\n");
       ret = PTR ERR(pwm->clk);
       goto err_alloc;
   }
   pwm->clk div = clk get(dev, "pwm-tdiv");
   if (IS ERR(pwm->clk div)) { //获取二次分频后的时钟
       dev err(dev, "failed to get pwm tdiv clk\n");
```

```
ret = PTR ERR(pwm->clk div);
       goto err clk tin;
   }
   local_irq_save(flags);
   tcon = raw readl(S3C2410 TCON);
   tcon |= pwm_tcon_invert(pwm); //信号反转输出
   raw writel(tcon, S3C2410 TCON);
   local_irq_restore(flags);
                               //注册pwm设备
   ret = pwm register(pwm);
   if (ret) {
       dev_err(dev, "failed to register pwm\n");
       goto err_clk_tdiv;
   pwm dbg(pwm, "config bits %02x\n",
       ( raw readl(S3C2410 TCON) >> pwm->tcon base) & 0x0f);
   dev_info(dev, "tin at %lu, tdiv at %lu, tin=%sclk, base %d\n",
        clk get rate(pwm->clk),
        clk get rate(pwm->clk div),
        pwm is tdiv(pwm) ? "div" : "ext", pwm->tcon base);
   platform_set_drvdata(pdev, pwm);
   return 0;
err clk tdiv:
   clk_put(pwm->clk_div);
err_clk_tin:
   clk_put(pwm->clk);
err alloc:
   kfree(pwm);
   return ret;
下面看看注册pwm设备的函数pwm register
```

}

```
static LIST HEAD(pwm list);
static int pwm register(struct pwm device *pwm)
   pwm->duty_ns = -1;
   pwm->period ns = -1;
   mutex lock(&pwm lock);
   list add tail(&pwm->list, &pwm list); //把pwm设备挂到pwm list链表上
   mutex unlock(&pwm lock);
   return 0;
}
剩下来,我们看看这个pwm.c给我们提供了哪些接口函数
struct pwm device *pwm request(int pwm id, const char *label)
int pwm config(struct pwm device *pwm, int duty ns, int period ns)
int pwm enable(struct pwm device *pwm)
void pwm free(struct pwm device *pwm)
EXPORT_SYMBOL(pwm_request); //申请PWM设备
EXPORT SYMBOL(pwm config); //配置PWM设备, duty ns为空占比, period ns为周期
EXPORT SYMBOL(pwm enable); //启动Timer定时器
EXPORT_SYMBOL(pwm_disable); //关闭Timer定时器
上面这个函数,只要知道API,会调用就行了,在此,我分析下最难的一个配置PWM函数,这个函数主
要是根据周期period ns, 计算TCNT, 根据空占比duty ns, 计算TCMP, 然后写入相应寄存器。
int pwm config(struct pwm device *pwm, int duty ns, int period ns)
{
   unsigned long tin rate;
   unsigned long tin ns;
   unsigned long period;
   unsigned long flags;
   unsigned long tcon;
   unsigned long tent;
   long temp;
   if (period ns > NS IN HZ || duty ns > NS IN HZ)
```

```
return -ERANGE;
if (duty ns > period ns)
   return -EINVAL;
if (period_ns == pwm->period_ns &&
  duty ns == pwm->duty ns)
   return 0;
tcmp = raw readl(S3C2410 TCMPB(pwm->pwm id));
tcnt = __raw_readl(S3C2410_TCNTB(pwm->pwm_id));
period = NS IN HZ / period ns; //计算周期
pwm dbg(pwm, "duty ns=%d, period ns=%d (%lu)\n",
   duty ns, period ns, period);
if (pwm->period_ns != period_ns) {
   if (pwm is tdiv(pwm)) {
       tin rate = pwm calc tin(pwm, period);
       clk_set_rate(pwm->clk_div, tin_rate);
    } else
       tin_rate = clk_get_rate(pwm->clk);
   pwm->period ns = period ns;
   pwm dbg(pwm, "tin rate=%lu\n", tin rate);
   tin_ns = NS_IN_HZ / tin_rate;
   tcnt = period_ns / tin_ns; //根据周期求TCNT, n=To/Ti
} else
   tin_ns = NS_IN_HZ / clk_get_rate(pwm->clk);
tcmp = duty_ns / tin_ns; //根据空占比求TCMP
temp = tent - temp; //根据占空比求TCMP
if (temp == tent)
   tcmp--;
pwm_dbg(pwm, "tin_ns=%lu, tcmp=%ld/%lu\n", tin_ns, tcmp, tcnt);
if (temp < 0)
   temp = 0;
```

```
local_irq_save(flags);
    __raw_writel(tcmp, S3C2410_TCMPB(pwm->pwm_id)); //写入TCMP
    __raw_writel(tcnt, S3C2410_TCNTB(pwm->pwm_id)); //写入TCNT
tcon = __raw_readl(S3C2410_TCON);
tcon |= pwm_tcon_manulupdate(pwm);
tcon |= pwm_tcon_autoreload(pwm); //自动加载
    __raw_writel(tcon, S3C2410_TCON);
tcon &= ~pwm_tcon_manulupdate(pwm); //更新TCNT和TCMP
    __raw_writel(tcon, S3C2410_TCON);
local_irq_restore(flags);
return 0;
```

下面说说这个周期是怎么设计的

我们定时器的输出频率fi=PCLK/(prescaler value+1)/(divider value),这个可以获得确定值

我们需要写入一个初值n给TCNT,这样就可以获得一个频率,为什么呢?

根据初值n=fi/fo,那么n=To/Ti

所以当用户给pwm config函数传递一个周期period ns, 其实就是To=period ns

这样根据前面公式n=To/Ti= period ns/fi,然后将这个初值n写入TCNT就可以改变周期了

接着我再补充说明下pwm config函数里代码注释关于自动加载怎么回事?

定时器工作原理其实是TCNT的值在时钟到来时,减一计数,每次减一完后,拿当前TCNT与TCMP比较,如果TCNT=TCMP,那么信号电平反向输出,然后TCNT继续减一计数,知道TCNT减到零后,如果有自动加载功能那么此时将由TCNTB把计数初值再次写给TCNTP,同时TCMPB把比较值给TCMP,这样就完成一次初值重装,然后继续进行计数。我们给这种加载模式起了个名字叫双缓冲机制,其中TCMPB和TCNTB就是Buffer缓存。

```
= irq,
         .start
         .end = irq,
         .flags
               = IORESOURCE IRQ \
      }
   }
#define DEFINE S3C TIMER( tmr no, irq)
             = "s3c24xx-pwm",
   .name
   .id
         = tmr no,
   .num resources = TIMER RESOURCE SIZE,
   .resource = TIMER RESOURCE( tmr no, irq),
struct platform device s3c device timer[] = {
   [0] = \{ DEFINE \ S3C \ TIMER(0, IRQ \ TIMER0) \},
   [1] = \{ DEFINE\_S3C\_TIMER(1, IRQ\_TIMER1) \},
   [2] = \{ DEFINE S3C TIMER(2, IRQ TIMER2) \},
   [3] = { DEFINE S3C TIMER(3, IRQ TIMER3) },
   [4] = \{ DEFINE \ S3C \ TIMER(4, IRQ \ TIMER4) \},
};
上面的代码就是设备部分代码,其实就是五个定时器的资源,我们把目光放在DEFINE S3C TIMER宏
上,你会发现其设备名是"s3c24xx-pwm",而我们在pwm.c中定义的驱动名也是"s3c24xx-pwm",这样如
果我们把设备注册到内核,那么设备"s3c24xx-pwm"和驱动"s3c24xx-pwm"就会匹配成功。所以如果你用
到定时器0,那么你只要在BSP中添加s3c_device_timer[0]就可以了。我们现在做的是蜂鸣器驱动,使用
的是Timer0定时器,我们就在mini2440的BSP文件mach-mini2440.c中添加如下代码
static struct platform device *mini2440 devices[] initdata = {
   &s3c_device_timer[0], //添加
};
这样我们就分析完pwm核心层的代码了。
```

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。

顶

2

踩

0

猜你在找

查看评论

*以上用户言论只代表其个人观点,不代表CSDN网站的观点或立场

个人资料



weiging1981127

- 。访问: 110842次
- 。积分: 1645
- 。等级: BLOG >4
- 。排名: 第13712名
- 。原创:51篇
- 。转载: 14篇
- 。译文: 0篇
- 。评论: 33条

文章搜索

搜索

文章分类

- <u>linux驱动(30)</u>
- <u>linux内核(16)</u>
- · <u>子系统</u>(15)
- 总线(14)
- Mini2440(28)
- $\underline{\text{linux c}}(4)$
- AT91SAM9G45(1)
- 其他(6)
- 硬件(1)
- <u>问题解决(7)</u>
- <u>闲谈(1)</u>

阅读排行

- Linux下的PCI总线驱动(5652)
- VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(0,255)错误解决(5431)

- Linux下的触摸屏驱动(5292)
- Linux下的LCD驱动(一)(4129)
- Linux下的Backlight子系统(二)(3575)
- Linux下的SPI总线驱动(三)(3481)
- Verifying Checksum ... Bad Data CRC 错误解决(3425)
- Linux下的Backlight子系统(一)(3028)
- Linux下的USB总线驱动(一)(2969)
- Determining IP information for eth0...failed 错误解决(2954)

评论排行

- Linux下的串口总线驱动(四)(6)
- Linux下的SPI总线驱动(三)(5)
- VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(0,255)错误解决(3)
- Linux下的USB总线驱动(二)(2)
- Linux下的I2C总线驱动(2)
- Linux下的SPI总线驱动(二)(2)
- 随笔———写于毕业前夕(2)
- Linux下的PCI总线驱动(2)
- Determining IP information for eth0...failed 错误解决(1)
- <u>Linux内核中的系统调用(1)</u>

推荐文章

- 。*最老程序员创业开发实训4--IOS平台下MVC架构
- 。* Android基础入门教程--6.1 数据存储与访问之--文件存储读写
- 。*聊天界面的制作(三)--表情列表发送功能
- 。*Linux下编程--文件与IO(三)文件共享和fcntl函数
- 。 * Windows 多进程通信API总结
- · Redis学习总结和相关资料

最新评论

- <u>Determining IP information for eth0...failed 错误解决</u> weiqubo: 没有用,哎。
- <u>Linux下的网络设备驱动(一)</u> skyxiaoyan1: 简洁清晰
- error: variable '__this_module' has initializer but incomplete type错误解决 hechengwang321: 这种问题,楼主你是怎么做出来的,谢谢楼主
- VFS: Cannot open root device "nfs" or unknown-block(0,255)错误解决 helloskeety: IP PNP这个选项在什么位置
- <u>Linux内核中的系统调用</u> <u>yzh07137</u>:请问我尝试用read函数读取idt的内容,但是errno为1提示没权限,问了别人,说要用内核陷入的方...
- <u>Linux下的SPI总线驱动(三)</u> <u>bjq1016</u>: @lijing198997:谢谢 经过一段时间的学习,我明白了spi的底层,原来是设备 驱动->平台...
- <u>Linux下的SPI总线驱动(三)</u> <u>lijing198997</u>: @wangdaobadao:你好,我的设备spidev0.0出来了,但是在执行调试 spidev te...
- <u>Linux下的SPI总线驱动(三)</u> <u>lijing198997</u>: @bjq1016:SPI_IOC_MESSAGE 是全双工的传输,你提的问题spi1到spi2, 这个...

- Linux下的SPI总线驱动(三) wangdaobadao: 大哥啊,转载文章请实验之后再转行不行,真讨厌你们这种不实验直 接转载的,还有文章中的大部分内容都没有交...
- Linux下的SPI总线驱动(二) big1016: 博主以后把代码单独放在代码块中吧。。。谢谢