# 专注于嵌入式 & Linux

以Kernel为中心,坚持学习各种资源建设。



# 搜索



# 常用链接

我的随笔 我的评论 我的参与 最新评论 我的标签 更多链接

# 我的标签

Android开发(24) Linux驱动(15) ARM-Linux学习(7) Linux应用(7) BootLoader学习(7) Cubieboard2学习(7) ARM裸机开发(5) C语言(4) USB学习(3) 数据结构与算法(3) 更多

# 随笔档案(94)

2014年3月 (7) 2013年10月 (1) 2013年8月 (12) 2013年7月 (3) 2013年6月 (2) 2013年5月 (4) 2013年4月 (2) 2013年1月 (7) 2012年11月 (2) 2012年10月 (3) 2012年9月 (1) 2012年8月 (6) 2012年7月 (3) 博客园 首页 新随笔 联系 管理 订阅 XML

随笔-94 文章-0 评论-179

Linux设备驱动剖析之SPI(一)

## 写在前面

初次接触SPI是因为几年前玩单片机的时候,由于普通的51单片机没有SPI控制器,所以只好用IO口去模拟。最近一次接触SPI是大三时参加的校内选拔赛,当时需要用2440去控制nrf24L01,从而实现数据的无线传输。nrf24L01是一种典型的SPI接口的2.4GHz无线收发器,当时搞了很久,由于时间比较紧,而且当时根本不熟悉Linux的SPI子系统,最后虽然采用IO口模拟SPI的方式勉强实现了,但是这根本就不符合Linux驱动的编程规范,或者说是在破坏Linux、污染kernel。

根据我个人所知道的,Linux SPI一直是处于被"忽略"的角色,市场上大部分板子在板级文件里都没有关于SPI的相关代码,而大部分讲驱动的书籍也没有专门的一章来讲述关于Linux SPI方面的内容,与IIC相比,SPI就是一个不被重视的"家伙",为什么?我也不知道。为了帮SPI抱打不平,我决定基于Linux-2.6.36,说说Linux中SPI子系统。

先给出Linux SPI子系统的体系结构图:

2012年6月 (2) 2012年5月 (7) 2012年4月 (3) 2012年3月 (16) 2012年2月 (13)

# 积分与排名

积分 - 135080 排名 - 2392

# 最新评论

1. Re:Linux设备驱动剖析之Input (三) 很美

--haoxing990

2. Re:Qt下libusb-win32的使用方法 我觉得所有问题都是都和驱动有关: 1每次运行后显示程序异常,是因为没 有安装驱动

2访问不了鼠标等是因为只能访问安装 了inf-wizard.exe生成的驱动程序的U SB设备

--蕾小蕾

3. Re:Qt下libusb-win32的使用方法 另外运行 inf-wizard.exe 时,需要管 理员权限,否则可能会出现"System P olicy has been modified to reject u nsigned drivers"的错误

--Benv

4. Re:Qt下libusb-win32的使用方法 @史毅磊刚刚发现问题所在了,原来要 先使用 libusb自带的inf-wizard.exe 工具先给你的usb安装驱动,再运行就 设问题了。楼主文章有说了,但没注 意,或许楼主可强调一下,引起注意@l knl......

--Beny

5. Re:Qt下libusb-win32的使用方法 @史毅磊我也遇到同样问题,不知道你解决了没有?...


--Beny

# 阅读排行榜

- 1. Android NDK开发(2)----- JNI 多线程(20546)
- 2. Android应用开发提高篇(4)-----Socket编程(多线程、双向通信)**(13** 240)
- 3. Android NDK开发(1)----- Java 与C互相调用实例详解(9812)
- 4. Linux内存映射(mmap)(9257)
- -ScaleGestureDetector(缩放手势检测)(8062)

# 评论排行榜

- 1. Barebox for Tiny6410(网卡驱动 移植)(16)
- 2. Android NDK开发 (1) ----- Java 与C互相调用实例详解(13)
- 3. Linux内存映射(mmap)(11)
- 4. Android应用开发提高篇(2)-----文本朗读TTS(TextToSpeech)(10)
- 5. Android应用开发基础篇(12)------Socket通信**(9)**



SPI子系统体系结构

下面开始分析SPI子系统。

Linux中SPI子系统的初始化是从drivers/spi/spi.c文件中的spi\_init函数开始的,看看它的定义:

```
00001025 static int __init spi_init(void)
00001026 (
00001027
                    status;
00001028
00001029
             buf = kmalloc(SPI_BUFSIZ, GFP_KERNEL);
00001030
             if (!buf) {
00001031
                 status = -ENOMEM;
00001032
                 goto err0;
00001033
00001034
00001035
             status = bus_register(&spi_bus_type);
00001036
             if (status < 0)
00001037
                 goto err1;
00001038
00001039
             status = class_register(&spi_master_class);
             if (status < 0)
00001040
00001041
                 goto err2;
00001042
             return 0;
00001043
00001044 err2:
00001045
            bus_unregister(&spi_bus_type);
00001046 err1:
00001047
             kfree(buf);
00001048
             buf = NULL;
00001049 err0:
00001050
             return status;
00001051 }
```

## 1029行,分配spi buf内存,其中buf和SPI\_BUFSIZ都在spi.c文件中定义:

```
00000945 #define SPI_BUFSIZ max(32,SMP_CACHE_BYTES)
00000946
00000947 static u8 *buf;
```

## 推荐排行榜

1. Android NDK开发(1)----- Java 与C互相调用实例详解(7) 2. 使用FFmpeg捕获一帧摄像头图像 (3) 3. 从MACHINE\_START开始(3) 4. Android应用开发提高篇(6)-----FaceDetector(人脸检测)(2) 5. Android应用开发基础篇(4)-----TabHost(选项卡)(2) 1035行,注册spi总线,同样是在spi.c文件中:

146行,总线的名字就叫spi。

**148**行,比较重要的,**spi\_match\_device**是**spi**总线上匹配设备和设备驱动的函数,同样是在**spi.c**文件中**:** 

```
00000085 static int spi_match_device(struct device *dev, struct device_driver *drv)
00000086 {
          00000087
00000088
00000089
00000090
          /* Attempt an OF style match */
         if (of_driver_match_device(dev, drv))
00000091
00000092
             return 1;
00000093
         if (sdrv->id_table)
00000094
00000095
            return !!spi_match_id(sdrv->id_table, spi);
00000096
00000097
         return strcmp(spi->modalias, drv->name) == 0;
00000098 }
```

写过驱动的都应该知道platform总线有struct platform\_device和struct platform\_driver,到了SPI总线,当然也有对应的struct spi\_device和struct spi\_driver,如87、88行所示。87行,关于struct spi\_device的定义是在include/linux/spi/spi.h中:

```
00000069 struct spi_device {
00000070 struct device
                                         dev:
00000071 struct spi_master *master;

00000072 u32 max_speed_hz;

00000073 u8 chip_select;

00000074 u8 mode;
00000074 u8 mode;

00000075 #define SPI_CPHA 0x01 /* clock phase */

00000076 #define SPI_CPOL 0x02 /* clock polarity */

00000077 #define SPI_MODE_0 (0|0) /* (original Micro
                                                              /* (original MicroWire) */
00000087 u8 bits_per_word;

00000088 int irg;

00000089 void *controller_state;

00000090 void *controller_data;


00000091 char modalias[SPI_NAME_SIZE];
00000092
00000093
                * likely need more hooks for more protocol options affecting how
00000094
                * the controller talks to each chip, like:
                 * - memory packing (12 bit samples into low bits, others zeroed)
00000096
                * - priority
00000097
                * - drop chipselect after each word
00000098
                * - chipselect delays
00000099
00000100
00000102 };
```

70行, dev, 嵌入到设备模型中用的。

71行,master, spi设备的更高层描述,每一个spi控制器就对应一个master, 一个spi设备必须对应一个master, master下可以有多个spi设备。

72,73行没什么好说的,从变量的名字就可以明白。

74行,mode,针对时钟相位CPHA(0或1)和时钟极性CPOL(0或1)的不同组合,将spi分成四种模式,就是77至80行这四种。CPOL表示当空闲时(没有进行数据传输)时钟信号的电平,CPOL=0表示低电平,CPOL=1表示高电平。每个时钟周期都有两次电平的跳变,上升沿和下降沿,CPHA就表示在每个时钟周期里是第一个边沿采样数据还是第二个边沿采样数据,具体第一个边沿或者第二个边沿是上升沿还是下降沿则由CPOL决定。看下面这张图就明白了。蓝色箭头表示对数据进行采样。



87行,如果传输是以字节为单位的话就设置为8,相应地,如果是以2个字节为单位则设置为16。

88行,中断号。89行,没有使用,在后面会看到这个值会被设置为NULL。90行,后面讲到具体的控制器再说。91行,很重要,一般来说设备与驱动能否匹配起来就要看它,注意,这里只是说一般,因为还有另外两种匹配的方法,不过大部分设备和驱动能否匹配起来都是根据名字是否相等,当然像USB驱动就不是根据名字来匹配的,而是根据与id table。struct spi\_driver的定义也是在incl ude/linux/spi/spi.h:

```
00000175 struct spi_driver {
00000176
            const struct spi device id *id table;
00000177
            int
                           (*probe)(struct spi_device *spi);
00000178
                           (*remove) (struct spi_device *spi);
00000179
            void
                            (*shutdown) (struct spi device *spi);
00000180
            int
                           (*suspend)(struct spi_device *spi, pm_message_t mesg);
00000181
           int
                           (*resume) (struct spi_device *spi);
00000182
            struct device_driver
                                    driver;
00000183 };
```

**182**行,driver就是在设备模型中使用的那个device\_driver,其他都是一些函数指针的定义,挺熟悉的了,就不多说了。

回到spi\_match\_device函数,91行和95行就是设备和驱动匹配的另外两种方法,因为后文要讲的spi驱动使用的是第三种方法,因此这里就不讨论这两种方法了。97行,根据设备名和驱动名是否相等进行匹配,相等则返回1,表示匹配成功,此时驱动里的probe函数将会被调用,这也是我们最希望看到的,返回0则表示匹配失败。

我们知道,对于具体的平台,nand、iic、frame buffer等这些都是平台设备,spi当然也一样是平台设备,对于平台设备,大部分情况下是先注册设备再注册驱动。因此下面就以tiny6410为具体平台,按照这种先后顺序来讲述。

S3c6410有两个SPI控制器,以SPI0为例就可以了。首先看s3c6410中关于SP I0控制器的描述,在arch/arm/mach-s3c64xx/dev-spi.c文件中:

102行,驱动能否与这个设备匹配,就看这个名字了,因此对应的驱动名字必须与之一样。103行,SPI控制器的ID,SPI0控制器就为0,SPI1控制器就为1。

104和105行是关于IO口资源、DMA资源和中断资源的。107、108行是关于DMA的,不说了。109行,给驱动用的,在驱动那里再说。在板初始化函数mini6410\_machine\_init里调用platform\_add\_devices函数就可以将SPI0设备注册到platform总线上。

S3c6410的SPI控制器驱动在drivers/spi/spi\_s3c64xx.c文件里。初始化函数.

```
00001183 static int __init s3c64xx_spi_init(void)
00001184 {
00001185     return platform_driver_probe(&s3c64xx_spi_driver, s3c64xx_spi_probe);
00001186 }
```

1185行,s3c64xx\_spi\_driver是struct platform\_driver的实例,也在spi\_s 3c64xx.c文件中定义:

1174行,看到了没?和之前在s3c64xx\_device\_spi0里定义的名字是一样的,这样它们就可以匹配起来,1185行的s3c64xx\_spi\_probe驱动探测函数就会被调用,看下它的定义:

```
00000911 static int __init s3c64xx_spi_probe(struct platform_device *pdev)
00000912 {
00000913
           struct resource
                             *mem_res, *dmatx_res, *dmarx_res;
           struct s3c64xx_spi_driver_data *sdd;
00000914
00000915
           struct s3c64xx_spi_info *sci;
00000916 struct spi_master *master;
00000917
            int ret;
00000918
00000919 if (pdev->id < 0) {
           dev_err(&pdev->dev,
00000920
00000921
                       "Invalid platform device id-%d\n", pdev->id);
00000922
              return -ENODEV:
00000923
00000924
00000925
           if (pdev->dev.platform data == NULL) {
00000926
               dev_err(&pdev->dev, "platform_data missing!\n");
00000927
               return -ENODEV;
00000928
00000929
00000930 sci = pdev->dev.platform_data;
00000931
           if (!sci->src_clk_name) {
00000932
            dev_err(&pdev->dev,
00000933
                    "Board init must call s3c64xx\_spi\_set\_info()\n");
00000934
               return -EINVAL;
00000935
00000936
00000937
           /* Check for availability of necessary resource */
00000938
00000939
           dmatx res = platform get resource(pdev, IORESOURCE DMA, 0);
```

```
00000940
           if (dmatx_res == NULL) {
00000941
               dev_err(&pdev->dev, "Unable to get SPI-Tx dma resource\n");
00000942
               return -ENXIO;
00000943
00000944
00000945
           dmarx res = platform get resource(pdev, IORESOURCE DMA, 1);
00000946
          if (dmarx_res == NULL) {
00000947
               dev_err(&pdev->dev, "Unable to get SPI-Rx dma resource\n");
00000948
               return -ENXIO;
00000949
00000950
00000951
            mem_res = platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);
00000952
            if (mem res == NULL) {
               dev err(&pdev->dev, "Unable to get SPI MEM resource\n");
00000953
00000954
               return -ENXIO;
00000955
00000957
           master = spi_alloc_master(&pdev->dev,
00000958
                       sizeof(struct s3c64xx_spi_driver_data));
            if (master == NULL) {
00000959
           dev_err(&pdev->dev, "Unable to allocate SPI Master\n");
00000960
00000961
               return -ENOMEM;
00000962
00000963
00000964
           platform set drvdata(pdev, master);
00000965
00000966
            sdd = spi_master_get_devdata(master);
00000967
           sdd->master = master;
00000968
           sdd->cntrlr_info = sci;
00000969
            sdd->pdev = pdev;
00000970
           sdd->sfr_start = mem_res->start;
00000971
           sdd->tx dmach = dmatx res->start;
00000972
           sdd->rx_dmach = dmarx_res->start;
00000973
00000974
           sdd->cur_bpw = 8;
00000975
00000976
           master->bus_num = pdev->id;
00000977
           master->setup = s3c64xx_spi_setup;
00000978
           master->transfer = s3c64xx spi transfer;
00000979
           master->num_chipselect = sci->num_cs;
00000980
            master->dma_alignment = 8;
00000981
           /* the spi->mode bits understood by this driver: */
00000982
00000983
            master->mode_bits = SPI_CPOL | SPI_CPHA | SPI_CS_HIGH;
00000984
00000985
           if (request_mem_region(mem_res->start,
00000986
                   resource_size(mem_res), pdev->name) == NULL) {
00000987
               dev_err(&pdev->dev, "Req mem region failed\n");
00000988
               ret = -ENXIO;
00000989
               goto err0;
00000990
00000991
           sdd->regs = ioremap(mem_res->start, resource_size(mem_res));
00000993
           if (sdd->regs == NULL) {
               dev_err(&pdev->dev, "Unable to remap IO\n");
00000994
              ret = -ENXIO;
00000995
00000996
               goto err1;
00000997
00000998
00000999
           if (sci->cfg_gpio == NULL || sci->cfg_gpio(pdev)) {
            dev_err(&pdev->dev, "Unable to config gpio\n");
00001000
00001001
               ret = -EBUSY;
               goto err2;
00001002
00001003
00001004
           /* Setup clocks */
00001005
00001006
           sdd->clk = clk_get(&pdev->dev, "spi");
00001007
           if (IS_ERR(sdd->clk)) {
              dev_err(&pdev->dev, "Unable to acquire clock 'spi'\n");
00001008
00001009
               ret = PTR_ERR(sdd->clk);
00001010
               goto err3;
00001011
00001012
00001013
           if (clk_enable(sdd->clk)) {
            dev_err(&pdev->dev, "Couldn't enable clock 'spi'\n");
00001014
00001015
               ret = -EBUSY;
00001016
                goto err4;
00001017
00001018
```

```
00001019
           sdd->src_clk = clk_get(&pdev->dev, sci->src_clk_name);
           if (IS_ERR(sdd->src_clk)) {
             dev_err(&pdev->dev,
00001021
00001022
                    "Unable to acquire clock '%s'\n", sci->src_clk_name);
               ret = PTR_ERR(sdd->src_clk);
goto err5;
00001023
00001024
00001025
           }
00001026
          if (clk_enable(sdd->src_clk)) {
00001027
             dev_err(&pdev->dev, "Couldn't enable clock '%s'\n",
00001028
00001029
                                    sci->src clk name);
00001030
              ret = -EBUSY;
00001031
                goto err6;
00001032
00001033
00001034
           sdd->workqueue = create_singlethread_workqueue(
                               dev_name(master->dev.parent));
00001036 if (sdd->workqueue == NULL) {
00001037 dev_err(&pdev->dev, "Unab
             dev_err(&pdev->dev, "Unable to create workqueue\n");
               ret = -ENOMEM;
00001038
               goto err7;
00001039
00001040
00001041
00001042
           /* Setup Deufult Mode */
00001043
            s3c64xx_spi_hwinit(sdd, pdev->id);
00001044
00001045
            spin_lock_init(&sdd->lock);
00001046
            init_completion(&sdd->xfer_completion);
            INIT_WORK(&sdd->work, s3c64xx_spi_work);
00001047
00001048
            INIT_LIST_HEAD(&sdd->queue);
00001049
00001050
            if (spi register master(master)) {
00001051
               dev_err(&pdev->dev, "cannot register SPI master\n");
00001052
               ret = -EBUSY;
00001053
                goto err8;
00001054
00001055
00001056
           dev_dbg(&pdev->dev, "Samsung SoC SPI Driver loaded for Bus SPI-%d "
00001057
                             "with %d Slaves attached\n",
00001058
                            pdev->id, master->num chipselect);
00001059
           \label{lower} \verb"dev_dbg(&pdev->dev, "\tiOmem=[0x%x-0x%x]\tDMA=[Rx-%d, Tx-%d]\n",
00001060
                           mem_res->end, mem_res->start,
00001061
                            sdd->rx_dmach, sdd->tx_dmach);
00001062
00001063
          return 0;
00001064
00001065 err8:
00001066
           destroy_workqueue(sdd->workqueue);
00001067 err7:
00001068 clk_disable(sdd->src_clk);
00001069 err6:
00001070
           clk_put(sdd->src_clk);
00001071 err5:
00001072
           clk disable(sdd->clk);
00001073 err4:
00001074 clk_put(sdd->clk);
00001075 err3:
00001076 err2:
00001077
            iounmap((void *) sdd->regs);
00001078 err1:
00001079 release_mem_region(mem_res->start, resource_size(mem_res));
00001080 err0:
00001081
           platform_set_drvdata(pdev, NULL);
00001082
           spi_master_put(master);
00001083
00001084
           return ret;
00001085 }
```

函数很长,但做的东西却很简单。919至923行,SPI控制器的ID是从0开始的,小于0的话,没门,出错。

925至928行,必须要有platform\_data,否则出错。930行,如果platform\_data存在的话就把它取出来。

931至935行,如果src\_clk\_name为0,则表示在板初始化函数里没有调用s3c 64xx\_spi\_set\_info函数。

刷新评论 刷新页面 返回顶部

### 939至955行,获取在设备里定义的IO口和DMA资源。

注册用户登录后才能发表评论,请 <u>登录</u> 或 <u>注册</u>, <u>访问</u>网站首页。

#### 最新IT新闻:

- · Uber投资人的"警示信": 十年牛市或见顶,创业者准备提前过冬吧
- ·硅谷巨头纷纷推防手机上瘾功能 但被指力度不足
- · 微信"二次实名认证"实为骗局 警方:谨防上当
- ·老干爹、阿里爸爸...大企业为何要"山寨"自家商标
- · 夏普开始生产智能手机OLED显示屏 帮助苹果摆脱对三星的依赖
- » 更多新闻...

#### 最新知识库文章:

- ·如何提高一个研发团队的"代码速度"?
- · 成为一个有目标的学习者
- · 历史转折中的"杭派工程师"
- ·如何提高代码质量?
- · 在腾讯的八年, 我的职业思考
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2017 Iknlfy