蜗窝科技

慢下来,享受技术。



博客 项目 讨论区 关于蜗窝 联系我们 支持与合作 登录

Linux common clock framework(2)_clock provider

作者: wowo 发布于: 2014-10-23 23:49 分类: 电源管理子系统

1. 前言

本文接上篇文章,从clock driver的角度,分析怎么借助common clock framework管理系统的时钟资源。换句话说,就是怎么编写一个clock driver。

由于kernel称clock driver为clock provider(相应的,clock的使用者为clock consumer),因此本文遵循这个规则,统一以clock provider命名。

2. clock有关的DTS

我们在"Linux common clock framework(1)_概述"中讲述clock consumer怎么使用clock时,提到过clock consumer怎么在DTS中指定所使用的clock。这里再做进一步说明。

站内搜索

请输入关键词

搜索

功能

留言板 评论列表

支持者列表

最新评论

wowo

@chc871211: 因为频率不够多啊。你一个我一个他一个......

➤ chc871211 小白问个问题: "同一时刻, BT 设 备只能在其中一个物理信道上...

nzg hi linuxer, 有个疑问请教一下,

2.1 clock provider的DTS

我们知道,DTS (Device Tree Source) 是用来描述设备信息的,那系统的clock资源,是什么设备呢?换句话,用什么设备表示呢?这决定了clock provider的DTS怎么写。

通常有两种方式:

方式1,将系统所有的clock,抽象为一个虚拟的设备,用一个DTS node表示。这个虚拟的设备称作clock controller,参考如下例子:

clock, 该clock设备的名称, clock consumer可以根据该名称引用clock;

#clock-cells,该clock的cells,1表示该clock有多个输出,clock consumer需要通过ID值指定所要使用的clock(很好理解,系统那么多clock,被抽象为1个设备,因而需要额外的ID标识)。

方式2,每一个可输出clock的器件,如"Linux common clock framework(1)_概述"所提及的Oscillator、PLL、Mux等等,都是一个设备,用一个DTS node表示。每一个器件,即是clock provider,也是clock consumer(根节点除外,如OSC),因为它需要接受clock输入,经过处理后,输出clock。参考如下例子(如果能拿到对应的datasheet会更容易理解):

```
44: clocks = <&osc32k>, <&osc24M>, <&pll1>, <&dummy>;
45: };
46:
47: axi: axi@01c20054 {

48: #clock-cells = <0>;
```

如果当前VA B...

- Nicole 期待接下来的精彩故事
- 》 wowo @chenchuang: 这种情况要由应 用程序自己想办法,例如...
- chenchuang
 - 1. wowo大神, 我想问下, 如果 几个ad struct 合...

文章分类

- ▶ Linux内核分析(11)
 - ※ 统一设备模型(15) <a>

 - 电源管理子系统(42)
 - ▶ 中断子系统(15)
 - ▶ 进程管理(17) 🔕
 - 內核同步机制(18)
 - ▶ GPIO子系统(5)
 - 时间子系统(14)
 - 通信类协议(7)
 - 內存管理(27)
 - 图形子系统(1)
 - 文件系统(4)
 - ▶ TTY子系统(6)
- ▶ u-boot分析(3)
- ▶ Linux应用技巧(13)
- 软件开发(6)
- ▶ 基础技术(13) 🔊
 - ≫ 蓝牙(16) 🔊
 - ARMv8A Arch(13) <a> \oldsymbol{\text{N}}
 - ▶ 显示(3) 🔕
 - ▶ USB(1)
- ▶ 基础学科(10) 🔊
- ▶ 技术漫谈(12)
- 项目专区(0)

osc24M和osc32k是两个root clock,因此只做clock provider功能。它们的cells均为0,因为直接使用名字即可引用。另外,增加了"clock-frequency"自定义关键字,这样在板子使用的OSC频率改变时,如变为12M,不需要重新编译代码,只需更改DTS的频率即可(这不正是Device Tree的核心思想吗!)。话说回来了,osc24M的命名不是很好,如果频率改变,名称也得改吧,clock consumer的引用也得改吧;

pll1即是clock provider (cell为0,直接用名字引用),也是clock consumer (clocks关键字,指定输入clock为"osc24M");

再看一个复杂一点的,ahb_gates,它是clock provider(cell为1),通过clock-output-names关键字,描述所有的输出时钟。同时它也是clock consumer(由clocks关键字可知输入clock为"ahb")。需要注意的是,clock-output-names关键字只为了方便clock provider编程方便(后面会讲),clock consumer不能使用(或者可理解为不可见);

也许您会问,这些DTS描述,怎么使用?怎么和代码关联起来?先不着急,我们慢慢看。

2.2 clock consumer的DTS

在2.1中的方法二,我们已经看到clock consumer的DTS了,因为很多clock provider也是clock consumer。这里再举几个例子,做进一步说明。

例子1 (对应2.1中的方式1,来自同一个DTS文件):

X Project(28) <a> \omega

随机文章

- Concurrency ManagedWorkqueue之(一):workqueue的基本概念
- ▶ Linux TTY framework(3)_从应 用的角度看TTY设备
- 》 Linux时间子系统之(一): 时间 的基本概念
- 》 Linux操作命令记录
- ▶ ARM Linux上的系统调用代码分析

文章存档

- 》2018年6月(1)
- 》2018年5月(1)
- 》2018年4月(7)
- 》2018年2月(4)
- 》2018年1月(5)
- 》2017年12月(2)
- 》2017年11月(2)
- > 2017年10月(1)
- 》2017年9月(5)
- 2017年8月(4)2017年7月(4)
- 》2017年6月(3)
- 》 2017年6月(3)
- 》2017年5月(3)
- 》2017年4月(1)
- 》2017年3月(8)
- 》2017年2月(6)
- > 2017年1月(5)
- 2016年12月(6)2016年11月(11)
- > 2016年10月(9)
- 》2016年9月(6)

```
1: /* arch/arm/boot/dts/exynos4210.dtsi */
2: mct@10050000 {
           compatible = "samsung, exynos4210-mct";
3:
4:
           clocks = <&clock 3>, <&clock 344>;
5:
           clock-names = "fin pll", "mct";
6:
7:
8: };
```

clocks, 指明该设备的clock列表, clk_get时, 会以它为关键字, 去device_node中搜索, 以得到对应的 struct clk指针:

clocks需要指明的信息,由clock provider的"#clock-cells"规定:为0时,只需要提供一个clock provider name (称作phandle);为1时,表示phandle有多个输出,则需要额外提供一个ID,指明具体需要使用 那个输出。这个例子直接用立即数表示,更好的做法是,将系统所有clock的ID,定义在一个头文件 中,而DTS可以包含这个头文件,如"clocks = <&clock CLK SPI0>";

clock-names,为clocks指定的那些clock分配一些易于使用的名字,driver可以直接以名字为参数,get clock的句柄(具体可参考"Linux common clock framework(1) 概述"中clk get相关的接口描述)。

例子2, 如果clock provider的"#clock-cells"为0, 可直接引用该clock provider的名字, 具体可参考2.1中的方式2。

例子3, 2.1中方式2有一个clock provider的名字为apb0 gates, 它的"#clock-cells"为1, 并通过clock-output-names指定 了所有的输出clock, 那么, clock consumer怎么引用呢?如下(2和.1中的方式2,来自同一个DTS文件):

```
1: /* arch/arm/boot/dts/sun4i-a10.dtsi */
2: soc@01c20000 {
           compatible = "simple-bus";
3:
4 :
5:
6:
           pio: pinctrl@01c20800 {
                   compatible = "allwinner, sun4i-a10-pinctrl";
7:
8:
                   reg = <0x01c20800 0x400>;
                   clocks = <&apb0 gates 5>;
9:
```

- 》2016年8月(9)
- 》 2016年7月(5)
- > 2016年6月(8)
- > 2016年5月(8)
- 》 2016年4月(7)
- 》2016年3月(5)
- 》 2016年2月(5)
- > 2016年1月(6)
- 》 2015年12月(6)
- 》 2015年11月(9)
- 》 2015年10月(9)
- 》 2015年9月(4)
- 》 2015年8月(3)
- 》 2015年7月(7)
- 》 2015年6月(3)
- 》 2015年5月(6)
- 》 2015年4月(9)
- 》 2015年3月(9)
- 》2015年2月(6)
- 》2015年1月(6)
- 》 2014年12月(17)
- 》2014年11月(8)
- 》 2014年10月(9) 》 2014年9月(7)
- > 2014年8月(12)
- 》2014年7月(6)
- 》 2014年6月(6)
- 》2014年5月(9)
- 》 2014年4月(9)
- 》 2014年3月(7)
- 》 2014年2月(3)
- 》2014年1月(4)



```
10: ...
11: }
12: }
```

和例子1一样,指定phandle为"aph0_gates", ID为5。

2.3 DTS相关的讨论和总结

我们在上面提到了clock provider的两种DTS定义方式,哪一种好呢?

从规范化、条理性的角度,毫无疑问方式2是好的,它真正理解了Device Tree的精髓,并细致的执行。且可以利用很多 clock framework的标准实现(后面会讲)。

而方式1的优点是,DTS容易写,相应的clock driver也较为直观,只是注册一个一个clock provider即可,没有什么逻辑可言。换句话说,方式1比较懒。

后面的API描述,蜗蜗会着重从方式2的角度,因为这样才能体会到软件设计中的美学。

注1:上面例子中用到了两个公司的代码,方式1是三星的,方式2是全志的。说实话,全志的代码写的真漂亮,一个默默无闻的白牌公司,比三星这种国际大公司强多了。从这里,我们可以看到中国科技业的未来,还是很乐观的。

3. clock provider有关的API汇整

clock provider的API位于include/linux/clk_provider.h。

3.1 struct clk_hw

由"Linux common clock framework(1)_概述"可知, clock framework使用struct clk结构抽象clock,但该结构对clock consumer是透明的(不需要知道它的内部细节)。同样,struct clk对clock provider也是透明的。framework提供了struct clk_hw结构,从clock provider的角度,描述clock,该结构的定义如下:

```
1: struct clk_hw {
2: struct clk *clk;
3: const struct clk_init_data *init;
4: };
```

clk, struct clk指针, 由clock framework分配并维护, 并在需要时提供给clock consumer使用;

init, 描述该clock的静态数据, clock provider负责把系统中每个clock的静态数据准备好, 然后交给 clock framework的核心逻辑, 剩下的事情, clock provider就不用操心了。这个过程, 就是clock driver 的编写过程, 简单吧? 该静态数据的数据结构如下。

```
1: struct clk init data {
           const char
                                  *name;
          const struct clk ops
3:
                                  *ops;
       const char
4:
                                  **parent names;
5:
          u8
                                  num parents;
6:
          unsigned long
                                  flags;
7: };
```

```
name,该clock的名称;
ops,该clock相关的操作函数集,具体参考下面的描述;
parent_names,该clock所有的parent clock的名称。这是一个字符串数组,保存了所有可能的parent;
num_parents,parent的个数;
flags,一些framework级别的flags,后面会详细说明。
```

```
1: struct clk_ops {
2: int (*prepare)(struct clk_hw *hw);
```

```
3:
            void
                             (*unprepare) (struct clk hw *hw);
 4:
            int
                             (*is prepared) (struct clk hw *hw);
            void
                             (*unprepare unused) (struct clk hw *hw);
 5:
                             (*enable) (struct clk hw *hw);
6:
            int
            void
                             (*disable) (struct clk hw *hw);
 7:
                             (*is enabled) (struct clk hw *hw);
8:
            int
                             (*disable unused) (struct clk hw *hw);
            void
 9:
10:
            unsigned long
                             (*recalc rate) (struct clk hw *hw,
                                             unsigned long parent rate);
11:
12:
            long
                             (*round rate) (struct clk hw *hw, unsigned long,
```

这是clock的操作函数集,很多和"Linux common clock framework(1)_概述"中的clock framework通用 API一致(通用API会直接调用相应的操作函数):

is_prepared,判断clock是否已经prepared。可以不提供,clock framework core会维护一个prepare的计数(该计数在clk_prepare调用时加一,在clk_unprepare时减一),并依据该计数判断是否prepared;

unprepare_unused, 自动unprepare unused clocks;

is_enabled, 和is_prepared类似;

disable_unused, 自动disable unused clocks;

注2: clock framework core提供一个clk_disable_unused接口,在系统初始化的late_call中调用,用于关闭unused clocks,这个接口会调用相应clock的.unprepare_unused和.disable_unused函数。

recalc_rate, 以parent clock rate为参数,从新计算并返回clock rate;

注3:细心的读者可能会发现,该结构没有提供get_rate函数,因为会有一个rate变量缓存,另外可以使用recalc_rate。

round_rate, 该接口有点特别, 在返回rounded rate的同时, 会通过一个指针, 返回round后parent的 rate。这和CLK_SET_RATE_PARENT flag有关, 后面会详细解释;

init, clock的初始化接口,会在clock被register到内核时调用。

```
2: * flags used across common struct clk. these flags should only affect the
 3: * top-level framework. custom flags for dealing with hardware specifics
4: * belong in struct clk foo
 5: */
                                   BIT(0) /* must be gated across rate change */
 6: #define CLK SET RATE GATE
 7: #define CLK SET PARENT GATE
                                   BIT(1) /* must be gated across re-parent */
                                   BIT(2) /* propagate rate change up one level */
8: #define CLK SET RATE PARENT
 9: #define CLK IGNORE UNUSED
                                    BIT(3) /* do not gate even if unused */
10: #define CLK IS ROOT
                                   BIT(4) /* root clk, has no parent */
11: #define CLK IS BASIC
                                   BIT(5) /* Basic clk, can't do a to clk foo() */
 12: #define CLK GET RATE NOCACHE
                                   BIT(6) /* do not use the cached clk rate */
```

```
上面是framework级别的flags,可以使用或的关系,指定多个flags,解释如下:

CLK_SET_RATE_GATE,表示在改变该clock的rate时,必须gated(关闭);
CLK_SET_PARENT_GATE,表示在改变该clock的parent时,必须gated(关闭);
CLK_SET_RATE_PARENT,表示改变该clock的rate时,要将该改变传递到上层parent(下面再详细说明);
CLK_IGNORE_UNUSED,忽略disable unused的调用;
CLK_IS_ROOT,该clock为root clock,没有parent;
CLK_IS_BASIC,不再使用了;
CLK_GET_RATE_NOCACHE,get rate时,不要从缓存中拿,而是从新计算。
```

注4: round rate和CLK SET RATE PARENT

当clock consumer调用clk_round_rate获取一个近似的rate时,如果该clock没有提供.round_rate函数,有两种方法:

- 1) 在没有设置CLK_SET_RATE_PARENT标志时,直接返回该clock的cache rate
- 2) 如果设置了CLK_SET_RATE_PARENT标志,则会询问parent,即调用clk_round_rate获取parent clock能提供的、最接近该rate的值。这是什么意思呢? 也就是说,如果parent clock可以得到一个近似的rate值,那么通过改变parent clock,就能得到所需的clock。

在后续的clk_set_rate接口中,会再次使用该flag,如果置位,则会在设置rate时,传递到parent clock,因此parent clock的rate可能会重设。

讲的很拗口,我觉得我也没说清楚,那么最好的方案就是:在写clock driver时,最好不用这个flag,简单的就是最好的(前提是能满足需求)。

3.2 clock tree建立相关的API

3.2.1 clk_register

系统中,每一个clock都有一个struct clk_hw变量描述,clock provider需要使用register相关的接口,将这些clock注册到 kernel,clock framework的核心代码会把它们转换为struct clk变量,并以tree的形式组织起来。这些接口的原型如下:

```
1: /**
2: * clk_register - allocate a new clock, register it and return an opaque cookie
3: * @dev: device that is registering this clock
4: * @hw: link to hardware-specific clock data
5: *
6: * clk_register is the primary interface for populating the clock tree with new
7: * clock nodes. It returns a pointer to the newly allocated struct clk which
8: * cannot be dereferenced by driver code but may be used in conjuction with the
9: * rest of the clock API. In the event of an error clk_register will return an
10: * error code; drivers must test for an error code after calling clk_register.
11: */
12: struct clk *clk_register(struct device *dev, struct clk_hw *hw);
13: struct clk *devm clk register(struct device *dev, struct clk hw *hw);
```

这些API比较简单(复杂的是怎么填充struct clk_hw变量), register接口接受一个填充好的struct clk_hw指针,将它转换为sruct clk结构,并根据parent的名字,添加到clock tree中。

不过,clock framework所做的远比这周到,它基于clk_register,又封装了其它接口,使clock provider在注册clock时,连struct clk_hw都不需要关心,而是直接使用类似人类语言的方式,下面继续。

3.2.2 clock分类及register

根据clock的特点, clock framework将clock分为fixed rate、gate、devider、mux、fixed factor、composite六类,每一类clock都有相似的功能、相似的控制方式,因而可以使用相同的逻辑s,统一处理,这充分体现了面向对象的思想。

1) fixed rate clock

这一类clock具有固定的频率,不能开关、不能调整频率、不能选择parent、不需要提供任何的clk_ops回调函数,是最简单的一类clock。

可以直接通过DTS配置的方式支持,clock framework core能直接从DTS中解出clock信息,并自动注册到kernel,不需要任何driver支持。

clock framework使用struct clk_fixed_rate结构抽象这一类clock,另外提供了一个接口,可以直接注册fixed rate clock,如下:

```
1: /**
2: * struct clk fixed rate - fixed-rate clock
                handle between common and hardware-specific interfaces
4: * @fixed rate: constant frequency of clock
5: */
6: struct clk fixed rate {
           struct
                          clk hw hw;
 7:
       unsigned long fixed_rate;
8:
 9 :
    u8
                          flags;
10: };
11:
12: extern const struct clk ops clk fixed rate ops;
13: struct clk *clk register fixed rate(struct device *dev, const char *name,
```

clock provider一般不需要直接使用struct clk_fixed_rate结构,因为clk_register_fixed_rate接口是非常方便的;

clk_register_fixed_rate接口以clock name、parent name、fixed_rate为参数,创建一个具有固定频率的clock,该clock的clk_ops也是clock framework提供的,不需要provider关心;

如果使用DTS的话, clk_register_fixed_rate都不需要,直接在DTS中配置即可,后面会说明。

2) gate clock

这一类clock只可开关(会提供.enable/.disable回调),可使用下面接口注册:

```
1: struct clk *clk_register_gate(struct device *dev, const char *name,
2: const char *parent_name, unsigned long flags,
3: void __iomem *reg, u8 bit_idx,
4: u8 clk_gate_flags, spinlock_t *lock);
```

```
需要提供的参数包括:
name, clock的名称;
parent_name, parent clock的名称, 没有的话可留空;
flags, 可参考3.1中的说明;
reg, 控制该clock开关的寄存器地址(虚拟地址);
bit_idx, 控制clock开关的bit位(是1开, 还是0开, 可通过下面gate特有的flag指定);
clk_gate_flags, gate clock特有的flag, 当前只有一种: CLK_GATE_SET_TO_DISABLE, clock开关控制的方式, 如果置位,表示写1关闭clock, 反之亦然;
lock, 如果clock开关时需要互斥,可提供一个spinlock。
```

3) divider clock

这一类clock可以设置分频值(因而会提供.recalc_rate/.set_rate/.round_rate回调),可通过下面两个接口注册:

```
1: struct clk *clk_register_divider(struct device *dev, const char *name,
```

```
2: const char *parent_name, unsigned long flags,
3: void __iomem *reg, u8 shift, u8 width,
4: u8 clk_divider_flags, spinlock_t *lock);
```

```
该接口用于注册分频比规则的clock:
reg,控制clock分频比的寄存器;
shift,控制分频比的bit在寄存器中的偏移;
width,控制分频比的bit位数,默认情况下,实际的divider值是寄存器值加1。如果有其它例外,可使用下面的的flag指示;
clk_divider_flags, divider clock特有的flag,包括:
        CLK_DIVIDER_ONE_BASED,实际的divider值就是寄存器值(0是无效的,除非设置CLK_DIVIDER_ALLOW_ZERO flag);
        CLK_DIVIDER_POWER_OF_TWO,实际的divider值是寄存器值得2次方;
        CLK_DIVIDER_ALLOW_ZERO, divider值可以为0(不改变,视硬件支持而定)。
如有需要其他分频方式,就需要使用另外一个接口,如下:
```

```
1: struct clk *clk_register_divider_table(struct device *dev, const char *name,
2: const char *parent_name, unsigned long flags,
3: void __iomem *reg, u8 shift, u8 width,
4: u8 clk_divider_flags, const struct clk_div_table *table,
5: spinlock_t *lock);
```

该接口用于注册分频比不规则的clock,和上面接口比较,差别在于divider值和寄存器值得对应关系由一个table决定,该table的原型为:

```
struct clk_div_table {
    unsigned int val;
```

```
unsigned int div;
};
其中val表示寄存器值,div表示分频值,它们的关系也可以通过clk_divider_flags改变。
```

4) mux clock

这一类clock可以选择多个parent,因为会实现.get_parent/.set_parent/.recalc_rate回调,可通过下面两个接口注册:

```
1: struct clk *clk_register_mux(struct device *dev, const char *name,
2: const char **parent_names, u8 num_parents, unsigned long flags,
3: void __iomem *reg, u8 shift, u8 width,
4: u8 clk_mux_flags, spinlock_t *lock);
```

```
1: struct clk *clk_register_mux_table(struct device *dev, const char *name,
2: const char **parent_names, u8 num_parents, unsigned long flags,
3: void __iomem *reg, u8 shift, u32 mask,
```

```
4: u8 clk_mux_flags, u32 *table, spinlock_t *lock);
```

该接口通过一个table,注册mux控制不规则的clock,原理和divider clock类似,不再详细介绍。

5) fixed factor clock

这一类clock具有固定的factor(即multiplier和divider),clock的频率是由parent clock的频率,乘以mul,除以div,多用于一些具有固定分频系数的clock。由于parent clock的频率可以改变,因而fix factor clock也可该改变频率,因此也会提供.recalc_rate/.set_rate/.round_rate等回调。

可通过下面接口注册:

```
1: struct clk *clk_register_fixed_factor(struct device *dev, const char *name,
2: const char *parent_name, unsigned long flags,
3: unsigned int mult, unsigned int div);
```

另外,这一类接口和fixed rateclock类似,不需要提供driver,只需要配置dts即可。

6) composite clock

顾名思义,就是mux、divider、gate等clock的组合,可通过下面接口注册:

```
1: struct clk *clk_register_composite(struct device *dev, const char *name,
2: const char **parent_names, int num_parents,
3: struct clk_hw *mux_hw, const struct clk_ops *mux_ops,
4: struct clk_hw *rate_hw, const struct clk_ops *rate_ops,
5: struct clk_hw *gate_hw, const struct clk_ops *gate_ops,
6: unsigned long flags);
```

看着有点复杂,但理解了上面1~5类clock,这里就只剩下苦力了,耐心一点,就可以了。

3.2.3 DTS相关的API

再回到第2章DTS相关的介绍,clock driver使用一个DTS node描述一个clock provider,而clock consumer则会使用类似"clocks = <&clock 32>, <&clock 45>;"的形式引用,clock framework会自行把这些抽象的数字转换成实际的struct clk结构,怎么做的呢?肯定离不开clock provider的帮助。

3.2.1和3.2.2小节所描述的regitser接口,负责把clocks抽象为一个一个的struct clock,与此同时,clock provider需要把这些struct clk结构保存起来,并调用clock framework的接口,将这些对应信息告知framework的OF模块,这样才可以帮助将clock consumer的DTS描述转换为struct clk结构。该接口如下:

```
1: int of_clk_add_provider(struct device_node *np,
2: struct clk *(*clk_src_get)(struct of_phandle_args *args,
3: void *data),
4: void *data);
```

np, device_node指针, clock provider在和自己的DTS匹配时获得;

clk_src_get, 获取struct clk指针的回调函数,由clock provider根据实际的逻辑实现,参数说明如下:

args, struct of_phandle_args类型的指针,由DTS在解析参数时传递。例如上面的"clocks = <&clock 32>, <&clock 45>;",32、45就是通过这个指针传进来的;

data, 保存struct clk结构的指针,通常是一个数组,具体由provider决定。

data,和回调函数中的data意义相同,只是这里由provider提供,get时由clock framework core传递给回调函数。

对于常用的one cell clock provider (第2章的例子), clock framework core提供一个默认的会调用函数,如下:

```
1: struct clk_onecell_data {
```

```
2: struct clk **clks;
3: unsigned int clk_num;
4: };
5: struct clk *of_clk_src_onecell_get(struct of_phandle_args *clkspec, void *data);
```

其中data指针为struct clk_onecell_data结构,该结构提供了clk指针和clk_num的对应,clock provider 在regitser clocks时,同时维护一个clk和num对应的数组,并调用of_clk_add_provider接口告知clock framework core即可。

4. 使用clock framework编写clock驱动的步骤

编写clock driver的步骤大概如下:

- 1) 分析硬件的clock tree,按照上面所描述的分类,讲这些clock分类。
- 2) 将clock tree在DTS中描述出来,需要注意以下几2点:
- a) 对于fixed rate clocks, .compatible固定填充"fixed-clock", 并提供"clock-frequency"和"clock-output-names"关键字。之后不需要再driver中做任何处理, clock framework core会帮我们搞定一切。
- b) 同样,对于fixed factor clock, .compatible为"fixed-factor-clock",并提供"clock-div"、"clock-mult"和"clock-output-names"关键字。clock framework core会帮我们搞定一切。

切记,尽量利用kernel已有资源,不要多写一行代码,简洁的就是美的!

- 3) 对于不能由clock framework core处理的clock,需要在driver中使用struct of_device_id进行匹配,并在初始化时,调用OF模块,查找所有的DTS匹配项,并执行合适的regitser接口,注册clock。
- 4) 注册clock的同时,将返回的struct clk指针,保存在一个数组中,并调用of_clk_add_provider接口,告知clock framework core。
- 5) 最后,也是最重要的一点,多看kernel源代码,多模仿,多抄几遍,什么都熟悉了!

原创文章, 转发请注明出处。蜗窝科技, www.wowotech.net。

标签: Linux framework clock provider dts



«防冲突机制介绍 | arm64 linux移植»

评论:

zaixi

2018-03-10 16:49

CLK_DIVIDER_ONE_BASED,实际的divider值就是寄存器值

这里有笔误,应该是实际值加上1

回复

zaixi

2018-03-10 16:57

@zaixi: sorry, 没问题, 是我自己看错了

回复

小亮

2017-10-10 14:45

@wowo 现在内核又加入了 fractional-divider 类型的clock支持。 http://www.spinics.net/lists/u-boot-v2/msg22600.html, 这是加入该类型clock的patch链接

回复

wowo

2017-10-10 16:34

@小亮:多谢分享。能否帮忙解释一下这种类型的clock的涵义以及应用场景呢?

回复

wink

2016-12-06 14:58

看到了	我司的代码	٨	٨
-----	-------	---	---

回复

wowo

2016-12-06 17:04

@wink: 哈哈~~

回复

jim

2016-09-08 14:01

"注1:上面例子中用到了两个公司的代码,方式1是三星的,方式2是全志的。说实话,全志的代码写的真漂亮,一个默默无闻的白牌公司,比三星这种国际大公司强多了。从这里,我们可以看到中国科技业的未来,还是很乐观的。"

全志的code并不全是自己写的,很大一部分都是外包给free electrons的,比如下面这个ppt的上就写着,链接: http://events.linuxfoundation.org/sites/events/files/slides/ripard-dmaengine.pdf 我还在很多其他地方的ppt中看到过类似的owner维护sunxi soc的信息,就不一一列举了

回复

wowo

2016-09-08 18:19

@jim:确实如此,我也是后来才知道的,呵呵~~~

回复

Renkangshuo

2016-09-01 17:43

现在正在学习linux clock subsystem ,看了您的博客 , 受益很大 , 谢谢您 ! !!!

回复

wowo

2016-09-02 08:45

@Renkangshuo:不客气,希望可以多交流~~~

回复

ooonebook

2016-08-26 14:45

之前看高通clock框架的时候,看这篇文章感觉差异挺大,就没细看。 现在在移植tiny210的过程发现开机过程中获取PLL的频率出来都是0导致crash, 看了一下代码懵圈了,再来看这篇文章,瞬间理解了好多~膜拜一下wowo~哈哈

回复

wowo

2016-08-26 15:26

@ooonebook:结合实际的需求去看代码,效果才是比较好的~~~

回复

heavenward

2016-03-01 16:13

有个小疑问。像uart这种需要不同工作频率的设备,在get source clk时,也有可能需要不同的source clk 频率来得到正确的工作频率。如果uart的clk source是个mux clk,可以从frac,divider,fix 3种类型获取时钟频率的话,获取与fix clk不同的时钟频率时,recal 函数是会尝试从frac,divider,这2个父得到请求的时钟么?

回复

wowo

2016-03-01 20:58

@heavenward: recal只是用来计算当前的频率值,不会涉及clock路径的选择,如果需要使用不同的parent,还是需要通过set parent接口主动设置的。

回复

zbunix

2016-11-04 23:53

@wowo: 例如uart 962100频率,可以分出给uart路径有7种比较复杂,每种路径分出误差都不同,但肯定存在一种路径分出误差最小,要7种路径手工逐个计算出来?还是有现成算法代码函数呢?

回复

wowo

2016-11-05 21:19

@zbunix: 这样的算法有点复杂,没必要由kernel来做,因此没有。clock framework只是提供一种

手段而已,具体用什么值,还是要人先心里有数。

回复

super-

2015-05-12 18:15

@wowo: "对于不能由clock framework core处理的clock,需要在driver中使用struct of device id进行匹配,并在 初始化时,调用OF模块,查找所有的DTS匹配项,并执行合适的regitser接口,注册clock。"对于这句话的"并在初 始化时,调用OF模块,查找所有的DTS匹配项"是什么意思?在kernel下有没有具体的clock driver的例子?

回复

super-

2015-05-12 18:19

device时,解析这个device的DTS节点的clocks属性时,需要调用这个函数向clock provider查询。

回复

```
@super-: 还有 struct clk *(*clk_src_get)()这个回调函数, 我的理解是在clock framework解析具体的使用clock
  super-
  2015-05-12 18:57
  @super-: /*
     * Returning -EPROBE_DEFER here is inefficient due to
     * destroying work 'unnecessarily'
    for_each_available_child_of_node(dev->of_node, child) {
      result = msmclk parse dt node(dev, child);
      if (!IS ERR(result))
         continue;
      if (!msmclk debug)
         return PTR ERR(result);
       * Parse and report all errors instead of immediately
       * exiting. Return the first error code.
       */
      if (!rc)
         rc = PTR_ERR(result);
  那个查找所有的DTS匹配项是这个操作吗? 这个操作就是解析某个结点的所有子结点
                                                                                         回复
     super-
     2015-05-12 19:06
     @super-: &soc {
         clock_rpm: qcom,rpmcc@1800000 {
             compatible = "qcom,msm-clock-controller";
```

reg = <0x1800000 0x80000>;

```
reg-names = "cc-base";
        #clock-cells = <1>;
    };
    clock_a7pll: qcom,a7pll@0xB008018 {
        compatible = "qcom,msm-clock-controller";
        reg = <0xB008018 0x9020>;
        reg-names = "cc-base";
        #clock-cells = <1>;
        clock-names = "a7 xo a";
        clocks = <&clock_rpm clk_xo_a_clk_src>;
        qcom,regulator-names = "a7pll_vdd_dig";
        a7pll_vdd_dig-supply = <&pmd9635_s5_corner_ao>;
        a7pll_vdd_dig: a7pll_vdd_dig {
            compatible = "qcom,simple-vdd-class";
            qcom,regulators = <&pmd9635_s5_corner_ao>;
            qcom,uV-levels =
                     <RPM_REGULATOR_CORNER_NONE>,
                    <RPM REGULATOR CORNER SVS SOC>,
                     <RPM_REGULATOR_CORNER_NOMINAL>,
                     <RPM_REGULATOR_CORNER_SUPER_TURBO>;
        };
    };
我在kernel中找到了匹配这个node的driver
                                                                              回复
  super-
  2015-05-12 19:30
  @super-: @wowo: 我在driver 代码里没有找到调用 xxx_register() 的代码。 怎么回事?
                                                                            回复
  super-
  2015-05-12 19:32
  @super-: 这个是xx_probe()函数:
```

```
static int msm clock dummy probe(struct platform device *pdev)
         int ret;
         ret = of_clk_add_provider(pdev->dev.of_node, of_dummy_get, NULL);
         if (ret)
           return -ENOMEM;
         dev_info(&pdev->dev, "Registered DUMMY provider.\n");
         return ret;
      这个是回调函数:
       static struct clk *of_dummy_get(struct of_phandle_args *clkspec,
                void *data)
         return &dummy_clk;
                                                                                回复
       wowo
       2015-05-13 08:51
       @super-: 这个probe应该是一个示例性质的 (dummy) , 不知道是否会有register接口。
       你可以看看其它例子,如: drivers/clk/tegra/clk-tegra114.c
wowo
2015-05-12 20:32
@super-: super兄, 你的问题比较多, 我一时不知道怎么回答了啊。或者你只是自言自语, 不需要我回答?
呵呵。
                                                                                      回复
  super-
  2015-05-12 21:04
  @wowo: @wowo: 我现在疑惑的是static int msm_clock_dummy_probe(struct platform_device *pdev)
    int ret;
    ret = of clk add provider(pdev->dev.of node, of dummy get, NULL);
```

```
if (ret)
return -ENOMEM;

dev_info(&pdev->dev, "Registered DUMMY provider.\n");
return ret;
} 这个函数里为什么没有类似 clk_register_divider( )的调用?
```

回复

puppypyb

2014-11-13 09:22

还有clk root list, clk orphan list, clkdev add 这些都有必要给大家讲讲

期待第三篇:)

回复

wowo

2014-11-13 09:46

@puppypyb: 好的,我把pm domain的先写一篇之后,再回到clock上面。多谢关注~~

回复

puppypyb

2014-11-12 19:04

clock tree中某clock的类型是怎么确定的?

我认为是根据该clock前面的时钟部件(mux、dvider、gate等)决定的。 例如mux类型的clock,是因为这个clock是某mux的输出。所以说,给你一个clock tree,怎么调用对应的注册函数(clk_register_divider还是clk_register_mux)去注册clock就要看该clock前面是什么部件。

wowo怎么看?

回复

wowo

2014-11-12 19:30

@puppypyb: 您的理解是对的。

弄清楚这个问题,首先要定义我们这里讨论的"clock"到底是什么? clock framework把某个器件的输出定义为"clock",就决定了clock是一个虚拟的存在。

显然,如果某个clock不经过可以改变它的器件,包括mux、gate、divider等等,那要经过某一个器件,我们就认为一个新的clock产生了。至于这个clock的类型,就是类型。	
	回复
表评论:	
昵称	
邮件地址 (选填)	
个人主页 (选填)	
发表评论	

例如OSC的输出,在clock framework中可以定义为"osc_clk",很显然,这个clock为fixed rate clock。那