1.alsa 数据收发流程

playback 在用户态的流程:

aplay.c->pcm_writei->writei_func->snd_pcm_writei->snd_pcm_hw_writei->ioctl(fd, SNDRV_PCM_IOCTL_WRITEI_FRAMES, &xferi)

playback 在内核态的流程是:

snd_pcm_ioctl->snd_pcm_common_ioct->case

SNDRV_PCM_IOCTL_WRITEI_FRAMES->snd_pcm_xferi_frames_ioctl->snd_pcm_lib_write->_snd_pcm_lib_xfer->writer->interleaved_copy->default_write_copy->memcpy(get_dma_ptr(substream->runtime, channel, hwoff), buf, bytes)

playback 内核态出发 dmaengine_pcm_prepare_and_submit 的调用栈是:

```
snd_dmaengine_pcm_trigger
dmaengine_pcm_trigger
snd_soc_pcm_component_trigger
soc_pcm_trigger
snd_pcm_do_start
snd_pcm_action_single
snd_pcm_action
snd_pcm_start
__snd_pcm_lib_xfer
```

snd_pcm_ioctl
sys_ioctl
ret_from_syscall

playback 时,硬件 dma 触发的流程是:

axi_chan_block_xfer_start 触发候,硬件就一直自动按照 linked-list LLI 链表来搬运。搬运本身是自动触发下一条的,搬运方向是 MEM_TO_DEV,速度会收到 i2s FIFO 的反压,也就是 FIFO 给 i2s 收发硬件往外吐的速度是比较低的(相对于 MEM 访问速度),硬件上 FIFO 空的时候,才会触发一次 dma 握手信号,就形成了类似流控的手段,让 dma "慢慢"搬。所以搬的速度就是播放的速度。

playback 时,硬件 dma 完成中断的流程是:

```
snd_pcm_update_hw_ptr0
snd_pcm_period_elapsed
dmaengine_pcm_dma_complete
vchan_complete
tasklet_action
__do_softirq
irq_exit
__handle_domain_irq
riscv_intc_irq
ret_from_exception
在 snd_pcm_update_hw_ptr0 中就是更新 hw_ptr 往前走了。
```

capture 在用户态的流程:

main->capture->pcm_read->readi_func->snd_pcm_readi->_snd_pcm_readi->snd_pcm_hw_readi->ioctl(fd, SNDRV_PCM_IOCTL_READI_FRAMES, &xferi)阻塞调用

capture 在内核态的流程是:

 $SNDRV_PCM_IOCTL_READI_FRAMES->snd_pcm_xferi_frames_ioctl->snd_pcm_lib_read->_snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_read->_snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_read->_snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_read->_snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_read->_snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->snd_pcm_lib_xfer->snd_pcm_start->wait_four_frames_ioctl->s$

r_avail(等数据上来)->writer(后续将拷贝到用户空间)->interleaved_copy->default_read_copy->copy_to_user((void __user *)buf, get_dma_ptr(substream->runtime, channel, hwoff), bytes)

```
那么这里最耗时的是 wait_for_avail:
static int wait_for_avail(struct snd_pcm_substream *substream, snd_pcm_uframes_t *availp)
                     struct snd_pcm_runtime *runtime = substream->runtime;
int is playback = substream->stream == SNDRV_PCM_STREAM_PLAYBACK;
wait_queue_entry_t wait;
int err = 0;
snd_pcm_uframes_t avail = 0;
long_wait_time, tout;
                     init_waitqueue entry(&wait, current);
set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
add_wait_queue(&runtime->tsleep, &wait);
                     } else {
                                                                wait_time = 10;
                                                                 if (runtime->rate) {
                                                                                     wait_time = msecs_to_jiffies(wait_time * 1000);
                      for (;;) {
                                           if (signal_pending(current)) {
    err = -ERESTARTSYS;
    break;
                                            /*

* We need to check if space became available already

* (and thus the wakeup happened already) first to close

* the race of space already having become available.

* This check must happen after been added to the waitqueue

* and having current state be INTERRUPTIBLE.

*/
                                           tout = schedule_timeout(wait_time);
                                           goto _endloop; case SNDRV_PCM_STATE_DRAINING
                                                                 if (is_playback)
                                                                                       err = -EPIPE;
                                                                 else
                                                                                      avail = 0; /* indicate draining */
                                           goto endloop;


case SNDRV PCM STATE OPEN:
case SNDRV PCM STATE SETUP:
case SNDRV PCM STATE DISCONNECTED:
err = -EBADFD;
goto endloop;
case SNDRV PCM STATE PAUSED:
continue;
                                            if (!tout) {
                                                                 err = -EIO;
break;
 _endloop:
                     set_current_state(TASK_RUNNING);
remove_wait_queue(&runtime->tsleep, &wait);
*availp = avail;
return err;
```

黄色底色的行,可以看到是类似 wait_event_interruptible 的实现,runtime->tsleep

2.alsa buffer 管理

参考资料:

《ALSA 子系统(十二)-----ALSA Buffer 的更新.pdf》



总体说就是, alsa 的整个 buffer 是个环形缓冲区。

appl_ptr 就是 application pointer,也就是用户态程序使用的指针,在播放的时候是写指针,在录音的时候是读指针。

hw_ptr 就是 hardware pointer,也就是内核态 alsa 子系统使用的指针,在播放的时候是读指针,在录音的时候是写指针。

播放的时候是 hw_ptr 追赶 appl_ptr

录音的时候是 appl_ptr 追赶 hw_ptr。

后面都以播放为例。

因为是环形缓冲区,hw_ptr/appl_ptr 到了缓冲区尾部就要折回。alsa 设计上使用了较大的缓冲区,避免经常发生折返的情况。 上图的 buffer_size=period_size*period_count。

period_size 是指每两个中断之间,能传输的帧数。注意是帧数。假设 period_size 是 1024 帧,每帧是 4 字节,双声道,一个声道是 2 字节也就是 16bit,则实际 dma 传输量是 period_size * 4 字节=4996 字节。

period_count 是 period 的个数,假设是 22(系统实测值),则 buffer_size 为 1024*22=22528 帧

整个缓冲区由多个 buffer_size 组成,boundary 表示整体缓冲区大小。

那么 buffer 使用的规则是:

hw_ptr_base 表示的是 hw_ptr 使用的是哪个 buffer_size 的 buffer。

appl_ptr 走在前面,hw_ptr 走在后面追赶。

当 appl_ptr 超过当前 buffer_size 的时候,会切换到下一个 buffer_size 继续写。

实际运行的时候,appl_ptr 会先走一个 buffer_size 大小,然后 hw_ptr 开始追赶,这期间 appl_ptr 和 hw_ptr 的前进速度一直,并一直相差一个 buffer_size。

图中的 avail,是 hw_ptr+buffer_size 后,减去 appl_ptr。

那么对于播放而言,avail=0 是正常的事情,假设 appl_ptr 走的整整比 hw_ptr 快了 1 一个 buffer_size, 这是实际正常的运行情况。 只有当 avail 越来越大,到达一个 buffer_size 大小(stop_threshold 等于 buffer_size)的时候,表示 appl_ptr 走的太慢,到达了 underrun的判定条件。

具体代码如图: